Ф 0 Dies muss die breiteste der vier Bodenplatten sein. Die schöne Seite kommt nach unten und muss mit Kreppklebeband abgeklebt oder mit einem "Opferholz", z.B. Sheet 5, unterlegt werden. VECO 40KS04PN-1 Bodenplatte Layer 1 VECO 40KS04PN-1 Sheet 6 Ф **⊕**