# 1. Определите рабочую частоту

Это самый важный параметр. Без частоты расчет невозможен. Предположим, мы работаем на частоте  $\mathbf{f} = \mathbf{10} \ \Gamma \Gamma \mathbf{u}$ .

## 2. Рассчитайте длину волны в свободном пространстве

Длина волны в вакууме/воздухе рассчитывается по формуле:

```
\lambda_0 = c / f где:
```

- $c = 3.10^8$  м/с (скорость света)
- $f = 10.10^9 \Gamma \text{U}$

```
\lambda_0 = 3.10^8 / 10.10^9 = 0.03 м или 3 см.
```

# 3. Определите критическую длину волны (\(\lambda\c)\) для вашего волновода

Критическая длина волны зависит от типа волны (моды) и геометрии волновода.

• Для прямоугольного волновода и основной моды Н<sub>10</sub> (ТЕ<sub>10</sub>):

```
λc = 2 * a
где a — ширина широкой стенки волновода.
```

**Пример:** Для стандартного волновода на  $10 \Gamma \Gamma \mu$  (серия WR-90) размер а = 2.286 см (22.86 мм).

```
\lambda c = 2 * 2.286 cm = 4.572 cm.
```

## 4. Рассчитайте длину волны в волноводе (λg)

Волна распространяется в волноводе не так, как в свободном пространстве. Её длина волны **всегда больше**, чем λ₀.

Формула для длины волны в волноводе:

```
\lambda g = \lambda_0 / sqrt(1 - (\lambda_0/\lambda c)^2)
```

### Подставляем наши значения:

```
\lambda g = 3 / sqrt(1 - (3/4.572)^2) = 3 / sqrt(1 - (0.656)^2) = 3 / sqrt(1 - 0.430) = 3 / sqrt(0.57) <math>\approx 3 / 0.755 \approx 3.97 cm
```

### 5. Рассчитайте электрическую длину

Теперь мы можем выразить физическую длину волновода (L = 1.5 м) в длинах волн.

#### В длинах волн:

```
Электрическая длина = L / \lambda g = 1.5 \text{ м} / 0.0397 \text{ м} \approx **37.78 \lambda g
```

#### В градусах (как фазовый сдвиг):

```
Одна полная длина волны соответствует фазовому сдвигу в 360^\circ. Электрическая длина = (L / \lambdag) * 360^\circ = 37.78 * 360^\circ ≈ **13600°
```

### В радианах:

Одна полная длина волны соответствует фазовому сдвигу в  $2\pi$  радиан. Электрическая длина = (L /  $\lambda$ g) \*  $2\pi \approx 37.78$  \*  $2\pi \approx **237.4$  рад

#### Резюме и важные нюансы

- 1. **Зависимость от частоты:** Электрическая длина волновода **не постоянная величина**. Она сильно зависит от частоты. На другой частоте она будет другой.
- 2. **Коэффициент укорочения:** Это отношение  $\lambda g / \lambda_0$ . В нашем примере он равен 3.97 / 3  $\approx$  1.32. Волновод "удлиняет" волну электрически.
- 3. **Режим работы:** Формулы верны для режима **распространения**. Если частота ниже критической (определяемой λс), волна в волноводе затухает и понятие электрической длины теряет обычный смысл.
- 4. **Диэлектрик:** Если волновод заполнен диэлектриком, в формулы необходимо добавить относительную диэлектрическую проницаемость (εr):  $\lambda_0 = c / (f * sqrt(\epsilon r))$ .

**Итог:** Для волновода длиной 1.5 м на частоте 10 ГГц (WR-90) его электрическая длина составляет примерно **37.8** длин волн или **13600 градусов**. Для точного расчета подставьте ваши конкретные значения частоты и типа волновода.