ESP32およびESP32-CAMを用いた開発ガイド:環境構築からネットワーク連携まで

1. はじめに

ESP32は、Wi-FiおよびBluetooth機能を内蔵した低コスト・低消費電力のマイクロコントローラであり、IoT(Internet of Things)プロジェクトや組み込みシステム開発において広く利用されています。特に、カメラモジュールを搭載したESP32-CAMは、画像認識やビデオストリーミングなどのアプリケーションを手軽に実現できるため、注目を集めています。

本レポートは、ESP32およびESP32-CAMを用いた開発を始める開発者を対象とし、開発環境の構築、デバイスの基本的な設定、主要な開発手法、ソフトウェアデザインパターンについて包括的に解説します。さらに、具体的なユースケースとして、ESP32-CAMを使用して定期的に写真を撮影し、同一ネットワーク上のファイルサーバーに画像を保存するシステムの構築方法について、詳細な手順と実装上の注意点を説明します。

Ⅱ. 開発環境の構築

ESP32開発を始めるためには、まず適切な開発環境をセットアップする必要があります。ここでは、広く利用されている二つの主要な環境、Arduino IDEとPlatformIO + VS Codeについて、その構築手順を解説します。

A. Arduino IDEのセットアップ

Arduino IDEは、初心者にも扱いやすく、豊富なライブラリとサンプルコードが利用できるため、ESP32開発の入門に適しています。

1. Arduino IDEのインストール:

- 公式ウェブサイト(arduino.cc)から、使用しているOSに対応した最新バージョンの Arduino IDE(バージョン1.xまたは2.x)をダウンロードし、インストールします¹。
- 現時点では、SPIFFSファイルシステムアップローダーなどの一部プラグインが Arduino IDE 2.xでまだサポートされていない場合があるため、必要に応じてバージョン1.8.xを併用することも可能です¹。

2. **ESP32**ボードサポートの追加:

- Arduino IDEを起動し、「ファイル」メニュー(またはArduino IDEメニュー on macOS) から「環境設定」(Preferences)を開きます¹。
- 「追加のボードマネージャURL」フィールドに、以下のURLを貼り付けます¹。複数の URLがある場合は、カンマで区切ります¹。
 - https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/pac kage esp32 index.json (現在の推奨URL¹)
 - (古いURL: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json ⁶ や https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json ⁴ も見

られますが、最新版を使用することが推奨されます 10)

- 「OK」をクリックして環境設定を閉じます。
- 3. ESP32ボードマネージャのインストール:
 - 「ツール」メニューから「ボード」>「ボードマネージャ」を選択します¹。
 - ボードマネージャが開いたら、検索フィールドに「ESP32」と入力します¹。
 - 表示された「esp32 by Espressif Systems」を選択し、「インストール」ボタンをクリックします ¹。インストールには数秒から数分かかる場合があります。

4. ボードとポートの選択:

- ESP32ボードをコンピュータに接続します。
- 。「ツール」メニューから「ボード」を選択し、インストールしたESP32ボードの中から、使用するボード(例:「ESP32 Dev Module」 11 、「AI Thinker ESP32-CAM」 12 など)を選択します 1 。Arduino IDE 2.0以降では、ツールバーのドロップダウンメニューからも選択できますが、最初は「他のボードとポートを選択…」から検索する必要がある場合があります 2 。
- 「ツール」メニューから「シリアルポート」を選択し、ESP32ボードが接続されている COMポート(Windows)または/dev/tty.*デバイス(Mac/Linux)を選択します¹。ポート が表示されない場合は、後述のVCPドライバのインストールが必要です¹。

5. ライブラリのインストール:

- □ 開発に必要なライブラリ(例: WiFi、カメラドライバなど)をインストールします。
- WiFiライブラリ (WiFi.h) はESP32ボードサポートパッケージに含まれているため、通常は追加のインストールは不要です ¹⁴。
- 重要: ESP32-CAMのカメラドライバ (esp_camera.h) もESP32 Arduinoコアに統合されているため、別途ライブラリとしてインストールする必要はありません ¹⁶。GitHubリポジトリ ¹⁷ からダウンロードしてArduinoのライブラリフォルダに手動で配置しようとすると、「無効なライブラリ」という警告が表示され、混乱の原因となります ¹⁶。これは、esp32-cameraがESP-IDFコンポーネントとして提供されており、Arduinoコアが内部で利用する形式になっているためです。Arduino IDEでESP32ボードを選択すれば、#include "esp_camera.h" を記述するだけで利用可能です ¹⁷。
- 他のセンサーやデバイス用のライブラリは、「ツール」メニューの「ライブラリを管理…」 から検索してインストールするか、ZIPファイルからインストールします。

開発ツールは常に進化しており、ボードマネージャのURLが変更されることがあります。過去の資料では古いURLが記載されている場合がありますが⁶、Espressifの公式ドキュメント⁹に記載されている最新のURLを使用することが重要です。古いURLを使用すると、古いバージョンのESP32コアがインストールされ、最新の機能やバグ修正が利用できない可能性があります。

B. PlatformIO with VS Codeのセットアップ

PlatformIOは、Visual Studio Code (VS Code)上で動作する高機能な組み込み開発環境で

す。プロジェクト管理、ライブラリ管理、デバッグ機能などが充実しており、より大規模で複雑な 開発に適しています。

1. VS Codeのインストール:

Microsoft Visual Studio Codeの公式サイトからインストーラをダウンロードし、インストールします 19。

2. PlatformIO IDE拡張機能のインストール:

- VS Codeを起動し、左側のアクティビティバーにある拡張機能アイコン(四角が組み合わさったようなアイコン)をクリックします。
- 検索バーに「PlatformIO IDE」と入力し、公式の拡張機能(発行元: PlatformIO)を見つけて「インストール」ボタンをクリックします ¹⁹。インストール後、VS Codeの再起動が必要な場合があります。インストールされると、アクティビティバーにPlatformIOのアイコン(アリの頭のようなアイコン)が追加されます ¹⁹。

3. PlatformIOプロジェクトの作成:

- VS Codeの左下にあるステータスバーのPlatformIOアイコン(ホームアイコン)をクリックするか、アクティビティバーのPlatformIOアイコン > Quick Access > PIO Home > Open を選択して、PlatformIO Homeタブを開きます ¹⁹。
- 「New Project」ボタンをクリックします。
- プロジェクト名を入力し、「Board」ドロップダウンメニューから使用するESP32ボード (例: esp32dev, esp32cam, Al Thinker ESP32-CAM など)を検索して選択します
- 「Framework」として、通常は「Arduino」を選択します。これにより、Arduinoスタイルのコード(setup(), loop())で開発できます ¹⁹。より高度な開発を行う場合は、「Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF)」を選択することも可能です ²¹。
- プロジェクトの保存場所を選択し、「Finish」をクリックします。プロジェクト構造(src/main.cpp, platformio.iniなど)が自動的に生成されます。

4. PlatformIOツールバーとタスク:

- VS Codeのステータスバー(左下)には、PlatformIOの主要なコマンド(Build, Upload, Clean, Serial Monitorなど)を実行するためのボタンが表示されます ¹⁹。
- アクティビティバーのPlatformIOアイコンからは、プロジェクトタスク(特定の環境のビルド、アップロードなど)を実行できます ¹⁹。

5. ライブラリ管理:

- PlatformIOは、プロジェクトごとにライブラリを管理します。platformio.iniファイル内のlib_depsディレクティブに必要なライブラリを指定するか、PlatformIO Homeの「Libraries」タブから検索してプロジェクトに追加します ¹⁹。
- Arduinoフレームワークを使用する場合、WiFi.hやesp_camera.hは通常、フレームワークの一部として含まれているため、明示的な追加は不要なことが多いです。ただし、ESP-IDFフレームワークを直接使用する場合は、lib_deps = espressif/esp32-cameraのように依存関係を追加する必要があるかもしれません ¹⁷

6. ESP-IDFの統合:

○ PlatformIOは、Espressifのネイティブ開発フレームワークであるESP-IDFを強力に サポートしています ²¹。 platformio.iniのframework設定でespidfを指定することで、 ESP-IDFベースのプロジェクトを作成できます。 framework = arduino, espidfと指定 すると、Arduino APIとESP-IDF APIを混在させることも可能ですが、この場合、 setup()/loop()ではなくapp_main()関数を自分で定義する必要があります ²¹。 ESP-IDFを直接使用すると、より低レベルな制御や最適化が可能になりますが、学習 コストは高くなります ²¹。

C. 必須ドライバ (VCP)

ESP32開発ボードをコンピュータにUSB接続して通信(プログラムの書き込みやシリアルモニタリング)を行うためには、USB-to-UARTブリッジチップ用のドライバ(Virtual COM Port - VCPドライバ)が必要です。

- 多くのESP32ボード(特にESP32-CAMを接続するためのFTDIアダプタなど)では、 CP210x(Silicon Labs製)¹ または CH340/CH341 ²³ といったチップが使用されています。
- OSによってはドライバが自動的にインストールされることもありますが、Arduino IDEや PlatformIOでシリアルポートが認識されない場合は、手動でドライバをインストールする 必要があります¹。
 - CP210xドライバ: Silicon Labsのウェブサイトからダウンロード²。
 - CH340/CH341ドライバ: チップメーカー(WCH)のウェブサイトやサードパーティの配布元から入手。
- ドライバが正しくインストールされると、Windowsではデバイスマネージャの「ポート (COM と LPT)」に23、macOSやLinuxではls /dev/tty.*コマンドなどで23、対応するシリアルポートが表示されるようになります。

D. IDE比較表

機能	Arduino IDE	PlatformIO + VS Code
使いやすさ	シンプルで直感的、初心者向け ¹	高機能だが、初期設定や概念の 理解が必要 ²¹
学習曲線	緩やか	やや急
プロジェクト管理	スケッチブック単位、基本的な管 理	高度なプロジェクト構成、複数環 境対応 (platformio.ini)

ライブラリ管理	グローバルまたはスケッチフォル ダ、手動管理が多い	プロジェクト単位、platformio.ini で依存関係を定義 ¹⁹
デバッグサポート	限定的(Serial.printが主)	統合デバッガ(ブレークポイント、 ステップ実行など) ²¹
ESP-IDF統合	Arduino Core経由での間接的な 利用	直接的なESP-IDFプロジェクトサ ポート、混在も可能 ²¹
カスタマイズ性	低い	高い(VS Code拡張機能、ビルド スクリプトなど)
コミュニティサポート	巨大なコミュニティ、豊富なサンプ ル ¹	活発なコミュニティ、プロフェッショ ナル向け情報も多い ²¹

Arduino IDEとPlatformIOの選択は、単なる好みの問題ではなく、開発ワークフロー、プロジェクトの規模、そしてデバッグやESP-IDFの直接利用といった高度な機能へのアクセスに影響を与えます ²¹。Arduino IDEはシンプルさで入門に適していますが ¹、PlatformIOはVS Codeの強力な編集・デバッグ機能、洗練されたプロジェクト・ライブラリ管理、ESP-IDFとのシームレスな統合を提供し、複雑なプロジェクトや長期的なメンテナンスにおいて大きな利点があります ¹⁹。この選択は、参入の容易さと開発のパワー・効率性とのトレードオフを反映しています。

III. ESP32およびESP32-CAMのハードウェア設定

開発環境が整ったら、次にESP32およびESP32-CAMモジュールのハードウェアを設定します。ここでは特に、広く使われているAI-Thinker製のESP32-CAMモジュールに焦点を当てて解説します。

A. ESP32-CAMピン配置と主要な接続 (AI-Thinkerモジュール)

ESP32-CAMモジュールは、ESP32チップ、カメラ、microSDカードスロットなどをコンパクトにまとめたボードですが、その分、利用可能なGPIOピンには制限があり、特定の機能に割り当てられています 24。

● 電源ピン:

- 5V, 3.3V, GND のピンがあります ²⁴。
- 推奨される電源入力は**5V**ピンです ²⁴。3.3Vピンからの給電も可能ですが、不安定になるという報告が多くあります ²⁵。5V入力はオンボードのレギュレータ(AMS1117-3.3など ²⁷)を通じて3.3Vに降圧されます。
- VCCとシルク印刷されたピンは、通常電源出力ピンであり、入力には使用しません ²⁵。デフォルトでは3.3Vが出力されますが、基板上のジャンパ(はんだパッド)を変更す

ることで5V出力に切り替え可能な場合があります²⁵。

• シリアルピン (UART):

- GPIO1 (UOTX) と GPIO3 (UORX) が、プログラムの書き込みやシリアル通信に使用されます¹³。
- プログラム書き込み後は他の用途にも利用可能ですが、シリアルモニタを使用している間は、これらのピンに接続された他のデバイスとの通信が妨げられる可能性があります ²⁵。

書き込みモードピン (GPIOO):

- GPIO0は、ESP32が書き込みモード(フラッシュモード)に入るかどうかを決定する重要なピンです²⁴。
- プログラム書き込み時には、GPIOOをGNDに接続する必要があります ¹³。
- 書き込み完了後、通常のプログラム実行のためには、GPIOOをGNDから切断する必要があります ¹³。
- 注意点として、GPIOOはカメラのクロック信号(XCLK)としても使用されるため、通常 動作中はフロート(未接続)状態にしておく必要があります ²⁴。これをGNDに接続した ままだと、カメラが動作しません。この二重の役割は、書き込み時と実行時で物理的 な接続を変更する必要があることを意味し、自動化されていない環境では特に注意 が必要です。

● リセットピン (RST/EN):

○ 基板上にリセットボタンがあり、これを押すとESP32が再起動します ²⁵。プログラム書き込みの際にも使用することがあります ¹。

• カメラインターフェースピン:

- OV2640カメラモジュールに接続されているピン(PWDN, RESET, XCLK, SIOD, SIOC, Y2-Y9, VSYNC, HREF, PCLKなど)があります。これらのピン割り当ては、通常、ソフトウェア(esp camera.hのボード定義)で事前設定されています ¹⁷。
- CAM_PIN_PWDNとして使われるGPIO32は、カメラモジュールの電源制御に使われます(LOWで有効)²⁴。

• microSDカードピン:

- GPIO2 (Data0), GPIO4 (Data1), GPIO12 (Data2), GPIO13 (Data3), GPIO14 (CLK), GPIO15 (CMD) がオンボードのmicroSDカードスロットに接続されています
- microSDカードを使用すると、これらのGPIOピンは他の用途には使用できなくなります。
- GPIO4は、SDカードのData1ラインとオンボードのフラッシュLEDの両方に接続されているため、同時に使用すると問題が発生する可能性があります(SDカードアクセス中にLEDが点灯するなど)²⁵。ソフトウェアでSDカードを1ビットモードで初期化することで、GPIO12とGPIO13(および場合によってはGPIO4)を解放できる可能性があります²⁵。

オンボードLED:

- 明るい白色のフラッシュLED (GPIO4に接続)²⁵。
- 赤色のインジケータLED (GPIO33に接続)。このLEDは逆論理で動作し、LOWを出力すると点灯、HIGHで消灯します ²⁵。Wi-Fi接続状態などの表示に利用できます。

その他のGPIO:

- 。 ヘッダピンとして引き出されている他のGPIOピンもありますが、数は限られています ²⁶。GPIO16はPSRAMに内部接続されている場合があり、使用には注意が必要です ²⁵。
- ESP32チップ自体には多くのGPIOがありますが、ESP32-CAMモジュールではカメラやSDカード用に内部で使用されているため、ヘッダに出ているピンはごく一部です²⁶。このピンの制約と内部接続による潜在的な競合は、ESP32-CAMを多くの外部センサーやアクチュエーターを必要とするプロジェクトに使用する際の大きな制限となります。標準的なESP32開発ボードと比較して、拡張性は低くなります。

ESP32-CAM AI-Thinker ピン配置概要

ピン名 (基板)	GPIO番号	主要機能	備考
5V	-	電源入力 (推奨)	オンボードレギュレータ へ接続
VCC	-	電源出力 (通常3.3V)	入力ではない。ジャンパ で5V出力に変更可能な 場合あり ²⁵
GND	-	グランド	複数あり
UOTXD	GPIO1	UART TX	プログラム書き込み、シ リアル出力
UORXD	GPIO3	UART RX	プログラム書き込み、シ リアル入力
GPIO0	GPIO0	書き込みモード / カメラ XCLK	書き込み時GND接続必 須、通常動作時フロート ²⁴
GPIO2	GPIO2	SD_DATAO / ADC / Touch	microSDカード用 (内部 接続) ²⁴

GPIO4	GPIO4	SD_DATA1 / Flash LED / ADC / Touch	microSDカード用、フ ラッシュLED (内部接続) ²⁴
GPIO12	GPIO12	SD_DATA2 / ADC / Touch	microSDカード用 (内部 接続) ²⁴
GPIO13	GPIO13	SD_DATA3 / ADC / Touch	microSDカード用 (内部 接続) ²⁴
GPIO14	GPIO14	SD_CLK / ADC / Touch	microSDカード用 (内部 接続) ²⁴
GPIO15	GPIO15	SD_CMD / ADC / Touch	microSDカード用 (内部 接続) ²⁴
GPIO16	GPIO16	汎用I/O (U2RXD)	PSRAMで使用されてい る可能性あり ²⁵
GPIO33	GPIO33	赤色LED	<mark>逆論理 (LOWで点灯)</mark> 25
(内部接続)	GPIO21	I2C SDA (非公開)	カメラSCCB用 (内部接 続) ²⁸
(内部接続)	GPIO22	I2C SCL (非公開)	カメラSCCB用 (内部接 続) ²⁸
(内部接続)	GPIO25-27	カメラデータ/制御	内部接続 ²⁸
(内部接続)	GPIO32	カメラPWDN	カメラ電源制御 (内部接 続) ²⁴
(内部接続)	GPIO34-39	カメラデータ	内部接続 ²⁵

(注意:上記は代表的なピン機能です。完全なリストや詳細については、特定のモジュールのドキュメントや回路図 ²⁴ を参照してください。内部接続ピンはヘッダには出ていません ²⁸)

B. 電源要件

ESP32-CAMモジュールは、特にWi-Fiとカメラを同時に動作させる際に比較的大きな電流を消費するため、安定した電源供給が不可欠です。

- 電圧: 5Vの入力が強く推奨されます²⁴。
- 電流容量: 最低でも2Aの供給能力を持つ電源アダプタや供給源を使用することが推奨されます ²⁴。電流容量が不足すると、動作が不安定になったり、カメラ画像にノイズ (「ウォーターライン」²⁴)が入ったり、Wi-Fi接続が切断されたりする原因となります。
- 消費電力の例: フラッシュOFF時で180mA@5V、フラッシュ最大輝度ON時で310mA@5Vといった値が示されていますが ²⁹、Wi-Fi通信開始時やカメラの初期化・キャプチャ時には瞬間的により大きなピーク電流が流れる可能性があります。2Aという推奨値は、これらのピーク需要に対応し、安定動作を確保するためのマージンを含んでいると考えられます。電源の質が低いと、電圧降下が発生し、ESP32のブラウンアウトリセット機能が作動したり、周辺機器が誤動作したりする可能性があり、デバッグが困難な問題を引き起こすことがあります。

C. ESP32-CAMの書き込み接続

ESP32-CAMにはUSB-to-UART変換チップが搭載されていないため、プログラムを書き込むには外部のプログラマ(USB-to-Serialアダプタ)が必要です ¹³。

- FTDIプログラマ(または同等品)を使用する場合の接続: ¹³
 - ESP32-CAM 5V <-> FTDI VCC (FTDIアダプタの出力電圧ジャンパを5Vに設定 ¹³。ロジックレベルは3.3Vですが、電源供給は5Vが推奨)
 - ESP32-CAM GND <-> FTDI GND
 - ESP32-CAM UOTX (GPIO1) <-> FTDI RXD
 - ESP32-CAM UORX (GPIO3) <-> FTDI TXD
 - 重要: ESP32-CAM GPIOO <-> FTDI GND (書き込み中のみ接続) 13
- 代替方法:
 - Arduino UnoやNanoなどのArduinoボードを、リセットピンをGNDに接続するなどして、USB-to-Serialパススループログラマとして使用する方法もあります ³⁰。
 - ESP32-CAM-MBのような、USB-to-Serial変換チップ(CH340など)と書き込み回路 が一体になった専用のアダプタボードを使用すると、接続が簡単になります ²⁹。

D. ファームウェア書き込み手順

ファームウェア(作成したプログラム)をESP32-CAMに書き込む手順は、使用するツールによって若干異なります。

- 1. Arduino IDE / PlatformIOを使用する場合:
 - 上記の III.C に従って、ESP32-CAMとプログラマを接続します。
 - GPIOOがGNDに接続されていることを確認します。
 - IDEで、正しいボード(例: AI Thinker ESP32-CAM ¹²)、シリアルポート、および必要に 応じてパーティションスキーム(例: Huge APP ³²)を選択します。

- IDEの「アップロード」ボタンをクリックします¹。
- コンパイルが完了し、IDEのコンソールに「接続中… (Connecting…)」のようなメッセージが表示されたら、ESP32-CAM基板上のリセット(RST)ボタンを押します¹。これにより、ESP32がブートローダーモードに入り、書き込みが開始されます。(一部の自動書き込み回路付きアダプタでは不要な場合があります)
- 書き込みが成功すると、「書き込み完了 (Done uploading.)」のようなメッセージが表示されます ¹。
- 書き込み後、GPIOOとGNDの接続を外し、再度リセットボタンを押すと、書き込まれ た新しいプログラムが実行されます¹。

2. esptool.pyを使用する場合:

- esptool.pyは、Espressif公式のコマンドライン書き込みツールです ²³。より詳細な制御が必要な場合や、IDEを使わない環境で役立ちます。
- インストール: Python 3がインストールされている環境で、pip install esptoolコマンドを実行します ²³。 esptool.py versionでインストールを確認できます ²³。
- 基本的なコマンド:
 - ポートの特定: II.Cを参照。
 - フラッシュメモリの消去:新しいファームウェアを書き込む前に、既存の内容を消去することが推奨されます。GPIOOをGNDに接続した状態で、以下のコマンドを実行します²³:

Bash

esptool.py --port <シリアルポート名> erase_flash

■ ファームウェアの書き込み: コンパイルされたバイナリファイル(.bin)を書き込みます。GPIOOをGNDに接続した状態で、以下のコマンドを実行します²³:

Bash

esptool.py --chip esp32 --port <シリアルポート名> --baud 460800 write flash -z 0x1000 firmware.bin

- --chip esp32: ターゲットチップを指定。
- --port <シリアルポート名>: ESP32が接続されているポート。
- --baud 460800: 書き込み速度(ボーレート)。環境によっては921600 ¹⁶ なども可能ですが、不安定な場合は低い値(例: 115200)を試します ²³。
- write_flash: 書き込み操作を指定。
- -z: 圧縮して書き込むオプション。
- 0x1000: 書き込み開始アドレス。アプリケーションバイナリの場合、通常はこのアドレスですが、パーティションテーブルの定義に依存します 33。
- 複数ファイルの書き込み: ブートローダー、パーティションテーブル、アプリケーションの3つのファイルを指定のアドレスに書き込む場合 ³³:

 Bash

esptool.py --chip esp32 --port <ポート> --baud <ボーレート> write_flash --flash_mode dio --flash_size 4MB 0x1000 bootloader.bin 0x8000 partition-table.bin 0x10000 application.bin

- 各ファイルのアドレス(0x1000, 0x8000, 0x10000)は、使用するパーティションテーブルによって決まります ³³。
- --flash mode dio: フラッシュメモリのモード(ボードによる)。
- --flash size 4MB: フラッシュメモリのサイズ(ボードによる)。
- GUIツール: Windows環境では、Espressif Flash Download ToolというGUIツールも 利用可能です³³。

IV. 開発手法

ESP32開発では、プロジェクトの要件や開発者の経験に応じて、様々なプログラミング言語、フレームワーク、OSを選択できます。

A. プログラミング言語

Arduino C/C++:

- Arduino IDEやPlatformIOでArduinoフレームワークを使用する場合の標準的な言語です³。
- setup()関数で初期化を行い、loop()関数でメインの処理を繰り返すという、Arduino 特有のシンプルな構造を持ちます²。
- 膨大な数の既存Arduinoライブラリやサンプルコードを活用できるため、迅速なプロトタイピングや、多くの一般的なセンサー・モジュールとの連携が容易です。

MicroPython:

- Python言語でESP32をプログラミングできる実装です³。
- 利用するには、ESP32にMicroPythonファームウェアを書き込む必要があります。
- Pythonの簡潔な構文と対話的なREPL(Read-Eval-Print Loop)により、学習や試行 錯誤がしやすいという利点があります。
- ただし、C/C++と比較して実行速度が遅くなる可能性があり、特にカメラのようなハードウェア固有の機能に対するライブラリサポートは、Arduino C/C++エコシステムほど成熟していない場合があります。

● ESP-IDF (C言語):

- Espressifが提供する公式の開発フレームワークESP-IDFは、主にC言語で記述されています³。
- Arduino Core for ESP32も内部的にはESP-IDFの上に構築されていますが、
 ESP-IDFを直接使用することで、ハードウェアの性能を最大限に引き出し、より低レベルな制御や最新機能へのアクセスが可能になります²¹。
- □ プロフェッショナルな製品開発や、高度な最適化が求められる場面で選択されます。

B. 主要フレームワーク

Arduino Core for ESP32:

- ESP32上でArduino API(digitalWrite, Serial.println, WiFi.hなど)を使えるようにする
 互換レイヤーです¹。
- Arduinoに慣れた開発者がESP32の強力な機能(Wi-Fi, Bluetooth, デュアルコアなど)を比較的容易に利用できるようにします。
- 内部的にはESP-IDFの機能(ドライバ、プロトコルスタック、FreeRTOSなど)をラップしています。

• Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF):

- Espressif公式のネイティブ開発フレームワークです。
- ハードウェア抽象化レイヤー(HAL)、FreeRTOS、TCP/IPスタック(IwIP)、Wi-Fi/Bluetoothスタック、各種ドライバ(GPIO, I2C, SPI, Cameraなど)、ユーティリティ(JSONパーサー、MQTTクライアントなど)を含む包括的なソフトウェア開発キット(SDK)です³。
- Arduino Coreよりも複雑ですが、より詳細な設定、高度な機能へのアクセス、パフォーマンスの最適化が可能です。
- PlatformIO ²¹ やEspressif公式のVS Code拡張機能 ²² を通じて利用できます。

C. リアルタイムOS (FreeRTOS)

- ESP-IDFは、その基盤となるオペレーティングシステムとしてFreeRTOSを採用しています。したがって、Arduino Core for ESP32を使用している場合でも、内部的には FreeRTOSが動作しています。
- FreeRTOSは、組み込みシステム向けの軽量なリアルタイムオペレーティングシステムであり、以下のような主要な機能を提供します。
 - タスク (Tasks): 独立して並行に実行される処理単位(スレッド)。これにより、複数の 処理(例: センサー読み取り、ネットワーク通信、UI更新)を同時に実行しているように 見せかけるマルチタスクが可能になります。ESP-IDFのapp_main関数も、通常は一 つのタスクとして実行されます²¹。
 - キュー (Queues): タスク間でデータを安全に送受信するための仕組み。
 - セマフォ (Semaphores) / ミューテックス (Mutexes): 共有リソースへのアクセス制御やタスク間の同期を取るための仕組み。
 - タイマー (Timers): 指定時間後に関数を実行するソフトウェアタイマー。
- FreeRTOSを利用することで、応答性の高い、効率的なloTアプリケーションを構築できます。例えば、時間のかかるネットワーク処理をバックグラウンドタスクで行いながら、メインの処理はブロックされずに継続するといったことが可能になります。

Arduino Core、ESP-IDF、FreeRTOSの関係は、抽象化のレイヤーとして捉えることができます。Arduino Coreは最も高い抽象度で使いやすさを提供し、ESP-IDFはより低レベルな制御と

機能へのアクセスを可能にし、FreeRTOSはその下でマルチタスクや同期といったOSの基本機能を提供します。単純なアプリケーションではArduino APIだけで十分かもしれませんが、複雑な処理やリアルタイム性が求められるようになると、ESP-IDFのAPIやFreeRTOSの機能を直接利用する必要が出てくることがあります。例えば、Arduinoのdelay()関数は現在のタスクを完全に停止させますが、FreeRTOSのvTaskDelay()は他のタスクに実行機会を与えつつ待機するため、システム全体の応答性を維持する上で有利です。この階層構造を理解することは、適切なツールを選択し、パフォーマンス問題や同期の問題を効果的にデバッグする上で役立ちます。

V. ESP32/IoT向けソフトウェアデザインパターン

リソースが限られ、ネットワーク接続や非同期イベントが頻繁に発生するESP32のような組み込みシステム、特にIoTアプリケーションの開発では、ソフトウェアの構造を整理し、保守性や信頼性を高めるために、特定のソフトウェアデザインパターンが有効です。

A. ステートマシン (State Machine)

- 概念: アプリケーションの状態(例: 初期化中、Wi-Fi接続待機中、データ送信中、エラー発生、スリープ中など)と、状態間の遷移(トリガーとなるイベントや条件)を明確に定義するパターンです。有限状態機械(Finite State Machine FSM)とも呼ばれます。
- 利点:
 - 複雑な動作モードを持つアプリケーションのロジックを整理し、見通しを良くします。

 - 機能追加や変更が、関連する状態と遷移に限定されるため、保守性が向上します。
- 適用例: 本レポートのユースケース(定期撮影とアップロード)では、「待機(IDLE)」→「撮影中(CAPTURING)」→「Wi-Fi接続中(CONNECTING_WIFI)」→「アップロード中(UPLOADING)」→「スリープ(SLEEPING)」→「待機(IDLE)」のような状態遷移を定義することで、各ステップの処理とエラーハンドリングを体系的に実装できます。

B. イベント駆動プログラミング (Event-Driven Programming)

- 概念: プログラムの実行フローが、外部または内部で発生する「イベント」(例: タイマー割り込み、ボタンの押下、センサー値の変化、Wi-Fi接続完了 ¹⁴、ネットワークからのデータ受信など)によって決定されるプログラミングパラダイムです。
- 特徴:
 - 単純なポーリングループ(常に状態を確認し続ける)とは対照的に、イベントが発生したときに対応する処理(イベントハンドラやコールバック関数)を実行します。
 - FreeRTOSのキューやセマフォと組み合わせて実装されることが多く、イベント発生元 と処理部を疎結合にできます。
- 利点:

- 外部からの非同期な刺激に対して、応答性の高いシステムを構築するのに適しています。
- CPUリソースを効率的に使用できます(イベントが発生しない間は、他のタスクを実行したりスリープしたりできる)。
- 適用例: Wi-Fiの接続/切断イベント ¹⁴ を検知して処理を切り替えたり、タイマーイベントで 定期的な画像キャプチャをトリガーしたりする場合に有効です。

C. 非同期処理 (Asynchronous Operations)

概念:時間のかかる可能性のある処理(特にネットワーク通信やファイルI/O、画像処理など)を実行する際に、その処理の完了を待たずに次の処理に進む方式です。これにより、シングルスレッド環境やリソース制約のある環境でも、アプリケーション全体の応答性を維持します。

• 実装方法:

- コールバック関数:処理完了時に呼び出される関数を登録しておく。
- RTOSタスク: 時間のかかる処理を別のタスクに任せ、メインタスクは他の処理を続ける。タスク間の通信にはキューやセマフォを使用。
- (より高度なフレームワークでは) Promises/Futuresのような非同期処理を抽象化する仕組み。
- 重要性: ESP32でネットワーク接続やデータ送信を行う際、サーバーからの応答待ちなどで時間がかかることがあります。これらの処理を同期的に(完了するまで待機して)行うと、その間、他の処理(センサーの監視、ボタン入力の受付など)が完全に停止してしまいます。非同期処理を採用することで、このようなブロッキングを防ぎ、ユーザー体験やシステムの安定性を向上させます。

D. リソース制約のあるデバイス向けのベストプラクティス

メモリ管理:

- ESP32はSRAM容量が限られています(520KB程度 ¹³)。PSRAMが搭載されているモデル ¹⁷でも、アクセス速度はSRAMより遅く、容量にも限りがあります。
- 動的なメモリ確保(malloc, new)は慎重に行い、メモリリークやフラグメンテーション (メモリの断片化)に注意が必要です。確保したメモリは必ず解放(free, delete)します。
- 大きなデータ(画像バッファなど)を扱う際は、必要なサイズを正確に見積もり、可能な限り静的またはスタックベースの割り当てを検討します。メモリ確保関数の戻り値は必ずチェックします。

• 電力管理:

- バッテリー駆動のアプリケーションでは、電力消費を抑えることが極めて重要です。
- ESP32は複数のスリープモード(Light-Sleep, Deep-Sleep)をサポートしています²⁹
 。処理を行わない待機時間には、これらのモードを活用して消費電力を大幅に削減します。

 Deep-Sleepは最も低消費電力ですが、復帰時にリセットがかかり、状態の保持には 工夫が必要です。Light-Sleepは状態を保持したまま復帰できますが、消費電力は Deep-Sleepより大きくなります。

エラーハンドリング:

- 組み込みシステムは、予期せぬハードウェアの問題や外部環境の変化にさらされる 可能性があります。
- 全ての重要な処理(ペリフェラルの初期化、メモリ確保、ネットワーク通信、ファイル操作など)に対して、戻り値やステータスをチェックし、エラー発生時の処理(リトライ、ログ記録、安全な状態への移行、再起動など)を適切に実装することが不可欠です。

IoTデバイスは、Wi-Fi接続、センサー読み取り、ユーザーコマンドへの応答など、複数のタスクを同時に処理する必要があります。単純な線形処理(loop()内で順次実行)では、時間のかかる処理(例: HTTP応答待ち)が他のすべての活動をブロックしてしまいます。このため、イベント駆動アーキテクチャや非同期処理パターンが不可欠となります。これらは多くの場合、FreeRTOSのようなRTOSによって支えられており、イベントの検出と処理を分離し(イベントキューなどを使用)、時間のかかる操作をバックグラウンド(別のタスク)で実行できるようにします。これにより、デバイスの応答性が維持されます。

また、ESP32のようなリソース制約のあるデバイスでは、大規模システムで使われるようなデザインパターン(ステートマシンなど)の重要性がさらに増します。限られたメモリはリークや断片化の影響を受けやすく、限られた処理能力は非効率なアルゴリズムやブロッキングコードの影響を大きくします。電力制約は明示的な電力管理戦略(スリープモード)を必要とします。ステートマシンなどのパターンは、コードを論理的に構造化し、異なる動作モードでのリソース使用状況を把握しやすくします。堅牢なエラーハンドリングは、配備されたデバイスで物理的な介入が必要になるようなクラッシュや未定義の動作を防ぐために不可欠です。

VI. ユースケース: ESP32-CAMによる定期的画像キャプチャ

ここでは、ESP32-CAMを使用して定期的に画像をキャプチャする具体的な実装方法について解説します。

A. カメラの初期化と設定

- 1. ヘッダファイルのインクルード:
 - カメラドライバを使用するために、esp camera.hをインクルードします ¹⁷。

C++
#include "esp camera.h"

2. ピン設定とモデル選択:

○ 使用するESP32-CAMボードモデルに対応する定義を有効にします。これにより、 camera_pins.h内で定義されている適切なピンマッピングが選択されます ¹³。例え

ば、AI-Thinkerモジュールの場合:

C++

// 他のモデル定義はコメントアウトする
// #define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
// #define CAMERA_MODEL_ESP_EYE
#define CAMERA MODEL AI THINKER

- もしリストにないカスタムボードを使用する場合は、camera_pins.hを編集するか、 camera config t構造体でピンを個別に指定する必要があります。
- 3. 設定構造体の準備:
 - camera config t型の構造体変数を宣言し、カメラの設定を行います ¹⁶。

C++

camera config t config;

4. 設定値の指定:

- 構造体の各メンバーに設定値を代入します。以下は主要な設定項目です 17:
 - ピン割り当て: モデル定義を使用しない場合は、pin_dOからpin_d7, pin_xclk, pin_pclk, pin_vsync, pin_href, pin_sscb_sda (SIOD), pin_sscb_scl (SIOC), pin_pwdn, pin_reset を個別に指定します。モデル定義を使用する場合は、通常は自動的に設定されます。
 - XCLK周波数: xclk freq hz (例: 20000000 for 20MHz)。
 - **LED**制御: ledc_channel, ledc_timer (LEDCペリフェラルを使用する場合)。
 - ピクセルフォーマット: pixel_format (例: PIXFORMAT_JPEG, PIXFORMAT_RGB565, PIXFORMAT_GRAYSCALE)。JPEGは圧縮されているため、データ量が少なくネットワーク転送に適しています。
 - フレームサイズ: frame_size (例: FRAMESIZE_UXGA (1600x1200), FRAMESIZE_SVGA (800x600), FRAMESIZE_VGA (640x480)など)。解像度が高いほど、必要なメモリ量が増え、処理時間も長くなります。
 - **JPEG**品質: jpeg_quality (0-63の範囲。数値が低いほど高画質、データサイズ は大きくなる) ¹⁷。
 - フレームバッファ数: fb_count (通常は1または2)。fb_countが2以上でJPEGモードの場合、ドライバは連続モードで動作し、フレームレートが向上する可能性がありますが、CPU/メモリ負荷が増加します ¹⁷。
- PSRAMの重要性: CIF以下の解像度でJPEGを使用する場合を除き、PSRAMが必須です ¹⁷。高解像度や非圧縮フォーマット(YUV, RGB)では、ESP32の内部SRAMだけではフレームバッファを保持できません。PSRAMがない、または有効になっていない場合、カメラの初期化やフレームの取得に失敗します。ほとんどのESP32-CAMモジュールにはPSRAMが搭載されていますが、IDEのメニューやsdkconfigでPSRAMサポートを有効にする必要があります ¹⁷。

```
// AI-Thinkerモデルのピン設定を使用する例
config.pin d0 = Y2 GPIO NUM;
config.pin d1 = Y3 GPIO NUM;
//...(他のDピン)
config.pin xclk = XCLK GPIO NUM;
config.pin pclk = PCLK GPIO NUM;
config.pin_vsync = VSYNC GPIO NUM;
config.pin href = HREF GPIO NUM;
config.pin sscb sda = SIOD GPIO NUM;
config.pin sscb scl = SIOC GPIO NUM;
config.pin pwdn = PWDN GPIO NUM;
config.pin reset = RESET GPIO NUM;
config.xclk freq hz = 20000000;
config.pixel format = PIXFORMAT JPEG; // JPEG形式で取得
// 解像度に応じて設定 (PSRAM必須)
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; // (800x600)
config.jpeg quality = 12; // 0-63 (低いほど高画質)
config.fb count = 1; // フレームバッファを1つ使用
```

5. カメラの初期化:

- 設定構造体を引数としてesp_camera_init()関数を呼び出し、カメラを初期化します 17
- 戻り値 (esp_err_t) をチェックし、初期化が成功したか (ESP_OK)を確認します。失敗した場合は、ピン設定、電源、PSRAM設定などを見直します。

```
C++
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err!= ESP_OK) {
   Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
   return;
}
```

6. センサー設定(オプション):

○ 初期化後、必要に応じてセンサー固有の設定(明るさ、コントラスト、ホワイトバランスなど)を変更できます。

```
C++
sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
// 例: 垂直反転を有効にする
// s->set_vflip(s, 1);
// 例: 明るさを設定 (-2から2)
// s->set_brightness(s, 0);
```

B. 画像のキャプチャ

1. フレームバッファの取得:

○ esp_camera_fb_get()関数を呼び出して、カメラから1フレーム分の画像データを取得します。この関数は、画像データが格納されたフレームバッファへのポインタ (camera fb t *)を返します。

```
C++
camera_fb_t * fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
    Serial.println("Camera capture failed");
    // エラー処理 (リトライなど)
    return;
}
```

2. 画像データへのアクセス:

- 取得したフレームバッファポインタfbがNULLでないことを確認します。
- 画像データ本体はfb->buf(uint8_t型の配列ポインタ)、データの長さ(バイト単位)は fb->len(size t型)でアクセスできます。
- fb->formatでピクセルフォーマット、fb->widthとfb->heightで画像の幅と高さを確認できます。

3. フレームバッファの解放:

- 非常に重要: 画像データの処理(ファイルへの保存、ネットワーク送信など)が完了したら、必ずesp_camera_fb_return(fb)関数を呼び出してフレームバッファを解放します。
- これを怠ると、ドライバが使用できるフレームバッファがなくなり、次回の esp_camera_fb_get()呼び出しが失敗するか、ハングアップする原因となります。こ れはメモリリークと同様の問題を引き起こします。

C++

// 画像データ (fb->buf, fb->len) を処理した後...

esp camera fb return(fb);

カメラドライバは、通常PSRAM内に1つまたは複数(fb_countで指定)のフレームバッファを確保します。esp_camera_fb_get()は、これらのバッファの1つへのアクセス権をアプリケーションに与えます。アプリケーションがそのバッファを使い終わったら、esp_camera_fb_return()でドライバに返却し、次のフレームキャプチャのために再利用できるようにする必要があります。このリソース管理は、アプリケーション側の責任です。

C. 定期実行の実装

定期的に画像キャプチャを実行するには、いくつかの方法があります。

● delay()関数:

- 最も簡単な方法ですが、指定された時間だけプログラムの実行を完全に停止(ブロック)させます²。
- o delay(5000); のように使用します。

○ ネットワーク処理など、他の処理も同時に行う必要があるアプリケーションでは、システム全体の応答性が著しく低下するため、推奨されません。非常に単純なテスト以外での使用は避けるべきです。

• millis() / ノンブロッキング遅延:

○ Arduinoで標準的に用いられる手法です。millis()関数で現在の経過時間(ミリ秒)を取得し、前回の実行時刻と比較することで、ブロックせずに定期的な処理を実現します。

```
C++
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 30000; // 30秒間隔

void loop() {
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    // ここで画像キャプチャ処理を実行
    captureAndProcessImage();
  }
  // 他のノンブロッキング処理 (ネットワーク、センサー読み取りなど)
```

○ loop()関数が頻繁に呼び出されることを前提としており、複数のタイマー処理を管理するのは少し複雑になることがあります。

FreeRTOSタスクとvTaskDelay:

- より堅牢でスケーラブルなアプリケーションには、この方法が推奨されます。
- 画像キャプチャと後続処理(ネットワーク送信など)を行う専用のFreeRTOSタスクを作成します。
- タスク内でvTaskDelay()またはvTaskDelayUntil()を使用することで、指定した時間だけタスクを休止させ、その間CPUは他のタスクを実行できます。これにより、真の並行処理とノンブロッキングな待機が実現します。

```
C++
void captureTask(void * parameter) {
for(;;) { // 無限ループでタスクを実行し続ける
    // 画像キャプチャと処理を実行
    captureAndProcessImage();

// 次の実行まで待機 (例: 60秒)
    vTaskDelay(60000 / portTICK_PERIOD_MS);
}

void setup() {
```

```
//... 初期化処理...
xTaskCreate(
captureTask, // 実行する関数
"Capture Task", // タスク名
4096, // スタックサイズ (要調整)
NULL, // タスクパラメータ
1, // 優先度
NULL // タスクハンドル (オプション)
);
}
void loop() {
// loopは空にするか、他の低優先度の処理を行う
}
```

○ このアプローチでは、キャプチャ処理が他の重要な処理(Wi-Fiの維持管理など)を妨げることなく、独立して定期的に実行されます。

● タイマー割り込み:

○ ESP32のハードウェアタイマーやFreeRTOSのソフトウェアタイマーを使用して、指定した間隔で割り込みを発生させ、その割り込みハンドラ(ISR)またはコールバック関数からキャプチャ処理を開始することも可能です。非常に正確なタイミングが求められる場合に有効ですが、ISR内での処理には制約(実行時間の短さ、使用可能APIの制限など)があるため、通常はISRからフラグを立てるかキューにメッセージを送り、実際の処理は通常のタスクで行うことが多いです。

定期実行の方法の選択は、アプリケーションの応答性と信頼性に直接影響します。単純な delay()は、Wi-Fi接続の維持や他のセンサーからの入力処理など、並行して行うべき処理が ある場合には不適切です。millis()は単一ループ内で複数のタイミングを管理するのに役立ちますが、コードが複雑になりがちです。FreeRTOSタスクは、真の並行性を実現し、各機能(カメラ、ネットワーク、センサーなど)を独立したタスクとして設計できるため、より複雑で堅牢なシステムに適しています。

VII. ユースケース: ネットワークファイルサーバーへの画像保存

キャプチャした画像を、同一ネットワーク上のファイルサーバーに転送・保存する仕組みを構築します。

A. Wi-Fi接続の確立

まず、ESP32-CAMをローカルのWi-Fiネットワークに接続する必要があります。

- 1. ライブラリのインクルード:
 - WiFi.hライブラリをインクルードします ¹⁴。

C++ #include <WiFi.h>

2. ネットワーク認証情報:

○ 接続するWi-FiネットワークのSSIDとパスワードを定義します。

```
C++
const char* ssid = "YOUR_WIFI_SSID";
const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";
```

3. 接続処理:

- setup()関数内などで、Wi-Fiモードをステーションモード (WIFI_STA) に設定します ¹⁴
- WiFi.begin(ssid, password)を呼び出して接続を開始します ¹⁴。
- WiFi.status()がWL_CONNECTEDになるまでループで待機します。接続試行中は delay()を入れ、タイムアウト処理を実装することが推奨されます(無限ループを避けるため)¹⁴。
- 接続が成功したら、WiFi.localIP()で割り当てられたIPアドレスを取得・表示できます 14

```
C++
void setupWifi() {
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.mode(WIFI STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 int attempts = 0;
 while (WiFi.status()!= WL_CONNECTED && attempts < 20) { // タイムアウト設定 (例: 10秒)
  delay(500);
  Serial.print(".");
  attempts++;
}
 if (WiFi.status() == WL CONNECTED) {
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
 } else {
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connection failed");
}
```

4. 高度な管理:

○ より堅牢なアプリケーションでは、Wi-Fiイベント(接続、切断、IPアドレス取得など)を 処理するコールバック関数を登録し、接続が切断された場合の再接続ロジックなどを 実装することが望ましいです ¹⁴。

B. ファイル転送用ネットワークプロトコル

キャプチャした画像データ(フレームバッファ内のバイト列)をファイルサーバーに送信するには、適切なネットワークプロトコルを選択する必要があります。

HTTP POST:

- 概要: ESP32上のHTTPクライアントライブラリ(Arduino標準のWiFiClientと HTTPClientなど)を使用して、画像データをHTTP POSTリクエストのボディとして、 ファイルサーバー上で動作するWebサーバー(Apache, Nginxなど)上のスクリプト(PHP, Python/Flask, Node.jsなど)に送信します。サーバー側のスクリプトが受信した データを受け取り、ファイルとして保存します。
- 利点: 広く使われているプロトコルであり、ファイアウォールを通過しやすい(通常ポート80/443)。サーバー側で柔軟な処理(ファイル名の決定、データベースへの記録など)が可能。HTTPSによる暗号化も比較的容易。
- 欠点: サーバー側にWebサーバーとスクリプト実行環境が必要。バイナリデータの POST処理には注意が必要(エンコーディングなど)。

• FTP (File Transfer Protocol):

- 概要: ESP32上のFTPクライアントライブラリを使用して、ファイルサーバー上で動作するFTPサーバーに接続し、画像データを直接ファイルとしてアップロードします。
- 利点: ファイル転送に特化したプロトコル。サーバー側の設定が比較的単純(FTP サーバーをインストール・設定するだけ)。
- 欠点:標準のFTPは暗号化されず、認証情報やデータが平文で流れるためセキュリティリスクがある(FTPSやSFTPをサポートするライブラリがあれば改善可能だが、ESP32での実装は限られる)。ファイアウォール設定がHTTPより複雑になる場合がある。

SMB/CIFS (Windows File Sharing):

- 概要: Windowsのファイル共有で使用されるプロトコル。理論的にはESP32から Windows共有フォルダやSambaサーバーに直接ファイルを書き込めます。
- 利点: Windows環境との親和性が高い。
- 欠点: SMB/CIFSクライアントをESP32のようなリソース制約のあるデバイスで実装するのは非常に複雑で、メモリや処理能力の消費が大きい。利用可能な安定したライブラリは限られており、一般的には実用的ではありません。

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):

○ 概要: 軽量なPub/Sub型メッセージングプロトコルであり、主にセンサーデータなどの 短いメッセージの送受信に使われます。

- 利点: 低オーバーヘッド、非同期通信に適している。
- 欠点: 大きなバイナリファイル(画像)の転送には本来適していません。画像を小さな チャンクに分割して複数のMQTTメッセージとして送信し、サーバー側で再構成する 必要があり、非常に非効率的で実装も複雑になります。このユースケースには不向き です。

推奨: 多くのケースでは、HTTP POSTが最も柔軟で実装しやすい選択肢です。サーバー側の 設定が許容できるならば、FTPも直接的なファイルアップロードにはシンプルです。

ネットワークプロトコル比較(画像アップロード用途)

プロトコル	ESP32実装の 複雑度	サーバー設定	セキュリティ考 慮事項	画像効率	主な用途
HTTP POST	中	Webサーバー + サーバーサ イドスクリプト (PHP/Python 等)	HTTPS推奨、 認証は別途実 装	信	Web連携、柔 軟なサーバー 処理
FTP	中	FTPサーバー (vsftpd等)	標準FTPは平 文、 FTPS/SFTP対 応は限定的	高	直接的なファ イルアップ ロード
SMB/CIFS	高	Windows共 有 / Samba サーバー	認証あり、実 装の複雑さが 課題	高	Windows環 境との連携(ESP32では非 推奨)
MQTT	高 (画像転送 目的)	MQTTブロー カー + 受信・ 再構成クライ アント	TLS/認証可 能、プロトコル 自体はファイ ル転送向けで ない	低	短いメッセー ジ、センサー データ、状態 通知

プロトコルの選択は、ESP32側の実装の容易さだけでなく、サーバー側の環境構築や保守の手間も考慮して行う必要があります。HTTP POSTはWeb技術に慣れていれば比較的導入しやすい一方、FTPは専用サーバーが必要ですがWebサーバーが不要です。

C. ファイルサーバー設定の基本事項

ESP32-CAMから画像を受け取るファイルサーバー側でも、いくつかの設定が必要です。

- 共有フォルダ(SMB/FTPの場合):
 - 画像を保存するためのフォルダを作成し、適切なアクセス権を設定する必要がありま す。
 - SMB/CIFS(非推奨)の場合はWindows共有設定やSamba設定で、FTPの場合は FTPサーバーの設定で、ESP32が接続に使用するユーザーアカウントに対して書き込 み権限を与えます。
- Webサーバー(HTTP POSTの場合):
 - ApacheやNginxなどのWebサーバーソフトウェアをインストールし、設定します。
 - o PHP、Python (Flask/Djangoなど)、Node.jsなどのサーバーサイドスクリプト言語の 実行環境をセットアップします。
 - アップロードされたファイルを受け取り、指定されたディレクトリ(書き込み権限が必) 要)に保存するスクリプトを作成・配置します。
 - PHPでの簡単な受信例(注意: セキュリティは考慮されていません):

```
PHP
```

<?php

```
$target dir = "uploads/"; // 保存先ディレクトリ
// ファイル名を生成 (例: タイムスタンプ)
$filename = $target dir. date('YmdHis'). '.jpg';
// POSTされたデータをファイルに書き込む
if (file put contents($filename, file get contents('php://input'))) {
 echo "File uploaded successfully: ". $filename;
} else {
  echo "File upload failed.";
http_response_code(500);
}
```

?> ```

• **FTP**サーバー:

- vsftpd (Linux) などのFTPサーバーソフトウェアをインストールし、設定ファイル(/etc/vsftpd.confなど)を編集します。
- ▽ アップロードを許可するユーザーアカウントを作成し、ホームディレクトリや書き込み 権限を設定します。
- ファイアウォール:
 - サーバーのファイアウォール設定を確認し、選択したプロトコルで使用するポート(例: HTTPなら80、HTTPSなら443、FTPなら21およびデータ転送用ポート)への着信接続 を許可する必要があります。

ネットワーク越しの通信、特に無線LANは不安定になる可能性があります。ESP32-CAMの

Webサーバーが応答しなくなる事例 ¹² や、Wi-Fi接続が失われるケース ¹⁴ も報告されています。そのため、ESP32のコードには、接続失敗や転送エラーを検出し、適切に処理する(リトライ、エラー通知、ローカルへの一時保存など)ための堅牢なエラーハンドリングと、場合によっては再接続メカニズムを組み込むことが、安定した運用には不可欠です。ネットワークが常に利用可能であると仮定した単純な実装は、実環境ではデータ損失につながる可能性があります。

VIII. 統合実装: 定期キャプチャとネットワーク保存

これまでの要素を組み合わせ、ESP32-CAMで定期的に画像をキャプチャし、ネットワーク上のファイルサーバーにHTTP POSTで送信する一連の処理を実装します。

A. ワークフロー設計

以下に、基本的な処理フローを示します。エラーハンドリングやスリープは、要求される信頼性 や省電力要件に応じて追加・調整します。

1. 初期化:

- シリアル通信を開始 (Serial.begin)。
- カメラを初期化 (esp camera init)。失敗した場合はエラー処理。
- (オプション)SDカードを使用する場合は初期化。
- Wi-Fiに接続 (setupWifi)。接続に失敗した場合のリトライやエラー処理を考慮。
- 2. メインループ (またはRTOSタスク):
 - (a) 待機: 次のキャプチャタイミングまで待機(vTaskDelay推奨、またはmillis()ベースのノンブロッキング遅延)。 Deep Sleepを使用する場合は、ここでスリープに入る。
 - (-) 起床 (Deep Sleepの場合): Deep Sleepから復帰した場合、システムはリセット されるため、再度初期化(特にWi-Fi接続とカメラ初期化)が必要になる。
 - **(b)** 画像キャプチャ: esp_camera_fb_get()を呼び出す。
 - 成功した場合: フレームバッファポインタ (fb) を取得。
 - 失敗した場合: エラーを記録し、ループの先頭に戻るか、リトライ処理を行う。フレームバッファは取得できていないので解放は不要。
 - **(c) Wi-Fi**接続確認/再接続: WiFi.status()を確認。もし切断されていれば、再接続を試みる。接続できない場合はエラー処理(画像を破棄、SDカードに保存、など)。
 - (d) サーバーへの接続とデータ送信 (Wi-Fi接続成功時):
 - HTTPクライアント (HTTPClient) を使用して、サーバー上のアップロードスクリプトのURLに接続。
 - fb->buf (画像データ) と fb->len (データ長) を使用して、HTTP POSTリクエストを送信。 リクエストヘッダでContent-Type: image/jpegなどを指定。
 - サーバーからのHTTPレスポンスコードを確認。成功(例: 200 OK)か、失敗(例: 4xx, 5xx)かを判断。
 - 失敗した場合: エラーを記録し、リトライ処理を行うか、画像を破棄/SD保存する。

- 接続を閉じる (httpClient.end())。
- **(e)** フレームバッファ解放: 必ず esp_camera_fb_return(fb) を呼び出す。ステップ (b)で取得したfbを解放する。
- ループの先頭へ戻る。

B. コード実装例 (概念、HTTP POST)

以下は、上記のワークフローに基づいたArduino C++の概念的なコード例です。完全なエラーハンドリングや最適化は省略されています。

C++

```
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "esp_camera.h"
// WiFi設定
const char* ssid = "YOUR WIFI SSID";
const char* password = "YOUR_WIFI_PASSWORD";
// サーバー設定
const char* serverUrl = "http://YOUR SERVER IP/upload script.php"; // サーバー上のアップロードスクリ
プトURL
// カメラモデル設定 (AI-Thinker)
#define CAMERA MODEL AI THINKER
#include "camera pins.h"
// 定期実行間隔(ミリ秒)
const long captureInterval = 60000; // 60秒
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.setDebugOutput(true);
 Serial.println();
// カメラ初期化
 camera_config_t config;
//... (configの設定 - VI.A参照)...
```

```
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
 config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err!= ESP OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  // 重大なエラー: リブートやエラー通知など
  ESP.restart();
 }
 Serial.println("Camera initialized.");
// WiFi接続
setupWifi();
}
void loop() {
// ここでは単純なdelayを使用するが、実際にはvTaskDelayやmillis()を使うべき
 delay(captureInterval);
if (WiFi.status() == WL CONNECTED) {
  captureAndUpload();
} else {
  Serial.println("WiFi not connected. Skipping capture.");
  // 再接続を試みるか、待機する
  setupWifi(); // 再接続試行
}
}
void setupWifi() {
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.mode(WIFI STA);
WiFi.begin(ssid, password);
int attempts = 0;
 while (WiFi.status()!= WL CONNECTED && attempts < 20) {
  delay(500);
```

```
Serial.print(".");
  attempts++;
}
 if (WiFi.status() == WL CONNECTED) {
  Serial.println("\nWiFi connected");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
 } else {
  Serial.println("\nWiFi connection failed");
}
}
void captureAndUpload() {
 camera_fb_t * fb = NULL;
esp_err_t res = ESP_OK;
// 1. 画像キャプチャ
 fb = esp_camera_fb_get();
 if (!fb) {
  Serial.println("Camera capture failed");
  return; // フレームバッファがないので解放は不要
 Serial.printf("Picture taken! Size: %zu bytes\n", fb->len);
// 2. HTTP POSTで送信
 HTTPClient http;
 http.begin(serverUrl);
 http.addHeader("Content-Type", "image/jpeg"); // コンテンツタイプを指定
 Serial.print("Uploading picture...");
 int httpResponseCode = http.POST(fb->buf, fb->len);
 if (httpResponseCode > 0) {
  Serial.printf("HTTP Response code: %d\n", httpResponseCode);
  String response = http.getString(); // サーバーからの応答(オプション)
  Serial.println(response);
 } else {
  Serial.printf(" Error occurred during HTTP POST: %s\n",
```

```
http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
}
http.end(); // HTTP接続を閉じる

// 3. フレームバッファ解放 (非常に重要!)
esp_camera_fb_return(fb);
Serial.println("Framebuffer returned.");
}
```

C. エラーハンドリングと堅牢性

実運用を想定する場合、上記コード例に加えて、より詳細なエラーハンドリングが必要です。

- 失敗ポイントの特定: カメラ初期化、フレームバッファ取得、Wi-Fi接続、サーバー接続、 データ送信、サーバー側処理の各段階で失敗する可能性があります [VIII.A]。
- エラー検出: 各関数の戻り値(esp_err_t, WiFi.status(), HTTPレスポンスコードなど)を必ずチェックします。
- 対応戦略:
 - リトライ: 一時的なネットワークエラーなどに対しては、数回のリトライ(指数バックオフ付きが望ましい)を試みます。
 - ログ記録: エラー発生時刻、エラーコード、状況などをシリアルや(可能なら)SDカードに記録し、デバッグに役立てます。
 - 状態通知: オンボードLED 25 を点滅させるなどして、エラー状態を視覚的に示します。
 - □ーカル保存: ネットワーク送信に失敗した場合、画像をSDカードに一時保存し、後で再送信を試みる戦略も有効です(SDカード搭載の場合)。
 - ウォッチドッグタイマー: プログラムがハングアップした場合に備え、ハードウェアまたはソフトウェアウォッチドッグタイマーを設定し、タイムアウト時に自動的にリセットさせます。
 - 安全な状態: 致命的なエラー発生時には、システムを安全な状態(例: スリープ、再起動)に移行させます。

D. 実装上の注意点とトラブルシューティング

- デバッグ: 開発中はSerial.print()を多用して、処理の進行状況や変数の値を確認します。 シリアルモニタは正しいボーレート(多くの場合115200 ¹)で開きます。
- 電源: 不安定な電源はあらゆる問題の原因となり得ます。必ず安定した5V/2Aの電源を使用してください ²⁴。USBポートからの給電では不足することが多いです。
- 書き込み問題:
 - 配線(TX/RXのクロス接続、GPIOOとGNDの接続)を再確認します ¹³。

- IDEで正しいCOMポートとボードが選択されているか確認します。
- 「Connecting...」のタイミングでリセットボタンを押すことを忘れないでください ¹。
- 。 書き込みボーレートが高すぎる場合は、低い値(例: 115200)で試してみてください ²³

● Wi-Fi問題:

- SSIDとパスワードが正しいか確認します。
- ESP32-CAMがルーターから十分近い距離にあるか、電波強度を確認します。
- Wi-Fiチャネルの混雑も影響する場合があります。ルーターの設定を変更してみます。
- 一部のESP32-CAMボードはアンテナ性能が低いことがあります。外部アンテナ接続 可能なモデルを検討するか、配置を工夫します³。
- 電源の安定性もWi-Fiの安定性に影響します¹²。

カメラ問題:

- コード内のCAMERA_MODEL_定義が、使用しているボードと一致しているか確認します ¹³。
- カメラモジュールのフレキシブルケーブルがコネクタにしっかりと接続されているか確認します。
- 電源供給が十分か再確認します。
- PSRAMが有効になっているか、IDEの設定やsdkconfigを確認します ¹⁷。

サーバー問題:

- サーバーのIPアドレスとポート番号が正しいか確認します。
- サーバー側のログ(Webサーバーのアクセスログ/エラーログ、FTPサーバーログなど)を確認します。
- サーバー側のアップロードスクリプトやデーモンが正しく動作しており、ファイル書き込み権限があるか確認します。
- サーバーのファイアウォールが、ESP32からの接続を許可しているか確認します。

統合されたシステムでは、問題の原因を特定するのが難しくなることがあります。カメラ、Wi-Fi、ネットワーク送信の各機能を個別にテストし、それぞれが単独で正しく動作することを確認してから統合すると、デバッグが容易になります。

この統合されたユースケースは、リソース管理の重要性を明確に示しています。カメラのフレームバッファを迅速に解放し、Wi-Fi接続を効率的に管理(必要なときだけ接続し、終わったら切断するなど)し、特に画像バッファのような大きなメモリ領域を注意深く扱う必要があります。これらのリソースを適切に管理しないと、メモリ不足、デッドロック(返却されないバッファを待つ)、過剰な電力消費につながります。また、実用的なアプリケーションを構築するには、単純な「ハッピーパス」だけでなく、多数の潜在的なエラーポイント [VIII.C] に対処するための、より複雑なエラーチェック、ログ記録、回復ロジックが必要になります。バッテリー駆動の場合、Deep Sleep 29 の活用が不可欠ですが、スリープからの復帰時に周辺機器の再初期化や

Wi-Fi再接続が必要になるため、ワークフローにそのオーバーヘッドを組み込む必要があります。

IX. 結論

A. 主要な調査結果の要約

本レポートでは、ESP32およびESP32-CAMを用いた開発に関する包括的な情報を提供しました。主要な調査結果は以下の通りです。

- 開発環境: Arduino IDEは初心者向けで導入が容易ですが、PlatformIO + VS Codeは高度な機能(デバッグ、プロジェクト管理、ESP-IDF統合)を提供し、より複雑な開発に適しています。どちらの環境でも、ESP32ボードサポートと必要なドライバ(VCP)の正しいインストールが不可欠です。特にカメラドライバ(esp_camera.h)はESP32 Arduinoコアに含まれており、別途ライブラリとしてインストールする必要はありません ¹⁶。
- ハードウェア設定: ESP32-CAMは、安定した5V/2A電源 ²⁴ と、書き込み時の特有のピン接続(GPIOOをGNDへ ²⁴)が必要です。ピン配置は限られており、カメラとSDカードスロットが多くのGPIOを占有するため、拡張性には制約があります ²⁴。
- 開発手法: Arduino C/C++が最も一般的ですが、MicroPythonやネイティブのESP-IDF (C言語) も利用可能です。ESP-IDFとFreeRTOSの活用により、マルチタスクや低レベル 制御が可能になります。
- デザインパターン:ステートマシン、イベント駆動、非同期処理といったパターンは、リソース制約のあるESP32上で応答性が高く、保守しやすいIoTアプリケーションを構築するために有効です。
- ユースケース: 定期的な画像キャプチャとネットワークファイルサーバーへの保存は、カメラの初期化、フレームバッファ管理 (esp_camera_fb_returnの重要性)、Wi-Fi接続、適切なネットワークプロトコル(HTTP POSTまたはFTP推奨)、そしてサーバー側の設定を組み合わせることで実現可能です。堅牢な実装には、詳細なエラーハンドリングと、必要に応じた省電力(スリープモード)の考慮が不可欠です。

B. 最終的な推奨事項

ESP32およびESP32-CAMを用いた開発を成功させるために、以下の点を推奨します。

- 段階的なアプローチ: 最初から複雑な統合プロジェクトに取り組むのではなく、基本的なサンプルコード(例: WiFiScan ¹、CameraWebServer ¹²)から始め、各機能(カメラ、Wi-Fi、ファイル送信)を個別に理解・テストすることをお勧めします。
- 電源の重視: 開発中および運用時には、常に安定した5V/2Aの電源供給を確保してください ²⁴。多くの不可解な問題は、電源の不安定さに起因します。
- 正確な手順の遵守: 特にESP32-CAMのファームウェア書き込み手順(GPIOOの接続/切断、リセットボタンのタイミング ¹²)は正確に守ってください。
- リソース管理の徹底: カメラのフレームバッファは使用後すぐにesp_camera_fb_return()

で解放することを忘れないでください。メモリやタスクの管理にも注意を払ってください。

● ドキュメントとコミュニティの活用: Espressifの公式ドキュメント ¹⁰、PlatformIOのドキュメント ¹⁹、Random Nerd Tutorials ¹ のような信頼できる情報源や、オンラインフォーラム、コミュニティを活用して、問題解決や学習を進めてください。

C. 将来の可能性

ESP32およびESP32-CAMは、その低コストと高機能性から、さらに多様なアプリケーションへの応用が期待されます。本レポートで扱った基本的な画像キャプチャとネットワーク保存の仕組みを基盤として、以下のような拡張が考えられます。

- インテリジェント機能の追加: PIRセンサーなどを用いた動体検知トリガーによる撮影、基本的な画像処理(差分検出など)のESP32上での実行、顔検出・認識機能 ¹³ の活用。
- クラウド連携: キャプチャした画像をAWS S3、Google Cloud Storage、Dropboxなどのクラウドストレージサービスに直接アップロード。MQTTを利用したセンサーデータやイベント通知との連携。
- ユーザーインターフェース: スマートフォンアプリやWebインターフェースからのオンデマンド撮影、設定変更、保存画像の閲覧機能の実装。
- 低電力化: Deep Sleepモードを積極的に活用し、タイマーや外部割り込み(PIRセンサーなど)で起動するバッテリー駆動型の監視カメラシステム。

ESP32プラットフォームは活発に開発が続けられており、新しいチップバリアントやソフトウェア機能が継続的に登場しています。これらの進化を活用することで、より高度で効率的なIoTソリューションの実現が可能となるでしょう。

引用文献

- 1. Installing ESP32 in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux) | Random Nerd Tutorials, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/
- 2. Setting up Arduino IDE for ESP32 development | driesdeboosere.dev, 4月 22, 2025 にアクセス、
 - https://driesdeboosere.dev/blog/setting-up-arduino-ide-for-esp32-development/
- 3. Getting Started with the ESP32 Development Board | Random Nerd Tutorials, 4月 22, 2025にアクセス、
 - https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/
- 4. Install the ESP32 Board(Important) SunFounder's Documentations!, 4月 22, 2025 にアクセス、
 - https://docs.sunfounder.com/projects/umsk/en/latest/03_esp32/esp32_start/03_in stall esp32.html
- 5. Setting up Arduino IDE for ESP32 development (ESP32 + Arduino series) YouTube, 4月 22, 2025にアクセス、
 - https://www.youtube.com/watch?v=wNtGHCrO7E4

- 7. issue installing the ESP32 board manager in Arduino IDE Reddit, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1hsgloc/issue_installing_the_esp32_board_manager in/
- 8. Downloading ESP32 board manager IDE 2.x Arduino Forum, 4月 22, 2025にアクセス、https://forum.arduino.cc/t/downloading-esp32-board-manager/1224952
- 9. Adding ESP32 to Boards Manager Arduino Forum, 4月 22, 2025にアクセス、https://forum.arduino.cc/t/adding-esp32-to-boards-manager/1074892
- 10. Installing on ESP32-cam Programming Arduino Forum, 4月 22, 2025にアクセス、https://forum.arduino.cc/t/installing-on-esp32-cam/990140
- 11. Install the ESP32 board package into the Arduino IDE YouTube, 4月 22, 2025にアクセス、https://www.youtube.com/watch?v=HY8MFMrGo3k
- 12. ESP32-CAM Video Streaming Web Server (works with Home Assistant) | Random Nerd Tutorials, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-web-server-came-ra-home-assistant/
- 13. ESP32-CAM Video Streaming and Face Recognition with Arduino IDE, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/
- 14. ESP32 Useful Wi-Fi Library Functions (Arduino IDE) Random Nerd Tutorials, 4月 22, 2025にアクセス、https://randomnerdtutorials.com/esp32-useful-wi-fi-functions-arduino/
- 15. Status of Arduino WiFi library, 4月 22, 2025にアクセス、 https://forum.arduino.cc/t/status-of-arduino-wifi-library/1235752
- 16. Invalid Library ESP32-cam Programming Arduino Forum, 4月 22, 2025にアクセス、https://forum.arduino.cc/t/invalid-library-esp32-cam/1229225
- 17. espressif/esp32-camera GitHub, 4月 22, 2025にアクセス、 https://github.com/espressif/esp32-camera
- 18. Impossible to install the esp_camera library Arduino Stack Exchange, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://arduino.stackexchange.com/questions/94580/impossible-to-install-the-esp-camera-library
- 19. PlatformIO IDE for VSCode PlatformIO latest documentation, 4月 22, 2025にアクセス、https://docs.platformio.org/en/latest/integration/ide/vscode.html
- 20. PlatformIO IDE for VSCode, 4月 22, 2025にアクセス、https://platformio.org/install/ide?install=vscode
- 21. Programming an ESP32 using VS Code Reddit, 4月 22, 2025にアクセス、 https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1arkw26/programming_an_esp32_using-vs_code/
- 22. esp-idf under Vscode/Platformio ESP32 Forum, 4月 22, 2025にアクセス、

- https://esp32.com/viewtopic.php?t=39151
- 23. Flash ESP32 Firmware Like a Pro using esptool.py Guide ESPBoards, 4月 22, 2025にアクセス、https://www.espboards.dev/blog/standalone-esptool-basics/
- 24. ESP32 CAM SunFounder GalaxyRVR Kit for Arduino 1.0 documentation, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://docs.sunfounder.com/projects/galaxy-rvr/en/latest/hardware/cpn esp 32
 - https://docs.sunfounder.com/projects/galaxy-rvr/en/latest/hardware/cpn_esp_32 cam.html
- 25. ESP32-CAM AI-Thinker Pinout Guide: GPIOs Usage Explained Random Nerd Tutorials, 4月 22, 2025にアクセス、https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
- 26. ESP32-CAM Pinout Explanation and How to Use? Bitfoic, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://www.bitfoic.com/components/esp32-cam-pinout-explanation-and-how-to-use?id=205
- 27. ESP32 CAM power supply Guides Core Electronics Forum, 4月 22, 2025にアクセス、https://forum.core-electronics.com.au/t/esp32-cam-power-supply/16059
- 28. esp32-cam-ai-thinker/docs/esp32cam-pin-notes.md at master GitHub, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://github.com/raphaelbs/esp32-cam-ai-thinker/blob/master/docs/esp32cam-pin-notes.md
- 29. ESP32-CAM, Camera Module Based On ESP32, OV2640 Camera and ESP32-CAM-MB adapter Included Waveshare, 4月 22, 2025にアクセス、https://www.waveshare.com/esp32-cam.htm
- 30. How to Use the ESP32 CAM for Beginners: 5 Steps Instructables, 4月 22, 2025にアクセス、https://www.instructables.com/How-to-Use-the-ESP32-CAM-for-Beginners/
- 31. Communication between esp32 and esp32cam DroneBot Workshop Forums, 4 月 22, 2025にアクセス、
 https://forum.dronebotworkshop.com/esp32-esp8266/communication-between-esp32-and-esp32cam/
- 32. Build a Video Camera Using the ESP32-CAM Board | Nuts & Volts Magazine, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://www.nutsvolts.com/magazine/article/build-a-video-camera-using-the-es-p32-cam-board
- 33. Flashing ESP32 Martinloren, 4月 22, 2025にアクセス、 https://www.martinloren.com/how-to/fashing-esp32/
- 34. Downloading Guide ESP32 — ESP-AT User Guide latest documentation, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://docs.espressif.com/projects/esp-at/en/latest/Get_Started/Downloading_guide.html
- 35. Wi-Fi API - Arduino ESP32 latest documentation Espressif Systems, 4月 22, 2025にアクセス、
 https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html