Anziehvorschrift für Zylinderkopf **Tightening Instructions for Cylinder Head**

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

574.862

passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Mercedes-Benz




Das Original

Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo



Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete



907.980 M16x2x191

Anziehen/ Tightening/ Serrage/

50 Nm 250 Nm 90°

90°

Apriete

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

*	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
*	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
•	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
>	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

OM 472.903,904,907 Mot:

OM 473.901.902

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601