Tadeusz Chmielik Michał Pióro

Laboratorium 4 STERO


1. Analiza systemu robota TIAGo

System pozwalający na symulację systemu robota uruchomiono z sukcesem co pozwoliło na jego przeanalizowanie oraz stworzenie pierwszego węzła.

1.1. struktura sterowania

1.1.1. prędkość bazy

W celu zadania prędkości bazy należy skorzystać z jednego z dwóch topiców /cmd_vel, /cmd_nav (pierwszy najczęściej do ręczenego sterowania przez użytkownika, drugi do autop-matycznej nawigacji), które udostępniane są przez node moblie_base_controller. W celu zidenty-fikowania tego skorzystano z rqt_graph-a.



Rys. 1.1. rqt_graph dla węzła moblie_base_controller

student@gepard:~/stero\$ ros2 topic info /cmd_vel

Type: geometry_msgs/msg/Twist

Publisher count: 5 Subscription count: 1

student@gepard: \(^/\) stero\(^\) ros2 topic info \(/\) cmd_vel_nav

Type: geometry_msgs/msg/Twist

Publisher count: 1 Subscription count: 1

1.1.2. Odometria

W celu odczytu odometrii robota można wykorzystać topic /mobile_base_controler/odom który można znaleźć na wyżej pokazanym grafie.

ros2 topic info /mobile_base_controller/odom


Type: nav_msgs/msg/Odometry

Publisher count: 1 Subscription count: 3

1.1.3. Czujnik LiDAR

Za obsługę czujnika LiDAR odpowiada węzeł /base_laser. Ponadto do publikowania danych wykorzystywane są tematy /scan oraz /scan_raw. Dzięki serwisom: /base_laser, /describe_parameters, /base_laser, /get_parameter_types, /base_laser, /get_parameters, /base_laser, /get_type_descriped as a service of the control of the con

1.1.4. kamera RGB-D



Rys. 1.2. rqt_graph dla węzła head_front_camera_controller

Jak można zauważyć do obsługi kamery oraz do wysyłania danych przez nią zebranych wykorzystano wiele węzłów udostępniających wiele danych na wiele sposobów.

```
ros2 node info /head_front_camera_frame_controller
/head_front_camera_frame_controller
Subscribers:
    /clock: rosgraph_msgs/msg/Clock
    /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
Publishers:
    /head_front_camera/depth_registered/camera_info: sensor_msgs/msg/CameraInfo
/head_front_camera/depth_registered/image_raw: sensor_msgs/msg/Image
/head_front_camera/depth_registered/points: sensor_msgs/msg/PointCloud2
/head_front_camera/rgb/camera_info: sensor_msgs/msg/CameraInfo
```


```
/head_front_camera/rgb/image_raw: sensor_msgs/msg/Image
/parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
/rosout: rcl_interfaces/msg/Log
Service Servers:
/head_front_camera_frame_controller/describe_parameters: rcl_interfaces/srv/
/head_front_camera_frame_controller/get_parameter_types: rcl_interfaces/srv/
/head_front_camera_frame_controller/get_parameters: rcl_interfaces/srv/GetPa
/head_front_camera_frame_controller/get_type_description: type_description_i
/head_front_camera_frame_controller/list_parameters: rcl_interfaces/srv/ListI
/head_front_camera_frame_controller/set_camera_info: sensor_msgs/srv/SetCame
/head_front_camera_frame_controller/set_parameters: rcl_interfaces/srv/SetPa
/head_front_camera_frame_controller/set_parameters_atomically: rcl_interface
Service Clients:

Action Servers:
Action Clients:
```

2. Węzeł test_nav


2.1. Opis wykonanego zadania

W ramach zadania napisano w języku C++ węzeł test_nav, którego zadaniem było sterowanie robotem Tiago w taki sposób, aby poruszał się w środpowisku symulacyjnym po trasie w kształcie sześciokąta. Aktualna prędkość liniowa i kątowa jest publikowana na temacie /cmd_vel. Informacje o aktualnym połeżeniu i orientacji robota jest pobierana z tematu /odom, na tej podstawie po przejechaniu zadanej odległości lub obrocie o kąt 120 stopni następowała zmiana publikowanych prędkości. Początkowo przy większej prędkości robot miał problem z dokładnym przejechaniem wyznaczonej trasy, może to być spowodowane opóźnieniami w komunikacji wewnątrz systemu, a także z bezwładności symulowanego robota.



Rys. 2.1. Wizaulizacja trasy przejazdu i kolejnych wektorów położenia robota przy zbyt dużej prędkości

2. Wezel test_nav 6



Rys. 2.2. Wizaulizacja trasy przejazdu i kolejnych wektorów położenia robota dla optymalnych parametrów

2.2. Kod

2.2.1. Wezeł C++

```
#include <rclcpp/rclcpp.hpp>
#include <nav_msgs/msg/odometry.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/twist.hpp>
#include <geometry_msgs/msg/pose.hpp>
#include <cmath>
#include <chrono>
using namespace std::chrono_literals;
// Definicja krawędzi sześciokąta i prędkości robota
const double SIDELENGTH = 1.0; // Długość boku sześciokąta (w metrach)
const double LINEAR_VELOCITY = 0.2; // Prędkość liniowa (w metrach na sekundę)
const double ANGULAR_VELOCITY = 3.14 / 18.0; // Prędkość kątowa (60 stopni na se
const double ANGULAR ROTATION = 3.14 / 3.0;
class OdomListener : public rclcpp::Node
public:
    OdomListener() : Node("odom_listener")
    {
        subscription = this->create_subscription <nav_msgs::msg::Odometry>(
            "/mobile\_base\_controller/odom", 10, std::bind(&OdomListener::odomCal
```

2. Wezeł test_nav 7

```
cmd_vel_pub_ = this->create_publisher<geometry_msgs::msg::Twist>("/cmd_v
        current_side_ = 0;
        move_forward_ = true;
        prev_position_ = geometry_msgs::msg::Pose();
        prev_orientation_ = 0.0; // Inicjalizacja kata obrotu
    }
private:
    rclcpp::Subscription<nav_msgs::msg::Odometry>::SharedPtr subscription_;
    rclcpp::Publisher<geometry_msgs::msg::Twist>::SharedPtr cmd_vel_pub_;
    int current_side_; // Numer aktualnego boku sześciokąta
    bool move_forward_; // Flaga wskazująca, czy robot jedzie do przodu, czy sk
    geometry_msgs::msg::Pose prev_position_; // Poprzednia pozycja robota
    double prev_orientation_; // Poprzednia orientacja robota (kat)
    void odomCallback(const nav_msgs::msg::Odometry::SharedPtr msg)
        double current_x = msg->pose.pose.position.x;
        double current_y = msg->pose.pose.position.y;
        double dx = current_x - prev_position_position_x;
        double dy = current_y - prev_position_.position.y;
        double distance\_travelled = std :: sqrt(dx * dx + dy * dy);
        double current_orientation = getYaw(msg->pose.pose.orientation);
        double delta_orientation = current_orientation - prev_orientation;
        if (delta\_orientation > 3.14)
            delta_orientation = 2 * 3.14;
        else if (delta_orientation < -3.14)
            delta_orientation += 2 * 3.14;
        if (move_forward_)
            if (distance_travelled >= SIDE_LENGTH)
            {
                move_forward_ = false;
                prev_position_ = msg->pose.pose;
                prev_orientation_ = current_orientation;
            }
        }
        else
```

2. Węzeł test_nav 8

```
if (std::abs(delta_orientation) >= ANGULAR_ROTATION)
                // Po obróceniu o zadany kąt, robot kontynuuje jazdę do przodu
                move_forward_ = true;
                prev_position_ = msg->pose.pose;
                prev_orientation_ = current_orientation;
                current_side_++;
            }
        }
        moveInHexagon();
        RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Current Angle: %f, Distance travelled: "
    }
    double getYaw(const geometry_msgs::msg::Quaternion& quat)
        // Wzór na wyliczenie kąta yaw z kwaternionu
        double siny\_cosp = 2.0 * (quat.w * quat.z + quat.x * quat.y);
        double cosy\_cosp = 1.0 - 2.0 * (quat.y * quat.y + quat.z * quat.z);
        return std::atan2(siny_cosp, cosy_cosp);
    }
    void moveInHexagon()
        auto msg = geometry_msgs::msg::Twist();
        if (move_forward_)
            // Poruszamy się do przodu
            msg.linear.x = LINEAR\_VELOCITY;
            msg.angular.z = 0.0;
        }
        else
        {
            // Skręcamy o 60 stopni
            msg.linear.x = 0.0;
            msg.angular.z = ANGULAR\_VELOCITY;
        }
        // Publikacja prędkości
        cmd_vel_pub_->publish (msg);
    }
};
int main(int argc, char * argv[])
{
    rclcpp::init(argc, argv);
    rclcpp::spin(std::make_shared<OdomListener>());
    rclcpp::shutdown();
```

2. Węzeł test_nav 9

```
return 0;
}
```

2.2.2. CMake

```
cmake_minimum_required (VERSION 3.8)
project (lab4)
if (CMAKE_COMPILER_IS_GNUCXX OR CMAKE_CXX_COMPILER_ID MATCHES "Clang")
  add_compile_options(-Wall -Wextra -Wpedantic)
endif()
find_package (ament_cmake REQUIRED)
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(nav_msgs REQUIRED)
add_executable(test_nav src/test_nav.cpp)
target_include_directories(test_nav PUBLIC
  $<BUILD_INTERFACE: ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/include>
  $<INSTALL_INTERFACE: include >)
target_compile_features(test_nav PUBLIC c_std_99 cxx_std_17)
ament_target_dependencies (test_nav rclcpp nav_msgs)
install (TARGETS test_nav
 DESTINATION lib/${PROJECT_NAME})
if (BUILD_TESTING)
  find_package(ament_lint_auto REQUIRED)
  set (ament_cmake_copyright_FOUND TRUE)
  set (ament_cmake_cpplint_FOUND TRUE)
  ament_lint_auto_find_test_dependencies()
endif()
ament_package()
```