0.1 Netzwerkanalysor

Mit hilfe des Netzwerkanalysor werden die Streuparamaeter des DUT aufgenommen. Der Return Loss also die Rückflussdämpfung und die Durchgangsdämpfung oder die Kopplung zweier Ports sind oft von interesse. Um die Ipedanz Z einer Antenne zubestimmen wird das Smith Diagramm mit dem Netzverkanlaysor verendet. Es zeigt den Realteil einer Impedanz sowie die Reaktanz. Die positiven imaginär Teile entsprechen einer Induktivität und die negativen Anteilen einerKapazität.

0.1.1 DUT und Netzverkanalysor vorbereiten

Netzverkanalysor etwas laufen lassen. Wenn der Netzverkanlaysor kalibriert ist, dann das Messkabel nicht mehr wechseseln. Bei der Kalibrierung nicht mit den Händen das Kabel oder die Stecker beeinflussen. Fals nötig elktischleidende HF Absorbermatten als Unterlage verwenden.

Auf mögliche Störquellen achten, diese abschirmen oder ausschalten.

- Netzkanalysor 10 Minuten laufen lassen
- Netzveranalysator Kalibrieren
 - offen
 - -50Ω
 - short
- Ofeset der Messebene einstellen
- PRESET
- SPAM die Mittenfrequenz wählen
- die Bandbreite wählen
- die Filte für das Grundrauschen wählen
- Pegel des Grundrausen bestimmen

0.2 Starlab

0.2.1 DUT vorbereiten

- 50 Ohm Abschlusswiderstand am Ende des Kabel beachten
- 6dB Dämpfungsglied am Ende des Kabel überprüfen
- Die Antenne muss am DUT fest befestigt sein
- Das Messkabel benötigt eine Zugsentlastung
- Koordinatensystem beim platzieren des DUT beachten
 - Koordinatenbezugssystem muss gleich gewählt sein wie das des Bezugssystem
 - Wo ist der Startpunkt von $\theta = 0$
 - -in welche Richtung läuft θ
 - Wo ist der Startpunkt von $\phi = 0$
 - in welche Richtung läuft ϕ
- DUT am Messturm befestigen
- Messturm auf $\phi = 0$ inchen und Position bestimmen