ESP32 가변저항 & LED 제어 실습지시서

준비물

- ESP32 개발 보드 (예: ESP32 Dev Module)
- LED 1개
- 가변저항 1개
- 330Ω 저항 1개 (LED 보호용)
- 브레드보드와 점퍼 와이어
- USB 케이블 (ESP32와 PC 연결용)

공통 회로 연결법

- 가변저항 가운데 다리 → ESP32 GPIO 핀 (실습별 지정)
- 버튼 오른쪽 다리 \rightarrow GND
- 버튼 왼쪽 다리 → VCC
- LED 긴쪽(+) → ESP32 GPIO 핀 (실습별 지정)
- LED 짧은쪽(-) → 330Ω 저항 → GND

프로젝트 A: 가변저항 값 읽고 시리얼 출력하기

- 1. 준비
 - 사용 부품: LED 1개, 가변저항 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 가변저항 → GPIO 34번 핀 / LED → GPIO 4번 핀
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤(빈칸 채우기)

```
cpp
// 가변저항이 연결된 핀 번호 정의
const int potPin = 34;
void setup() {
 // 시리얼 통신 시작, 모니터와 통신 속도 설정
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("가변저항 값 읽기 시작");
}
void loop() {
  // 가변저항 값 아날로그 읽기 (0~4095)
 int potValue = analogRead(potPin);
 // 읽은 값 시리얼로 출력
 Serial.print("가변저항 값: ");
 Serial.println(potValue);
 delay(300); // 0.3초 지연
```

4. 관찰

- 가변저항의 아날로그 값을 읽고, 그 값을 시리얼 모니터에 출력한다.

프로젝트 B: 가변저항 값 기준으로 LED ON/OFF 제어

- 1. 준비
 - 사용 부품: LED 1개, 가변저항 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 가변저항 → GPIO 34번 핀 / LED → GPIO 4번 핀
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤(빈칸 채우기)

```
срр
const int potPin = 34;
const int ledPin = 4;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // LED 핀을 출력 모드로 설정
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("LED ON/OFF 제어 시작");
}
void loop() {
  int potValue = analogRead(potPin);
  Serial.print("가변저항 값: ");
  Serial.println(potValue);
  // 값이 기준 초과 시 LED 켜기, 아니면 끄기
  if (potValue > 2048) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("LED ON");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("LED OFF");
  delay(200);
```

4. 관찰

- 가변저항 값이 2048을 초과하면 LED를 켜고. 그렇지 않으면 끈다.

프로젝트 C: 가변저항으로 LED 밝기 조절 (PWM 사용)

- 1. 준비
 - 사용 부품: LED 1개, 가변저항 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 가변저항 → GPIO 34번 핀 / LED → GPIO 4번 핀
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤(빈칸 채우기)

```
срр
const int potPin = 34;
const int ledPin = 4;
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 // PWM 채널 설정: 채널O, 주파수 5000Hz, 해상도 8비트(0~255)
 ledcSetup(0, 5000, 8);
 ledcAttachPin(ledPin, 0); // 4번 핀과 채널0 연결
 Serial.println("LED 밝기 조절 시작");
void loop() {
 int potValue = analogRead(potPin);
 // 0~4095 범위 값을 0~255로 매핑
 int brightness = map(potValue, 0, 4095, 0, 255);
 Serial.print("가변저항 값: ");
 Serial.print(potValue);
 Serial.print(", 밝기 값(PWM): ");
 Serial.println(brightness);
 // PWM으로 LED 밝기 조절
 ledcWrite(0, brightness);
 delay(100);
```

- 4. 관찰
 - 가변저항 값을 읽어 LED 밝기를 부드럽게 조절한다.

프로젝트 D: 가변저항 값으로 LED 점멸 속도 조절하기

- 1. 준비
 - 사용 부품: LED 1개, 가변저항 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 가변저항 → GPIO 34번 핀 / LED → GPIO 4번 핀
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤(빈칸 채우기)

```
срр
const int potPin = 34;
const int ledPin = 4;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
  Serial.println("LED 점멸 속도 조절 시작");
void loop() {
  int potValue = analogRead(potPin);
  // 점멸 주기 매핑: 1000ms에서 100ms 사이로 변환
  int interval = map(potValue, 0, 4095, 1000, 100);
  Serial.print("가변저항 값: ");
  Serial.print(potValue);
  Serial.print(", 점멸 간격: ");
  Serial.print(interval);
  Serial.println("ms");
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(interval);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(interval);
```

4. 관찰

- 가변저항 값을 이용해 LED가 점멸하는 속도를 조절한다.

프로젝트 E: 가변저항 값 출력과 LED ON/OFF 표시

- 1. 준비
 - 사용 부품: LED 1개, 가변저항 1개, 점퍼선, ESP32
- 2. 배선
 - 가변저항 → GPIO 34번 핀 / LED → GPIO 4번 핀
- 3. 업로드
 - 코드 스켈레톤(빈칸 채우기)

```
срр
const int potPin = 34;
const int ledPin = 4;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("가변저항 값 출력 및 LED 상태 표시");
void loop() {
  int potValue = analogRead(potPin);
 Serial.print("가변저항 값: ");
 Serial.println(potValue);
 if (potValue > 2048) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   Serial.println("LED ON");
  } else {
   digitalWrite(ledPin, LOW);
   Serial.println("LED OFF");
  }
  delay(300);
```

4. 관찰

- 시리얼 출력과 LED 제어를 동시에 하며, LED는 가변저항 값 기준으로 켠다 끈다.