

## به نام خداوند بخشنده و مهربان



## دانشگاه تهران دانشکدهی مهندسی برق وکامپیوتر معماری کامپیوتر، بهار 1391

تمرین شمارهی1 – موعد تحویل: ۹۱/۱/۲۸ (سر کلاس درس به استاد تحویل دهید)

- ۱- دو عدد ۱۱۱۰ و ۲۰۱۱ را یک بار به صورت مکمل ۱ و بار دیگر به صورت مکمل ۲ جمع کنید.
  - ۲- بااستفاده ازروش ضرب علامت دار (Booth)- را در ۹ ضرب کنید.
- ۳- شرط لازم و کافی برای سرریز شدن تقسیم دو عدد بیعلامت A (مقسوم) و B (مقسوم علیه) که به ترتیب 3n
   و 2n بیت هستند، در خارج قسمت n بیتی، چیست؟
- ۴- با روش تقسیم non-restoring عدد ۷۵ (هشت بیتی) را بر ۷ (چهار بیتی) تقسیم کنید و مقادیر خارج قسمت و باقیمانده را مشخص کنید.(تمام مراحل در پاسخ باشد)
- ۵- فرض کنید برای هر عملیات جمع ۱۵ نانوثانیه، هر عملیات مکمل گیری ۱۰ نانوثانیه و هر عملیات شیفت ۵ add&shift نانوثانیه زمان مورد نیاز باشد. بیشترین تسریعی که عملیات ضرب booth می تواند نسبت به ضرب باشند تا حاصل برای اعداد ۸ بیتی ایجاد کند چقدر است؟ (مسلما باید اعدادی که در هم ضرب می شوند مثبت باشند تا حاصل ضرب دو روش یکسان شود)
  - ۶- سیستم زیر را برای نمایش اعداد ممیز شناور، در نظر بگیرید:

<del> 1 bit</del>	5-bit ——	→←	── <sup>٦</sup> -bit	<b>→</b>
Sign	Exponent		Mantis	

Biased(16)-Implicit one

الف: بزرگترین و کوچکترین عددی که میتوان در این سیستم نمایش داد چند است؟ ب: هر یک از نمایشهای زیر در سیستم بالا، معرف چه عددی در دستگاه دهدهی میباشد؟

- .1...1....
- 1.11111.1.1.

ج: عدد 0.3432- را در این سیستم نمایش دهید.


۷- یک کامپیوتر، دارای دستورات ۱۶ بیتی است. فیلد آدرس در هر دستور ۶ بیت می باشد. مجموعه دستورات ما شامل دستورات دوآدرسی و یکآدرسی و صفرآدرسی میباشند. کامپیوتر باید ۱۲۰ دستور تکآدرسی داشته باشد.

الف- ماکزیمم تعداد opcode که برای دستورات دوآدرسی میتوانیم در نظر بگیریم، چند تاست؟ ب- فرض کنید تعداد opcode ها برای دستورات یکآدرسی، ۱۲۰ تا و برای دستورات دوآدرسی ماکزیمم باشد (مقدار محاسبه شده در قسمت الف). ماکزیمم تعداد opcode ها برای دستورات صفرآدرسی چند تاست؟

- ۸- بااستفاده از زبان اسمبلی پردازنده MIPS ، برنامهای برای محاسبه ی جمله ی n ام سری فیبوناچی بنویسید. فرض کنید n در خانه ی اول حافظه ذخیره شده است.
  - ۹- حداقل تغییرات لازم را در مسیرداده و کنترلر پردازنده تک مرحلهای MIPS اعمال کنید تا پردازنده توانایی اجرای دستورات زیر را داشته باشد:
    - addm \$i, \$j, adr را با رجیستر \$i جمع کرده وحاصل آن را در \$j+adr از حافظه به آدرس \$j+adr این دستور محتویات خانهای از حافظه به آدرس رجیستر \$i قرارمی دهد.
    - jmem \$i ... PC قرار می قرار می قرار می قرار می این دستور محتویات خانه \$i این دستور محتویات خانه \$i این دستور محتویات خانه \$i قرار می تولند و این دستور محتویات خانه \$i قرار می تولند و این دستور محتویات خانه \$i قرار می تولند و این دستور محتویات خانه \$i قرار می دستور محتویات خانه \$i قرار می دستور می تواند و این دستور می توان
  - ۱۰-پردازندهی چند مرحلهای را به گونهای تغییر دهید که امکان اجرای دستورات زیر را داشته باشد. تغییرات لازم در Datapath و Controller و این تغییرات کامل توضیح دهید.
    - COM \$i,\$j (\$i = one's complement of \$j)
    - CPSE \$i,\$j (Compare, Skip if Equal, if (Rd = Rr) PC  $\leftarrow$  PC + 8 else PC  $\leftarrow$  PC + 8)
- در است. برای sequential در اختیار داریم که ورودیها و خروجیهایش مطابق شکل زیر است. برای S مدت یک کلاک، ۱ شروع ضرب، باید ورودیها را بر روی دو پورت S و S گذاشت و سیگنال S و برای مدت یک کلاک، ۱ کرد. سپس باید منتظر ماند تا سیگنال S ready برابر ۱ شود، پس از این اتفاق مقدار S برابر ضرب S و S می شود. سیگنال S و S تا وقتی دوباره S و S به آن داده نشده است S باقی می ماند.

با این ضرب کننده، امکانی برای پردازنده ی چند مرحلهای فراهم کنید که بتواند دستور ضرب را انجام دهد. تغییرات لازم در Datapath و Controller را به طور کامل توضیح دهید.

• mul \$1, \$2, \$3




- ۱۲-از روی یک مجموعه دستور، دو ماشین A و B، به ترتیب با طول کلاک 2ns و فرکانس 200MHz ساخته شدهاند، برنامهای با ۴٬۰۰۰ دستور روی آن دو اجرا می شود، CPI برای A برابر B و برای B برابر B برابر A میباشد. سرعت A چند برابر سرعت B است؟
- ۱۳-برنامهای روی پردازندهای با فرکانس 1MHZ در زمان ۱۰ ثانیه اجرا می شود. برای بهبود زمان اجرای برنامه تمامی دستورات x,x,4 را با دو دستور add x,x,x جایگزین کردهایم. پس از اعمال این تغییر روی همان پردازنده زمان اجرا به ۹ ثانیه کاهش می یابد. اگر CPI برای ضرب برابر ۴ و برای جمع برابر ۱ باشد، مشخص کنید چه تعداد عملیات ضرب جایگزین شدهاند؟
  - ۱۴-جذر گرفتن یکی از عملیات مهم Floating Point به شمار میرود. با توجه به جدول زیر و همچنین اینکه ۱۲-جذر گرفتن یکی از عملیات مهم FP-بذر گرفتن میباشد، به سوالات زیر پاسخ دهید.

Frequency of FP instructions(included SQT)	30%
CPI of FP instructions	4
CPI of SQT	20
CPI of other instructions	۲.۵۷


الف: CPI را براى ماشين فوق محاسبه كنيد.

ب:چند درصد فرکانس کلاک ماشین را باید بالا ببریم تا بتوانیم Speed upای مساوی با کاهش CPI مربوط به SQT از ۲۰ به ۱۰ داشته باشیم؟

موفق باشيد



شکل(۱): پردازندهی تک مرحلهای



شکل(۲): پردازندهی چند مرحلهای