
شکل زیر یک تفریق کننده X-3 BCD را نشان می دهد. براساس جدول زیر تاخیر یک تفریق کننده X-3 BCD را به دست آورید.



اگر تاخیر تولید خروجیهای sum و cout در یک FA به ترتیب برابر ۱۰ و ۸ نانوثانیه باشد، تاخیر پیادهسازی ضربکننده آرایهای برای ضرب زیر چقدر است؟

$$y_3 y_2 y_1 y_0 \times$$

 $x_5 x_4 x_3 x_2 x_1 x_0$

با استفاده از روش Booth دو عدد داده شده را در هم ضرب کنید.

Multiplicand	- 11
Multiplier	- 13

تقسیم دو عدد علامت دار مثبت زیر را انجام دهید.

Multiplica	and +147	
Multiplier	r	+23

در سیستم نمایش اعداد ممیزشناور داده شده، مقدار بزرگ ترین و کوچک ترین عدد نرمال قابل نمایش را به دست آورید.

E	5	7
M	7	5
One Representation	Explicit	Implicit

در پردازندههای Zero Addressing دستورات محاسباتی هیچ اپرندی ندارند. در این پردازندهها به جای رجیستر فایل از استک استفاده می شود. در این پردازندهها ابتدا باید اپرندهای مورد نیاز دستور محاسباتی را بر روی استک PUSH کرد. دستور محاسباتی اپرندهای مورد نیازش را از روی استک POP کرده و نتیجه ی محاسبات را بر روی استک PUSH می کند. برای مثال، محاسبه ی عبارت y = (a + b) * c بر روی این پردازنده به صورت زیر انجام می شود.

PUSH a
PUSH b
ADD
PUSH c
MUL
POP y

برنامهای برای محاسبهی عبارت زیر بر روی این پردازنده بنویسید و کمترین اندازهی استک مورد نیاز برای محاسبهی عبارت زیر را بهدست آورید.

```
y = (a + (c * d) / (d - e)) - (f * g)
```

برنامه زیر را به صورت اسمبلی MIPS تبدیل کنید.

```
for (i = 0; i < 100; i++)
  for (j = i; j < 100; j++)
    if (A[i] < A[j]) {
      temp = A[i];
      A[i] = A[j];
      A[j] = temp;
}</pre>
```

دو ماشین M1 و M2 را در نظر بگیرید. ماشین M1 دارای یک واحد ممیز شناور سختافزاری است که مستقیما دستورات ممیزشناور را اجرا می کند. تعداد سیکلهای لازم برای اجرای دستورات کلاسهای مختلف در ماشین M1 به قرار زیر است:

Floating-point multiply 6
Floating-point add 4
Floating-point divide 20
Integer instructions 2


ماشین M2 فاقد واحد ممیز شناور سختافزاری است و در نتیجه دستورات ممیزشناور را با استفاده از دستورات صحیح تقلید (Emulate) می کند. تمام دستورات صحیح مورد نیاز برای اجرای کلاسهای مختلف دستورات می کند. تمام دستورات صحیح برای اجرای اجرا به 2 سیکل نیاز دارند. تعداد دستورات صحیح مورد نیاز برای اجرای کلاسهای مختلف دستورات به صورت زیر است:

Floating-point multiply 30 Floating-point add 20 Floating-point divide 50

اگر این دو ماشـین برنامهی P را اجرا کنند و فرکانس کاری هر دو پردازنده برابر 1000 مگاهرتز باشـد، کارایی ماشـین M1 چند برابر کارایی ماشین M2 است. فرض کنید که نرخ کلاسهای مختلف دستورات در برنامهی P بهصورت زیر است:

Floating-point multiply 10% Floating-point add 15% Floating-point divide 5% Integer instructions 70% الف - شکل زیر مسیر داده و کنترلر پردازندهی MIPS را در حالت تک مرحلهای نشان میدهد. حداقل تغییرات لازم را در مسیر داده و کنترلر اُعُمال کنید تا پُردازنده تواُنایی اجرای دستور csr adr را داشته باشد. این دستور یک نوع خاصُ فراخوانی تابع است که آدرس برگشت تابع را در اولین آدرس تابع مینویسد (همیشه اولین آدرس تابع را برای ذخیرهسازی آدرس برگشت خالی می گذاریم). با توجه به آین که در پردازنده MIPS امکان نوشتن در حافظه دستور وجود ندارد، فرض کنید آدرس برگشت در حافظه داده و در همان آدرس (اولین آدرس تابع) نوشته می شود. یک ایراد این روش فراخوانی تابع را بنویسید. برای برگشت از این تابع به چه نوع دستوری نیاز داریم؟ توجه داشته باشید که باید مقادیر تمام سیگنالهای کنترلی (چه سیگنالهای کنترلی فعلی و چه سیگنالهای کنترلی که اضافه

می شوند) را مشخص کنید.



 $oldsymbol{\psi}$ – شکل زیر مسیر داده و کنترلر پردازنده ی MIPS را در حالت تک مرحله ای نشان می دهد. حداقل تغییرات لازم را در مسیر داده و کنترلر اعمال کنید تا پردازنده توانایی اجرای دستور $oldsymbol{\mathrm{Ki, adr_16bit}}$ (Rj $oldsymbol{\mathrm{Ri, adr_16bit}}$ (Rj $oldsymbol{\mathrm{Ri, adr_16bit}}$ می کند توجه داشته باشید که باید مقادیر تمام سیگنالهای کنترلی (چه سیگنالهای کنترلی فعلی و چه سیگنالهای کنترلی که اضافه می شوند) را مشخص کنید.

