# Concepts de base en réseaux

Ing. Brahim CHEIKH SOUFI

Institut Supérieur du Numérique (ISN)

1ere Année

## Plan de cours

- 1. Historique : quelques grandes dates.
- 2. Normalisation
- 3. Définition et avantages des réseaux
- 4. Classification et Topologies des réseaux
- 5. Terminologie du réseau
- 6. Les supports de transmission
- 7. Les modes de transmission
- 8. Représentation de l'information
- 9. Notion d'architecture
- 10. Notion de protocole
- 11.Les principales architectures
- 12.Descriptif du modèle OSI
- 13.Descriptif TCP/IP
- 14. Dispositifs réseaux
- 15.Le plan d'adressage IP
- 16.Les réseaux des opérateurs
- 17.Les réseaux locaux
- 18.L'interconnexion
- 19.Exemples de réseaux

# <u>Historique</u>

√ 1876 : Téléphone (Bell)



√ 1930 : Télévision (principes)



√ 1938 : Principe de numérisation du signal

✓ 1,953 : Premier câble téléphonique

✓ 1959: Lancement du programme ARPA

√/1964 : Transmission de données sur RTC

**1969**: ARPANET

1975: Réseaux locaux

# Historique (suite)



- √ 1981 : Le minitel
- √ 1983 : Naissance d'Internet
- √ 1987: Naissance des FAI
- ✓ 1988 : RNIS
- √ 1993: L'explosion d'Internet
- √ 1997 : Internet / Intranet / Extranet
- √ 2000-2010 : La convergence

## **Normalisation**

#### Le besoin:

- Ensemble de règles destinées à satisfaire un besoin de manière similaire.
  - ✓ Aboutissement d'une concertation entre utilisateurs, constructeurs et administrations.
  - ✓ Eviter les solutions « maisons »
  - ✓ Réduction des coûts
  - ✓ Garantie d'un marché plus vaste
  - ✓ Garantie d'inter fonctionnement.
  - ✓ Indépendance vis-à-vis d'un fournisseur

## Des organismes de normalisations


- ✓ ISO: International Standardization Organization
- ✓ **l'IEEE** : Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ✓ UIT : Union Internationale des Télécommunications ex CCITT
- ✓ ANSI: American National Standard Institute
- **ETSI:** European Telecommunications Standard Institute
- ✓ AFNOR Association Française de NORmalisation
- ✓ **IS** Internet Society IETF RFC

# Définition et avantages des réseaux

#### Définition d'un réseau

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux afin de partager des données, des ressources et d'échanger des informations.

- Avantages d'un réseau : Un réseau permet :
- le partage de fichiers : les données circulent par un câble et non par des supports amovibles (disquettes, clefs USB).
- Tous les ordinateurs du réseau peuvent accéder aux mêmes données et les modifier.
  - le partage de ressources matérielles : imprimante, cédérom, modem, disque dur...
  - le partage des applications : travail dans un environnement Multi-Utilisateurs.
- la garantie de l'unicité de l'information (base de données)
- la communication entre personnes (courrier ectronique, discussion en direct, ...)



# Classification des réseaux

- Il serait présomptueux de vouloir classifier trop précisément les différents types de Réseaux
- L'apport de technologies nouvelles remettant sans cesse en cause l'existant.

On peut grouper les Réseaux selon:

- ✓ Leur **DEFINITION**
- ✓ Leur LIMITE GEOGRAPHIQUE
- ✓ Lewr TOPOLOGIE

Chacun de ces critères va induire les choix de **Protocoles** et de **débits** utilisables sur ces réseaux.

- Les PAN
- Les LAN
- Les MAN
- Les WAN
- L'INTERNET



### Les limites géographiques :


#### PAN:


- Personal Area Network ou Réseau Personnel
- Un tel réseau désigne un type de réseau restreint en termes d'equipements
- On le désigne équipement par Réseau Individuel



#### Les limites géographiques : LAN:

- Local Area Network ou Réseau Local. Un tel réseau permet de relier des ordinateurs et des périphériques situés à proximité les uns des autres (dans un même bâtiment, par exemple). S'etend de 1 mètre à 2 kilomètres et peut compter de deux à plusieurs centaines d'abonnés. Le débit courant est de 10 Mbits à 1 Gbits/s.







#### Les limites géographiques :

#### MAN:

- Métropolitain Area Network ou Réseau Métropolitain.
- Interconnecte plusieurs LAN géographiquement proches (quelques dizaines de kilomètres) à des débits importants. Le débit courant est de 10 Mbits à 1 Gbits/s.







#### Les limites géographiques :

#### WAN:

- Wide Area Network ou Réseau Etendu, sert à relier des LAN situés dans un même pays ou dans le monde.
- Lorsqu'un WAN appartient à une même entreprise, on parle souvent de Réseau d'Entreprise.



# <u>Les limites géographiques :</u> <u>Internet:</u>




- La topologie d'un réseau représente la disposition de celui-ci.
- La façon dont les différents nœuds au sein d'un réseau sont connectés les uns aux autres et communiquent est déterminée par cette même topologie du réseau.

5 types de topologies sont couramment rencontrés dans les Réseaux


- √Topologie en ETOILE
- Topologie en ARBRE
- Topologie en BUS
- Topologie en ANNEAU
- Topologie MAILLEE

√Topologie en ETOILE




- Avantage : Dans un réseau en étoile, un nœud qui se verrait être défectueux n'affectera pas le reste du réseau.
- Inconvénient: Si l'ordinateur central qui fait office de hub tombe en panne, c'est l'ensemble du réseau qui deviendra inutilisable.

√Topologie en BUS



- •Avantage: Il est facile de connecter un nouvel ordinateur ou appareil à ce type de réseau et généralement moins de câbles qu'une topologie en étoile seront utilisés.
- Inconvénient: L'ensemble du réseau s'arrête s'il y a un soucis avec le câble faisant office de bus et il peut être difficile d'identifier le problème en cas de soucis.


Topologie en ANNEAU



Avantage: L'avantage principale d'un réseau en anneau est qu'il est plus facile avec celui-ci de couvrir de plus grandes distances en comparaison avec les autres topologies. En effet chaque nœud régénère les messages au fur et à mesure que ceux-ci transitent.

Inconvénient: Un message peut transiter par beaucoup de noeuds.


√Topologie en ARBRE



**Avantage**: Une topologie en arbre est un bon choix pour les grands réseaux informatiques car l'ensemble du réseau est divisé en parties et est donc plus facile à gérer.

Inconvénient: L'ensemble du réseau est dépendant d'éléments centraux et une défaillance de ces éléments peut paralyser l'ensemble du réseau.

## ✓Topologie MAILLEE




- Avantage : Topologie la plus robuste et la plus sûre.
- Inconvénient : Coûts de mise en place importants.

# Terminologie du réseau


- La bande passante (bandwidth) est la quantité de données qu'un réseau peut transférer par seconde pendant la navigation. (quantité maximale), Elle peut s'exprimer en bits ou octets (Byte, 8 bits)
- La débit, c'est le volume de données qui transite par un réseau au cours d'une période donnée

La débit vs Bande passante




# Terminologie du réseau

- Le port : peut être considéré comme un canal logique par lequel les données peuvent être envoyées/reçues par une application.
- Un protocole est un ensemble de règles qui définissent la manière dont deux entités peuvent communiquer sur le réseau.



# Terminologie du réseau

- Nom de l'hôte: Chaque dispositif du réseau est associé à un nom de dispositif unique appelé nom d'hôte. (hostname)
- \* Adresse IP (@ logique): Il s'agit de l'adresse d'hoîte ou un système sur le réseau.





# Les supports de transmission

Pour relier logiquement deux machines ou plus entre elles, il faut bien utiliser un ou plusieurs "Supports Matériels" sur lesquels l'information proprement dite va circuler.

- √ Câbles coaxiaux
- ✓ Lignes filaires paires torsadées
- ✓ Fibres optiques
- √ Faisceaux Hertziens, ondes radio
- √ Satellites



#### Notion de qualité de service :


- ✓ Le débit (taux de transfert, volume)
- ✓ La latence (temps de transfert)
- ✓La fiabilité (taux d'erreurs)


## Les modes de transmission

Le **mode de transmission** désigne le nombre d'unités élémentaires d'informations (bits) pouvant être simultanément transmises par le canal de communication.

## Le type de transmission:

- ✓ Transmission série = les données sont envoyées bit par bit sur la voie de transmission.
- ✓ Transmission parallèle = la transmission simultanée de N bits. Ces bits sont envoyés simultanément sur N voies différentes





#### Le mode de liaison :


- ✓ Point à point
- ✓ Multipoints

#### Le mode de diffusion :

- ✓ Unicast
- ✓ Multicast
- ✓ Broadcast

#### La technique de transmission:

- ✓ Asynchrone
- ✓ Synchrone



## L'organisation des échanges :

- ✓ Liaison Simplex : Cette liaison unidirectionnelle n'autorise le passage de données que dans un seul sens.
- ✓ Liaison Half-duplex: Cette liaison est bidirectionnelle mais les équipements ne peuvent émettre simultanément.
- Liaison Full-Duplex: Cette liaison bidirectionnelle requiert un fil pour l'émission et un pour la réception des données.

## Le mode des échanges :


- ✓ Le mode connecté
- ✓ Le mode non connecté

- Le besoin de faire communiquer des ordinateurs a toujours existé. Le concept de réseau s'est développé dans les années 1970 pour permettre les communications au sein de groupes d'ordinateurs.
- ✓ Dans un premier temps chaque constructeur a développé ses techniques propres, en général incompatibles avec les techniques développées par les autres constructeurs.
  - Pour réduire la complexité de conception, les réseaux sont organisés en séries de couches

## Notion d'architecture

- ✓ Le nombre de couches, leur nom et leur fonction varie selon les architectures réseaux.
- ✓ L'objet de chaque couche est d'offrir certains services aux couches plus hautes en leur épargnant les détails de la mise en oeuvre de ces services.
- La couche n d'une machine gère la conversation avec la couche n d'une autre machine.

Les règles et conventions utilisées pour ce dialogue sont connues sous le nom de protocole de la couche n.




# Descriptif du modèle OSI

#### Open Systems Interconnection

- ✓ L'OSI a pour but de permettre la communication entre équipements hétérogènes grâce à des Réseaux téléinformatique Normalisés.
- ✓ Les équipements qui respectent cette règle deviennent alors des Systèmes ouverts "Open systems"
- Cette modélisation a aboutit en 1984 à une architecture de fonctions découpée en 7 couches distinctes.
- Chaque couche correspond à des fonctions répondant à des besoins clairement identifiés dans le monde des télétransmissions.

# Descriptif du modèle OSI



Couches
Orientées services

Couches
Orientées réseau


- ✓ La couche application est chargée d'offrir à l'utilisateur les fonctions de communication. Ces fonctions sont le transfert de fichier, la messagerie, l'émulation de terminal virtuel, l'exécution de travaux à distance, etc. La couche 7 est en quelque sorte l'interface utilisateur pour les fonctions de communication.
- La couche présentation traite de la mise en forme de l'information. Au dessus d'elle l'information est codée sous une forme plus appropriée pour son transport. Ainsi la compression des données et le cryptage sont du ressort de la couche 6.
- ✓ <u>La couche session</u> est la première couche qui s'intéresse à la communication proprement dite. Elle ouvre une session avec la station de destination. Cette session reste ouverte tant que dure la communication. Lorsque la station de destination envoie un accusé de réception global, il y a fermeture de la session.
- La couché transport reçoit les données de la couche session et assure leur transport de bout en bout. Elle peut éventuellement fragmenter les données en plusieurs paquets afin de faciliter leur transmission. Elle s'assure alors que tous ces paquets arrivent à destination.
- La couche réseau s'occupe du routage des paquets et gère la relation entre les adresses logiques utilisées par l'utilisateur et les adresses physiques implantées dans les machines. Elle se charge aussi des problèmes issus des éventuelles incompatibilités entre les couches basses des réseaux traversés (taille de trame, adressage physique différent, etc...).
- Les deux couches inférieures, <u>couche liaison de données et couche physique</u> traitent de la transmission bit par bit des trames sur le support physique de transmission.

#### La notion d'encapsulation :

#### 35

- ✓ Les données sont transmises de Haut en Bas lors de leur envoi dans le réseau.
- ✓ Réciproquement elles sont transmises de Bas en Haut lors de leur réception à partir du réseau.
- A partir de la couche application chaque couche ajoute des informations de contrôle de manière à garantir une transmission des données correcte.
- Ces informations de contrôle portent le nom de **en-tête** (Header ) Chaque couche traite les informations venant de la couche directement située au-dessus d'elle comme étant des données et place sa propre En-tête devant ces informations.
- Cette méthode d'ajout des informations de transmission au niveau de chaque couche s'appelle l'encapsulation.

#### Data Encapsulation (OSI model)



# Descriptif du Modele TCP/IP

37

Couche Application

Couche Transport

Couche Réseau

Couche Accès


Données

En-tête Données

En-tête En-tête Données

En-tête En-tête Données

## Descriptif du Modele TCP/IP






# Descriptif du Modele TCP/IP


39

- •Dans la couche réseau, existe plusieurs protocoles
- •La base de ces protocoles, et le protocole IP (internet protocol)




## Comparaison OSI - TCP/IP

Les deux modèles fonctionnent sur le même principe de l'Encapsulation / Décapsulation et possèdent beaucoup de points communs.



# Dispositifs réseaux

Les dispositifs rèseau facilitent la transmission de données et gérent les connexions numériques sur un réseau informatique.




# Adressage IPv4 IP version 4

# Rôle de la couche réseau


#### 43

- L'objectif de la couche réseau est de fournir un service de communication qui permet à une machine de communiquer avec les autres . (Protocole IP)
- La couche réseau offre deux fonctionnalités de base :
  - L'adressage (Identification des machines ) : chaque machine doit être doté d'une adresse logique unique dans un réseau.
  - Le routage : la couche réseau permet de retrouver une machine dans un réseau grâce à une route précisant comment la machine peut être atteinte.



Pour que l'ordinateur A puisse envoyer un message à l'ordinateur B, il doit connaître son adresse.

Les deux ordinateurs ont une adresse unique sur le réseau qui permet de les identifier. Il s'agit de leur adresse IP.




# Principe de l'adressage

- Chaque hôte dispose d'une adresse unique.
- L'adresse est une adresse logique et non physique ( différente de l'adresse physique et peut être modifiée ).
- L'adresse est assignée à l'interface et non à la machine.
- Les adresses sont groupées par rapport au numéro du réseau (adresse réseau)
- Les interfaces d'un même groupe doivent être connectés au même média (bus, switch, hub).

## Adresse IP

- •Une adresse IP est codée sur 32 bits (4 octets) dite "adresse IP"
- •Chaque combinaison (2<sup>32</sup> combinaisons) représente une adresse.




- Il est pratiquement impossible de mémoriser 32 bits.
- •Une adresse IP est représentée dans un format décimal avec 4 nombres séparés par des points.
- •On parle de "notation décimale pointée".

# Notation décimale pointée des adresses IP

46

- Chaque 8 bits de l'adresse représente un nombre décimal
- Ce nombre décimal représente une valeur entre 0 à 255.

#### Exemple 1:



#### Exemple 2:


- •L'adresse 10000011.01101100.01111010.11001101 Est représentée par : 131.108.122.205
- •L'adresse : 131 . 108 . 122 . 264 est non valide puisque le dernier nombre est supérieur à 255

## Champs d'une adresse IP

47

Une adresse IP comprend deux parties:

- Un <u>numéro de réseau</u> (NET-ID): une adresse globale pour identifier un réseau, cette adresse est commune à toutes les machines de ce réseau.
- Un <u>numéro de machine</u> (hôte) : identifier une machine dans un réseau.



Une adresse =  $N^{\circ}$  réseau +  $N^{\circ}$  machine


**Exemple:** soit l'adresse **131.108.122.204**, **si on considère n=16** et k = **32-n** = **16** alors :

NET-ID: 131.108.0.0

HOST: 0.0.122.204

Exemple : soit le réseau ayant le numéro 192.168.1.0 les machines de ce réseau possèdent les adresses : 192.168.1.1 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4 192.168.1.


192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4, 192.168.1.5, 192.168.1.6



# Le système d'adressage par classe Classes d'adresse IP

- •La taille de la partie réseau (net-id) détermine la classe de l'adresse
- •Les adresses IP sont classées en 3 classes :

49



## Adresse IP de classe A

50

- Le premier octet est réservé au réseau, les 3 octets (24 bits) suivants sont réservés aux hôtes.
- Les premiers bits des octets réseau sont toujours à 0 (il reste 7 bits)

RÉSEAU	HÔTE	HÔTE	HÔTE	
0??????				
8 bits — 24 bits				

Nombre de réseaux disponibles :  $2^7 = 128$  réseaux Nombre d'hôtes disponibles :  $2^{24} = 16777216$  hôtes


#### **Exemple:**

90.25.48.10 correspond à une adresse de classe A **0**1011010 00011001 00110000 00001010

#### Adresse IP de classe B

51

- •Les 2 premiers octets sont réservés au réseau, les 2 octets (16 bits) suivants sont réservés aux hôtes.
- •Les deux premiers bits des octets réseaux sont toujours à 10 (il reste 14 bits)



Nombre de réseaux disponibles :  $2^{14} = 16384$  réseaux

Nombre d'hôtes disponibles :  $2^{16} = 65536$  hôtes


#### Exemple :

130.100.20.10 correspond à une adresse de la classe B 10000010 01100100 00010100 00001010

## Adresse IP de classe C

52

- •Les 3 premiers octets sont réservés au réseau, l'octet (8 bits) suivant est réservé aux hôtes.
- •Les trois premiers bits des octets réseau sont 110 (il reste 21 bits)



Nombre de réseaux disponibles :  $2^{21} = 209752$  réseaux


**Nombre d'hôtes disponibles** :  $2^8 = 256$  hôtes

#### Exemple:

192.5.5.11 correspond à une adresse de classe C.

**11**000000 00000101 00000101 00001011

## Classes d'adresse IP



## Classes d'adresses Particulières

54

- •Il existe deux autres classes d'adresses IP particulières :
  - •la classe D : réservé pour le multicast (communication en groupe)
  - •La classe E : les adresses de la classe E sont réservés pour les tests

Classe D	1 1 1 0	Multicast		
Classe E	1 1 1 1 0	Réservé		

#### **Exemple:**

L'adresse 226.5.5.11 est de classe D

**1110**0010 00000101 00000101 00001011

L'adresse 242.5.5.11 est de classe E

**11110**010 00000101 00000101 00001011

#### Intervalle d'Adresse IP de classe A

La plage d'adresses possibles de: 0.0.0.0 à 126.255. 255. 255

#### Remarque:

l'adresse 127.b.c.d: tq b, c et d sont des nombres [0,255] représente une adresse de boucle de retour (loop back):

- Dans ce cas le paquet est envoyé vers le même hôte, sans être transmis sur le réseau
- Elle est utilisée même s'il n'y a pas d'interface réseau physiquement sur la machine.

#### Intervalle d'Adresse IP de classe B

La plage d'adresses possibles :

128.0.0.0 à 191.255. 255. 255

## Intervalle d'Adresse IP de classe C

La plage d'adresses possibles de:

192.0.0.0 à 223.255.255. 255

## Valeurs particulières : Adresse d'un réseau

La partie hôte de l'adresse ne peut pas être composée exclusivement de 0 → (00000000 en binaire ou 0 en décimal).

Dans le cas ou la partie hôte comporte uniquement des zéro alors cette adresse correspond à l'adresse d'un réseau (identité de réseaux)

### **Exemple:**

- Dans l'adresse de classe A 90.25.48.10 : l'adresse 90.0.0.0 correspond à une adresse de réseau
- Dans l'adresse de classe B 130.100.20.10 :l'adresse 130.100.0.0 correspond à une adresse de réseau
- Dans l'adresse de classe C 192.5.5.11: l'adresse 192.5.5.0 correspond à une adresse de réseau.

L'adresse qui comporte uniquement des zéro dans la partie réseau et hôte : 0.0.0.0 désigne tout les réseaux

Une adresse réseau ne peut pas être attribuée a une machine (adresse non valide)

## Masque de réseau

#### 59

- C'est une combinaison de bits utilisée pour décrire la portion d'une adresse qui désigne le réseau et la portion qui désigne l'hôte
- ► Il est calculé comme suit :
  - Exprimez l'adresse IP au format binaire.
  - Remplacez tous les bits de *la portion réseau de l'adresse par des 1*.
  - Remplacez tous les bits de la portion hôte de l'adresse par des 0.
  - Enfin, convertissez l'adresse binaire au format décimal.

#### Le masque par défaut pour:

- Classe A:  $255.0.0.0 \rightarrow /8$
- Classe B: 255.255.0.0 → /16
- Classe C:  $255.255.255.0 \rightarrow /24$

## Exemple 1 : classe A

\$\text{oit l'Adresse IP : 12.30.10.2} \text{avec le masque de sous-réseau : 255.0.0.0} → 12.30.10.2 /8

#### Informations sur le réseau :

•La classe : A Nombre de bits pour réseau : 8 Nombre de bits d'Hôtes : 24

•Identité de réseau : 12.0.0.0

Adresse broadcast: 12.255.255.255

Adresse valide du premier Hôte du réseau : 12.0.0.1

• Adresse valide du dernier Hôte du réseau : 12.255.255.254

Soit l'adresse IP :172.30.10.2 Masque de sous-réseau :255.255.0.0 → 172.30.10.2 /16

#### Informations réseau:

•La classe/: B Nombre de bits pour réseau : 16 Nombre de bits d' Hôtes : 16

•Identité de réseau : 172.30.0.0

Adresse broadcast: 172.30.255.255

•Adresse valide du premier Hôte du réseau : 172.30.0.1

## Exemple 3: classe C

Soit l'adresse IP :192.130.10.2 Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 → 192.130.10.2 /24

#### Informations réseau

La classe . C Nombre de bits pour réseau : 24 Nombre de bits d' Hôtes : 8

•Identité de réseau : 192.130.10.0

•Adresse broadcast : 192.130.10.255

• Adresse valide du premier Hôte du réseau : 192.130.10.1

•Adresse valide du dernier Hôte du réseau : 192.130.10.254

# Adresses publiques et Adresses privées

Les adresses PUBLIQUES sont celles qu'il est possible d'utiliser pour une connexion à l'Internet alors que dresses PRIVEES peuvent être utilisées sans risque sur un réseau local.

Classe d'adresses privées	Plage d'adres	Plage d'adresses privées		
Réseau privé de classe A	de 10.0.0.1	à	10.255.255.254	
Réseau privé de classe B	de 172.16.0.1	à	172.31.255.254	
Réseau privé de classe C	de 192.168.0.1	à	192.168.255.254	

# Résumé

	Plage	Bits	Forme	Masque par défaut	Nombre réseaux	Hôtes par réseau (adresses utilisables)
A	1 - 126	0	R.H.H.H	255.0.0.0	126 (2 <sup>7</sup> - 2)	16,777,214 (2 <sup>24</sup> - 2)
В	128 - 191/	10	R.R.H.H	255.255.0.0	16,382 (2 <sup>14</sup> - 2)	65,534 (2 <sup>16</sup> - 2)
C	192 - 223	110	R.R.R.H	255.255.255.0	$2,097,150 $ ( $2^{21}$ - $2$ )	254 (2 <sup>8</sup> - 2)