


读写器标签加密操作说明

1.将电源适配器连接读写器并通电,用读写器 USB 接口直插电脑连接起来,USB 接口 WIN8 以上系统不需要安装驱动,WIN7 以下系统需要先装驱动,打开 DEMO 软件,接口项处选择: RS232/RS485,串口号选择 USB 串行设备的端口号,波特率是 115200,点击连接设备,如下





2.连接成功后, 进入软件界面, 如图所示:



3. 点击拓展功能页面,先设置一个四位数的校验密码,勾选读卡时启用标签校验,再点击设置,读写器加密完成,将需要加密的标签放在读写器上方,点击标签校验,校验成功后左

下方会显示标签添加校验信息成功,标签加密成功。如图所示:

