enovo

Lenovo ideapad 330S

ideapad 330S-14IKB | ideapad 330S-15IKB

מדריך למשתמש

- הערות

- לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של Lenovo.
- חלק מההוראות המופיעות במדריך זה ניתנות בהנחה שאתה משתמש במערכת Windows® 10. אם אתה משתמש במערכת הפעלה אחרת של Windows, ייתכן שחלק מהפעולות יהיו שונות מעט. אם אתה משתמש במערכות הפעלה אחרות, ייתכן שחלק מהפעולות אינן חלות עבורך.
- התכונות המתוארות במדריך זה משותפות למרבית הדגמים. יתכן וחלק מהתכונות לא יהיו זמינות במחשבך ו/או יתכן שהמחשב שלך כולל תכונות שאינן מתוארות במדריך זה.
 - האיורים במדריך הזה מתייחסים ל- Lenovo ideapad 330S-15IKB, אלא אם כן צוין אחרת.
 - האיורים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמוצר שברשותך. במקרה זה, עיין במוצר עצמו.

- הודעת תקינה	1
---------------	---


. http://support.lenovo.com בכתובת Guides & Manuals •

תוכן העניינים


1	פרק 1. הכרת המחשב
1	מבט מלמעלה
7	מבט על צד שמאל
8	מבט על צד ימין
11	מבט על החלק התחתון
12	פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows 10
12	הגדרת התצורה של מערכת ההפעלה בפעם הראשונה
	ממשק מערכת ההפעלה
14	
16	ניהול משימה ושולחן העבודה
17	חיבור לרשת אלחוטית
18	פרק 3. מערכת שחזור
	אפס מחשב זה)
19	פרק 4. פתרון בעיות
	שאלות נפוצות
	פתרון בעיות
	סימנים מסחריים

מבט מלמעלה 🔳

Lenovo ideapad 330S-14IKB ■



Lenovo ideapad 330S-15IKB



ישים לב: ⊙

• אל תפתח את המסך לזווית של יותר מ-180 מעלות. כשאתה סוגר את המסך, היזהר *שלא* להשאיר עטים או חפצים אחרים בין המסך והמקלדת. הדבר עלול לגרום לגזק למסך.

מצלמה משולבת השתמש במצלמה על מנת לתקשר בווידאו או לצלם תמונות.

מיקרופון פנימי קולט שמע שבו ניתן להשתמש לשיחות ועידה בווידאו, קריינות או הקלטת שמע.

מספק פלט חזותי ברמה מדהימה.

יש לחבר את מתאם LAN אלחוטיות יש לחבר את מתאם LAN אלחוטי למשלוח וקבלת אותות שידורים אלחוטיים.

חריצי אוורור פנימי.

הערה: ודא שכל חריצי האוורור אינם חסומים כדי למנוע התחממות יתר של המחשב.

לחצן הפעלה לחצן זה כדי להפעיל את המחשב.

לוח מקשים מספרי לפרטים, ראה יישימוש במקלדתיי בעמוד 4. 7

(Lenovo ideapad 330S-15IKB)

. רושם טביעות אצבע שניתן להשתמש בהן כסיסמאות על מנת לאבטח את המחשב שלך.

(בדגמים נבחרים)

לוח המגע פועל כמו עכבר רגיל. 9

משטח לחיצה רב-מגע ביחידה אחת: כדי להזיז את הסמן על גבי המסך, החלק את האצבע על המשטח בכיוון שאליו ברצונך להזיז אותו.

אזור ללחצן השמאלי: לחיצה באזור זה תואמת לפונקציות של לחיצה על הלחצן השמאלי

. בכל עכבר רגיל. **אזור ללחצן הימני:** לחיצה באזור זה תואמת לפונקציות של לחיצה על הלחצן הימני בכל


אזור ללחצן הימני: לחיצה באזור זה תואמת לפונקציות של לחיצה על הלחצן הימני בכל עכבר רגיל.

. ($\boxed{ \square_{_{F6}}})$ F6 ניתן לחיצה משטח המגע את משטח את להפעיל/לבטל ניתן הערה: ניתן להפעיל/

שימוש במקלדת

לוח מקשים מספרי (Lenovo ideapad 330S-15IKB) לוח מקשים


המקלדת כוללת לוח מקשים מספרי נפרד. כדי להפעיל או לבטל את לוח המקשים המספרי, לחץ על המקש




צירופים של מקשי הפונקציות

מקשי הפונקציות מאפשרים לך לשנות תכונות תפעוליות באופן מיידי. כדי להשתמש בפונקציה זו, לחץ והחזק את המקש מקשי הפונקציות 1 , תוך כדי הלחיצה, לחץ על אחד ממקשי הפונקציות 2 .

Lenovo ideapad 330S-14IKB



Lenovo ideapad 330S-15IKB




להלן תיאור התכונות של כל אחד ממקשי הפונקציות.

:Fn + B	.break הפעלת הפונקציה
:Fn + P	.pause הפעלת הפונקציה.
:Fn + C	.scroll lock הפעלה∕ביטול של הפונקציה.
:Fn + S	.system request הפעלת הפונקציה
:Fn + ↑	.Pgup מפעיל את פונקציית המקש
:Fn + →	.Pgdn מפעיל את פונקציית המקש
:Fn + ←	.home מפעיל את פונקציית המקש
:Fn+→	end מפעיל את פונקציית המקש
רווח + Fn (בדגמים נבחרים):	כוונון תאורת המקשים במקלדת (כבויה $ ightarrow$ מעומעמת $ ightarrow$ בהירה

מקשים ישירים

ניתן להיכנס במהירות להגדרות מערכת מסוימות באמצעות לחיצה על המקשים הישירים המתאימים.

Lenovo ideapad 330S-14IKB




Lenovo ideapad 330S-15IKB



.הפעלת/ביטול מצב טיסה	:	→ _{F7}	השתקה/ביטול השתקה של הצליל.	:	₩ _{F1}
הפעלת∖ביטול המצלמה הבנויה בתוכו.	:	ĬSI _{F8}	הנמכת עוצמת השמע.	:	(J- _{F2}
. נעילת המסך	:	△ F9	הגברת עוצמת השמע.	:	□ + F3
העברת המסך בין המחשב לצג חיצוני.	:	F10	.הפעלת\ביטול המיקרופון	:	X F4
הפחתת בהירות המסך.	:	☆- F11	. רענון שולחן העבודה או החלון הפעיל כעת	:	C _{F5}
. הגברת בהירות המסך	:	(;; + F12	הפעלת/ביטול לוח המגע.	:	<u>□</u> _{F6}

. בירים. את הפונקציה של מקשים ישירים. Lenovo Setting כדי להפעיל\להשבית את הפונקציה של מקשים ישירים.

מבט על צד שמאל



מתחבר למתאם החשמל.

- 1 שקע למתאם החשמל
 - מחוון מצב הטעינה 2

משמעות	מצב סמן	סטטוס מתאם מתח AC
נתק את מתאם החשמל מהמחשב.	כבוי	מנותק
.80% - רמת הטעינה של הסוללה היא בין 1% ל	ענבר יציב	
רמת הטעינה של הסוללה גבוהה מ- 80%.	לבן יציב	מחובר

- חיבור להתקנים עם קלט HDMI כגון טלוויזיה או מסך חיצוני.
- יציאת HDMI
- חיבור להתקני USB.
- USB 3.0 יציאת

:הערות


- כשהמחשב מופעל, פיתחת USB תומכת בפונקציית הטעינה.
- נס אשר הסוללה טעונה ב-20% ויותר, פיתחת USB עם סמליל עד מאפשרת לטעון התקנים חיצוניים עם חיבור USB, גם עם המחשב כבוי.
 - לפרטים, ראה "חיבור התקני USB" בעמוד 10.
 - C-ניסה סוג
 - הכניסה מסוג-C תומכת: • USB 3.1
- שקע שמע משולב 6
- מתחבר לאוזניות.

:הערות

- שקע השמע המשולב אינו תומך במיקרופונים רגילים.
- אוזניות מתוצרת חברה אחרת עשויות שלא לתמוך בפונקציית ההקלטה, בשל הבדלים בתקנים בתחום.
 - מחוון מצב ההפעלה 7

מחוון	מצב סמן	משמעות
דול	דולק (לבן יציב)	. הסוללה טעונה ברמה שבין 20% ל- 100% והמחשב דולק
מחוון מצב	דולק (ענבר יציב)	. הסוללה טעונה ברמה שבין 1% ל- 20% והמחשב דולק
ההפעלה מה	מהבהב	המחשב במצב שינה, או שהצג כבוי.
כבו	כבוי	המחשב כבוי.

מבט על צד ימין



כאשר המחשב כבוי, לחץ על לחצן זה על מנת להפעיל את מערכת השחזור או את כלי העזר להגדרת ה-BIOS, או על מנת להיכנס לתפריט האתחול.

Novo לחצן הערות:

- כדי ללחוץ בעדינות על לחצן Novo תוכל להשתמש בקצה של אטב נייר פתוח (או עצם אחר ללא קצה חד).
 - .18 לפרטים, ראה את יימערכת שחזוריי בעמוד
 - מאפשר בכרטיסי זיכרון (לא כלולים). 2

.9 שבעמוד (לא כלולים) אבעמוד בכרטיסי זיכרון (לא כלולים) שבעמוד

.USB יציאת USB 3.0 חיבור להתקני

.10 בעמוד USB הערה: לפרטים, ראה ייחיבור התקני

או תואמת). Kensington MiniSaver™ Mobile כדי לחבר את הנעילה לוחבר את הנעילה Kensington MiniSaver™ Mobile או תואמת). Kensington

הערה: הנעילה איננה מסופקת. בעת קנית נעילה, צריך לבחור התקן אשר משתמש במנגנון אבטחה TCleat™ ולוודא שהוא תואם את שחיבור. נעילה אשר משמשת את מנגנון אבטחה T-Bar™ איננו תואם את המיני חיבור Kensington.

שימוש בכרטיסי זיכרון (לא כלולים)

: המחשב תומך בכרטיסי זיכרון מהסוגים הבאים

- Secure Digital (SD) כרטיס
- Secure Digital High Capacity (SDHC) רטיס •
- Secure Digital eXtended Capacity (SDXC) כרטיס
 - MultiMediaCard (MMC) •

:הערות

- הכנס רק כרטיס אחד לחריץ בכל פעם.
- קורא כרטיסים זה אינו תומך בהתקני SDIO (לדוגמה, SDIO Bluetooth וכדומה).

הכנסת כרטיס זיכרון

הכנס את כרטיס הזיכרון לעומק, עד שייגע בתחתית החריץ.


הוצאת כרטיס זיכרון

משוך בעדינות את כרטיס הזיכרון אל מחוץ לחריץ כרטיס הזיכרון.

הוצאת כרטיס הזיכרון, בטל את פעולתו באמצעות כלי העזר של Windows הוצאת חומרה ושליפת מדיה באופן בטוחי כדי למנוע פגיעה בנתונים.

חיבור התקני USB

ניתן לחבר למחשב התקן USB בעזרת חיבור תקע ה-USB שלו (סוג A) ליציאת ה-USB במחשב.




בפעם הראשונה שמחברים התקן USB ליציאת USB מסוימת במחשב, Windows מתקין באופן אוטומטי מנהל התקן עבור התקן זה. לאחר התקנת מנהל ההתקן, ניתן לנתק ולחבר שוב את ההתקן ללא צורך בפעולות נוספות.

הערה: בדרך כלל, Windows מאתר התקן חדש לאחר חיבורו, ולאחר מכן מתקין את מנהל ההתקן באופן אוטומטי. עם זאת, בחלק מהמקרים תצטרך להתקין את מנהל ההתקן לפני חיבור ההתקן. עיין במסמכים של יצרן ההתקן לפני חיבור ההתקן למחשב.

לפני ניתוק התקן אחסון USB, יש לוודא כי המחשב סיים את העברת הנתונים אל התקן זה. לחץ על הסמל **הוצאת חומרה באופן בטוח** באזור ההודעות של Windows כדי להסיר את ההתקן לפני הניתוק.

הערה: אם התקן ה- USB מחובר לכבל חשמל, חבר את ההתקן לכבל לפני חיבורו. אחרת, ייתכן שההתקן לא יזוהה.

מבט על החלק התחתון



מאפשרים לאוויר להיכנס אל המחשב על מנת לקרר אותו.

פתחי אוורור

מספקים פלט שמע.

רמקולים

פרק 2. התחלת השימוש ב- Windows 10

הערה: למערכת ההפעלה Windows® 10 יש גרסה מעודכנת. אם אתה משתמש בגרסה מעודכנת, פעולות מסוימות עשויות להיות שונות. במקרה זה, עין במוצר עצמו.

■ הגדרת התצורה של מערכת ההפעלה בפעם הראשונה

ייתכן שתצטרך להגדיר את מערכת ההפעלה בעת השימוש הראשון. תהליך ההגדרה עשוי לכלול את התהליכים הבאים:

- אישור הסכם הרשיון למשתמש קצה
 - הגדרת החיבור לאינטרנט
 - רישום מערכת ההפעלה
 - יצירת חשבון משתמש •

■ ממשק מערכת ההפעלה

מערכת ההפעלה Windows 10 באה עם תפריט התחלה חזק ושימושי. כדי לפתוח את תפריט ההתחלה, עשה אחד מאלה:

- שעל המקלדת. Windows לחץ על המקש של
- בחר את התחל 🛨 בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה.



4

- תיבת החיפוש
- כפתור הצגת המשימות

- כפתור ההגדרות
 - לחצן הפעלה
 - כפתור התחל


1

ההגדרות

הגדרות מאפשר לך לבצע משימות בסיסות אתה יכול גם לחפש הגדרות נוספות בעזרת תיבת חיפוש ההגדרות שבפינה השמאלית העליונה.

: כדי לפתוח את ההגדרות, עשה את הדברים הבאים

• פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר הגדרות



התאם אישית את תפריט ההתחלה

אתה יכול להתאים אישית את תפריט ההתחלה עם היישומים המועדפים שלך. כדי ל התאים אישית את תפריט ההתחלה, עשה את הדברים הבאים:

1 פתח את תפריט התחל ומצא את רשימת היישומים בצד שמאל.

2 בצע הקלקה ימנית על היישום שאתה רוצה להוסיף לתפריט ההתחלה, ואז בחר Pin to Start (הדבק להתחלה).



התחל. מוכל גם לגרור את היישומים מרשימת היישומים ולהוסיף אותם לתפריט התחל.

- העברת המחשב למצב שינה או כיבויו ■

לאחר שסיימת לעבוד עם המחשב, תוכל להעביר אותו למצב שינה או לכבות אותו.

העברת המחשב למצב שינה

אם אתה מפסיק את העבודה על המחשב לזמן קצר בלבד, העבר אותו למצב שינה.

כאשר המחשב במצב שינה, באפשרותך להעיר אותו במהירות כדי לחדש את פעולתו, ולעקוף את תהליך האתחול. כדי להעביר את המחשב למצב שינה, בצע את אחת מהפעולות הבאות :

- סגור את מכסה התצוגה.
 - לחץ על לחצו הפעלה.
- פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר **הפעלה** → שינה.

הערה: המתן עד שנורת מחוון המתח תתחיל להבהב (סימן לכך שהמחשב במצב שינה) לפני הזזת המחשב. הזזת המחשב בזמן שהדיסק הקשיח מסתובב עלולה לגרום לנזק לדיסק הקשיח וכן לאבדן נתונים.

כדי להעיר את המחשב, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- הקש על מקש כלשהו במקלדת.
 - לחץ על לחצן הפעלה.

כיבוי המחשב

אם אינך מתכוון להשתמש במחשב במשך זמן רב, כבה אותו. כדי לכבות את המחשב, בצע את אחת מהפעולות הבאות:

. פתח את תפריט ההתחלה, ואז בחר הפעלה \bullet \rightarrow כיבוי.




. לחץ לחיצה ימנית על לחצן ההתחלה שבפינה הימנית התחתונה ובחר בכבה או צא כיבוי.



■ ניהול משימה ושולחן העבודה

- תצוגת משימות ■
- כדי לפתוח את תצוגת המשימות, עשה את אחד מאלה:
- בחר את הכפתור הצגת המשימות 💷 על פס המשימות.
 - לחץ על המקש של Windows ועל Tab בו זמנית.



ניהול שולחן העבודה הווירטואלי

. תומכת ביכולת ליצור, לנהל ולעבור בין שולחנות עבודה ווירטואליים. Windows 10 כדי ליצור שולחן עבודה ווירטואלי חדש, עשה את אחד מאלה ב

- פתח את הצגת המשימות ובחר New desktop (שולחן עבודה חדש).
 - . אועל D ועל Ctrl ועל Windows לחץ על המקש של •

: כדי לעבור בין בין שולחנות עבודה ווירטואליים עשה את אחד מאלה

- פתח את הצגת המשימות ובחר את שולחן העבודה שאתה רוצה להפעיל.
- . ועל על המקש של Windows ועל בין על המקש של Windows ועל בין של לחץ על המקש של אותר. •

חיבור לרשת אלחוטית

הפעלת חיבור אלחוטי

כדי להפעיל את הפונקציה של חיבור אלחוטי, בצע את הפעולות הבאות:

- . כדי לבטל את מצב הטיסה. ($\rightarrow _{F7})$ F7 לחץ על
- על הפינה השמאלית התחתונה של פס המשימות כדי לפתוח את הגדרת תצוגת הרשת. 🥻

חיבור לרשת אלחוטית

לאחר שהפעלת את החיבור האלחוטי, המחשב יסרוק אוטומטית בחיפוש אחר רשתות אלחוטיות ויציג אותן ברשימת רשתות אלחוטיות. כדי להתחבר לרשת אלחוטית, בחר את שם הרשת מתוך הרשימה, ולחץ על **התחבר**.

הערה: כדי להתחבר לחלק מהרשתות, תצטרך להזין קוד אבטחה או סיסמה התחברות לצורך החיבור. כדי להתחבר לאחת מהרשתות האלו, בקש ממנהל הרשת או מספק שירותי האינטרנט שלך את קוד האבטחה או הסיסמה.



פרק 3. מערכת שחזור

(אפס מחשב זה) Reset this PC ■■

מבוא

Reset this PC (אפס מחשב זה) הוא כלי שחזור מובנה, המאפשר למשתמשים לשחזר את מערכת ההפעלה שלהם למצבה המקורי. פעולה זו שומרת על נתונים והתאמות אישיות חשובות, ללא צורך בגיבוי הנתונים מראש.
התכונות הבאות של Reset this PC (אפס מחשב זה) זמינות למשתמשים מכמה מיקומים ב-Windows:

(שמור על הקבצים שלי) Keep my files

מתקנת בעיות תוכנה על-ידי התקנה מחדש של תצורת ברירת המחדל של היצרן. פעולה זו שומרת על הקבצים האישיים, ומוחקת יישומים והגדרות.

(הסר הכול) Remove everything

מכינה את המחשב למיחזור או להעברת בעלות. פעולה זו מתקינה מחדש את תצורת ברירת המחדל של היצרן, ומחזירה את כל נתוני המשתמש והיישומים למצב למצב שלפני השימוש הראשון במחשב המקורי שלהם.

שימוש ב-Reset this PC (אפס מחשב זה)

ניתן להפעיל את Reset this PC (אפס מחשב זה) באחת מהדרכים הבאות:

- Novo Menu •
- ואחר כך בחר Novo Menu את המחשב והמתן לפחות. לחץ על לחצן לחצו ללחצן את המחשב והמתן ואחר כך בחר אפט מחשב וה). System Recovery (שתזור המערכת) או אפט מחשב זה).
 - הגדרות מחשב Windows
 - (הגדרות מחשב Windows PC settings) (עדכון ואבטחה) Windows PC settings (אפט מחשב זה) (ארט שחזור) אוור) אוור (אפט מחשב זה) (א

להוראות נוספות, עיין בקובץ יתמיכה ועזרהי של Windows במחשב.

פרק 4. פתרון בעיות

■ שאלות נפוצות-

פרק זה דן בבעיות נפוצות על-פי נושאים.

איתור מידע ■

באילו אמצעי בטיחות עליי לנקוט בעת שימוש במחשב?

הרא ובצע את כל אמצעי הזהירות המופיעים *מדריד בטיחות ומידע כללי* של Lenovo.

הערה: : כדי להציג את *מדריך בטיחות ומידע כללי* של Lenovo PC Manager (או Lenovo PC Manager) שבשולחן העבודה. ניתן גם להוריד אותו מאתר התמיכה של Lenovo.

מה הכתובת של אתר התמיכה של Lenovo?

http://support.lenovo.com

?היכו אני יכול למצוא מידע לגבי האחריות

בקר באתר התמיכה של Lenovo והקלד את המספר הסידור של המחשב שלך כדי לחפש מידע לגבי האחריות.

Lenovo מערכת הפעלה ותוכנה מותקנים מראש של

מהי מערכת ההפעלה המותקנת מראש של Lenovo?

חלק ממחשבי Lenovo מגיעים עם עותק של מערכת ההפעלה המותקן במפעל. Lenovo מספקת מחשבים עם מערכות הפעלה מותקנות מראש לנוחותך. אם רכשת מחשב כזה, ניתן להוציאו מהקופסה ולהשתמש בו מבלי להתקין מערכת הפעלה נפרדת.

מהי תוכנה מותקנת מראש של Lenovo?

זוהי תוכנה (שפותחה על-ידי Lenovo או ספק תוכנה אחר) שמותקנת עם רישיון במפעל לנוחותך. הרישיון עבור תוכנות מותקנות מראש מסוימות עשוי להיות עבור גרסאות לניסיון. כשיפוג תוקף תוקפת הניסיון, ייתכן שיהיה עליך לרכוש רישיון אם תרצה להמשיך בשימוש בתוכנה.

הערה: אם מוצג הסכם רישיון כשאתה מפעיל לראשונה את התוכנה, קרא את ההסכם היטב. אם אינך מסכים לתנאי ההסכם, אל תשתמש בתוכנה.

כאשר רכשתי את המחשב, הוא כלל עותק של Windows. כיצד אני יכול לקבוע אם העותק של Windows הותקן מראש על-ידי Venovo?

בחלקו החיצוני של החבילה שבה הגיעה המחשב, תראה מדבקה המכילה מידע על תצורת המחשב. בדוק את המחרוזת בחלקו החיצוני של החבילה שבה הגיעה המחשב, תראה של Windows המודפסת ליד OS. אם היא מכילה Windows או WIN, העותק של א

הסרתי התקנה של תוכנה שהותקנה מראש אבל אין הבדל משמעותי בשטח הפנוי בכונן.

ייתכן שהעותק של Windows שמותקן במחשב היא מופעל- Compact עבור מחשבים עם Windows מופעל-Compact, רוב הקבצים הנחותים עבור תוכנות מותנות מראש מותקנים ב'מחיצת השחזור' והם לא יוסרו באמצעות הסרת תוכנה רגילה

פרק 4. פתרון בעיות

כיצד אני יכול לקבוע אם העותק של Windows הפועל המחשב שלי מופעל-

טכנולוגיית Compact בדרך כלל מופעלת רק בדגמי מחשבים עם עותקים של עדכון Windows 10 הפועלים על SSD או (או EMMC). כדי לבדוק את המחשב שלד.

- 1 לחץ לחיצה ימנית על הלחצן ייהתחליי בפינה השמאלית התחתונה ובחר ניהול דיסקים.
 - 1 התוכנית ניהול דיסקים מופעלת.

.Windows מופעל בעותק של Compact ,Windows אם Compact רשום במחיצה של

היכן ניתן למצוא את מנהלי ההתקנים של רכיבי החומרה השונים של המחשב שלי?

אם במחשב שלך מותקנת מראש מערכת הפעלה של Windows, ראשית בדוק את תוכנית ההתקנה במחיצה C של הכונן אם במחשב שלך (עבור דגמים נבחרים, במחיצה D). אם אינך מוצא שם את מנהלי ההתקנים עבור כל התקני החומרה שאתה צריך, הורד את את מנהלי ההתקנים מאתר שירות הלקוחות והתמיכה של Lenovo.

הערה: את התמיכה של Lenovo מכיל את מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר.

■ תכנית שירות להגדרות BIOS

מהי תכנית השירות להגדרות BIOS?

תכנית השירות להגדרות BIOS היא תוכנה מבוססת ROM. היא מעבירה מידע כללי של המחשב ומספקת אפשרויות להגדרה של רכיבי אתחול, אבטחה, מצבי חומרה והעדפות נוספות.

כיצד אני יכול להפעיל את תכנית השירות להגדרות BIOS?

:BIOS כדי להפעיל את תכנית השירות

- 1 בבה את המחשב.
- ובחר את BIOS Setup ובחר את Novo ובחר אל הלחצן 105 לחץ על הלחצן 105 את

כיצד אני יכול לשנות את עדיפות האתחול? (בדגמים נבחרים)

קיימים שני מצבי אתחול: Legacy ו- Legacy Support (תמיכה ב- Legacy). כדי לשנות את מצב האתחול, הפעל את כלי השירות להגדרת BIOS והגדר את מצב האתחול ל- UEFI או Legacy Support (תמיכה ב- Legacy) בתפריט האתחול.

מתי עלי לשנות את עדיפות האתחול? (בדגמים נבחרים)

ברירת המחדל עבור המחשב שלך היא מצב UEFI. אם עליך להתקין במחשב מערכת הפעלה Windows מדור קודם, עליך לשנות את מצב האתחול ל-Legacy Support (תמיכה ב- Legacy). אין אפשרות להתקין מערכת ההפעלה מדור קודם אם מצב האתחול לא שונה.

קבלת עזרה

כיצד אוכל לפנות למרכז התמיכה?

ראה ייפרק 3. קבלת עזרה ושירותיי *מדריך בטיחות ומידע כללי* של Lenovo.

- פתרון בעיות

בעיות תצוגה

- אם המסך ריק, ודא כי:
- מתאם החשמל מחובר למחשב ומוכנס לשקע חשמלי תקין.
- המחשב מופעל. (לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי לוודא זאת.)
- אם פריטים אלה מוגדרים כמו שצריך והמסך נותר ריק, מסור את המחשב לתיקון.
- שחזר את הקבצים שגובו לסביבת Windows שלך או את כל תוכן הכונן
 הקשיח לתוכנו המקורי של היצרן בעזרת Reset this PC (אפס מחשב זה).
 אם אתה עדיין רואה רק סמן על המסך, מסור את המחשב לתיקון.
 - ייתכן ששומר המסך או תכונת ניהול צריכת החשמל מופעלו. בצע את אחת מהפעולות הבאות כדי לצאת משומר המסך או כדי לצאת ממצב השינה:
 - גע בלוח המגע.
 - הקש על מקש כלשהו במקלדת.
 - לחץ על לחצן הפעלה.

בעת הדלקת המחשב, רק סמן

כאשר אני מדליק את המחשב, כלום לא מופיע על המסך.

> תצוגת המסך נעלמת בזמן שהמחשב דולק.

לבן מופיע על מסך ריק.

בעיות הקשורות לסיסמת ה-BIOS

- שכחתי את הסיסמה שלי.
- אם שכחת את הסיסמה שלך, בקש ממנהל המערכת שלך לאפס אותה.
- אם שכחת את סיסמת הכונן הקשיח, מרכז השירות המורשה של Lenovo לא יוכל לאפס את הסיסמה או לשחזר נתונים מהכונן הקשיח. עליך לקחת את המחשב למרכז שירות מורשה של Lenovo או לנציג שירות כדי להחליף את הכונן הקשיח. יהיה עליך להציג הוכחת רכישה ותחויב בתשלום עבור החלקים והשירות.
- אם שכחת את סיסמת מנהל המערכת, מרכז שירות מורשה של Lenovo לא יוכל לאפס אותה. עליך לקחת את המחשב למרכז שירות מורשה של Lenovo או לנציג שירות כדי להחליף את לוח האם. יהיה עליך להציג הוכחת רכישה ותחויב בתשלום עבור החלקים והשירות.

פרק 4. פתרון בעיות

בעיות הקשורות למצב שינה

הודעת השגיאה 'מצב הסוללה הסוללה עומדת להתרוקן. חבר את מתאם החשמל אל המחשב. קריטי' מופיעה, והמחשב נכבה

:יבאכי המחשב נכנס למצב שינה מיד

לאחר בדיקת Power-on

.self-test (POST)

- הסוללה טעונה.

- טמפרטורת ההפעלה נמצאת בטווח התקין. עיין בייפרק 2. מידע לגבי שימוש וטיפוליי ב*מדריך בטיחות ומידע כללי* של Lenovo.

הערה: אם הסוללה טעונה והטמפרטורה נמצאת בטווח התקין, מסור את המחשב לתיקון.

• אם המחשב נמצא במצב שינה, חבר את מתאם החשמל למחשב ולאחר מכן הקש המחשב אינו יוצא ממצב שינה על מקש כלשהו או לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי. והוא אינו פועל.

• אם המערכת עדייו לא יוצאת ממצב שינה. היא אינה הגיבה או לא ניתו לכבות את המחשב, אתחל את המחשב. ייתכן שתאבד נתונים שלא נשמרו. כדי לאתחל את המחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה במשך ארבע שניות לפחות. אם המחשב עדיין לא מאתחל, נתק את מתאם החשמל.

בעיות במסך

: בצע את הפעולות הבאות .המסך ריק

- אם אתה משתמש במתאם חשמל או במארז הסוללות, ומחוון מצב הסוללה

. דולק. לחץ על $\mathbf{F12} \parallel$ $\mathbf{F12}$ בדי להבהיר את המסד

- אם מחוון ההפעלה מהבהב, לחץ על לחצן ההפעלה כדי לצאת ממצב השינה.

- אם הבעיה נמשכת, בצע את הפתרון המוצע עבור הבעיה הבאה ייהמסך אינו קריא או מעוותיי.

> :ודאכי .המסך אינו קריא או מעוות

- מנהל ההתקן של הצג מותקן כמו שצריך.

- הרזולוציה ואיכות הצבע של המסך מוגדרות כמו שצריך.

- סוג המסך מתאים למחשב.

האם מערכת ההפעלה או התוכניות מותקנות כמו שצריד? אם הן מותקנות תווים שגויים מופיעים על המסך.

ומוגדרות כמו שצריך, מסור את המחשב לתיקון.

בעיות קול

- מקולים ודאכי:
- גם כאשר עוצמת הקול של הפונקציה יהשתקי כבויה.
- שקע השמע המשולב אינו בשימוש.
- הרמקולים נבחרו כהתקן ההשמעה.
- לא ניתן לשמוע קול מהרמקולים
 - השמע גבוהה.

בעיות בסוללה

המחשב נכבה לפני שמחוון מצב • פרוק את מארז הסוללה וטען אותו מחדש.

הסוללה מתריע על סוללה

ריקה.

-*IX*-

המחשב ממשיך לפעול לאחר שמחוון מצב הסוללה מתריע על

סוללה ריקה.

המחשב לא פועל כאשר מארז הסוללה טעון במלואו.

ייתכן שמגן נחשולי המתח במארז הסוללה פעיל. כבה את המחשב למשך דקה
 כדי לאתחל את המגן, ולאחר מכן הדלק שוב את המחשב.

בעיה בכונן הקשיח

הכונן הקשיח לא פועל.

ודא שכונן הדיסק הקשיח כלול כמו שצריך בתפריט Boot (אתחול) בכלי העזר להגדרת ה-BIOS.

פרק 4. פתרון בעיות

בעיות אחרות

המחשב לא מגיב.

- כדי לכבות את המחשב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה במשך ארבע שניות לפחות. אם המחשב עדיין לא מגיב, נתק את מתאם החשמל.
- ייתכן שהמחשב ננעל כשהוא נכנס למצב שינה בזמן פעולת תקשורת. בטל את קוצב הזמן של מצב השינה כאשר אתה עובד ברשת.
- לא ניתן להפעיל את המחשב
- עייו בתפריט Boot (אתחול) בכלי העזר להגדרת ה-BIOS. ודא שכלי העזר להגדרת ה-BIOS מוגדר כך שהמחשב מופעל באמצעות ההתקן הרצוי. בנוסף, ודא שהפעלת את ההתקן שממנו המחשב מופעל. ודא שההתקן כלול
- בזמן שהוא כבוי, לחץ על הלחצן Novo כדי לבחור את ההתקן שממנו ברצונך שהמחשב יופעל.
 - אל תחבר או תנתק כבלים של התקנים חיצוניים למעט כבלי USB המחשב דולק. פעולה זו עלולה לגרום לנזק למחשב.

כמו שצריך בתפריט Boot (אתחול) בכלי העזר להגדרת ה-BIOS.

כאשר משתמשים בהתקנים חיצוניים בעלי צריכת מתח גבוהה, כגון כונן קשיח חיצוני בחיבור USB, יש להשתמש במתאם החשמל של ההתקן החיצוני. אחרת, ייתכן שההתקן לא יזוהה, או שהמערכת תיכבה כתוצאה מכך.

באמצעות ההתקן הרצוי.

ההתקן החיצוני המחובר לא פועל.

סימנים מסחריים

המונחים הבאים הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברת Lenovo בישראל, מדינות אחרות או בשתיהן.

Lenovo ideapad

אורות או של Windows ו- Windows הם סימנים מסחריים של Windows בארצות הברית, מדינות אחרות או בשתיהן.

שמות אחרים של חברות, מוצרים או שירותים עשויים להיות סימנים מסחריים או סימני שירות של חברות אחרות.

