VascularModelDeformation の使い方

概要

- VascularModelDeformationは、チューブ形状の流体解析モデルを変形するために開発したソフトウェアです。
- ・もともとの解析形状(*.stl)と、その中心線点群(*.txt)を入力として使います。また、変形のための目標中心線点群(*.txt)も入力として使います。

環境構築

- Windows 10 or 11 (開発者は11を使用)
- Python3.11インストールしてパスを通してください
- Visual Studio2022

requirements.txt のある階層で、venv を用いて仮想環境を作成してください

https://qiita.com/shun_sakamoto/items/7944d0ac4d30edf91fde

pip install -r requirements.txt

でGmshをはじめ必要なライブラリが使用できるようになります。

環境構築

• LocalPath.txt のパスを適切に書き直して下さい。

C:\git\VMD\venv\Scripts\python
C:\git\VMD\assets\makemesh_inner.py

1行目: python3.11のパス

2行目:テトラメッシュを切りなおすスクリプトのパス


■Form1.cs に、makemesh.pyを参照するフィールドがあるので、 パスを変更してください

Button1.

基準となる表面形状(*.stl)データを入力とし、Gmshにより基準解析モデル
 MeshOriginal.mshを出力する。

事前に、


「input」フォルダに入力データを「WALL.stl」という名前で用意してください。 (ASCII形式とバイナリ形式のどちらでも可)



Button2.

• Gmshで作成した(*.msh)ファイルを入力し、表面形状(*.stl)データを出力する

・出力される(*.stl)は、ASCII形式。



facet normal 0.9426879 -0.3335761 0.008159241 outer loop vertex 2.779771 -1.128155 -0.255522 vertex 2.836609 -0.9764487 -0.6202012 vertex 2.871527 -0.8684176 -0.2377875 endloop endfacet facet normal -0.5045474 0.8379202 0.2081385 outer loop vertex -0.579355 2.435578 6.155869 vertex -0.330632 2.59152 6.131011 vertex -0.5725075 2.509141 5.87632 endloop endfacet facet normal -0.5046574 0.8380012 0.2075451 outer loop vertex -0.579355 2.435578 6.155869 vertex -0.4654843 2.42708 6.467064 vertex -0.330632 2.59152 6.131011 endloop endfacet facet normal -0.6323825 -0.7727305 0.05458955 outer loop vertex -1.854749 -2.336141 0.9602518 vertex -1.716936 -2.419562 1.375875 vertex -1.97169 -2.221575 1.227288 endloop endfacet


2024/12/13

Button3.

- 2回入力を求められるので、
 基準中心線.txt → ASCII形式の(*.stl)ファイルの順に入力。
- ・中心線Nodeと、表面上の三角形パッチの対応関係を、「test.ply」として出力

Button4.

- 入力を4回求められるので、
 基準中心線 → 目標中心線 → test.ply → meshOriginal.msh
 入力。計算ののち、再び入力を求められるので、
 MeshInner.msh を選択。
- MeshMerge.msh (変形による解析モデル) が出力される



2024/12/13

ファイル入出力のイメージ

•入力 基準中心線点群(*.txt), 基準表面形状(*.stl) (ASCII形式)

目標中心線点群(*.txt)(←これは自身で作成してもよい)

■最終的な出力 変形後の解析モデル(Gmsh形式のmshファイル)

(*.stl) はすべてASCII形式 (*.msh) はすべてGmshの形式

変形解析モデル (*.msh)

2024/12/13