VascularModelDeformation の使い方



概要

- VascularModelDeformationは、チューブ形状の流体解析モデル(テトラ・プリズム複合メッシュ)を変形するために開発したソフトウェアです。
- •もともとの解析形状(*.stl)と、その中心線点群(*.txt),変形のための目標中心線点群(*.txt)の3つを入力として使います。
- ・変形前後の中心線から移動量・変形量を計算し、それに従って メッシュ全体を移動・変形させ、新たな解析モデルを得ることができます。

環境構築

- Windows 10 or 11 (開発者は11を使用)
- Python3.11 インストールしてパスを通してください
- Visual Studio2022

requirements.txt のある階層で、venv を用いて仮想環境を作成してください https://giita.com/shun_sakamoto/items/7944d0ac4d30edf91fde

pip install -r requirements.txt

でGmshをはじめ必要なライブラリが使用できるようになります。

• LocalPath.txt のパスを適切に書き直して下さい。

1行目: python3.11のパス

2行目:テトラメッシュを切りなおすスクリプトのパン

C:\git\VMD\venv\Scripts\python
C:\git\VMD\assets\makemesh_inner.py


操作手順

- ▼まず適当にフォルダを作成し、「makemesh.py」と、 入力データとなる「WALL.stl」、「centerline.txt」、「centerlineFinal.txt」 の4つのファイルを入れてください(WALL.stlはこの名前である必要があります)。
- ・makemesh.py内のパラメータ(メッシュサイズや、プリズム層の層数など)を必要に応じて変更してください

STEP1. makemesh.py を実行


 基準となる表面形状(WALL.stl)データを入力とし、Gmshにより基準解析モデル MeshOriginal.mshを出力する。

(WALL.stlはASCII形式とバイナリ形式のどちらでも可)



STEP2. Button2 (以降, c# コードの方)

• Gmshで作成したMeshOriginal.mshを入力とし、表面形状(gmsh22.stl)を出力




(※ここで得られるSTLデータは、もともとのWALL.stlとは三角形パッチの粗さが異なります。もともとのWALL.stlは、 形状情報のみが重要で、そこからどのようにメッシュを作成するかはmakemesh.py内のパラメータによって決まります。 _{2025/1/20} そして makemesh.pyで作成されたメッシュモデルの、表面メッシュのみをそのまま抽出したのがgmsh22.stlです。)

STEP3 Button3

- 2回入力を求められるので、基準中心線.txt → gmsh22.stl の順に入力。
- ・中心線Node と、表面上の三角形パッチの対応関係を、「test.ply」として出力

STEP4 Button4

- 入力を4回求められるので、
 基準中心線 → 目標中心線 → test.ply → meshOriginal.msh
 (もし「例外がスローされました」とでたら、実行を継続しますという欄の「続行」をクリックしてください)
- 再び入力を求められるので、MeshInner.msh を選択。
- MeshMerge.msh (変形による解析モデル) が出力される



2025/1/20

STEP5. 結果を確認する

- Gmsh をインストールし、パスを通していれば、ターミナルから「gmsh」と打つことでGmsh のGUI画面が立ち上がるので、「file」→「open」から生成したファイル(MeshMerged.msh)を選択し、変形後の形状やメッシュ精度を確認してください。
- あるいは、vtk ファイル(MeshMerged.vtk)も出力されているので、 paraviewで可視化して下さい。

(*.stl) はすべてASCII形式 (*.msh) はすべてGmshの形式

変形解析モデル (*.msh)