#### 2 Auswertung von Messdaten


#### 2.1 Messreihendarstellung, Regression und Parameterbestimmung

#### 2.1.1 Beispiel "Belastungskennlinie"

Die Belastungskennlinie ist kennzeichnend für die Qualität einer Spannungsquelle. Aus ihr lassen sich die Leerlaufspannung, der Innenwiderstand und der Kurzschlussstrom entnehmen.

Messtechnisch wird die Belastungskennlinie bestimmt, indem eine variable Last an die Klemmen der Spannungsquelle angeschlossen wird. Durch Verändern der Last werden unterschiedliche Lastströme eingestellt und die jeweils zugehörigen Klemmenspannungen der Quelle gemessen.

Messschaltung und beispielhafte Messreihe:



Laststrom I [A]	Spannung <i>U</i> [V]
0,4	13,9
0,8	13,6
1,2	13,4
2,0	13,3
3,0	12,7
4,5	12,3

Der Schaltung entnimmt man die Gleichung

Der Schaltung entnimmt man die Gleichung
$$U_{1} = U_{0} - R_{1} \cdot I$$

$$U_{2} = U_{0} - R_{1} \cdot I$$

$$U_{3} = U_{0} - R_{1} \cdot I$$

$$U_{4} = U_{0} - R_{1} \cdot I$$

$$U_{5} = U_{0} - R_{1} \cdot I$$

Bei der graphischen Darstellung wird man die Messwerte also auf einer Geraden עַ-עַבּ-צְּלֶנְיִצְ

$$U(I) = m \cdot I + b$$

erwarten. Dabei ist die Steigung gleich dem negativen Innenwiderstand

$$m = -R_i$$
 bzw.  $R_i = -m$ 

und der y-Achsabschnitt gleich der Leerlaufspannung

$$U_0=b$$
.

Theoretisch genügen schon zwei Messungen für die Bestimmung einer Geradengleichung. Aber bei jeder praktischen Messung weichen die Messwerte vom idealen Verlauf ab. Die Aufgabe ist dann, eine Gerade zu suchen, die "irgendwie bestmöglich" zu den aufgenommenen Messwerten passt.

Dazu bildet man die Differenzen zwischen den gemessenen Spannungen  $U_i$  und den Spannungswerten, die die Geradengleichung bei dem entsprechenden Strom  $I_i$ 

liefert, also  $\Delta U_i = U_i - (m \cdot I_i + b)$  m und b werden dann so bestimmt, dass  $\sum_i (\Delta U_i)^2$   $\lim_{t \to \infty} \text{Turbing Flubtion von}$  Flubtion von Flubtion von

also die Summe der Quadrate dieser Differenzen minimal wird. Dieses Verfahren heißt lineare Regression und die so bestimmte Gerade heißt Ausgleichsgerade.

Die Suche nach Funktionen, die Datenreihen bestmöglich approximieren – engl.: "best fit" – ist nicht auf Geraden beschränkt. Mit der MATLAB-Function polyfit lassen sich Datenreihen beispielsweise durch beliebige Polynome annähern.

Zur obigen Messaufgabe lässt sich die Ausgleichsgerade mit folgendem MATLAB-Code berechnen und darstellen.

```
%% Messwertpaare (Strom, Spannung) als Spaltenvektoren
I = [0.4; 0.8; 1.2; 2.0; 3.0; 4.5];
U = [13.9; 13.6; 13.4; 13.3; 12.7; 12.3];
   Ausgleichsgerade mittels polyfit
                                            Polynom 1. Grades, also Geradengle
    polyfit(I,U,1)
р
    p(1), b = p(2)
                                                                    U(\mathbf{I}) = P(\mathbf{i}) \cdot \mathbf{I} + P(\mathbf{i})
%% Grafik
plot(I,U,'*', [0;5],polyv
grid minor
                      '), ylabel('Spannung U [V]')
xlabel('Strom I
legend('Messwe
                  e U(I)',sprintf('Ausgleichsgerade U = %0.2f * I + %0.2f',m,b))
                                                                   Messwerte U(I)
      13.8
                                                                   Ausgleichsgerade U = -0.38 * I + 13.95
      13.6
      13.4
   Manunung 13.8
      12.6
      12.4
      12.2
       12
                 0.5
                                  1.5
                                           2
                                                   2.5
                                                                    3.5
                                                                                               5
                                                                                      4.5
                                                Strom I [A]
```

Aus der Messung ermittelt man auf diese Weise also die Leerlaufspannung  $U_0 \approx 13{,}95\,V$  und den Innenwiderstand  $R_i \approx 0{,}38\,\Omega$  .

Die Streuung der Messwerte um die gesuchte Gerade bedeutet, dass diese Werte wie alle Messwerte - eine Unsicherheit aufweisen.

Hier:  $\Delta U_0 \approx 0.08 V$  und  $\Delta R_i \approx 0.032 \Omega$ 

(Berechnung siehe nächste Seite)

## 2.1.2 "Best Fit", Lineare Regression, Ausgleichsgerade

Aufgabenstellung:

Sei eine Menge von N Wertepaaren  $(x_i, y_i)$  gegeben, wobei weder die  $x_i$  noch die  $y_i$ jeweils alle untereinander gleich sind.

Bestimme die Koeffizienten des Polynoms

$$y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

so, dass der Graph des Polynoms möglichst gut zu den Wertepaaren "passt".

Das geschieht durch Minimieren des Gütemaßes

$$P = \sum_{i=1}^{N} (y(x_i) - y_i)^2$$

"Methode der kleinsten Quadrate" / "Least Squares" (C. F. Gauss, 1777 – 1855).

#### 1.) Ausgleichsgerade

Für eine Ausgleichsgerade

$$v = mx + b$$

ist dies eine Optimierungsaufgabe mit 2 Variablen mit den Lösungen

$$m = \frac{s_{xy}}{s_x^2} = \frac{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2}$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x}$$

Diese Berechnung verwendet die Mittelwerte

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} y_i$$
 ,  $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$  ,

eventuell Bekannt S=V = (x:-x)<sup>2</sup> Standardabweichung

die Kovarianz

$$s_{xy} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$cov(x,y) \quad \text{lift} \quad \begin{bmatrix} s_x & s_{xy} \\ s_{xy} & s_y^* \end{bmatrix}$$

und die Varianz der x-Werte

$$s_x^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$
.

Die Varianz ist das Quadrat der Standardabweichung

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2} .$$

Die Ausgleichsgerade hat damit einen starken Bezug zu klassischen Kenngrößen der Statistik.

#### Unsicherheiten

Da die Wertepaare um die Ausgleichsgerade streuen, werden auch die Steigung und der Achsabschnitt als Zufallsgrößen mit einer Standardabweichung aufgefasst.

Es gilt

$$s_m = \frac{s_y}{s_x} \sqrt{\frac{1 - B_{xy}}{N - 2}}$$

$$s_b = s_m \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2} .$$

Dabei werden zusätzlich die Standardabweichung der y-Werte

$$s_y = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (y_i - \bar{y})^2}$$

der Korrelationskoeffizient

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} \qquad -4 \leqslant s_x \leqslant A$$

und das **Bestimmtheitsmaß** 

$$B = r_{xy}^2$$
  $D \le B \le 1$ ,  $B \le 1$  bedenket jute Annähermy benötigt.

# 2.) Kurvenapproximation durch beliebige Polynome

Die Forderung, dass die Messpunkte ( $x_i$ ,  $y_i$ ) alle die Polynomgleichung erfüllen sollen, liefert ein – in der Regel überbestimmtes – Gleichungssystem.

$$\begin{bmatrix} x_1^n & x_1^{n-1} & \cdots & x_1 & 1 \\ x_2^n & x_2^{n-1} & \cdots & x_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_N^n & x_N^{n-1} & \cdots & x_N & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \\ \vdots \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix}$$

Das lässt sich kurz in der Form

$$X \cdot \vec{a} = \vec{y}$$
  $\gamma \cdot \vec{a} = \vec{y}$ 

schreiben und das Gütemaß lautet dann

$$P = \sum_{i=1}^{N} (y(x_i) - y_i)^2 = (X \cdot \vec{a} - \vec{y})^T (X \cdot \vec{a} - \vec{y})$$

$$= \vec{a}^T \cdot X^T X \cdot \vec{a} - 2\vec{a}^T \cdot X \cdot \vec{y} + \vec{y}^T \vec{y}$$

$$= (\sum_{i=1}^{N} (y(x_i) - y_i)^2 = (X \cdot \vec{a} - \vec{y})^T (X \cdot \vec{a} - \vec{y})$$

$$= (\sum_{i=1}^{N} (y(x_i) - y_i)^2 = (X \cdot \vec{a} - \vec{y})^T (X \cdot \vec{a} - \vec{y})$$

$$= (\sum_{i=1}^{N} (y(x_i) - y_i)^2 = (X \cdot \vec{a} - \vec{y})^T (X \cdot \vec{a} - \vec{y})$$

$$= (\sum_{i=1}^{N} (y(x_i) - y_i)^2 = (X \cdot \vec{a} - \vec{y})^T (X \cdot \vec{a} - \vec{y})$$

$$= (\sum_{i=1}^{N} (y(x_i) - y_i)^2 = (X \cdot \vec{a} - \vec{y})^T (X \cdot \vec{a} - \vec{y})$$

$$= (\sum_{i=1}^{N} (y(x_i) - y_i)^2 = (X \cdot \vec{a} - \vec{y})^T (X \cdot \vec{a} - \vec{y})$$

Durch mehrdimensionales (vektorielles) Ableiten nach  $\vec{a}$  und Nullsetzen erhält man für den optimalen Koeffizientenvektor das (eindeutig lösbare) Gleichungssystem

$$X^TX \cdot \vec{a} = X^T\vec{y}$$
.  $X^TX$  ist eine quadratische Matrix

Diese Methode benutzt zum Beispiel die MATLAB-Funktion polyfit.

Für das Polynom 1. Ordnung liefert diese Rechnung die Parameter der Ausgleichsgerade wie oben.

$$\begin{bmatrix} X_{\lambda} & A \\ X_{\lambda} & A \\ \vdots & \vdots \\ X_{N} & A \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_{\gamma} \\ \alpha_{o} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{\gamma} \\ Y_{\lambda} \\ \vdots \\ Y_{n} \end{bmatrix}$$

$$X^{\mathsf{T}}X = \begin{bmatrix} \sum x_i^{\mathsf{z}} & \sum x_i \\ \sum x_i & \mathsf{N} \end{bmatrix}$$

$$x^{T}y = \sum x_{i} \cdot y_{i}$$

ete.

# 2.1.3 Approximation von Messreihen durch allgemeine Funktionen

Viele Zusammenhänge lassen sich nicht sinnvoll durch Polynome annähern. Man kann dann auch andere Funktionsansätze wählen und die Parameter durch numerische Optimierung so bestimmen, dass die Funktion die Menge der Wertepaare im Sinne eines "best fit" möglichst gut annähert.

### Beispiel:

Laut Theorie folgt die Temperaturabhängigkeit eines NTC (Widerstand mit negativem Temperaturkoeffizienten) der Funktion


 $R(T) = R(T_0) \cdot e^{B \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$ 

lineare Naturung angepe Ben R(3) = R(20°c). (1 + d (2-20°c))

mit Angabe der Temperaturen jeweils in Kelvin.

Der Widerstand  $R(T_0)$  bei der Temperatur  $T_0$  und eine Reihe weiterer Wertepaare  $(T_i, R_i)$  sei gegeben. Dann kann der Parameter B durch Optimierung so bestimmt werden, dass die Funktion R(T) die Wertepaare bestmöglich wiedergibt.

In MATLAB ist dies z. B. mit der Funktion lsqcurvefit möglich. Für die obige Aufgabe erhält man bei einer typischen Messreihe die unten stehende Lösung.



Dieses Beispiel (rntc\_lsqfit.m) und diverse weitere sind in AULIS bereitgestellt.

lsqcurvefit bestimmt durch einen Optimierungsalgorithmus die freien Parameter in dem gewählten Funktionsansatz so, dass der Graph der Funktion sich bestmöglich (im Sinne kleinster Abweichungsquadrate) an die Messpunkte anpasst.

Die Optimierung führt umso sicherer zum Erfolg je bessere, vorab geschätzte Startwerte für die gesuchten Parameter angegeben werden.

# 2.2 Übungen "Ausgleichsgerade, Kurvenapproximation (Fit)"

#### 2.2.1 Erstellen von Diagrammen

Die Datei "Temperaturmessung-10-2008.dat" enthält (fiktive) Messdaten eines Temperaturmessversuchs..

# Temperaturmessung 10/2008

# Zeit T		T_Diode	R_NTC	T_U
#	(min)	( °C )	(OHM)	(C)
	0	19.30	41735.0	21.09
	5	32.79	22142.0	22.63
	10	43.23	13503.0	23.85

etc.

Das Format ist für die Speicherung von Messreihen typisch. Jede Zeile besteht aus dem Zeitpunkt und den zu diesem Zeitpunkt erfassten Werten verschiedener Messgrößen. Alle Einträge sind durch Tabulator, Komma, Semikolon oder einfach durch Leerzeichen getrennt. Für jede Messgröße finden sich die aufgenommenen Werte also in einer Spalte der Datei wieder. Am Dateianfang kann es beschreibende Textzeilen geben, die mit einem Kommentarzeichen (//, #, %, ...) beginnen.

MATLAB bietet für das Einlesen der Daten die Funktion textscan. (In einigen bereitgestellten Beispielen wurde allerdings das ältere textread verwendet.)

# Übung:

Erzeugen Sie zur oben genannten Datendatei ein Diagramm, in dem die zweite und die vierte Spalte über der Zeit dargestellt werden.

Das Diagramm soll üblichen messtechnischen Anforderungen genügen, also mit Raster, Achsbeschriftungen und aussagekräftige Legende (in MATLAB: xlabel, ylabel, legend und grid oder auch grid minor.

#### 2.2.2 "Fit", Ausgleichsfunktion zu einer Messreihe

Aufgabe: Es ist ein Diagramm zu erstellen, in dem der ansteigende Teil des Temperaturverlaufs "T\_Diode" dargestellt und durch den Graphen einer Funktion angenähert wird, die dem theoretisch zu erwartenden Verlauf

$$\vartheta(t) = \vartheta_0 + (\vartheta_{end} - \vartheta_0) \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

entspricht.

#### Anmerkungen:

- Dies gehört auch zu den Auswertungen im Labor.
- Eine Lösung dieser Aufgabe in MATLAB finden Sie auf AULIS in "Theta\_lsqfit.m". Benutzt wird die Funktion lsqcurvefit aus der Optimization Toolbox.

## 2.2.3 Belastungskennlinie, Innenwiderstand

Untersucht wird eine nicht-ideale Spannungsquelle (vergl. Kap. 2.1.1).

- a) Warum eignet sich die Formel  $R_i = U_0/I_k$  (Verhältnis von Leerlaufspannung zu Kurzschlussstrom) in der Praxis kaum zur Bestimmung des Innenwiderstands?
- b) Wie geht man stattdessen vor, um mit einer minimalen Zahl von Messungen die nötigen Informationen zur Bestimmung des Innenwiderstands zu bekommen? Wie wird der Innenwiderstand dann berechnet?
- c) Wenn mehr Messungen vorliegen, ist die Bestimmung des Innenwiderstandes mittels Ausgleichsgerade die Methode der Wahl. Bestimmen Sie die Ausgleichsgerade zur folgenden Messreihe:

- d) Wie errechnet sich hieraus der Innenwiderstand? Wie groß ist er?
- e) Geben Sie ein Maß für die Unsicherheit des berechneten Wertes an.
- f) Wie groß ist die Leerlaufspannung? Unsicherheit?

## 2.2.4 Leerlaufspannung und Innenwiderstand einer Spannungsquelle

An einer Spannungsquelle wird die Spannung bei verschiedenen Strömen wie folgt ermittelt:

Strom I [A]	4	12	16	28
Spannung U [V]	10	8,5	7,5	6

Bestimmen Sie anhand der Ausgleichsgeraden die Leerlaufspannung und den Innenwiderstand. (Empfehlung zur eigenen Übung: Handrechnung OHNE PC oder Taschenrechner!)

#### 2.2.5 Kurzschlussstrom einer Solarzelle

Eine Solarzelle liefert bei den aufgeführten Bestrahlungsstärken die Kurzschlussströme

E <sub>e</sub> [W/m²]	1000	750	500	250	100
I <sub>SC</sub> [A]	2.5	1.8	1.3	0.6	0.2

- a) Welche mittlere Empfindlichkeit in [A/(W/m²)] lässt sich daraus bestimmen?
- b) Geben Sie ein Maß für die Unsicherheit dieses Wertes an. (siehe S. 39)

# 2.2.6 Ausgleichsgerade, Bestimmtheitsmaß, Unsicherheit der Steigung Ein Messverstärker habe ein Übertragungsverhalten entsprechend der Kennlinie $U_a=5\cdot\sin(U_e)$ , $0\leq U_e\leq 1$ . Bestimmen Sie $U_a$ bei $U_e=\{0;0,2;0,4;0,6;0,8;1\}$ V.

- a) Skizzieren Sie den Verlauf.
- b) Bestimmen Sie die Ausgleichsgerade.
- c) Vergleichen Sie mit einer geeigneten Berechnung in Matlab (z. B. Funktion polyfit).
- d) Berechnen Sie das Bestimmtheitsmaß, die statistische Standardabweichung der Steigung absolut und relativ als Maß der Unsicherheit sowie die Unsicherheit des Achsabschnitts.
- e) Skizzieren Sie den Verlauf mit Ausgleichsgerade und zeichnen Sie auch die im Rahmen der berechneten Unsicherheiten maximal abweichenden Geraden ein.

# 2.2.7 Trendfestellung (Korrelation / Signifikanz)

Im Verlauf einer Woche wurden für die Tagesproduktion eines bestimmten Kontaktschalters jeweils folgende Mittelwerte der Schaltabstände registriert:

Messung Nr.	1	2	3	4	5	6
Schaltweg [µm]	35	32	29	27	31	30

Lässt sich aus dieser Messreihe bereits eine Aussage über einen Trend bezüglich der Veränderung der Schaltabstände dieser Produktion ableiten?

Hinweis: Ein Trend liegt vor, wenn für das Bestimmtheitsmaß B > 0.5 gilt.