

マイコンのエラー表示別の対処法

エラー表示	主な原因	対処法
E. SH (ショート)	・換気扇モーターの故障	換気扇を1台ずつ取除いて配線する。マイコンのエラーをクリアし、故障した換気扇 (E.SH表示) を特定する。故障品は回収する。
	・配線、コネクターの損傷	配線・コネクターの損傷を確認し、損傷箇所の配線を交換する。
E. FL (ファンロック)	・換気扇プロペラ内への異物進入	換気扇プロペラ部を確認し、異物を取除く。マイコンのエラーをクリアし、換気扇の動作を確認する。作動しない場合、換気扇モーターの故障疑い有り。
	・換気扇モーターの故障	換気扇を1台ずつ取除いて配線する。マイコンのエラーをクリアし、故障した換気扇 (E.FL表示) を特定する。故障品は回収する。
E. LB (断線)	・マイコンから換気扇1台目の配線の断線 又はコネクターの外れ	マイコンから換気扇1台目の間の配線を確認し、断線箇所の配線を交換する。 コネクターの外れはつなぎ直す。
E. OL (電流増加)	・セットアップ不良	メンテナンスモードの電流値を確認し、接続換気扇台数分の電流値と合うか確認する。電流値が合っていない場合、再セットアップする。
	・換気扇モーターの故障	換気扇を1台ずつマイコンと接続する。マイコンの電流値をリセットし、再セットアップする。電流値が通常 (換気扇 $0.3\pm0.05A$ 拡散 $0.15\pm0.05A$) より高い換気扇を特定する。異常の換気扇を回収する。
	・換気扇プロペラ内への異物等の接触	換気扇プロペラ部を確認し、異物を取除く。マイコンのエラーをクリアし、換気扇の動作を確認する。作動しない場合、換気扇モーターの故障疑い有。 また、換気扇の変形が原因の場合は回収する。
	・換気扇への強風による抵抗	強風日以外にエラーが出なければ問題無し。
E. CD (電流減少)	・セットアップ不良	メンテナンスモードの電流値を確認し、接続換気扇台数分の電流値と合うか確認する。電流値が合っていない場合、再セットアップする。
	・換気扇モーターの故障	換気扇のプロペラが動いていないものを回収する。
	・配線、コネクターの損傷	配線・コネクターの損傷を確認し、損傷箇所の配線を交換する。

補足事項：換気扇モーターの故障判定時にでるエラー「E.CD」は、換気扇接続台数の減少にともなう電流減少で、問題ありません。

但し、換気扇のモーターが止まっているものがある場合は、故障の換気扇を修理して下さい。