

セキュリティおまかせプランプライム 設置工事日の作業行程について

株式会社大晃 御中

NTT西日本ビジネスフロント株式会社
名古屋中央営業所
平八重 貴裕

この度は、セキュリティおまかせプランプライムにお申込み頂き、
ありがとうございます。
工事当日に予定されている作業行程について、ご案内いたします。

当日必要なもの

- お申込み時にご指定頂いたメールアドレスに届いた案内メール
 - ☐ CloudEdgeダッシュボードへのログイン方法の案内
 - ☐ エンドポイントセキュリティのダウンロード案内
 - ☐ クラウドプロキシのダウンロード案内
 - ☐ クラウドプロキシ エンタイトルメントコード
 - ☐ AKAMAIへのログイン方法の案内
- お申し込み時にご指定頂いたメールアドレスの送受信
- エンドポイントセキュリティ 及び クラウドプロキシ のセットアップ作業
※お客様側で行う場合、任意のタイミングでセットアップして頂けます
※NTT側で行う場合、セットアップしたいパソコンでの作業にご協力下さい

行程のご案内

1. CloudEdgeのオンライン認証作業
2. ご担当者さまのパソコンから
「管理コンソール(Cloud Edge Cloud Console)」
にアクセステスト
3. CloudEdgeの設置
4. 切断テスト
5. 運用テスト
6. クラウドプロキシの設定作業
7. エンドポイントセキュリティの設定作業

推定所要時間は、行程3までで30分、行程4で20分の1時間弱を予定しています

行程5～行程7については、パソコンの状態や利用状況によって大きく変わります

お問い合わせ先

NTT西日本セキュリティおまかせサポートセンター : 0800-200-7910

セキュリティおまかせプランプライム 設置工事日の作業行程について

行程の詳細

1. CloudEdgeのオンライン認証作業

- a. 工事担当者がお客様ネットワークにCloudEdgeを仮接続します
- b. 配線の都合上、行程3と並行する場合があります

2. ご担当者さまのパソコンから

「管理コンソール(Cloud Edge Cloud Console)」

にアクセステスト

- a. パスワードの設定
※英大小+数字の組み合わせで8文字以上25文字以下で設定して下さい
- b. ショートカットの登録

3. CloudEdgeの設置

- a. 設置後の配線に必要なコンセントやハブを準備しておく
- b. ルーターとハブ(端末)間にCloudEdgeを接続する
※配線時、5分程度ネットワークが切断される可能性があります

4. 切断テスト

※CloudEdgeの故障等でセキュリティが有効では無くなった場合のアラートメールを確認します

- a. CloudEdgeの電源を切る
- b. 20分程度待つ
※この間、CloudEdgeのセキュリティは働きません
- c. 管理者メールアドレス宛に、アラートメールが届くことを確認する
- d. CloudEdgeの電源を入れる
※CloudEdgeの電源操作時に、瞬間的に通信が切れる可能性があります

5. 運用テスト

- a. 業務上必要なWebサイトやプログラム等で通信テストを行って頂きます
- b. 必要に応じて、サポートセンターに設定変更作業を依頼します

6. クラウドプロキシの設定作業

(参考:「セキュリティおまかせプラン クラウドプロキシ ユーザ操作マニュアル」)

- a. Webサイト(https://www.ntt-west.co.jp/smb/security/security_omakase/)から「セキュリティおまかせプラン クラウドプロキシ 初期セットアップツール」をダウンロードし、セットアップ
- b. エンタイトルメントコードを求められるので、入力する
- c. 証明書をインストールする
- d. 求められた場合のみ、VisualCランタイムをインストールする
- e. 「Akamai Control Center Notification of new user creation」という件名のメールが届いた事を確認する
- f. 管理ツール(Akamai Control Center)
(<https://control.akamai.com/apps/auth/#/login>)にアクセステスト
 - i. 初回ログイン時は「パスワードを忘れた場合」からパスワードを変更する
 - ii. ショートカットの登録

7. エンドポイントセキュリティの設定作業

- a. エンドポイントセキュリティのダウンロード案内から、セットアップファイルをダウンロードする
- b. セットアップファイルを実行する
※予め、現在使用中のセキュリティソフトをアンインストールして置いた方がスムーズです
- c. ウィルスバスターが有効になったら、更新する