


2023/09/07現在



キー割: 18ボタン					
414-5756	414-5756	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
NK1	NK2	OTK3	OTK4	OTK5	OTK6
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK7	OTK8	OTK9	OTK10	OTK11	OTK12
お待たせ	放送留守	留守再生		BOX	録音
SVK	SVN	BOX31		TEN	SVK
キー割: 受付電話機					
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK1	OTK2	OTK3	OTK4	OTK5	OTK6
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK7	OTK8	OTK9	OTK10	OTK11	OTK12
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK13	OTK14	OTK15	OTK16	OTK17	OTK18