


2023/09/01現在



キー割: 牧師室 内線10(1)					
971-9012	971-9012	緊急時	緊急時	ワンタッチ	ワンタッチ
NK1	NK2	NK3	NK4	OTK5	OTK6
伝道師室	事務室	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK7	OTK8	OTK9	OTK10	OTK11	OTK12
牧師用	牧師個人用	伝道師用	伝道師個人用	事務員	休暇用
OTK13	OTK14	OTK15	OTK16	OTK17	OTK18
昼モード	夜間休日モード	休暇モード	緊急モード	TEN	録音
OTK19	OTK20	OTK21	OTK22	BOX	SVK
キー割: 事務室 内線11(2)					
971-9012	971-9012	緊急時	緊急時	ワンタッチ	ワンタッチ
NK1	NK2	NK3	NK4	OTK5	OTK6
牧師室	伝道師室	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK7	OTK8	OTK9	OTK10	OTK11	OTK12
牧師用	牧師個人用	伝道師用	伝道師個人用	事務員	休暇用
OTK13	OTK14	OTK15	OTK16	OTK17	OTK18
ワンタッチ	ワンタッチ	41	端末留守	TEN	録音
OTK19	OTK20	BOX	SVK	BOX	SVK
キー割: 伝道師室 内線12(3)					
971-9012	971-9012	緊急時	緊急時	ワンタッチ	ワンタッチ
NK1	NK2	NK3	NK4	OTK5	OTK6
牧師室	事務室	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ
OTK7	OTK8	OTK9	OTK10	OTK11	OTK12
牧師用	牧師個人用	伝道師用	伝道師個人用	事務員	休暇用
OTK13	OTK14	OTK15	OTK16	OTK17	OTK18
ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	ワンタッチ	TEN	録音
OTK19	OTK20	OTK21	OTK22	BOX	SVK

主装置内設定		
TEN	内線番号	11-27 ダイジェスト認証 パスワード
4	20	0020
5	21	0021
6	22	0022
7	23	0023
8	24	0024
9	25	0025

昼モード（通常時）ではLK1、LK2のランプが作動し、鳴動します

昼モード以外では、LK3、LK4のランプが作動します
また、夜間・休日モード（夜間モード）、休暇モード（休憩モード）時は鳴動はしません
しかし、ランプが点滅しているボタンを押下すれば電話に出ることはできます
但し、もしボタンを押して電話に出る場合は、スマートフォンの空鳴動にご注意下さい

緊急モード（休日モード）時のみ、LK3、LK4で鳴動し、受話器を上げれば電話に出ることができます