

	放送（端末）留守	システム留守
状態表示	設定した端末にだけ表示される	全端末で表示される
着信時応答	留守に切り替わるまでの間は電話に出ることができる	内部で自動的に留守に切り替わる為、端末は鳴らない
着信履歴	通常の着信と同じように着信履歴が残る	端末は鳴らないので着信履歴は残らない ※録音させる場合は、再生時に確認できる
設定方法	予め設定したボタンを押す	・ 予め設定したボタンを押す ・ 端末から決まった内線番号にかける ・ 切り替え時間を設定しておく 上記から選ぶか併用する
スケジュール設定	できない	できる
応答メッセージ	端末ごとに設定する 自動切り替えはできない	モード別に最大3種類設定する 自動切り替え可能
遠隔での操作	可能	可能

※この2つの留守番電話を同時に使用した場合は、システム留守が優先されます

日常使用時

親電話機の「留守設定」ボタンを押下して、留守番電話のオンオフを切り替えて下さい

自動メッセージ切替時

親電話機のモード切替ボタンを押下するか、内線番号を呼び出して、留守番電話のオンオフを切り替えて下さい

①自動モード：940 昼モード：941 ②夜モード：942 ③休憩モード：943 ④休日モード：944

※自動モードにしている間だけ、下記の自動切り替え時刻設定モード通りにモード切替が行われます

※応答メッセージは、夜、休憩、休日3つのモード毎に設定できます

自動切換え時刻設定

- 1．設定モードに入る：「内線」→「決定」の順にボタンを押下して下さい。画面に「設定」と表示されます
- 2．システムモード時刻設定に入る：「0」「3」と押下する
- 3．切替パターン番号を選択する：曜日毎に切替時刻を変えたい場合等、最大8つのパターンを登録しておけます
※曜日毎に選択した切替パターン番号自体を変更する場合は有償設定対象ですのでご注意ください
- 4．切替要素選択：1つの切替パターンに、8つまでの切替時刻を設定できます。数字キーを押下して選択してください
- 5．切替要素設定：時間とモードを数字キーで押下して「決定」ボタンを押下して下さい

※時刻は24時間表記で4桁、モードはそれぞれ 0：昼モード 1：夜モード 2：休憩モード 3：休日モード です

例：午後5時30分に夜モードで留守状態になり、朝9時00分に昼モードになる

①1730-1 ②0900-0

留守番電話	
留守開始	待ち受け画面で「留守設定」ボタンを押す → 外線ボタンが赤く点灯する
留守解除	待ち受け画面で「留守設定」ボタンを押す → 外線ボタンが消灯する
留守対象設定	※留守開始操作を行っても、外線ボタンが赤く点灯しない場合に行う 待ち受け画面で、「内線」ボタン、「決定」ボタンの順に押す → 待ち受け画面に「設定」と表示される → 「留守設定」ボタンを押す → 留守応答させたい外線ボタンを全て押して赤点灯させる → 「決定」ボタンを押す
応答のみ／録音切替	待ち受け画面で「内線」ボタンを押す → 「決定」ボタンを押す → 「7」「6」を押す → 「留守番電話応答動作」設定画面になる → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す
留守メッセージ設定	待ち受け画面で「内線」ボタンを押す → 「決定」ボタンを押す → 「7」「0」を押す ↓
メッセージ選択	「選択」を選び「決定」ボタンを押す → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す → 「出荷時設定」か「録音メッセージ」を選び、「決定」ボタンを押す
メッセージ録音	「録音」を選び「決定」ボタンを押す → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す → 「留守メッセージ録音」画面になる → 受話器を上げ、「#」を押して録音を開始する → メッセージを吹き込んだら、「#」を押して録音を終了する

システムモード別留守番電話	
留守開始	待ち受け画面で留守を設定した「モード」ボタンを押す → 全ての電話機で待ち受け画面に現在のモードが表示される
留守解除	待ち受け画面で「昼モード」ボタンを押す → すべての電話機で待ち受け画面からモード表示が消える
応答のみ／録音切替	待ち受け画面で「内線」ボタンを押す → 「決定」ボタンを押す → 「7」「8」を押す → 「システム留守応答動作」設定画面になる → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す
留守メッセージ設定	待ち受け画面で「内線」ボタンを押す → 「決定」ボタンを押す → 「7」「1」を押す ↓
メッセージ選択	「選択」を選び「決定」ボタンを押す → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す → 「出荷時設定」か「録音メッセージ」を選び、「決定」ボタンを押す
メッセージ録音	「録音」を選び「決定」ボタンを押す → 「応答専用」か「録音用」を選び、「決定」ボタンを押す → 「システム留守メッセージ録音」画面になる → 受話器を上げ、「#」を押して録音を開始する → メッセージを吹き込んだら、「#」を押して録音を終了する

①切替パターン設定	※内線→決定→0→3							
	切替パターン							
切替時刻 - モード	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
②曜日毎切替パターン設定	※設定変更にはNTT工事保守者による作業が必要です							
	曜日							
	月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜	日曜	
切替パターン								