## 제어용통신 수업자료

# 실험실 내·외부와의 통신

2019. 11 (Ver2.0)


한국산업기술대학교 메카트로닉스공학과 장문석, 차동혁


## 목 차


- 1. 공유기의 포트 포워드(port forward)
  - 1.1 수업용 네트워크의 구성
  - 1.2 포트 포워드란?
  - 1.3 공유기 포트 포워드 세팅
- 2. 다른 네트워크와 통신하기
  - 2.1 실험 1 강사용 PC에 접속하기
  - 2.2 실험 2 다른 공유기 네트워크에 접속하기
  - 2.3 실험 3 교내 다른 강의동 네트워크에 접속하기
  - 2.4 실험 4 외부(통신사 LTE망)에서 실습 PC로 접속하기
  - 2.5 [참고]실험 5 교외 네트워크에 접속하기

## 1. 공유기의 포트 포워드(port forward)

## 1.1 수업용 네트워크의 구성









## 1.2 포트 포워드(Port Fordward)란?

외부에서 공유기에 접속할 경우에는 일반적으로는 공유기에 설정된 IP(외부 IP)만 확인할 수 있으며, 공유기 내부에 연결된 장치(공유기 내부 IP를 가짐)에 접근하려면 '포트 포워딩(port forwarding)'이라는 설정이 필요하다.

아래 그림에서, 접근하려는 네트워크의 외부 IP(ex:210.93.52.63)와 포트(ex:7010)를 함께 입력하면, 해당 IP를 가진 공유기에서 입력한 포트에 할당된 디바이스로 접근하게 해준다. 간단하게 설명하면 공유기 IP는 아파트의 주소이고, 포트는 아파트의 호수로 비유할 수 있다.





<디바이스에 접근할 경우, 내부와 외부에서의 차이>


## 1.3 공유기의 포트 포워드 설정하기

여기서는 수업에 사용하는 ipTime 공유기 N604 Black을 기준으로 설명한다.

- 1) PC와 공유기를 연결하고, 인터넷 창에 '192.168.0.1'을 입력하여 공유기의 관리자 페이지로 접속한다.
- 2) [관리 도구] [고급 설정] [NAT/라우터 관리] [포트포워드 설정]으로 접근한다.



3) '새 규칙 추가'를 누르고 다음과 같이 입력한다.



규칙이름 : 내부 고정 IP 끝자리 내부 IP주소 : 내부 고정 IP

프로토콜 : TCP

외부 포트 : 7000 + 고정 IP 끝자리

내부 포트: 7000

[참고] 외부 포트의 경우 기억하기 쉽도록 포트 번호는 7000+고정 IP 끝자리로 입력하자

예 : IP - 192.168.0.10의 경우 다음과 같이 설정한다.


규칙이름 : 10

내부 IP주소 : 192.168.0.10

프로토콜 : TCP

외부 포트 : 7010 ~ 7010 내부 포트 : 7000 ~ 7000


- 4) 자신이 사용할 디바이스에 대한 포트포워딩을 전부 마치고(PC, 스마트 폰, MCU, 라즈베리 파이 등) 설정을 저장한다.
- 5) 이제 포트포워드 설정이 완료되었으며, 외부에서 자신의 디바이스로 접속할 준비가 되었다.



## 2. 다른 네트워크와 통신하기


## 2.1 실험 1 - 강사용 PC에 접속하기

이 실험은 실험실 내부에서 모든 학생들이 동일한 1개의 서버로 접속하는 실험이다. 다음 방법대로 진행하여, 강사용 PC(PC-02)의 서버로 접속하도록 한다.



- 1) 네이버 카페의 강의자료 [실험실 내외부와의 통신]에서 <u>PC용 클라이언트 프로그램</u> (ChattingClient\_ver.2)을 다운받는다.
- 2) 이 프로그램을 실행하고 [Connect to Server] 버튼을 누른다. 그러면 IP와 포트를 입력하는 창이 나타난다. 여기에 강사용 PC의 공인 IP와 포트 번호를 입력한다.


IP: 210.93.52.64 포트: 7010



- 3) 접속에 성공하면 채팅을 시작한다.
  - 내(클라이언트)가 보낸 메시지가 강사용 PC(서버)에 표시된다.
  - 그리고 동일한 메시지가 서버에 연결된 모든 클라이언트 PC에 표시된다. (서버의 프로그램은 받은 메시지를 모든 클라이언트로 echo back 해준다.)

## [참고] 예전 프로그램 "ChattingClient" 로 실험하는 방법


1) 프로그램의 프로젝트 파일을 열고(VS2008권장) 소스파일에서 'ChattingClientDlg.cpp'를 연다.



2) 다음 항목에서 포트 번호를 다음과 같이 설정한다.

(이후 포트 변경이 필요할 경우, 다음 코드를 수정하면 된다.)

m\_Socket.Connect(dlg.m\_strAddress, 7010);




- 3) 프로젝트를 빌드하고, 빌드된 프로그램을 실행한다.
- 4) 강사용 PC가 연결된 네트워크 IP를 입력한다. (강사용 PC 네트워크 IP: 210.93.52.64)
- 5) 접속에 성공하면 **채팅을 시작**한다.
  - 내(클라이언트)가 보낸 메시지가 강사용 PC(서버)에 표시된다.
  - 그리고 동일한 메시지가 서버에 연결된 모든 클라이언트 PC에 표시된다.

## 2.2 실험 2 - 다른 공유기 네트워크에 접속하기

- 이 실험은 실습실 내부에서 다른 공유기의 네트워크로 접속하는 실험이다.
- 접속할 네트워크는 자신이 앉은 자리에서 뒤로 2번째 자리와 통신하도록 한다.
- <u>각자의 PC를 서버로</u> 두고, <u>MCU를 클라이언트</u>로 연결한다.

그리고 각자의 <u>안드로이드 폰(클라이언트)으로 상대방의 PC 서버로 접속</u>하여 <u>상대방의 MCU를 제어</u>한다.



## PC의 경우

1) TCP/IP 실습에서 사용하였던 서버 프로그램을 실행시킨다.

#### MCU의 경우

1) TCP/IP 실습에서 사용하였던 **클라이언트 프로그램**을 이용하여 자신의 PC 서버에 연결시킨다.


MCU 프로그램에서 IP, port의 설정값

PC의 IP: 192.168.0.10 포트 7000

MCU의 IP: 196.168.0.12

#### 안드로이드 폰의 경우

- 1) Wi-fi 통신에 사용하였던 **클라이언트 프로그램**을 실행시킨다.
- 2) IP에 상대방의 공유기의 공인 IP를 입력하고, 상대방의 PC의 포트번호를 입력한다.




주의: IP, 포트 번호는 이 그림과 다를 수 있다.

- 3) 접속에 성공하면
  - 상대방 MCU의 LED를 On/Off 해본다.
  - <u>상대방 MCU의 SW를 눌러 메시지가 내 폰에 뜨는지를 확인한다.</u>


[참고] MCU의 클라이언트 프로그램에서 서버(PC)의 IP를 설정하는 방법

- 1) TCP/IP 실습에서 사용하였던 클라이언트 프로그램을 실행한다.
- 2) 'main.h'을 열고 목적지의 IP와 포트번호를 수정한다.



## 2.3 실험 3 - 교내 다른 강의동 네트워크에 접속하기

- 이 실험은 교내의 다른 강의동(ex; 산학융합관)에 있는 네트워크와 통신하는 실험이다.
- <u>다른 강의동의 네트워크에 있는 PC를 서버</u>로 두었으며, <u>나의 PC 또는 핸드폰을 클라이언트</u>로 접속 한다.



#### PC에서

1) 앞의 실험에서 사용하였던 PC용 <u>클라이언트 프로그램</u>을 사용하여 다음으로 연결한다.

산학융합관 PC 서버 IP: 220.149.128.194,

Port: 7000

2) 접속에 성공하면 메시지를 보내어 채팅이 되는지를 확인한다.

## 안드로이드 폰에서

- 1) Wi-fi 통신에 사용하였던 **클라이언트 프로그램**을 실행시킨다.
- 2) IP에 서버의 IP와 포트를 입력하고, 접속한다.

산학융합관 PC 서버 IP: 220.149.128.194,


Port: 7000

3) 접속에 성공하면 메시지를 보내어 채팅이 되는지를 확인한다.

## 2.4 실험 4 - 외부(통신사 LTE망)에서 실습 PC로 접속하기

이 실험은 핸드폰을 이용하여 통신사 LTE망으로 내부 네트워크와 통신하는 실험이다. 핸드폰을 WiFi에서 해제하고 통신사 데이터망으로 연결한다음, 핸드폰의 클라이언트 앱을 이용하여 내 부 네트워크에 접속해 본다.

[참고] 데이터 사용을 못하는 핸드폰 단말은 데이터 테더링을 받아 접속하여도 된다.



#### PC에서

1) 앞의 실험에서 사용하였던 서버 프로그램을 실행시킨다.

#### MCU에서

1) TCP/IP 실습에서 사용하였던 **클라이언트 프로그램**을 이용하여 자신의 PC 서버에 연결시킨다.

#### 안드로이드 폰에서


- 1) 핸드폰의 Wifi 기능을 끄고, 통신사 데이터망으로 인터넷에 연결한다. (USIM이 없는 핸드폰은 다른 핸드폰의 데이터 테더링을 받는다.)
- 2) Wi-fi 통신에 사용하였던 <u>클라이언트 프로그램을 실행</u>시킨다.
- 3) IP에 자신의 <u>공유기의 공인 IP (예: 210.93.48.xx)</u>를 입력하고, <u>PC의 포트번호(예: 7010)</u>를 입력하다.
- 4) 접속에 성공하면
  - 내\_MCU의 LED를 On/Off 해본다.
  - 내\_MCU의 SW를 눌러 메시지가 내 폰에 뜨는지를 확인한다.

## 2.5 [참고] 실험 5 - 학교 바깥의 외부 네트워크에 접속하기

- 이 실험은 학교 내부의 네트워크와 완전히 분리된 외부 네트워크로 접속을 시도하는 실험이다.
- 다음과 같은 접속이 가능하다.
- 1) 외부가 서버, 교내가 클라이언트 **외부 네트워크에** 연결된 PC, 또는 라즈베리파이를 <u>서버</u>로 두고,

교내 실험실의 PC 또는 MCU, 핸드폰 등의 여러 가지 디바이스에서 클라이언트로 접속한다.

2) 교내가 서버, 외부가 클라이언트 **교내 실험실의** PC, 또는 라즈베리파이를 **서버**로 두고, MCU를 클라이언트로 둔다. **외부 네트워크에** 연결된 PC, 핸드폰 등의 여러 가지 디바이스에서 **클라이언트**로 접속한다.



#### 2.5.1 외부가 서버, 교내가 클라이언트인 경우

- 1. **외부 네트워크에** 연결된 PC, 또는 라즈베리 파이를 서버로 설정한다.
  - 이 경우, 외부 PC(라즈베리 파이)가 연결된 인터넷(공유기)의 공인 IP를 알아야 한다.

(참고: 그리고, 이 공인 IP에 대해 외부에서의 포트 접속이 허용되어 있어야한다. 이 경우 사용하려는 포트 번호에 대하여만 접속이 허용되어 있으면 된다. (예: 7000번 포트)

혹시 포트 접속이 허용되지 않은 경우는 해당 인터넷 공급자(KT, SK 등)에 허용을 요청한다. )

- 공유기를 사용하는 경우 필요한 포트 포워딩을 설정한다.

(예: 서버 프로그램에서 7000번 포트를 사용하는 경우, 7000번 포트를 서버(PC, 라즈베리)의 IP로 포트 포워딩한다.)

(참고 : 인터넷 공급자(KT, SK 등) 별로 공유기의 설정방법이 다르며, 이는 인터넷의 관련 자료등을 참고하기 바란다.)

2. 교내 실험실의 PC 또는 MCU, 핸드폰 등의 여러 가지 디바이스에서 클라이언트로 접속한다.

외부 서버의 IP : 49.163.57.137, Port : 11111 인 경우를 예로 들어 설명한다.


#### PC의 경우

- 1) TCP/IP실습에서 사용하였던 PC용 클라이언트 프로그램을 사용한다.
- 2) 포트 번호는 11111번으로 수정한다.
- 3) 프로젝트를 빌드하여 실행하고, 다음의 IP를 입력하여 서버에 접속한다. (외부 서버 IP: 49.163.57.137, Port: 11111)
- 4) 접속에 성공하면 메시지를 보내어 체크 받도록 한다.

#### MCU의 경우

- 3) TCP/IP 실습에서 사용하였던 클라이언트 프로그램을 실행한다.
- 4) 'main.h'을 열고 목적지의 IP와 포트번호를 다음과 같이 수정한다.

(외부 서버 IP : 49.163.57.137, Port : 11111)



- 5) 프로젝트를 빌드하고 MCU에 다운로드하여 서버에 접속을 시도한다.
- 6) 접속에 성공하면 메시지를 보내어 체크 받도록 한다.

## 안드로이드 폰의 경우

- 1) Wi-fi 통신에 사용하였던 <u>클라이언트 앱</u>을 실행시킨다.
- 2) IP에 서버의 IP와 포트를 입력하고, 접속한다. (외부 서버 IP: 49.163.57.137, Port: 11111)
- 3) 접속에 성공하면 메시지를 보내어 체크 받도록 한다.

## 2.5.2 교내가 서버, 외부가 클라이언트인 경우

- 1) 교내의 서버(PC, 라즈베리 파이)의 설정을 하고 서버 프로그램을 실행한다.
  - 필요한 경우 교내의 서버에 MCU도 클라이언트로 접속할 수 있다.
- 2) <u>외부의 클라이언트((PC, 라즈베리 파이, MCU 등)를 서버에 접속</u>한다.
  - 이 경우, 외부 클라이언트의 IP 주소는 몰라도 접속에 상관없다. (교내 서버의 공인 IP, 포트 만 알고 있으면 됨)
- 3) 접속이 완료되면 서버-클라이언트 간의 통신이 가능하다.