

mgtkit アプリマネージャー

mgtkit アプリマネージャー 使い方ガイド

Git や GitHub の知識は不要です。
すべてマネージャーの画面から操作できます。

2026-08 版 (第 2 版)

目次

1	はじめての準備 (最初の 1 回だけ) setup.bat の実行と、名前・Claude API キーの登録	3
2	アプリを使う (起動タブ) 2 回目からの起動方法	4
3	最新版への更新は自動です 黄色いタグのお知らせと「過去の更新ログ」	5
4	更新版を提出する (更新版を提出タブ) 更新内容・制限事項の記入、ZIP 提出、費用の目安	6
5	β 版を確認して承認する (β 版の確認と承認タブ) 試用・フィードバック・承認/却下・自動リリース	8
6	差分ビューワ ー 変更内容をくわしく確認する 画面の中で確認・ブラウザでも表示・確認用データの保存	11
7	API の利用量を確認する 右上の棒グラフから料金の目安を表示	13
8	困ったとき よくある症状と対処	14
付録	Claude API キーの取得方法 Claude Console での発行手順 (4 ステップ)	15

1. はじめての準備 (最初の 1 回だけ)

1. 配布された `setup.bat` をダブルクリックします (置き場所はどこでも構いません)。
→ 必要なツール (Git / GitHub CLI / Python) の導入と `mgtkit` の取得が自動で行われます。
2. 途中でブラウザが開いたら、画面の指示に従って GitHub にログインします (初回のみ)。
3. マネージャーが起動すると、下の登録画面が表示されます。名前と自分の Claude API キーを入力して「登録してはじめる」を押します。

`mgtkit` 本体は `C:\Users\自分\mgtkit` に自動で取得されます。ここがバージョン管理の置き場所になるため、このフォルダを移動・改名しないでください (マネージャーの起動・更新・提出はすべてこの場所を前提に動きます)。開発せずにアプリを実行するだけなら、原則としてここで作業して OK です (ふだんの業務はこれだけで完結します)。もし機能追加の作業をするときは (まれなケースです)、このフォルダを直接いじらず、別の場所にコピーしてから作業してください (4 章のとおり、取得した版のコピーで作業します)。

参加申請は自動です — 初回起動時に「参加申請」が自動送信され、管理者が承認すると提出・承認に参加できるようになります (承認までの間も、起動・更新・β 版の試用・フィードバックはそのまま使えます)。承認されたあとも特別な操作は不要で、マネージャーを起動するだけで参加が完了します。



初回起動時の登録画面 (実画面)。キーは自分の PC の中にだけ保存され、外部には送られません。

Claude API キー (sk-ant- で始まる文字列) は、提出時に「自動作成」を選んだときの説明文の作成と、検証失敗時の自動修正に「本人のキー」として使われます。どちらも本人が選んだ操作のときだけ使われ、黙って課金されることはありません (費用の目安は 4 章)。取得方法は巻末の付録を参照してください。

2. アプリを使う (起動タブ)

2 回目からは `C:\Users\自分\mgtkit\manager\マネージャー起動.bat` をダブルクリックするだけです。起動のたびにマネージャー自体も自動で最新の状態に更新されます。「起動」ボタンで mgtkit がブラウザで開きます。

mgtkit アプリマネージャー

起動 更新版を提出 β版の確認と承認 2

現行版 v1.1 (最新)

配布日: 2026-08-14

▶ 起動 過去の更新ログ

最新の状態です (09:05 確認)

現行版 (v1.1) の更新内容

更新内容

組立断面「二丁満形鋼(2C)」「二丁山形鋼(2L)」に対応

- 単材を背中合わせに 2 枚組み合わせた組立断面 (2C・2L) を、mgt ファイルの読み込みから断面性能の算定、断面算定 (検定)、計算書出力まで一貫して扱えるようになりました。
- 断面欠損 (ボルト孔) は、ボルトが 2 枚のウェブ (脚) を貫通するものとして単材の 2 倍を控除します。

ご利用にあたっての制限事項

- 二丁山形鋼(2L)は等辺山形鋼 (H = B) のみの対応です。不等辺山形鋼を指定した場合はエラーとなり処理を停止します。
- 二丁山形鋼(2L)の断面係数 $Z_x \cdot Z_y$ は未対応です (曲げを伴う検定にはご利用いただけません)。

起動タブ。いま使っている版とその更新内容が表示されます。「最新の状態です (時刻)」で確認状況が常に分かります。

タブの横の黄色い丸は「未対応の件数」です (起動 = 新しい版の取り込み待ち (アプリ使用中のみ)、β 版の確認と承認 = 確認・承認待ちの提出の数)。更新完了などのお知らせは黄色いタグで表示されます (3 章) — 丸 = 件数、タグ = お知らせ、と覚えてください。

3. 最新版への更新は自動です

更新の操作は不要になりました。マネージャーが起動時と 10 分ごとの確認で新しい正式版を見つけると、自動で取り込み、起動タブに黄色いタグでお知らせします。



「過去の更新ログ」。だれがどの版を基に作り、いつ正式版になったかが図と一覧で分かります。「ZIP を保存」で過去版も取得できます。

- **アプリの画面を開いたままのときは、作業を壊さないよう自動では取り込みません。**「アプリを閉じてから起動し直すと更新されます」の案内が出て、次の「起動」のときに 更新 → 起動 が行われます (使用中に「起動」を押した場合は「更新して開く / あとにする」の確認が出ます)。
- **過去の更新ログ** (起動タブのグレーのボタン): これまでの版の日付・提出者・更新内容を時系列の図と一覧で確認できます。「ZIP を保存」でその版の配布 ZIP をダウンロードフォルダに保存できます (提出済みの計算書を当時の版で再現したいときに)。

4. 更新版を提出する (更新版を提出タブ)

1. マネージャーで取得した版 (`version.json` が入ったフォルダ) を基に改造します。

場所: `C:\Users\(\自分)\AppData\Local\mgtkit\stable\mgtkit` のコピーなど。

2. 「更新内容」と「ご利用にあたっての制限事項」を記入します (薄いグレーの例のように書きます)。

ここに書いた内容は、そのまま正式版のリリースノート (起動タブの「更新内容」) として全員に表示されます。制限事項には「使えない条件・エラーで止まるケース・未対応の機能」を書いてください。

3. 作業後、フォルダを丸ごと ZIP にします (右クリック → 圧縮)。

4. 「ZIP を選んで提出」→ 確認画面で内容をチェック → 提出。

mgtkit アプリマネージャー

起動

更新版を提出

β版の確認と承認 2

作業した mgtkit のフォルダを ZIP にして提出すると、自動で検証されます。エラーなく本体に組み込める状態になるとβ版として発行され、メンバーの確認と承認を経て正式版になります。マネージャーで取得した版 (version.json 入り) を基に作業してください。

フォルダは丸ごと ZIP にして構いません。取得した版から変更したファイルだけが提出され、個人設定 (API キーなど) ・計算結果 (mgtkit_out) ・PDF や実行ファイル (.bat など) コード以外のファイルは自動で除外されます。

更新内容 空欄でも提出できます (扱いは提出時に選択)

例:

- ・二丁溝形鋼(2C)の断面算定に対応
- ・計算書の文章出力を改善

ご利用にあたっての制限事項 使えない条件など。空欄でも提出できます

例:

- ・二丁山形鋼は等辺のみ対応です (不等辺はエラーで停止します)

ZIP を選んで提出

提出済みの検証状況

確認

更新版を提出タブ (実画面)。記入欄の薄いグレーの文は記入例です (書き始めると消えます)。提出後の検証状況もこのタブで確認できます。

迷ったらフォルダ丸ごと ZIP で OK です。取得した版から変更したファイルだけが提出され、個人設定 (API キーなど) ・計算結果 (mgtkit_out) ・テストや開発用フォルダは自動で除外されます。実行ファイル (.exe .bat など) や PDF が ZIP に入っていてもエラーにはならず、更新情報としては読まれませんが (自動で除外されます)。万一 API キーの文字列がコード内に紛れていた場合のみ、検出して提出をブロックします。

記入を空欄のまま提出するとき — 無料と自動作成を選べます

「更新内容」「制限事項」の両方が空欄のまま提出しようとする、確認画面で次の 2 つから選べます。



両方空欄のときだけ出る選択です (実画面)。自分で記入した場合はその内容がそのまま使われます (無料)。

提出後の流れ

提出すると自動で検証 (テスト・安全チェック) が行われ、エラーなく本体に組み込める状態になると β 版として発行されます。

- 検証で問題が出たら「自動修正を試す」を押すと、AI が原因を分析して修正を試みます (最大 3 回)。
- 却下 (差し戻し) された場合は、修正した ZIP を「同じ提出に修正版として積む」を選んで再提出します。

費用の目安: Claude API (本人のキー) が使われるのは、**自分で選んだときだけです**。

- 提出の説明の「自動作成」を選んだとき — 1 回数十円程度 (変更の大きさで前後)
- 検証失敗時に「自動修正を試す」を押したとき — 3 回まで動いた場合でおおむね 10～20 万トークン・150～300 円程度

説明を自分で記入して提出すれば無料です。正式版のリリースノートは提出時の記入・自動作成の内容がそのまま使われるため、リリース時に追加の費用はかかりません。実際に使った量と料金は、画面右上の棒グラフのマークからいつでも確認できます (7 章)。

5. β 版を確認して承認する (β 版の確認と承認タブ)

検証を通過した提出は「 β 版」として発行され、このタブに提出ごとにまとまって表示されます。確認 → フィードバック → 承認までここで完結します。

1. タブを開くと、確認・承認待ちの提出が自動で表示されます (承認 $n/2$ の黄色マーカー付き)。前回の内容をすぐ出したうえで、裏で最新に更新します。
2. 「 β 版 ～ を試す」を押すと、普段の正式版とは別のフォルダ・別のデータ・別の画面で起動します (普段の作業には影響しません。画面上部に β 版バナーが表示されます)。
3. 「フィードバック n 件」で、メンバーの感想・不具合報告を一覧できます。試した気づきもここから送信できます (承認の判断材料になります)。自分が書いたフィードバックは後から編集・削除できます。
4. 「差分」を押すと、画面の中で詳細ビューが開きます (次章参照)。
5. 問題なければ「承認」、問題があれば「却下」(理由の入力が必須。提出者に伝わります)。もう一度押すと取り消せます (「承認を取り消す」「却下を取り消す」)。
6. 2 人の承認がそろると、自動で正式版としてリリースされ、全員に配布されます。リリースされた提出の β 版は一覧から自動で消えます (検証NG・却下・変更のぶつかり (統合待ち) があるあいだはリリースされません)。

mgtkit アプリマネージャー

起動更新版を提出 β 版の確認と承認 2

提出された更新版は、検証を通過すると β 版として発行されます。 β 版を確認したら承認してください。2 人の承認がそろると自動で正式版になり、みなさんのマネージャーに自動で取り込まれます 🚀。自分の提出は自分では承認できません。

β 版は安定版とは別フォルダ・別データ・別画面で起動するため、通常の作業には影響しません。

#21 CSV出力機能の追加

承認 1/2 検証OK 提出者: sato-jiro

承認済み: suzuki-ichiro

β 版 v1.2-beta.2 を試す

フィードバック 2 件

差分

承認

却下

#22 検定比図の凡例改善

承認 0/2 検証OK 提出者: suzuki-ichiro

β 版 v1.2-beta.1 を試す

フィードバック 0 件

差分

承認

却下

最新の状態です (03:23 取得)

β 版の確認と承認タブ (実画面)。提出ごとに、 β 版の試用・フィードバック・承認状況・検証結果がひと目で分かります。



「フィードバック n 件」を押すと、誰が・いつ・どんな内容を送ったかが一覧でき、その場で自分のフィードバックも送信できます (実画面)。

自分の提出は自分では承認できません。また 1 人でも却下があるとリリースされません (修正版の再提出で解消します)。

提出の状態と操作

- 提出者本人には「取り下げ」が表示されます。取り下げると提出とβ版は一覧から自動で消えます。
- 却下が2人そろって「却下確定」になり、一覧下の「非表示」へ自動で移動し、3日後に自動で片付きます（「一覧に戻る」でグレー表示のカードに戻せます。却下の取り消しもそこから可能です）。
- 提出の後に正式版が進んで同じ箇所の変更がぶつかった場合は「統合待ち」になり、承認・却下はいったん止まります。提出者が「最新版と統合」を押すと解消され、承認は仕切り直しになるので改めて確認してください。

ロケットの絵で進み具合が分かります

各カードの **番号の左にある小さなロケット**が、その提出が正式版に近づいているかを表します（見るだけの表示で、押す必要はありません）。

- **そのまま待機** — まだ承認がありません。
- **火がつく** — あと1人の承認で正式版になります。
- **煙が出る** — 却下が1件あります（承認もあるときは火と煙が同時に出ます）。
- **発射する** — 承認がそろって正式版になった合図です。ロケットがまっすぐ上に飛び、「起動」タブでキラッと光ります（そのあと新しい正式版が自動で取り込まれます）。
- **倒れて壊れる** — 却下が確定しました。部品が散らばった絵になり、カードは一覧下の「非表示」へ移ります。却下が取り消されれば、また煙の出たロケットに戻ります。

6. 差分ビューワ — 変更内容をくわしく確認する

「差分」を押すと、マネージャーの画面の中に詳細ビューワが開きます (別のアプリに移らずそのまま確認できます)。

- ・ **<1>フォルダ比較** — 変更されたファイルの一覧。提出時に「自動作成」を選んだ提出では、各ファイルに「何のためにどんな機能を加えたか」の説明が付きます (空欄・手書きの提出では説明なしの一覧になります)。ファイル名を押すと、その場所へ移動します。
- ・ **<2>ファイル比較** — 変更前 (左) と変更後 (右) を並べて表示。赤 = 変更前、緑 = 変更後・追加、紺 = 削除された行。変更のない行は折りたたまれます。変更がとても多いファイルは「この差分を表示」を押したときに開きます (開くの速くするため)。

下の「ブラウザで開く」を押すと、同じ内容をいつものブラウザでも開けます。次のことをしたいときはこちらが便利です。

- ・ コードを選択してコピーする
- ・ Ctrl+F で検索する (目当ての行を探す)
- ・ 印刷・PDF 保存する

#21 CSV出力機能の追加
提出者: sato-jiro · β版 v1.2-beta.2 · 基点との比較 (追加 +11 行 / 削除 -1 行)

↓ β版データ (確認用) をダウンロード

<1> フォルダ比較 (変更されたファイル 2 件)

変更mgtkit/app.py | 検定結果画面への CSV ダウンロードリンクの追加+2 / -1

追加mgtkit/csv_out.py | 検定結果を Excel で開ける CSV に書き出す機能の追加+9 / -0

ファイルをクリックでその場所へ移動します。左 = 変更前 (現在の正式版) / 右 = 変更後 (提出内容)。赤 = 変更前、緑 = 変更後・追加、紺 = 削除された行。
※ 各ファイルの青枠の説明は提出時に自動生成されたものです (その後の自動修正・統合は反映されません)。

<2> ファイル比較

mgtkit/app.py +2 / -1 | 検定結果画面への CSV ダウンロードリンクの追加

— 変更のない 2 行 —

```
3
4 def render_result(cases):
5     rows = [c.summary() for c in cases]
6     return render('result.html', rows=rows)
```

```
3
4 def render_result(cases):
5     rows = [c.summary() for c in cases]
6     return render('result.html', rows=rows,
7                 csv_url=make_csv_url(rows))
```

mgtkit/csv_out.py +9 / -0 | 検定結果を Excel で開ける CSV に書き出す機能の追加

```
1 import csv
2
3
4 def write_csv(path, rows):
5     """検定結果を CSV (Excel でそのまま開ける形式) で出力する."""
6     with open(path, 'w', newline='', encoding='cp932') as f:
7         w = csv.writer(f)
8         w.writerow(['部材', '検定比 (長期)', '検定比 (短期)'])
9         w.writerows(rows)
```

▲ 先頭へ

差分ビューワをブラウザで開いたところ。マネージャーの画面の中でも同じ内容が見られます。ファイルごとの説明 (青枠) は「自動作成」を選んだ提出に付きます。

11 / 15

「確認用データを保存...」(ブラウザでは右上の「↓ β 版データ (確認用) をダウンロード」) から、確認用データ (#N_確認用.zip) を取得できます。中身は「一式」(そのまま動作チェックに使える β 版まるごと) と「変更のみ」(変更されたファイルだけ。中身チェック用) です。保存の前に、資料「バージョン管理と同時開発のしくみ」4.2 の 3 つのリスクを確認する画面が出ます。取得したデータは動作チェック・中身チェック用です。機能追加の作業は、これまでどおりマネージャーで取得した版のコピーで行ってください。

7. API の利用量を確認する

画面右上の棒グラフのマークを押すと、このマネージャー経由で使った Claude API の利用量と料金の目安が確認できます (月の小計 → 直近 30 日のグラフ → 日ごとの利用料 → 通算合計)。



API 利用量の画面 (実画面)。表示されるのはこの PC のマネージャー経由分のための「目安」です。

8. 困ったとき

症状	対処
「GitHub へのログインが必要です」と表示される	コマンドプロンプトで <code>gh auth login</code> を実行してログインし直す
マネージャーが起動しない	配布された <code>setup.bat</code> をもう一度実行する (不足ツールを再導入します)
マネージャーが使えないが、いますぐアプリを動かしたい	非常用: <code>C:\Users\(\自分)\mgtkit\起動.bat</code> をダブルクリック (手元のアプリを直接起動)
検証が自動修正でも通らない	提出に問題がある可能性があります。表示される要約を確認のうえ管理者に相談
起動時に「直接変更を退避しました」と表示された	<code>C:\Users\(\自分)\mgtkit</code> 内のファイルを直接編集した跡があったため、 <code>mgtkit\stash\日時\</code> に退避して最新版に更新されました。「詳細」で差分を確認でき、退避フォルダから内容を回収できます

付録. Claude API キーの取得方法

マネージャーの初回登録で入力する Claude API キー (`sk-ant-` で始まる文字列) は、Anthropic の開発者向け管理画面「Claude Console」で発行します。手順は 4 ステップです。

1. **Claude Console にアクセス** — ブラウザで `https://console.anthropic.com` を開き、Anthropic アカウントでログインします (初回はアカウント作成と支払い設定が必要です。API の利用料は `claude.ai` の Pro / Max プランとは別の従量課金です)。
2. 左メニューの「API キー」を選択します。
3. 右上の「+ キーを作成」をクリックします。
4. **名前と有効期限を付けて発行します** — 名前は `mgtkit` など用途が分かるもの、有効期限は 1 か月程度が無難です (長期間有効なキーは漏えい時のリスクが大きくなります)。

Claude Console は Anthropic の画面で、この資料では図を載せていません (実物と食い違う絵を載せないため)。画面の文言が変わっていても、「API キー」→「キーを作成」の流れは同じです。

発行されたキーは発行直後の画面でしか表示されません。その場でコピーして、マネージャーの初回登録画面に貼り付けてください。キーは自分の PC 内にのみ保存され、提出データには含まれません。

期限が切れたとき (キーの再登録): 同じ手順で新しいキーを発行し、`C:\Users\{自分}\AppData\Local\mgtkit\settings.json` を削除してからマネージャーを起動し直すと、登録画面が再表示されるので新しいキーを入力してください。