


Hamming (7,4) kodu, hata tespiti ve düzeltme konusunda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, 4 bitlik veriye 3 bit eklenerek toplamda 7 bitlik bir kod oluşturulur. Bu eklenen 3 bit, verinin doğru şekilde iletildiğini doğrulamak ve olası hataları düzeltmek için kullanılır.

Hamming (7,4) Algoritmasının Açıklaması:

- Amacı: Hata tespiti ve düzeltme.
- **Veri Bitleri**: İlk 4 bit (D1, D2, D3, D4) orijinal veri bitleridir.
- Parite Bitleri: Eklenen 3 bit (P1, P2, P4) parite bitleridir. Bu bitler, veri bitlerine bağlı olarak hesaplanır.
- Parite Bitlerinin Hesaplanması:
 - P1: 1, 2, 4. bitlerin XOR'u (D1, D2, D4 gibi).
 - **P2**: 1, 3, 4. bitlerin XOR'u (D1, D3, D4 gibi).
 - **P4**: 2-4. bitlerin XOR'u (D2, D3, D4 gibi).



Parite Bitlerinin Hesaplanması

P1, P2, P4, Bunlar, belirli veri bitlerinin XOR işlemiyle hesaplanır.

- **P1**: 1, 2, 4. bitlerin XOR'u.
- **P2**: 1, 3, 4. bitlerin XOR'u.
- **P4**: 2, 4. bitlerin XOR'u.

Örnek Hesaplama

Veri Bitleri

• Diyelim ki göndermek istediğimiz veri 1011 olsun. Bu, 4 bitlik veri kısmımızı oluşturur (D1, D2, D3, D4).

Parite Bitlerinin Hesaplanması

Parite bitleri, belirli veri bitlerinin XOR (özel veya) işlemiyle hesaplanır. Hamming (7,4) kodunda 3 parite biti vardır: P1, P2, P4. Her birini aşağıdaki gibi hesaplarız:

- **P1**: 1, 2, 4. bitlerin XOR'u.
 - Bu durumda: D1 (1), D2 (0), D4 (1) → P1 = 1 XOR 0 XOR 1 = 0
- **P2**: 1, 3, 4. bitlerin XOR'u.
 - Bu durumda: D1 (1), D3 (1), D4 (1) → P2 = 1 XOR 1 XOR 1 = 1
- **P4**: 2-4. bitlerin XOR'u.
 - Bu durumda: D2 (0), D3 (1), D4 (1) → P4 = 0 XOR 1 XOR 1 = 0

Sonuç

- Hesaplanan parite bitleriyle birlikte, 7 bitlik Hamming kodumuz şu şekilde oluşur: P1 P2
 D1 P4 D2 D3 D4
- Bu durumda kodumuz: 0110011