Управление & Запуск

Установка

```
# Обновить репозитории
sudo apt update
#Установить Git
sudo apt install git
# Склонировать репозиторий
git clone https://github.com/talkiiing-team/energia
cd energia
# Установка NodeJS
curl -sSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
sudo apt install -y nodejs
# Установка зависимостей
npm ci
# Установка рм2
npm i -g pm2
pm2 startup
# Конфигурация
cp .env.sample .env
nano .env # Отредактировать под свои нужды (См. раздел Конфигурация файла .env)
```

Как найти порт на котором висит плата LESO?

- 1. Отключить плату от Raspberry Pi/ПК
- 2. Проверить список устройств

```
lsusb #Вывести список usb устройств
```

```
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

ls /dev

```
ttyprintk
uhid
                 gpiomem
                                  media1
                                                ram14
                                                           stdin
                                                                    tty21
                                                                             tty37
                                                                                                             vcsa2
                                                                                                                         video13
                                                                    tty22
tty23
tty24
                                                                            tty38
tty39
                                                                                     tty53
tty54
tty55
block
                                  mem
                                                ram15
                                                           stdout
                                                                                                             vcsa3
                                                                                                                         video14
                                  mmcblk0
                                                           tty
                                                                                                                         video15
btrfs-control
                 initctl
                                                ram2
                                                                                                uinput
                                                                                                             vcsa4
                                                           tty0
tty1
tty10
                                                                                                                         video16
bus
                                  mmcblk0p1
                                                ram3
                                                                            tty4
                                                                                                             vcsa5
                                                                            tty40
tty41
tty42
                                                                                     tty56
tty57
cachefiles
                  kmsg
                                   mmcblk0p2
                                                                    tty25
                                                                                                v4l
                                                                                                             vcsa6
                                                                                                                         video18
                                                                    tty26
char
                  log
                                                ram5
                                                                                                vchiq
                                                                                                             vcsm-cma
                                                                                                                         watchdog
console
                                  net
                                                ram6
                                                           tty11
                                                                    tty27
                                                                                     tty58
                                                                                                vcio
                                                                                                             vcsu
                                                                                                                         watchdog0
                  loop0
                                  null
                                                           tty12
                                                                    tty28
                                                                            tty43
                                                                                     tty59
                                                                                                vc-mem
                                                                                                             vcsu1
                  loop1
disk
                  loop2
                                  ppp
ptmx
                                                ram8
                                                           tty13
                                                                    tty29
                                                                            tty44
                                                                                     tty6
                                                                                                vcs
                                                                                                             vcsu2
                                                                                                             vcsu3
                  loop3
                                                ram9
                                                           tty14
                                                                    tty3
                                                                             tty45
                                                                                     tty60
                                                                                                vcs1
dma_heap
fb0
                                                           tty15
                                                                    tty30
                                                                            tty46
                  loop4
                                  pts
                                                random
                                                                                     tty61
                                                                                                vcs2
                                                                                                             vcsu4
fd
                                  ram0
                                                           tty16
                                                                    tty31
                                                                             tty47
                                                                                     tty62
                  loop5
                                                                                                vcs3
                                                                                                             vcsu5
                                                                            tty48
tty49
tty5
tty50
full
                  loop6
                                  ram1
                                                rfkill
                                                           tty17
                                                                    tty32
                                                                                     tty63
                                                                                                vcs4
                                                                                                             vcsu6
fuse
                  loop7
                                  ram10
                                                serial1
                                                           tty18
                                                                    tty33
                                                                                     tty7
                                                                                                vcs5
                                                                                                             vhci
gpiochip0
                                                           tty19
                                                                    tty34
                                                                                     tty8
                                                                                                             video10
                  loop-control
                                  ram11
                                                                                                vcs6
                                                snd
                                                                                     tty9
gpiochip1
                 mapper
                                                           tty2
                                                                    tty35
                                                                                                vcsa
                                                                                                             video11
gpiochip2
                                                stderr
                                                           tty20
                                                                    tty36
                                                                             tty51
                                                                                     ttyAMA0
                                                                                                vcsa1
                                                                                                             video12
```

- 3. Подключить плату
- 4. Проверить подключенные устройства, появившееся устройство плата

```
pi@raspberrypi:~ $ ls /dev
                  gpiochip3
autofs
                                  media0
                                               ram13
                                                          snd
                                                                    tty2
                                                                            tty35
                                                                                    tty50
                                                                                            tty9
                                                                                                          vcs6
                                                                                                                      video10
                                                                           tty36
tty37
tty38
tty39
                                                                                            ttyAMA0
ttynrintk
block
                                               ram14
                                                                                    tty51
tty52
tty53
                  gpiomem
                                  media1
                                                          stderr
                                                                    tty20
                                                                                                          vcsa
                                                                                                                      video11
                                               ram15
btrfs-control
                                  mem
                                                          stdin
                                                                    tty21
                                                                                                          vcsa1
                                                                                                                      video12
                                                                                            ttyUSB0
                                                                                                                      video13
bus
                  initctl
                                  mmcblk0
                                                          stdout
                                                                    tty22
                                                                                                          vcsa2
                                  mmcblk0p1
                                                                                    tty54
cachefiles
                  input
                                               ram3
                                                          tty
                                                                    tty23
                                                                                                          vcsa3
                                                                                                                      video14
                                                                           tty4
tty40
tty41
tty42
                                                                                             uinput
char
                  kmsg
                                   mmcblk0p2
                                               ram4
                                                          tty0
                                                                    tty24
                                                                                    tty55
                                                                                                          vcsa4
                                                                                                                      video15
                                                          tty1
tty10
console
                                               ram5
                                                                    tty25
                                                                                    tty56
                                                                                                          vcsa5
                                                                                                                      video16
                  log
                                                                                             urandom
                                                                    tty26
                                                                                                                      video18
                  loop0
                                  net
                                               ram6
                                                                                    tty57
                                                                                             v4l
                                                                                                          vcsa6
cuse
                                                                                    tty58
tty59
                                                                   tty27
tty28
tty29
disk
                                  null
                                               ram7
                                                          tty11
                  loop1
                                                                                            vchiq
                                                                                                          vcsm-cma
                                                                                                                      watchdog
                                                                            tty43
dma_heap
                  loop2
                                               ram8
                                                          tty12
                                                                                            vcio
                                                                                                                      watchdog0
                                  ppp
ptmx
                                                                                                          vcsu
                                                          tty13
                                                                            tty44
                                               ram9
                                                                                    tty6
                                                                                             vc-mem
fb0
                  loop3
                                                                                                          vcsu1
                                                                                                                      zero
                                                          tty14
                                                                            tty45
fd
                                               random
                                                                    tty3
                                                                                    tty60
                  loop4
                                  pts
                                                                                            vcs
                                                                                                          vcsu2
full
                  loop5
                                                          tty15
                                                                    tty30
                                                                            tty46
                                   ram0
                                               raw
                                                                                    tty61
                                                                                            vcs1
                                                                                                          vcsu3
                                               rfkill
                                                                            tty47
tty48
                                                          tty16
                                                                    tty31
fuse
                  loop6
                                  ram1
                                                                                    tty62
                                                                                             vcs2
                                                                                                          vcsu4
gpiochip0
                                                          tty17
                  loop7
                                  ram10
                                               serial
                                                                    tty32
                                                                                    tty63
                                                                                            vcs3
                                                                                                          vcsu5
gpiochip1
                  loop-control
                                 ram11
                                               serial1
                                                          tty18
                                                                    tty33
                                                                            tty49
                                                                                    tty7
                                                                                             vcs4
                                                                                                          vcsu6
 ıpiochip2
```

Таким образом мы выяснили, что плата находится на порте /dev/ttyUSB0

Конфигурация файла .env

```
PASSWORD= пароль для входа
PORT= порт сервера
```

SERIAL_PORT= последовательный порт к которому подключена плата

Запуск программы

pm2 start

Остановка программы

pm2 stop

Перезапуск программы

pm2 restart

Открытие веб-интерфейса

- 1. Открыть в браузере http://ip-aдpec-raspberry:3030
- 2. Ввести пароль, который задан в ..епv файле
- 3. Приступить к выполнению ЛР

Что делать если что-то сломалось?

- 1. Отключить плату LESO от сети
- 2. Ввести на Raspberry в терминале:

cd ~/energia
pm2 stop energia

- 3. Подключить LESO к сети
- 4. Ввести на Raspberry в терминале:

cd ~/energia pm2 start energia

5. Снова зайти в веб-интерфейс (См. соответствующий раздел)