



Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Aula 5 Assembly RISC-V Linguagem de Máquina







- Binário sem sinal em N bits: $X = \sum b_i 2^i$
- Binário complemento de 2 em N bits
 - □ Origem: $X + (-X) = 2^N$
 - □ Interpretação: $X = -b_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} b_i 2^i$ Bit mais significativo entra com ponderação negativa

□ Negação: inverter e somar 1

Ex.:
$$X + \overline{X} = 111 \dots 111 = -1$$


 $-X = \overline{X} + 1$
 $-5 = (1010 + 1)_2 = (1011)_2 = -2^3 + 2^1 + 2^0$

Extensão de Sinal : repetir o Bit mais Significativo

Ex.:
$$5 = (0000 \ 0101)_2$$

-5 = $(1111 \ 1011)_2$

Programa armazenado (conceito)



Todas as instruções são codificadas em bits.

Todos os dados são representados em bits.

Programas são armazenados na memória para serem lidos da mesma forma que os dados.

MEMÓRIA

Media Player (código de máquina)

Editor de texto (código de máquina)

Compilador C (código de máquina)

Clip MPEG4 (dado)


Relatório (dado)

Código fonte C (dado)

Programa armazenado (conceito)

Ciclos de busca e execução:

- Instruções são buscadas na memória do endereço armazenado no registrador PC: Program Counter e colocadas no registrador IR: Instruction Register
- Bits do registrador IR controlam as ações subsequentes necessárias à execução da instrução.
- Busca a próxima instrução e continua...





Na ISA RV32I, as instruções, assim como os registradores, também têm 32 bits de comprimento divididas em campos.

31	25 24	20 19	15 14	12 11	. 7 6	0
funct7	7 rs2	2 rs	1 func	t3 rd	I орсо	de

operação básica da instrução: operation code opcode 7 bits registrador de operando destino: resultado: destiny 5 bits func3 3 bits campo adicional ao opcode 5 bits primeiro registrador de operando origem: source 1 rs1 segundo registrador de operando origem: source 2 rs2 5 bits funct7 7 bits campo adicional ao opcode



Exemplo: add t0, s0, s1 # t0=s0+s1

- □ Instrução add: opcode=0x33 funct3=0x0 func7=0x00
- □ registradores são identificados por seus números (vide tabelas):
 t0=x5, s0=x8, s1=x9

■ Formato Tipo-R de instrução:

Campo
Tamanho
binário

hexadecimal

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	
0000 000	0 1001	0100 0	000	0010 1	011 0011	
0x009402b3						

Outros exemplos de Tipo-R:

sub t0, s0, s1 # t0=s0-s1 subtração and t0, s0, s1 # t0=s0 & s1 and lógico bit a bit (não há not!) srl t0, s0, s1 # t0=s0>>s1 deslocamento lógico à direita



Formato de instrução para instruções com dados Imediatos.

Exemplo: addi t0, s0, 255 # t0 = s0 + 255

$$# t0 = s0 + 255$$

Imediato positivo ou negativo, sempre com extensão de sinal!!!!

■ Formato Tipo-I de instrução:

Campo
Tamanho
binário
hexadecimal

lmm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode	
12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	
0000 1111 1111	0100 0	000	0010 1	001 0011	
0x0ff40293					

Imediato = $\{20\{imm[11]\}, imm[11:0]\}$

Outros exemplos de Tipo-I:

ori t0,s0,0x0F0 # $t0=s0 \mid 0x000000F0$ or bit a bit com imediato lw t0,4(s0) # t0=Mem[s0+4] load word lbu t0,4(s0) # t0 = Mem[s0+4] load byte unsigned srai t0, s0, 2 # t0 = s0 >>> 2 deslocamento aritmético a direita



Formato de instrução para instruções Store.

Exemplo: sw s0, 4(s1) # Mem[4+s1] = s0

Imediato positivo ou negativo, sempre com extensão de sinal.

■ Formato Tipo-S de instrução:

Campo
Tamanho
binário

Dillalic

hexadecimal

Imm[11:5]	rs2	rs1	funct3	Imm[4:0]	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits
0000 000	0 1000	0100 1	010	0010 0	010 0011
0×0084a223					

Imediato = $\{20\{imm[11]\}, imm[11:5], imm[4:0]\}$

As outras instruções Tipo-S:

```
sb s0, 4(s1) # Mem[4+s1] = s0 store byte
sh s0, 4(s1) # Mem[4+s1] = s0 store half word
```



Controle de Fluxo: Desvio Incondicional

O registrador PC indica o endereço da próxima instrução

jal ra*, Label*

Jump and Link: ra=PC+4; PC=Label

Exemplo:

PROC: xxxxxxxx

XXXXXXX

■ Formato Tipo-J de instrução:

jal ra, PROC

Campo

Tamanho

binário

hexadecimal

lmm[20,10:1,11,19:12]	rd	opcode			
20 bits	5 bits	7 bits			
1 111 1111 1001 1111 1111	0000 1	110 1111			
0xff9ff0ef					

Endereçamento relativo ao PC

Label = PC + {12{Imm[20]}, Imm[19:1], 0 } PC + 11111111111111111111111111111100 0 = PC - 8



Linguagem de Máquina

Controle de Fluxo: Desvio Incondicional

```
jalr ra,t0,imm # Jump and Link Register: ra=PC+4; PC = (t0+imm)&!1 Usado no Rars
jalr ra,imm(t0) # formato padrão do Patterson
```

■ Formato Tipo-I de instrução:

jalr ra, t0, 4

Campo
Tamanho
binário
hexadecimal

lmm[11:0]	rs1	funct3	rd	opcode	
12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	
0000 0000 0100	0010 1	000	0000 1	110 0111	
0x004280e7					

Imediato = $\{ 20\{imm[11]\}, imm[11:0] \}$



Controle de Fluxo: Desvio Condicional

```
beq t0,t1,Labe1 # Branch if EQual: t0 == t1 ? PC=Label : PC=PC+4 bne t0,t1,Labe1 # Branch if Not Equal: t0!= t1 ? PC=Label : PC=PC+4 bge t0,t1,Labe1 # Branch if Greater or Equal: t0 ≥ t1 ? PC=Label : PC=PC+4 blt t0,t1,Labe1 # Branch if Less Than: t0 < t1 ? PC=Label : PC=PC+4
```

Exemplo em C

if (i!=j) h=i+j; else h=i-j;

Assembly RV32:

```
bne s4,s5,Label1
sub s3,s4,s5
jal zero,Label2
Label1: add s3,s4,s5
Label2:
```

Em outras arquiteturas (ARM, x86) é comum o uso de *Flags* (*Zero, Signal, Overflow, Carry*) para a realização de saltos condicionais.



Linguagem de Máquina

Controle de Fluxo: Desvio Condicional

Exemplo: PROC: XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

1- - - + 0 + 1

beq t0, t1, PROC

■ Formato Tipo-B de instrução:

Campo *Tamanho*binário

hexadecimal

Imm[12,10:5]	rs2	rs1	funct3	Imm[4:1,11]	opcode
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits
1 111 111	0 0110	0010 1	000	1010 1	110 0011
0xfe628ae3					

Endereçamento relativo ao PC



Linguagem de Máquina

Outras formas de implementar: <, >, <=, >=

Instrução: slt - Set on Less Than

```
slt t0,t1,t2 # t1 < t2 ? t0=1:t0=0 (Tipo-R)
slti t0,t1,imm # t1 < imm ? t0=1:t0=0 (Tipo-I)
sltu t0,t1,t2 # comparação considerando t1 e t2 sem sinal (Tipo-R)
sltiu t0,t1,imm # comparação com imediato considerando t1 sem sinal (Tipo-I)</pre>
```

Sempre com o Imediato estendido o sinal!



Constantes de até 12 bits: Uso das instruções tipo-l

Ex.: addi t0, t1, 4 # t0 = t1 + 4

Constantes de 13 até 32 bits: Instruções tipo-U

lui t0,0x12345 # Load Upper Immediate t0 = 0x12345000auipc t0,0x12345 # Add Upper Immediate to PC t0 = PC + 0x12345000

■ Formato Tipo-U de instrução:

Campo	lmm[31:12]	rd	opcode		
Tamanho	20 bits	5 bits	7 bits		
binário	0001 0010 0011 0100 0101	0010 1	011 0111		
exadecimal	0×123452b7				

Imediato = $\{ imm[31:12], 000000000000 \}$

Modos de endereçamento




FIGURE 2.17 Illustration of four RISC-V addressing modes. The operands are shaded in color. The operand of mode 3 is in memory, whereas the operand for mode 2 is a register. Note that versions of load and store access bytes, halfwords, words, or doublewords. For mode 1, the operand is part of the instruction itself. Mode 4 addresses instructions in memory, with mode 4 adding a long address to the PC. Note that a single operation can use more than one addressing mode. Add, for example, uses both immediate (addi) and register (add) addressing.

- 5. Endereçamento direto (usado no x86)
- 6. Endereçamento pseudo-direto (usado no MIPS) : Label={PC[31:28],imm,00}
- 7. Endereçamento indireto (não usado no MIPS ou RISC-V)
- O imediato é um ponteiro para um endereço que contém um ponteiro para o dado

Ex.:

addi t0,t1,imm srai t0,t1,imm

add t0,t1,t2 xor t0,t1,t2

lw t0,imm(t1)
lhu t0,imm(t1)
jalr ra,t0,imm

beq t0,t1,Label
jal ra,Label

Ex.:

jump Label
j Label
load t0,*(*pointer)



Pseudo-Instruções

 São instruções que não existem definidas na ISA do processador, mas o montador as traduz para instruções reais

```
Ex.: mv t0, t1
                           # t0 = t1
                           \# t0 = !t1
     not t0,t1
                           # t0=0x00000123
     li t0,0x123
     li t0,0x12345678 # t0=0x12345678
                           # t0=0xDEADBEEF obs.: DEADC EEF
     li t0,0xDEADBEEF
                           # t0=Label
     la t0, Label
                           # PC=Label
     j Label
                           # ra=PC+4 PC=Label
     jal Label
                           # ra=PC+4 PC=Label
     call Label
                           # PC=ra
     ret
```

Exercício de Compilação e Montagem

Linguagem C: while(save[i]==k) i++;

Loop: slli t1,s3,2
add t1,t1,s6
lw t0,0(t1)
bne t0,s5, Exit
addi s3,s3,1
j Loop
Exit:

0x00400000	0000000	10011	001	00110	0010011	
0x00400004	0000000	10110	00110	000	00110	0110011
0x00400008	0000000	00000	00110	010	00101	0000011
0x0040000C	0000000	10101	00101	001	01100	1100011
0x00400010	0000000	00001	10011	000	10011	0010011
0x00400014	11111110110111111111				00000	1101111
0x00400018						

Obs.: j Loop \rightarrow jal x0, Loop

+3 +2 +1 +0 Na Memória: 00 29 93 13 0x00400000 (little endian) 01 63 03 33 0x00400004 0x00400008 00 03 22 83 01 52 96 63 0x0040000C 0x00400010 00 19 89 93 0x00400014 FE DF F0 6F 0x00400018



Memória de Código:

Memória	Código						Assembly
0x00400000	0001000000000010000				01000	0110111	
0x00400004	00000000	0000	01000	010	00101	0000011	
0x00400008	00000001	1111	00101	001	00110	0010011	
0x0040000C	0000000	00000	00110	000	01100	1100011	
0x00400010	0000000	00101	00101	000	00101	0110011	
0x00400014	0000000100000000000				00000	1101111	
0x00400018	0100000	00101	00101	000	00101	0110011	
0x0040001C	0000000	00101	01000	010	00000	0100011	

Memória de Dados:

0x10010000	A000000A	Qual o valor da word no endereço 0x10010000
0x10010004	0000000	após a execução do programa?
0x10010008	0000000	
0x1001000C	•••	e se inicialmente fosse 0x0B?