

Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação

Aula 7 Assembly RISC-V Recursividade e I/O











Exemplo: soma_recursiva

Dado o seguinte código, que calcula a soma soma(n) = n + (n-1) + ... + 2 + 1 de forma recursiva:

```
int soma_recursiva (int n)
{
   if (n < 1)
      return 0;
else
   return n + soma_recursiva(n-1);
}</pre>
```

Vamos gerar o código correspondente em assembly.



Exemplo: soma_recursiva

- O parâmetro n é associado ao registrador a0.
- Devemos inicialmente colocar um rótulo para a função, e salvar o endereço de retorno ra e o parâmetro a0:

```
soma_recursiva:
addi sp, sp, -8  # prepara a pilha para receber 2 words
sw ra, 4(sp)  # empilha ra (End. Retorno)
sw a0, 0(sp)  # empilha a0 (argumento n)
```

 Na primeira vez que soma_recursiva é chamada, o valor de ra que é armazenado corresponde ao endereço que está na rotina chamadora.



Exemplo: soma_recursiva

Vamos agora compilar o corpo da função.
 Inicialmente, testamos se n < 1:

Se n <1, a função deve retornar o valor 0.
 Devemos lembrar de restaurar a pilha!

```
add a0, zero, zero  # valor de retorno é 0
addi sp, sp, 8  # remove 2 itens da pilha
ret  # retorne
```

Por que não carregamos os valores de a0 e ra antes de ajustar sp??



 Se n >=1, decrementamos n e chamamos novamente a função soma_recursiva com o novo valor de n.

```
L1: addi a0, a0, -1 # argumento passa a ser (n-1)
jal soma_recursiva # calcula a soma (n-1)
mv t0,a0 # salva a soma (n-1) em t0
```

 Quando a soma de (n-1) é calculada, o programa volta a executar na próxima instrução. Restauramos o endereço de retorno e o argumento anteriores, e incrementamos o apontador de topo de pilha:

```
lw a0, 0(sp)  # restaura o valor do argumento n
lw ra, 4(sp)  # restaura o endereço de retorno
addi sp, sp, 8  # retira 2 words da pilha.
```



O registrador a0 recebe a soma do argumento antigo
 a0 (n) com o valor atual da soma(n-1) salvo em ±0:

```
add a0, a0, t0 # calcula n + soma_recursiva(n-1)
```

Retorna para a instrução seguinte à que chamou o procedimento:

```
ret # retorna
```

Memória


Exemplo: soma_recursiva

```
soma recursiva:
 addi sp, sp, -8
 sw ra, 4(sp)
 ret
L1:
 addi a0, a0, -1
  jal soma recursiva
 mv t0,a0
 lw a0, 0(sp)
 lw ra, 4(sp)
 addi sp, sp, 8
 add a0, a0, t0
 ret
```

```
2<sup>N</sup>-1
                        # prepara a pilha para receber 2 words
                        # empilha ra (End. Retorno)
                                                                     48
sw a0, 0(sp) # empilha a0 (argumento n)
                                                                     44
beq t0, zero, L1 # se n>=1, vá para L1
                                                                     40
add a0, zero, zero # valor de retorno é 0
addi sp, sp, 8 # remove 2 words da pilha
                                                                     32
                        # retorna para a chamadora
                                                                     28
                        # argumento passa a ser (n-1)
                                                                    24
                        # calcula a soma recursiva(n-1)
                                                                     20
                        # salva a soma em t0
                        # restaura o valor de n
                                                                    16
                        # restaura o endereço de retorno
                                                                    12
                        # retira 2 itens da pilha.
                                                                     8
                        # calcula n + soma recursiva(n-1)
                                                                     4
                        # retorna para a chamadora
                                                                     0
```




- Frame de Procedimento (Registro de Ativação)
 - □ Armazenar variáveis locais a um procedimento
 - □ Facilita o acesso a essas variáveis locais ter um ponteiro estável (s0/fp)



Conexão com dispositivos de I/O


Na arquitetura x86 o processador se comunica com os dispositivos externos rápidos (antes do i7) através da North Bridge e os dispositivos lentos são ligados à South Bridge.



No entanto, em sistemas RISCs é comum o uso de apenas 1 barramento (endereçamento).

Mapeamento da Memória e dispositivos no Rars

Memory Mapped I/O (MMIO)



Os dispositivos de I/O utilizam endereços de memória.

Área de dados: pilha e heap

Segmento: .data


Variáveis estáticas declaradas para todos procedimentos:

Segmento: .extern

Área de Programa

Segmento: .text

Estrutura básica de um programa em Assembly





Instrução ecall - Environment Call

Realiza chamadas aos serviços fornecidos pelo sistema operacional (se houver).

Ex.:

```
li a7,1  # serviço de print int
li a0,137  # dado a ser impresso na tela
ecall  # chamada ao sistema

li a7,10  # serviço exit
ecall  # chamada ao sistema

# Retorna ao Sistema Operacional
```

RARS – RISC-V Assembler and Runtime Simulator

Implementa um emulador da ISA RV32IMFD, montador com várias pseudo-instruções e um sistema operacional com funções mínimas de Entrada/Saída em console próprio.

Table of Available Services Serviço selecionado pelo registrador a7

Name	Number	Description	Inputs	Ouputs
PrintInt	1	Prints an integer	a0 = integer to print	N/A
PrintFloat	2	Prints an floating point number	fa0 = float to print	N/A
PrintString	4	Prints a null-terminated string to the console	a0 = the address of the string	N/A
ReadInt	5	Read an int from input console	N/A	a0 = the int
ReadFloat	6	Read a float from input console	N/A	fa0 = the float
ReadString	8	N/A	N/A	N/A
Sbrk	9	Allocate heap memory	a0 = amount of memory in bytes	a0 = address to the allocated block
Exit	10	Exits the program with code 0	N/A	N/A
PrintChar	11	Prints an ascii character	a0 = character to print (only lowest byte is considered)	N/A
ReadChar	12	Read a character from input console	N/A	a0 = the character



Objetivo: Zerar os componentes do array de tamanho size

```
void clear1(int array[],
 int size)
    int i;
    for(i=0;i<size;i++)
    array[i]=0;
clear1: mv t0, zero
Loop1: slli t1, t0, 2
       add t2, a0, t1
       sw zero, 0(t2)
       addi t0, t0, 1
       blt t0, a1, Loop1
       ret
```

```
void clear2(int *array,
int size)
   int *p;
   for (p=&array[0];p<&array[size];p++)</pre>
    *p=0;
clear2: mv t0, a0
       slli t1, a1, 2
       add t2, a0, t1
Loop2: sw zero, 0(t0)
       addi t0, t0, 4
       bltu t0, t2, Loop2
       ret
```



Objetivo: Ler do teclado um valor inteiro positivo n

Calcular recursivamente o valor da soma 1+2+3+4+...+(n-1)+n

Escrever na tela o valor da soma

```
void main (void)
{
   int n, s;
   printf("Digite n:");
   scanf("%d",&n);
   s=soma(n);
   printf("Soma(%d)=%d\n",n,s);
}

int soma(int n)
{
   if(n<1)
    return 0;
   else
   return n+soma(n-1);
}
```

- Qual o tempo de execução do seu procedimento 'soma' para n=200 caso seja executado em um processador RISC-V com frequência de 1GHz e CPI=1?
- Qual a quantidade de memória de dados (em bytes) serão necessários na pilha?



Compile para Assembly RISC-V o seguinte programa C

```
#include <stdio.h>
void show(int v[], int n)
   int i;
   for(i=0;i<n;i++)
         printf("%d\t",v[i]);
   printf("\n");
void swap(int v[], int k)
   int temp;
   temp=v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
void sort(int v[], int n)
   int i, j;
    for(i=0;i<n;i++)
        for (j=i-1;j>=0 \&\& v[j]>v[j+1];j--)
            swap(v,j);
```

```
void main()
{
   int vetor[10]={9,2,5,1,8,2,4,3,6,7};
   show(vetor,10);
   sort(vetor,10);
   show(vetor,10);
}
```

```
.data
  vetor: .word 9,2,5,1,8,2,4,3,6,7
           .string "\n"
  newl:
           .string "\t"
  tab:
.text
main:
         . . . .
         li a7,10
         ecall
show:
swap:
         . . . .
sort:
         . . . .
```