
C 言語ではじめる Raspberry Pi 徹底入門 章末問題 Chapter 4 ~ Chapter 9

第4版





目 次

目 次		2
はじめに		4
解答例のソースコードのダウンロードの方法		4
電子部品と GPIO の対応表		7
全体の回路図		8
Chapter 4 章末問題		10
【問題 4-1】LED を2つの点灯パターンで交互に	.点灯させるプログラム	11
【問題 4-2】2 進数でカウントアップのプログラム		11
【問題 4-3】左シフトを繰り返す LED 点灯のプロ	グラム	12
【問題 4-4】左シフトと右シフトを繰り返す LED 点	ネ灯のプログラム	12
【問題 4-5】 キーボードから入力された数値を 2	進数で LED に表示するプログラム	13
Chapter 5 章末問題		14
【問題 5-1】 タクタイルスイッチで LED を点灯させ	セるプログラム(その1)	17
【問題 5-2】 タクタイルスイッチで LED を点灯させ	±るプログラム(その 2)	17
【問題 5-3】 タクタイルスイッチで LED を点滅させ	±るプログラム(その 1)	18
【問題 5-4】 タクタイルスイッチで LED を点滅させ	±るプログラム(その 2)	18
【問題 5-5】複数の割込み処理をするプログラム	x	19
【参考 5-1】割込み処理でオルタネート動作させ	るプログラム	20
【参考 5-2】ビットフィールドで LED と SW の変数	yを表現するプログラム	25
Chapter 6 章末問題		28
【問題 6-1】 ソフトウェア方式 PWM でデューティ	比を変えるプログラム	29
【問題 6-2】 ソフトウェア方式 PWM で約 440Hz G	D矩形波を発生させるプログラム	29
【問題 6-3】 ハードウェア方式 PWM で約 440Hz	の矩形波を発生させるプログラム	30
【問題 6-4】電子ピアノのプログラム		31
【問題 6-5】電子オルゴールのプログラム(その	1)	34
【問題 6-6】電子オルゴールのプログラム(その	2)	41
Chapter 7 章末問題		42
【問題 7-1】温度測定部の関数をライブラリに登	録する	42
【問題 7-2】温度を LCD に表示するプログラム((その1)	43
【問題 7-3】摂氏と華氏に切り替えて LCD に表え	示するプログラム	43
【問題 7-4】測定した涅度データをファイルに保	存するプログラム	44

【参考 7-1】	起動したときに LCD に IP アドレスを表示させる	. 46
Chapter 8 章	末問題	. 48
【問題 8-1】	D/A 変換処理の関数をライブラリに登録する	. 48
【問題 8-2】	A/D 変換処理の関数をライブラリに登録する	. 49
【問題 8-3】	D/A 変換して出力した電圧を A/D 変換するプログラム	. 49
【問題 8-4】	A/D 変換した値を LCD に表示するプログラム	. 50
【問題 8-5】	A/D 変換した値を横棒グラフで LCD に表示するプログラム	. 50
【問題 8-6】	可変抵抗で LED の明るさを制御するプログラム	. 52
【問題 8-7】	可変抵抗で圧電サウンダの周波数を制御するプログラム	. 53
【問題 8-8】	電圧を測定してファイルに保存するプログラム	. 54
【問題 8-9】	sin 関数で正弦波の信号を出力するプログラム	. 55
Chapter 9 章	末問題	. 57
【問題 9-1】	静止画のエフェクトを確認するプログラム	. 58
【問題 9-2】	人を検知したら Pi カメラで撮影するプログラム	. 58
参考文献/参	考資料	. 61

はじめに

「C言語ではじめる Raspberry Pi 徹底入門」(以下、「徹底入門」)の学習内容を利用して、 読者が応用力を習得するために章末問題を作成しました。そのため、章末問題を解くために は、「徹底入門」の知識、開発環境、ハードウェア等が必要になります。

章末問題には、複数の割込み処理、電子オルゴールにおける楽譜の配列化、測定した時刻とデータのファイル化、人感センサの活用などの応用的な内容が含まれています。新たに追加した技術的な内容については解説を加えています。

各問題の解説については、解答例のソースコードにコメントを記述しましたが、少し複雑な問題についてはヒントしてフローチャートや部分的なソースコードを掲載しています。「徹底入門」を読み返しながら、取り組んでください。また、問題とは別に、「ビットフィールドの使い方」などの参考事例も載せました。

解答例のソースコードは、著者の GitHub の Web サイトからダウンロードできますが、「答は一つではない」ので、ご自身の着眼点やアイディアを大切にして、チャレンジしてください。

章末問題の学習法は自由ですが、「徹底入門」の各 Chapter を学んだ直後に取り組むと、より学習効果が期待できるでしょう。

解答例のソースコードのダウンロードの方法

Raspberry Pi(以下、ラズパイ)の Web Browser で、著者の GitHub の Web サイトを開きます。著者の GitHub の Web サイトの[View on GitHub]をクリックします(図 1-101)。

https://tamamori2020.github.io/raspi-gh1/





ディレクトリを開いて個々のファイルをダウンロードできますが、サイト内のファイルを一括してダウンロードする方法を説明します。図 1-102 に示す Web サイトの①[Code](①) ⇒[Download ZIP](②)をクリックします。ダウンロードが完了すると、ラズパイのダウンロードフォルダに「raspi-gh1-master.zip」ファイルが保存されます。

図 1-102: 著者の GitHub のダウンロードのページ




図 1-103 のようにダウンロードフォルダを開いて、「raspi-gh1-master.zip」を右クリック(①)⇒[ここでファイルを展開] (②)をクリックします。展開が終了すると、「raspi-gh1-master」フォルダが作成されます。そのフォルダをダブルクリックして、「Chapter4-9」フォルダ内のすべての内容を「/home/pi/MyApp」にコピーします。

図 1-103: ZIP ファイルの展開の方法



「Chapter4-9」フォルダには、「未完成ライブラリ」と「完成ライブラリ」の2つのフォルダがあります。7章以降の章末問題では、「徹底入門」で作成したライブラリ libMyPi.a に関数を追加していきます。

章末問題でライブラリの登録の課題を行う場合は、「徹底入門」で読者が作成したファイル MyPi.c と MyPi.h を使用してください。読者のファイルが無い場合は、「未完成ライブラリ」のファイルを「/home/pi/MyApp」にコピーして使用してください。

また、章末問題のソースコードを直ぐに動作確認したい場合は、「完成ライブラリ」のファイルを「/home/pi/MyApp」にコピーして使用してください。なお、「完成ライブラリ」にあるライブラリ libMyPi.a は、Pi 3/3B+および Pi 4B で動作を確認していますが、将来的にラズパイや WiringPi のバージョンアップ等により動作しない場合があります。本章末問題は、「徹底入門」の前付に準じます。

必ずお読みください

本書では、次のようなシステム構成を前提に解説しています。

・本体 : Raspberry Pi 3/3B+および4B

• OS : Raspbian (Buster) 2019-09-30版 (NOOBS Ver.3.2.1)

• ディスプレイ :HDMI仕様

• キーボード・マウス:USB仕様

• SD カード : microSD SDHC 16GB スピードクラス 10

ネットワーク環境 : Raspberry Piに内蔵した無線LAN (Wi-Fi) でインターネットに接続

本書は、Windows PCやインターネットの一般的な操作を一通りできる方を対象にしているため、基本 的な操作方法などは解説していません。C言語や電子回路の基本的な知識についても、習得されているこ とを前提にしています。電子部品や工具などを使用する際は、ケガなどをされないようにご注意ください。 また、電子部品は静電気に弱いので取り扱いにもご注意ください。

本書のサポートページについて

本書で利用するソースコードなどが記述されたサンブルファイルと追加情報や、正誤表、本書発行後に パージョンアップなどにより設定手順などに変更が生じた場合の補足情報は、本書サポートページに掲載 しています。

 本書サポートページ https://gihyo.jp/book/2020/978-4-297-11299-8

本書に記載された内容は、情報の提供のみを目的としています。したがって、本書を用いたご利用は、必ずお客様自身の責任と判断によって行ってください。これらの情報によるご利用の結果について、技術評論 社および者者はいかなる責任も負いません。

本書記載の情報は、2020年1月現在のものを掲載していますので、ご利用時には変更されている場合もあります。また、ソフトウェアに関する記述は、とくに断わりのないかぎり、2020年1月時点での最新パージョンをもとにしています。それぞれパージョンアップされる場合があり、本書での説明とは内容などが異なってしまうこともあり得ます。本書ご購入の前に、必ずパージョン番号などをご確認ください。

本書の配線図は「Fritzing」(https://fritzing.org/)を使って描いたものを使用しています。

以上の注意事項をご承諾いただいたうえで、本書をご利用願います。これらの注意事項をお読みいただかずに、お問い合わせいただいても、技術評論社および著者は対処しかねます。あらかじめ、ご承知おきください。

本書で記載されている会社名、団体名、製品名、サービス名などは、一般に関係各社・団体の商標または登録商標で す。なお、本書では™、®などは明記していません。また、本書では、通称やそのほかの名称で記述する場合があり ますが、あらかじめご了承ください。

著者のサポートページにも有益な情報をアップしていますので、是非ご参照ください。 http://raspi-gh1.blogspot.com/

電子部品と GPIO の対応表

電子部		GPI0	端子	方向	備考		
	LED0	GPI023	16		Chantani		
LED	LED1	GPI022	15	出力	Chapter4 出力=HIGH→点灯		
LED	LED2	GPI025	22	шИ	出力=ndn→無対 出力=LOW →消灯		
	LED3	GPIO24	18		田力=EOM →H入		
	SW0	GPIO4	7				
	SW1	GPIO5	29				
	SW2	GPIO <mark>6</mark>	31		ChantonE		
タクタイル	SW3	GPIO <mark>26</mark>	37	入力	Chapter5 押す→入力=HIGH		
スイッチ	SW4	GPI0 <mark>17</mark>	11		雑す→入力=LOW		
	SW5	GPI0 <mark>27</mark>	13		ME 9 -/C/J - LOW		
	SW6	GPI0 <mark>20</mark>	38				
	SW7	GPI0 <mark>21</mark>	40				
圧電サウンダ		GPIO <mark>18</mark> /PWM	12	出力	Chapter6		
圧電サブブラ	圧电リソノグ			шл	章末問題 Chapter6 から Chapter9		
 LCD モジュー	Ш	GPIO3/SCL	5		Chapter7 I ² C バス アドレス 0x3e		
AQM1602	,,,		_	入出力			
7.12.12.02		GPIO2/SDA	3		表示 16 文字×2 行		
温度センサ		GPIO3/SCL	5		Chapter7		
ADT7410				入出力	I ² C バス アドレス 0x48		
		GPIO2/SDA	3		測定範囲 -40℃~+105℃		
D/A コンバー	夕	GPIO11/SCK	23	出力	Chapter8		
MCP4922		GPIO10/MOSI	19	出力	SPIバス		
		GPIO7/SS1	26	出力	出力電圧範囲 ØV~3.3V		
A/D コンバータ MCP3208		GPIO11/SCK	23	出力	Chapter8		
		GPIO9/MISO	21	入力	SPIバス		
		GPIO10/MOSI	19	出力	│ 入力電圧範囲 ØV~3.3V		
		GPIO <mark>8</mark> /SS0	24	出力			
シリアルポー	-	GPIO14/TXD	8	出力	Chapter14		
ADM3202ANZ		GPIO15/RXD	10	入力	通信速度 115,200bps		

全体の回路図

Chapter4 から Chapter9 までの全体の回路図を**図 1-104** に示します。参考までに、シリアルポートの RS-232 通信回路を含めています。

図 1-104:回路図





図 1-105:ブレッドボードによる試作回路



Chapter 4 章末問題

「徹底入門」の**図 4-21** (P. 94) の配線図を使用します(**図 4-101**)。各 LED と GPIO の対応を**表 4-101** に示します。

図 4-101:章末問題の配線図





表 4-101:LED と GPIO の対応表

LED	信号名
LED0	GPIO23
LED1	GPIO22
LED2	GPIO25
LED3	GPIO24

【問題 4-1】LED を2つの点灯パターンで交互に点灯させるプログラム

表4-102に示すように、LED0~LED3の2つの点灯パターンを0.5秒間隔で交互に点灯させ、10回繰り返します。繰り返しが終了したら、LEDを消灯します。ファイル名を「List4_Ex01.c」とします。

表 4-102: 点灯パターン



【問題 4-2】2 進数でカウントアップのプログラム

表 4-103 に示すように、2 進数でカウントアップする点灯パターン 0000、0001、0010~1110、1111 を 0.5 秒間隔で繰り返し点灯するプログラムを作成します。ファイル名を「List4_Ex02.c」とします。

表 4-103:2進数でカウントアップする点灯パターン

LED1	LED0	
0	0	カウントアップ
0	•	
•	0	
•		
0	0	
0		
•	0	
•	•	
호 1		
•	0	
•	•	
	0	

【問題 4-3】左シフトを繰り返す LED 点灯のプログラム

表 4-104 に示すように、LED の点灯パターン $1\sim4$ が 0.5 秒間隔で繰り返し点灯するプログラムを作成します。ファイル名を「List4_Ex03.c」とします。

パターン LED3 LED2 LED0 LED1 0 0 \circ 2 0 0 0 左シフト 3 0 0 0 4 0 0

表 4-104: 左シフトの点灯パターン

【問題 4-4】左シフトと右シフトを繰り返す LED 点灯のプログラム

表 4-105 に示すように、LED の点灯パターン $1\sim 6$ が 0.5 秒間隔で繰り返し点灯するプログラムを作成します。ファイル名を「List4_Ex04.c」とします。




表 4-105: 左シフトと右シフトの点灯パターン

【問題 4-5】キーボードから入力された数値を 2 進数で LED に表示するプログラム

ターミナルに「0から15までの値を入力してください>>>」と表示させます。キーボードから $0\sim15$ の数値を入力して「Enter」が押されたら、入力された数値が2進数でLEDに表示させます。また、 $0\sim15$ 以外が入力されたら「入力の値が範囲外です」と表示して、すべてのLEDを消灯します。ファイル名を Γ List4Ex05.cJとします。

● 実行例 LED の表示

0から15までの値を入力してください>>>5

0から15までの値を入力してください>>>20 〇〇〇〇

入力の値が範囲外です

Chapter 5 章末問題

「徹底入門」の**図 5-19** (P. 116) の配線図に 6 個のタクタイルスイッチ回路を追加します(**図 5-101**)。各スイッチと GPIO の対応を**表 5-101** に示します。Raspberry Pi 4B では、WiringPi のバージョン 2.52 において pullUpDnControl 関数が無効です。そのため、抵抗 3.3k Ω でプルダウンします。Pi 3/3B+では pullUpDnControl 関数が有効なので抵抗は不要です。






表 5-101:タクタイルスイッチと GPIO の対応表

タクタイルスイッチ	信号名
SW0	GPIO4
SW1	GPIO5
SW2	GPIO6
SW3	GPIO26
SW4	GPIO17
SW5	GPIO27
SW6	GPIO20
SW7	GPIO21

CPU 使用率を抑制する方法

「徹底入門」のリスト 5-1:List5-1_Sw01.c (P. 101) は、SW0 を押している間、LED0 を点灯させるプログラムです。短い行数を while (1) 文で高速に無限ループするために、CPU 使用率が高まります。CPU の使用率は消費電力や発熱量に比例するため、抑制が必要です。そこで 1ms の時間待ちを無限ループに挿入して、ループ回数を減らして CPU の使用率を抑制します。1ms 程度の時間待ちはスイッチ操作のレスポンスへの影響は少ないと思われます。

「徹底入門」ではWiringPiのdelay 関数を使用してきましたが、ここではLinux OS に標準で装備されている usleep 関数を使用する例を紹介します。

usleep 関数で CPU の使用率を抑制したソースコード「List5-1_Sw01A.c」を示します。


- ① usleep 関数を使用する場合は、ヘッダファイル unistd. h をインクルードします。
- ② usleep 関数は μs 単位で値を設定するので、1ms の場合は usleep(1000)とします。

```
リスト: List5-1_Sw01A.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
                       //EXIT SUCCESS
#include <unistd.h>
                        //usleep ①
#include <wiringPi.h>
                       //digitalRead,digitalWrite,etc
#define SW0
                       //GPI04 を SW0 と定義
/* LED の GPIO を配列で定義 */
const int ledGpio[4] = {23,22,25,24}; //グローバル定数
int main (void){
   int i;
   wiringPiSetupGpio(); //BCMのGPIO番号を使用
   for(i = 0; i < 4; i++){ //LED0 から LED3 を出力に設定
      pinMode(ledGpio[i], OUTPUT);
   pinMode(SW0, INPUT); //SW0 を入力に設定
   while(1){
      if(digitalRead(SWO) == HIGH){ //SWO の状態を取得
         digitalWrite(ledGpio[0], HIGH); //SWOがHIGHならLEDOを点灯
      }
      else {
         digitalWrite(ledGpio[0], LOW); //SWOがLOWならLEDOを消灯
      usleep(1000); //CPU 使用率の抑制のため ②
  return EXIT_SUCCESS;
}
```

コマンドで CPU 使用率と温度を確認する方法

CPUの使用率はターミナルから、ps コマンドで確認することができます。「%CPU」の列の数値が使用率(%)です。

図 5-102:ps コマンドの実行



また、vcgencmd コマンドで CPU の温度 (\mathbb{C}) を確認できます。

図 5-103: vcgencmd コマンドの実行


pi@raspberrypi:~ \$ vcgencmd measure_temp
temp=57.9'C

パネルで CPU 使用率と温度を確認する方法

デスクトップ画面のタスクバーを右クリックして「パネルのアイテムの追加・削除」をクリックして、「パネルの設定」を表示させます。「パネルアプレット」のタブから、「CPU Temperature Monitor」と「CPU 使用量モニタ」をタスクバーに追加します。温度と使用量がグラフで表示されます。

図 5-104: パネルの設定と CPU の温度と使用量のアプレット





【問題 5-1】 タクタイルスイッチで LED を点灯させるプログラム(その1)

SW0~SW3 のタクタイルスイッチを押している間、表 5-102 に対応する LED が点灯するプログラムを作成します。タクタイルスイッチを離すと LED は消灯します。ファイル名を「List5_Ex01.c」とします。

表 5-102: タクタイルスイッチと LED の対応表

タクタイルスイッチ番号	LED 番号
SW0	LED0
SW1	LED1
SW2	LED2
SW3	LED3

【問題 5-2】 タクタイルスイッチで LED を点灯させるプログラム(その 2)

SW0~SW7 のタクタイルスイッチを押している間、表 5-103 に対応する LED が点灯するプログラムを作成します。タクタイルスイッチを離すと LED は消灯します。ファイル名を「List5_Ex02.c」とします。

表 5-103:タクタイルスイッチと LED の対応表

タクタイルス	LED 番号	
SW0	SW4	LED0
SW1	SW5	LED1
SW2	SW6	LED2
SW3	SW7	LED3

【問題 5-3】 タクタイルスイッチで LED を点滅させるプログラム(その 1)


図 5-105 に示すように、SWO を押すと LEDO が 1 秒間隔で点滅し、SW1 を押すと LEDO の点滅 が一時停止し、SWO を押すと再スタートするプログラムを、割込み処理を使わないで作成します。ファイル名を「List5_ExO3.c」とします。

なお、解答例のソースコードでは、LEDO の 1 点滅毎に SW1 の状態をチェックしているため、 SW1 を約 2 秒間長押ししないと一時停止しません。

● ヒント

• SW1 が押されたら LED0 の点滅のループを break 文で抜けるのも一案です。

図 5-105:問題 5-3 の状態遷移図



【問題 5-4】 タクタイルスイッチで LED を点滅させるプログラム(その 2)

問題 5-3 のプログラムでは、SW1 を長押ししないと一時停止しない欠点がありました。割込み処理を使用して、SW1を長押ししなくても一時停止するプログラムに改良してください。ファイル名を「List5_Ex04.c」とします。

【問題 5-5】複数の割込み処理をするプログラム

表 5-104 に示すように、SWO~SW7 のタクタイルスイッチと割込み処理を利用して、LEDO~LED2 の点灯パターンを出力します。表 5-104 の入力の「1」はスイッチを押した状態を表し、出力の「1」は LED の点灯を表しています。スイッチを離しても、LED は点灯パターンを保持します。なお、表 5-104 は「8 入力 3 出力のエンコーダ」の真理値表と同じです。ファイル名を「List5_Ex05.c」とします。

	· II · · ·	, , , , , ,	• • • • •		,,,	70 20				
	入力								出力	
SW7	SW6	SW5	SW4	SW3	SW2	SW1	SW0	LED2	LED1	LED0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1


表 5-104:8 個のタクタイルスイッチと 3 個の LED の対応表

● フローチャート

フローチャートを図 5-106 に示します。main 関数、SWO 割込み関数から SW7 割込み関数のフローチャートは独立していますが、グローバル変数 g state を共有しています。

- ① main 関数では、g_state の値を LED に繰り返し表示します。g_state の値を変更するのは SWO から SW7 の割込み関数の処理になります。
- ② 各 SW が押されたら、対応する割込み関数は立ち上がりエッジで動作します。各割込み関数では、表 5-104 に示した出力の値を g_state に代入します。

図 5-106:複数の割込み処理のフローチャート



【参考 5-1】割込み処理でオルタネート動作させるプログラム

「徹底入門」のリスト 5-4: List5-4_Alt02.c でバウンシング対策したプログラムでは、main 関数がスイッチ信号の電圧を(能動的に)繰り返し読むことによって、バウンシング現象を回避することができました。一方、割込み処理は、(受動的な)割込みの発生という不連続な処理のため同じ方法が使えません。では、割込み処理でオルタネート動作させるには、どうしたらよいのでしょうか?

「時刻」を利用します。

割込みが発生した時刻を記録し、二つの割込みの時刻から時間間隔を求めます。求めた時間が、バウンシング現象の数十ミリ秒より長ければスイッチを押している、離している操作と判断して処理し、短ければバウンシング現象として無視すればよいのです。

- ・ 割込みの間隔 > 数十ミリ秒 のとき、「スイッチの操作(必要な信号)」
- ・ 割込みの間隔 く 数十ミリ秒 のとき、「バウンシングが発生(不要な信号)」

時刻はwiringPiのmillis関数を利用して取得することができます。時刻と言っても、時・分・秒の単位ではありません。millis関数は、wiringPiSetup関数を実行を開始した時から現在までの時間をミリ秒単位でのカウント値で返します。約49日後にオーバーフローしてゼロに戻り、カウントを再開します。

【書式】 unsigned int millis (void);

また、割込み処理を利用すると、main 関数がスイッチの電圧の状態を繰り返し読む必要がないので、他の処理に専念できるメリットがあります。図 5-107 を利用して、外部割込みwiringPiISR 関数とmillis 関数を利用したバウンシング対策の考え方を説明します。ここでは次の3つの点を前提とします。

- 前提 1. スイッチのバウンシングの振動時間は数十ミリ秒以内に収束する。
- 前提 2. スイッチを押したり離したりする時間の間隔は、バウンシングの振動時間よりも長い。
- 前提 3. 外部割込み wiringPiISR 関数は全ての有効なエッジを検出する。スイッチを押して離した信号は、「立ち上がり」で始まり「立ち下がり」で終わる。

本対策では、スイッチを押した時刻だけでなく、スイッチを離した時刻も利用するため、スイッチ信号の「立ち上がり」と「立ち下がり」の両方のエッジを使用します。図 5-104 のスイッチの各パルス幅は、バウンシングの振動時間よりも長いときはスイッチが押されたと判断して「長」として、短いときはバウンシングの振動として「短」で示しています。

操作1ではスイッチを押したときの立ち上がりエッジで、LED の出力信号を論理否定(点


灯) させます。スイッチを離したときの立ち下がりエッジの時刻より、スイッチを押していた時間間隔(①長)が求まります。

次に、操作2では、信号の前後にバウンシングが発生しています。スイッチを押した立ち上がりエッジの時刻からスイッチを離していた間隔(②長)が求まります。2 つの長い間隔(①長と②長)の検出により、LEDへの出力信号を論理否定(消灯)させています。なお、間隔③と④は短いためバウンシングの振動として無視します。⑤の間隔は長いのでスイッチの操作とします。また、スイッチを離したときに発生したバウンシングの間隔⑥と⑦は短いので、無視します。

操作3でスイッチを押したときの立ち上がりエッジの時刻より、スイッチを離していた間隔(⑧長)が求まります。2つの長い間隔(⑤長と⑧長)の検出により、LEDの出力信号を論理否定(点灯)させます。

以上の事から、スイッチを押したときと離したときの長い間隔が2回に1回の割合で LED への出力信号を論理否定します。このことは、出力信号の周波数を入力信号の 1/2 にする 2 分周回路の動作と同じです。


図 5-107: バウンシング対策のモデル図



● フローチャート

割込み処理を使用したバウンシング対策のフローチャートを図 5-108 に示します。

図 5-108:割込みを利用したバウンシング対策のフローチャート



- ① main 関数と SWO 割込み関数で共通に使用するグローバル変数(g_swO)を宣言します。g_swO は、オルタネート動作を記憶します。main 関数では、GPIO のセットアップと割込みの設定を行います。また、g_swO の値を LEDO へ永久ループで出力します。
- ② SWO の割込みが発生したら、現在の時刻を取得します。
- ③ 前回と現在の時刻から時間間隔を求めます。
- ④ 時間間隔が数十ミリ秒以下の短いときは、バウンシングの発生と判断して、流れ線「No」により⑦の前回の時刻を更新して割込み処理を終了します。また、時間間隔が数十ミリより長い間隔ときは、スイッチの操作信号として判断して⑤へ行きます。
- ⑤ 長い間隔が2回に1回の割合で、⑥のオルタネート動作が発生します。長い間隔が1回目のときは、流れ線「No」により⑦の前回の時刻を更新して割込み処理を終了します。長い間隔が2回目のときは、流れ線「Yes」により⑥へ行きます。
- ⑥ g sw0 を論理否定することで、オルタネート動作となります。
- ⑦ 前回の時刻に、現在の時刻で代入して更新します。

● ソースコード

ソースコードはリスト 5-101 のとおりです。ファイル名を「List5 Ref01.c」とします。

```
リスト 5-101: List5_Ref01.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
                         //EXIT SUCCESS
#include <unistd.h>
                         //usleep
#include <wiringPi.h>
                         //wiringPiSetupGpio,pinMode,etc
#define LED0
                         //GPI023をLED0と定義
                  23
#define SW0
                        //GPI04をSW0と定義
#define INTERVAL
                         //バウンシング対策時間 (ms) (1)
                  50
/* グローバル変数 */
static volatile int g_sw0; //SW0 操作の変数
/* プロトタイプ宣言 */
void IntSw0(void);
                         //SW0 の割込み関数
int main(void){
   wiringPiSetupGpio();
                        //BCM の GPIO 番号を使用
   pinMode(LED0, OUTPUT); //LED0を出力に設定
   pinMode(SW0, INPUT);
                         //SW0 を入力に設定
   pullUpDnControl(SW0,PUD_DOWN); //SW0 にプルダウン抵抗をつける
   wiringPiISR(SWO, INT_EDGE_BOTH, IntSwO); //両方のエッジでの割り込み設定 ③
   g_sw0 = 0;
   while(1){
      digitalWrite(LED0,g sw0);
      usleep(1000);
   return EXIT_SUCCESS;
}
void IntSw0(void){
   static unsigned int t0Now; //現在の時刻
   static unsigned int t00ld; //前回の時刻
   unsigned int t0Diff;
                             //時間間隔
   static int alt0;
                         //現在の時刻の取得
   t0Now = millis();
   t0Diff = t0Now -t0Old; //前回の時刻より間隔の取得
   if(t0Diff > INTERVAL){_
      if(alt0 == 0){
          g_sw0 = !g_sw0;
                             9
      alt0 = !alt0;
   t001d = t0Now;
}
```

- ① バウンシングの振動が収束する時間(ミリ秒)です。「徹底入門」のリスト 5-4:List5-4_Alt02.c では対策時間を 20ms としましたが、割込み処理を利用する場合は動作確認より 50ms としています。また、スイッチの構造等によって対策時間は異なるので、動作確認などにより適切な値を設定してください。
- ② グローバル変数 g_sw0 はスイッチのオルタネート動作を記憶します。g_sw0 は main 関数と IntSw0 関数で共有して使用するためグローバル変数にします。static 記憶クラス指定子は、ローカル変数とグローバル変数を修飾する場合で役割が異なります。ローカル変数を修飾した場合、ローカル変数は値を記憶し、関数が呼び出されるごとに初期化されません。グローバル変数を修飾した場合、グローバル変数の有効範囲を本ファイル内だけに限定させます。本事例ではファイルは一つですが、複数のソースファイルから構成される場合、他のファイルからグローバル変数がアクセスされることを抑止します。

また、コンパイラが最適化のために無駄と解釈された変数は削除される可能性があります。そのため、削除されたくない変数には volatile 修飾子として宣言して、コンパイラに対して最適化の抑止を指示します。特に、割込み処理で使用する変数がループ文で変化しない場合、無駄と解釈される可能性があります。そのため volatile 修飾することにより、割込み処理など要因で変数の値が変化することを明示します。なお、コンパイラのオプションで最適化を無効にしている場合は必要ないかもしれませんが、ソースコードでも明示することにより意図が第三者に伝わります。

- ③ SWO が立ち上がりと立ち下がりの両方のエッジで割込みが発生するように設定します。
- ④ g_sw0 を 0 で初期化し、LED0 を消灯させます。
- ⑤ g_sw0 を永久ループで LEDO へ出力します。なお、単純なループにより、CPU の使用率を抑制するために usleep(1000)を挿入しています。
- ⑥ t0Old と alt0 のローカル変数は static 記憶クラス指定子で修飾されているため、割込み関数が終了しても値を記憶します。変数 alt0 は、長い間隔が 2 回発生したことを確認するための変数として使用します。
- ⑦ 現在の時刻を millis 関数で取得して、変数 t0Now に代入します。前回の時刻 t0Old から時間間隔 t0Diff を計算します。
- ⑧ 時間間隔 tODff が INTERVAL より長い場合(スイッチの操作)はオルタネート動作⑨へ行き、 短い場合(バウンシングの発生)は⑩の tOOld を更新して、割込み処理を終了します。
- ⑤ ここでは、長い間隔が2回に1回の割合で、グローバル変数g_sw0をオルタネート動作させます。alt0が論理否定されているのがポイントで、alt0は割込み関数が呼びだされるごとに交互に0と1の値になります。if 文により alt0が0のときだけ、g_sw0を論理否定させるため、2回に1回の割合になるのです。
- t0Old の値を更新して、main 関数へ復帰します。

● 動作確認

List5_Ref01.c をビルドして実行します。バウンシング対策したオルタネート動作を確認します。

List5-4_Alt02.c と比較して、割込み処理を使用すると main 関数がシンプルになり、他の仕事に専念させることが可能です。また、複数のタクタイルスイッチへの対応も容易です。ファイル名を「List5_Ref01A_4Sw.c」とします。なお、スイッチの構造、押し方、実装方法によっては、バウンシング現象が除去しきれない場合があります。マクロ定義した INTERVAL の値を少し大きくしてみてください。また、マルチタスク OS 環境では CPU の負荷状態にも影響を受ける場合があります。

【参考 5-2】ビットフィールドで LED と SW の変数を表現するプログラム

ビットフィールドはマイコンの組込みプログラミングではよく使用されます。例えば、SWO の情報は 1bit ですが、その情報を保存するために int 型を用いるのは、メモリ容量が少ないマイコンではメモリの利用効率から好ましくはありません。そのため、一般にはビットフィールドを使用してメモリを節約します。ラズパイは Arduino uno などのマイコンに比べてメモリが潤沢にあるのですが、参考までにビットフィールドの使用例を紹介しましょう。

● ビットフィールドとは

ビットフィールドは、1 バイト(8 ビット)の変数の定義に使用します。8 ビット未満のビットも定義することができます。ビットフィールドは構造体(struct)のメンバーとして宣言します。

リスト 5-102 に SWO から SW7 のビットフィールドの使用例を示します。構造体を利用してビットフィールドを BO から B7 で定義します。LSB は SWO です。さらに、共有体(union)で、8 ビットのフィールドを 1 バイトとして参照できるようにします。このビットフィールドに各 SW の値を格納するプログラムを別途作成します。

```
• ビット SW.BIT.BO SWOのビット参照。
```

バイト SW.BYTE SW0 から SW7 のバイト参照。

```
リスト 5-102:ビットフィールドの使用例
union {
   unsigned char BYTE;
   struct{
       unsigned char B0:1;
                            //SW0
       unsigned char B1:1;
                            //SW1
       unsigned char B2:1;
                           //SW2
       unsigned char B3:1;
                            //SW3
       unsigned char B4:1;
                            //SW4
       unsigned char B5:1;
                            //SW5
       unsigned char B6:1;
                            //SW6
       unsigned char B7:1;
                            //SW7
   }BIT;
}SW;
```

● ソースコード

【問題 5-2】の問題をビットフィールドで記述したソースコードをリスト 5-103 に示します。ファイル名を「List5 Ref02.c」とします。

```
リスト 5-103: List5_Ref02.c
#include <stdio.h> //printf
#include <stdlib.h> //EXIT_SUCCESS
#include <unistd.h> //usleep
#include <wiringPi.h> //wiringPiSetupGpio,pinMode,etc
```

```
/* LEDとSWのGPIOを配列で定義 */
                                             //グローバル定数
const int ledGpio[4] = \{23, 22, 25, 24\};
const int swGpio[8] = \{4,5,6,26,17,27,20,21\};
/* LED のビットフィールド */
union {
   unsigned char BYTE;
   struct {
       unsigned char B0:1;
                            //LED0
       unsigned char B1:1;
                            //LED1
       unsigned char B2:1; //LED2
       unsigned char B3:1; //LED3
       unsigned char :4;
                            //空の 4bit
   }BIT;
}LED;
/* SW のビットフィールド */
union {
   unsigned char BYTE;
   struct{
       unsigned char B0:1;
                            //SW0
       unsigned char B1:1;
                            //SW1
       unsigned char B2:1;
                            //SW2
       unsigned char B3:1;
                            //SW3
       unsigned char B4:1;
                            //SW4
       unsigned char B5:1; //SW5
       unsigned char B6:1; //SW6
       unsigned char B7:1;
                            //SW7
   }BIT;
}SW;
/* プロトタイプ宣言 */
void Led4bit(int ledData);
void Sw8bit(void);
int main (void){
   int i;
                            //BCM の GPIO 番号を使用
   wiringPiSetupGpio();
   for(i=0;i<4;i++){
                            //LED0-LED3 を出力に設定
       pinMode(ledGpio[i], OUTPUT);}
   for(i=0;i<8;i++){
                            //SW0-SW7 を入力に設定
       pinMode(swGpio[i], INPUT);}
                            //SWO-SW7 をプルダウン抵抗をつける
   for(i=0;i<8;i++){
       pullUpDnControl(swGpio[i],PUD_DOWN);}
   while(1){
                            //SW 入力
       Sw8bit();
       LED.BIT.B0 = SW.BIT.B0 | SW.BIT.B4;
       LED.BIT.B1 = SW.BIT.B1 | SW.BIT.B5;
       LED.BIT.B2 = SW.BIT.B2 | SW.BIT.B6;
       LED.BIT.B3 = SW.BIT.B3 | SW.BIT.B7;
       Led4bit(LED.BYTE); //LED 出力
                            //CPU 使用率の抑制のため
       usleep(1000);
   return EXIT SUCCESS;
```

```
}
void Led4bit(int ledData)
   int i;
   for (i = 0; i < 4; i++){}
                                          //LSB の LED0 から順番に出力する
       digitalWrite(ledGpio[i], ledData&1); //LSB だけの値にして 1bit 出力
                                         //1bit 右シフト
       ledData = ledData >> 1;
   }
}
void Sw8bit(void){
   int i,k;
   SW.BYTE=0;
   for(i=7; i>-1; i--){
      k=digitalRead(swGpio[i]);
                                  //1bit 左シフト
      SW.BYTE = SW.BYTE << 1;
      SW.BYTE = SW.BYTE + k;
     printf("%d¥n",SW.BYTE); //デバッグ用
```

● 動作確認

List5_Ref02.c をビルドして実行します。List5_Ex02.c と同じ動作になることを確認します。なお、ビットフィールドのメモリ上の割付け順序はコンパイラに依存しますので、本ソースコードを他の処理系に移植する場合は注意してください。

Chapter 6 章末問題

「徹底入門」の**図 6-12**(P. 130)の配線図において、Pi 4B 用にプルダウン抵抗をタクタイルスイッチに実装しました(**図 6-101**)。

図 6-101:章末問題の配線図




表 6-101: 圧電サウンダと GPIO の対応表

圧電サウンダ	信号名
BZ1	GPIO18

【問題 6-1】 ソフトウェア方式 PWM でデューティ比を変えるプログラム

ソフトウェア方式の PWM を利用して、LEDO (GPI023) を**表 6-102** に示すタクタイルスイッチ に対応したデューティ比で点灯させるプログラムを作成します。タクタイルスイッチが押されていないときのデューティ比は 0%とします。ファイル名を「List6_Ex01.c」とします。

表 6-102:タクタイルスイッチを押したときのデューティ比

スイッチ番号	SW7	SW6	SW5	Sw4	SW3	SW2	SW1	SW0
デューティ比	100%	87.5%	75%	62.5%	50%	37.5%	25%	12.5%

● 条件

• PWM の周波数 fpwm 100Hz

【問題 6-2】ソフトウェア方式 PWM で約 440Hz の矩形波を発生させるプログラム

タクタイルスイッチ SWO を押している時だけ、ソフトウェア方式の PWM で約 440Hz の矩形波を出力して圧電サウンダを鳴らすプログラムを作成します。ファイル名を「List6_Ex02.c」とします。

● 条件

• デューティ比 約50%

● ヒント

 440Hz の周期[ms]を求め、ソフトウェア方式の PWM 信号の最小変化幅(100 μ s)で割った値が softPwmCreate 関数の引数 pwmRange になります。

【問題 6-3】 ハードウェア方式 PWM で約 440Hz の矩形波を発生させるプログラム

タクタイルスイッチ SWO を押している時だけ、ハードウェア方式の PWM で約 440Hz の矩形 波を出力して圧電サウンダを鳴らすプログラムを作成します。ファイル名を「List6_Ex03.c」とします。

● 条件

• デューティ比 約 50%

• PWM 信号の階調(range) 100

● ヒント

- 内部クロックの分周を設定する pwmSetClock 関数への引数 divisor の値を 440Hz 用に設定します(「徹底入門」p.126)。
- Pi 4B の場合、divisor は内部クロック(54MHz)÷(440Hz × 100(range))より、求まります。

- <ソフトウェア方式とハードウェア方式の音色の違いについて> 題意の 440Hz の周期は約 2.273ms です。両方式の PWM 信号の最小変化幅の違いにより、出力信号の周波数の精度が異なります。
- ●ソフトウェア方式の最小変化幅は 100us のため、周期 T は 2.3ms または 2.2ms です。 2.3ms = 434.8 Hz, 2.2ms = 454.5 Hz となり、440Hz からズレています。
- ●ハードウェア方式の最小変化幅が 10us の場合、周期 T は 2.27ms です。 2.27ms = 440.5 Hz になります。

【問題 6-4】電子ピアノのプログラム

ハードウェア方式の PWM で GPI018 から表 6-102 に示す音名の矩形波を出力して、電子ピアノとなるプログラムを作成します。 PWM 信号の 1 周期の階調 (range) を 100 としたとき、表 6-103 の分周値 (divisor) を pwmSetClock 関数の引数とすると、音名の周波数が出力されます。 なお、分周値は Pi 3/3B+と Pi 4B で異なります。各タクタイルスイッチと音名の対応は**図 6-103** のとおりです。ファイル名を「List6_Ex04.c」とします。

● 条件と仕様

デューティ比 約 50%

• PWM 信号の階調(range) 100


• PWM 信号の波形のモード PWM_MODE_MS

• スイッチを1本指の操作による単音とし、和音に対応しない。

表 6-103:音名と分周値の関係

スイッチ	音名	国、本类 (口=)	周期 (ms)	分周値(divisor)		
ヘイツテ	日位	周波数 (Hz)		Pi 3/3B+	Pi 4	
SW7	(低い)ド	261.63	3.82	734	2064	
SW6	レ	293.66	3.41	654	1839	
SW5	ii.	329.63	3.03	582	1638	
SW4	ファ	349.23	2.86	550	1546	
SW3	ソ	392.0	2.55	490	1378	
SW2	ラ	440.0	2.28	436	1227	
SW1	シ	493.83	2.02	389	1093	
SW0	(高い)ド	523.25	1.91	367	1032	


図 6-102:タイルスイッチと音名の対応



● フローチャート

参考までに、main 関数とタクタイルスイッチの状態を検査する SwChk 関数のフローチャートを図 6-103 と図 6-104 に示します。

図 6-103:電子ピアノの main 関数のフローチャート



- ① 表 6-103 の音名と分周値をマクロ定義します。分周値は Pi3/3B+と Pi4B で異なります。
- ② SwChk 関数で、押されているスイッチの情報(番号)を取得します。
- ③ スイッチの番号に応じて、各音名の分取値をセットします。スイッチが押されていないときは、 音を鳴らさないようにします。
- ④ pwmSetClock 関数で分周値をセットしますが、スイッチを押し続けている場合、重ね書きにより音が濁ります。そのため、分周値が更新されたときだけ、分周値をセットします。
- ⑤ 音名に対応した周波数の信号を出力して、②へ戻ります。

図 6-104:電子ピアノの SwChk 関数のフローチャート




表 6-104: SwChk 関数の戻り値

戻り値	0	1	2	3	4	5	6	7	8
スイッチ	押されて	SW0	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7
の状態	いない	3000							

- ① 戻り値の変数 swData を宣言します。
- ② SW0 からスイッチの状態を順番に調べます。
- ③ スイッチが押されると GPIO は HIGH になります。押されたときはスイッチ番号に1を加えた値 (表 6-104)を swData に代入し、④へ行きます。また、押されていないときは②のループに戻ります。
- ④ 表 6-104 の戻り値を返します。

【問題 6-5】電子オルゴールのプログラム(その1)

SWO (再生ボタン) を押したら、ハードウェア方式の PWM で GPI018 から電子オルゴールが動作するプログラムを作成します。SW1 (停止ボタン)を押したら、電子オルゴールを停止します。また、SWO を押したら最初から再生します。ファイル名を「List6_Ex05.c」とします。

● 条件

• デューティ比 約 50%

• PWM 信号の階調(range) 100

• PWM 信号の波形のモード PWM_MODE_MS

● ヒント

参考例として、音名または休符を発生する g 関数を紹介します。g 関数への引数(オクターブ、階名、時間)を配列にして楽譜を作成すれば、1 音符毎に g 関数で音名を鳴らして曲を再生します。

void g(int oct, int solfa, int length);


g関数にはoct、solfa、lengthの3つの引数があります。これらの引数の役割について説明します。

• 引数 oct はオクターブのことです。3 オクターブから1つを選択します(表 6-105)。引数 oct と引数 solfa(階名)により、音名(鍵盤)が決まります(図 6-105)。ここでの階名とは七音(ドレミファソラシ)に呼び分けた名称のことで、音名とは個々の音の絶対的な高さを表す名称です。

表 6-105:オクターブと引数 oct

オクターブ	1 オクターブ下	中央	1 オクターブ上
マクロ名	OL	OC	ОН
引数 oct	3	4	5

図 6-105:オクターブと音名(鍵盤)の位置



• 引数 solfa は階名のことです。休符は階名ではありませんが、0 に割り当てています(表 6-106)。

表 6-106: 階名と引数 solfa

階名	休符	۲	ド#	レ	レ#	Ш	ファ	ファ#	ソ	ソ#	ラ	ラ#	シ
マクロ名	REST	DO	DOS	RE	RES	MI	FA	FAS	SO	sos	RA	RAS	SI
引数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

引数 length は音の時間の長さ(ミリ秒)です。4 分音符(quarter note)の時間の長さは、1 分を楽譜のテンポ(BPM:Beats Per Minute)で割った値になります。例えば、テンポが 120 のとき、1 分 ÷ 120 より 4 分音符の時間の長さは 0.5 秒になります。

● 音名の周波数の計算方法

引数オクターブと引数階名から、式 6-101 により音名の周波数を計算し、ラズパイの内部クロックの分周値 divisor を求めます。

式 6-101 の f は周波数、d は指数で、各音名の周波数を表 6-107 に示します。式 6-101 の d に 0 を代入すると、周波数 f は、440Hz となりラの音になります。440Hz(ラ) は調律の際の音高(ピッチ) の標準になっています。1 オクターブは 12 音階になっているので、 $(^{12}\sqrt{2}\)^{d}$ を 12 回乗算すると 1 オクターブ上のラになり周波数fは 880Hz です。

 $f = 440 \times (\sqrt[12]{2})^{d}$ [式 6-101]

表 6-107:中央のオクターブの音名の周波数

音名	12	ド#	レ	レ#	ш	ファ	ファ#	ソ	ソ#	ラ	ラ#	シ
р	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2
f Hz	261.6	277.2	293.7	311.1	329.6	349.2	370.0	392.0	415.3	440.0	466.2	493.9

```
g 関数のソースコードはリスト 6-101 のとおりです。
リスト 6-101: void g(int oct, int solfa, int length)
#define PI4B
#ifdef PI4B
   #define CLK 5400000
                          //Pi4B の内部クロック Hz
#else
   #define CLK 19200000
                          //Pi3B/3B+の内部クロック Hz
#endif
#define RANGE
                 100
                            //PWM range
#define OL
              3
                    //1 オクターブ下
                    //中央のオクターブ
#define OC
              4
#define OH
              5
                    //1 オクターブ上
                                                           1
#define REST
                    //休符
              a
#define DO
                    //F
              1
                    //ド#
#define DOS
              2
#define RE
              3
                    //レ
#define RES
              4
                    //レ#
#define MI
              5
                    //≅
#define FA
                    //ファ
              6
                    //ファ#
#define FAS
              7
#define SO
              8
                    //ソ
#define SOS
              9
                     //ソ#
#define RA
             10
                    //ラ
#define RAS
                     //ラ#
              11
#define SI
              12
                    //シ
void g(int oct, int solfa, int length){
int d = 0;
             //指数 式 6-101
int f = 0;
              //周波数
              //分周値 pwmSetClock 関数の引数
int divisor;
             //Ton 時間 pwmWrite 関数の引数
int value;
   if(solfa !=0){
                          4)
       d = solfa - 10;
       if (oct == OL){
                           //1 オクターブ下のとき
          d = 12;
                                                  6
                           //1 オクターブ上のとき
       if(oct == OH){
          d+=12;
       f = 440 * pow(2,(double)d/12)+0.5;
                                         //べき乗計算の pow 関数 ⑦
       divisor = CLK / (f*RANGE);
       pwmSetClock(divisor); //内部クロックの分周の設定
                                                        8
      value = RANGE/2;
                           //デューティ比 50%
   }else{
      value = 0; 9
   pwmWrite(BUZZER, value);
   delay(length);
}
```

- ① 内部クロック、オクターブ、階名のマクロ定義です。リスト 6-101 の記述例では、Pi4B の内部 クロックが選択されますが、先頭行の「#define PI4B」をコメントアウトすると、Pi3/3B+の内部 クロックが選択されます。
- ② 変数 d(指数)と変数 f(周波数)は、音名の周波数の計算(式 6-101)に使用します。
- ③ 変数 divisor と変数 value は PWM 信号の発生に使用ます。
- ④ solfa が休符以外のときは、音名の周波数を計算します。
- ⑤ 表 6-104 でマクロ定義した引数 solfa の値から、式 6-101 の d(表 6-105)を求めます。
- ⑥ g 関数の引数 oct が OL のときは1オクターブ下のため d の値から 12(1オクターブの音階) を減算し、oct が OH のときは1オクターブ上のため d の値に 12 を加算します。OL と OH の値は、表 6-103 で定義してあります。
- ⑦ べき乗の pow 関数を使用して、式 6-101 を構成します。小数点第一位を四捨五入のため、「+0.5」を式に入れています。 pow 関数を使用する場合、数学のヘッダファイル math.h をインクルードします。 さらに、gcc コマンドに数学オプションの「-lm」を追加します。 geany のビルドコマンドの設定を次のようにします。

```
gcc -Wall -o "%e" "%f" -lwiringPi -lpthread -g -00 -lm
```

- ⑧ 音名の周波数から分周値(divisor)を求めて内部クロックを分周し、PWM 信号のデューティ 比を 50%に設定します。value は PWM 信号のパルスオンの時間 Ton のことです。
- ⑨ 休符の場合は、value を 0 にして PWM 信号の出力信号を 0V にします。
- ⑩ length の時間(ミリ秒)の長さで、1音または休符を出力します。

● 楽譜の作成と再生方法

例えば、中央のオクターブの「低いド」から1オクターブ上の「高いド」までを鳴らして、休符する楽譜を考えます。楽譜は g 関数の引数の順で配列{オクターブ、階名、時間の長さ}を作成するのが簡単です(リスト 6-102)。楽譜の終わりに休符を入れて PWM 信号の出力を止めます。変数 qN は 4分音符(quarter note)のことです。

楽譜を再生するには、for 文などで配列の先頭から順番に配列の要素を g 関数の引数に代入して、1音毎に鳴らします。for 文の中で SW1 を検出するようにすれば、再生を停止させることが可能です。なお、参考として「さくらさくら」(図 6-107)の楽譜を載せますが、お気に入りの曲で電子オルゴールを作成してみましょう。


リスト 6-102:簡単な楽譜の例


```
int music[9][3] = {
                                      //ド
       {OC,DO,qN},
       \{OC,RE,qN\},
                                      //レ
       {OC,MI,qN},
                                      //≅
                                      //ファ
       \{OC,FA,qN\},
                                      //ソ
       {OC, SO, qN},
       \{OC,RA,qN\},
                                      //ラ
       {OC,SI,qN},
                                      //シ
                                      //ド(1オクターブ上)
       {OH, DO, qN},
                                      //休符
       {OC,REST,qN}};
```

● フローチャート

参考までに、main 関数と SW1 の割込み関数のフローチャートを図 6-106 に示します。

図 6-106:電子オルゴールのフローチャート







- ① main 関数と SW1 割込み関数で共通に使用するグローバル変数(g_sw1)を宣言します。g_sw1が 0 のときは曲を再生し、1 のときは停止します。main 関数では、曲の配列(オクターブ、階名、時間)を作成し、GPIO のセットアップと割込みの設定を行います。
- ② 曲全体の配列から音符の数を求めます。音符の数は、曲を再生をループ文で処理するときの終了条件に使用します。
- ③ SWO(再生ボタン)が押されたら、曲を再生します。
- ④ グローバル変数 g.sw1 に 0を代入して、再生の合図とします。
- ⑤ ループ1では曲の最初から再生し、最後の音符を再生したら繰り返し処理を終了します。
- ⑥ SW1 が押されたなら、再生を停止して③へ戻ります。グルーバル変数 g_sw1 が 1 のときは、 SW1 が押されたと判断します。
- ⑦ 配列より1音のオクターブ、階名、音の長さを取得し、g 関数に引数として渡します。
- ⑧ 最後の音符を再生したら、③へ戻ります。
- ⑨ SW1 の割込み処理では、SW1(停止ボタン)が押されたら、グローバル変数 g_sw1 に 1 を代入して、停止の合図とします。

図 6-107: さくらさくらの楽譜

さくら さくら







表記の違い

①120 BPM(Beats Per Minute)
$$1 = \frac{60 \, \text{秒}}{120} = 0.5 \, \text{秒}$$

②
$$J = 60$$
 $J = \frac{60 \, \%}{60} = 1 \, \%$

【問題 6-6】電子オルゴールのプログラム(その2)

問題 6-5 の解答例(List6_Ex05.c)では、main 関数の中で楽譜を配列として記述していましたが、リスト 6-103 に示すように楽譜とマクロ定義をヘッダファイル(doremi.h)に移して実行します。ファイル名を「List6_Ex06.c」とします。

```
リスト 6-103: doremi.h
#define OL
              3 //1 オクターブ下
              4 //中央のオクターブ
#define OC
              5 //1 オクターブ上
#define OH
#define REST
              0 //休符
              1 //ド
#define DO
#define DOS
              2 //ド#
#define RE
                //レ
              3
#define RES
              4 //レ#
#define MI
              5 //ミ
#define FA
              6 //ファ
#define FAS
              7 //ファ#
#define SO
                //ソ
#define SOS
              9 //ソ#
#define RA
              10 //ラ
#define RAS
              11 //ラ#
#define SI
              12 //シ
#define BPM
              120
                        //Beats Per Minute
#define QN
                        //4 分音符(quarter note) の長さ(60000 ミリ秒=1 分)
              60000/BPM
int music[][3] = {
                         //ドレミ
      {OC,DO,QN},
       {OC,RE,QN},
       {OC,MI,QN},
       {OC,FA,QN},
       {OC,SO,QN},
       {OC,RA,QN},
       {OC,SI,QN},
       {OH, DO, QN},
                        //曲の最後は休止符を挿入して音を止める
      {OC, REST, QN},
};
```


● ヒント

- 楽譜のヘッダファイルはソースコードと同じディレクトリに保存します。
- List6_Ex06.c から楽譜のヘッダファイルをインクルードするときは、次のように記述します。「<>」と「""」の違いは、「徹底入門」p.156-157を参照してください。 #include "doremi.h"

Chapter 7 章末問題

「徹底入門」の**図 7-23**(P. 161)の配線図において、Pi 4B 用にプルダウン抵抗をタクタイルスイッチに実装しました(**図 7-101**)。

図 7-101:章末問題の配線図



【問題 7-1】温度測定部の関数をライブラリに登録する

「徹底入門」の List7-3_Temp01. c (P. 163) の温度測定のソースコードを Adt7410Read 関数として作成して、ライブラリ(libMyPi.a)に追加します。追加の方法は、ライブラリファイルの作成方法に準じますので、「徹底入門」の Chapter 7 (P. 155)を参照してください。下記に Adt7410Read 関数の仕様を示します。

登録したライブラリを使用して List7-3_Temp01 (P. 164) と同じように温度センサの測定値を 0.5 秒毎に小数点第一位までをターミナルに表示するプログラムを作成します。ファイル名を「List7_Ex01.c」とします。なお、技術評論社のサポートページからダウンロードしたサンプルソースコードには、既に Adt7410Read 関数は登録されています。

● 仕様

- 関数名 double Adt7410Read(int fd)
- 引数 fd wiringPiI2CSetup 関数で取得したファイルハンドル
- 戻り値 double 型、温度データ 単位℃

【問題 7-2】温度を LCD に表示するプログラム(その1)

問題 7-1 の List7_Ex01. c を改造して、図 7-102 に示すように温度センサの測定値を 0.5 秒 毎に小数点第一位までを LCD に表示するプログラムを作成します。ファイル名を「List7_Ex02.c」とします。

● ヒント

• sprintf 関数を使用すると、実数を文字列へ変換できます。

図 7-102:LCD の表示例

25.1 C

【問題 7-3】摂氏と華氏に切り替えて LCD に表示するプログラム

タクタイルスイッチ SWO を押す毎に、温度の単位を摂氏 ($^{\circ}$ C) と華氏 ($^{\circ}$ F) に切り替えて、LCD に表示するプログラムを作成します($^{\circ}$ Z 7–103)。ファイル名を「List7_Ex03.c」とします。

● ヒント

華氏(°F)は、式 7-101 より摂氏(°C)より求めることができます。

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$
 [式 7-101]

図 7-103:LCD の表示例

27.0 C 80.6 F

(a) 摂氏 (b) 華氏

【問題 7-4】測定した温度データをファイルに保存するプログラム

SWO を押すと 0.5 秒毎に、1 から始まる測定の連番と小数点第一位までを測定した摂氏度をカンマ(、)で区切って LCD に表示します(図 7-104)。また、連番、摂氏度、改行をテキストモードでファイルに記録し、記録中は LEDO を点灯させます。SW1 を押すと測定を停止させ、ファイルをクローズし、LEDO を消灯させてプログラムを終了します。ファイル名を「List7 Ex04.c」とします。

測定したデータを保存するファイルは CSV 形式とし、ファイル名を年月日時間秒、拡張子を「. csv」とします。例えば、プログラムを実行した時刻が 2020 年 2 月 6 日 10 時 48 分 28 秒であれば、20200206104828. csv となります。CSV は、Comma Separated Value の略で、「カンマ区切り」または「コンマ区切り」と呼ばれ、値をカンマ(,)で区切ったテキストファイルです。改行はレコードの区切りを表します(表 7-101)。

表計算ソフト(LibreOffice Calc)でCSVファイルを開くと、**図 7-105**の「テキストのインポート」のダイアログが表示されるので、「区切りのオプション」の「コンマ」にチェックを入れて「OK」をクリックします。連番と摂氏度のセルを選択してグラフ(散布図)を作成し、タイトルや凡例を入力します(**図 7-106**)。グラフを含めて保存する場合は、ファイルを ODF 表計算ドキュメント(.ods)形式で保存します。

図 7-104:LCD での温度の表示例

1.23.9 C

表 7-101:CSV ファイルのレコードフォーマット

連番	カンマ	摂氏度	改行
1	,	23.9	Ļ
2	,	24.5	Ļ
3	,	25.3	Ţ

•••(略)


図 7-105:テキストのインポートのダイアログ



● 動作確認

- ・プログラムを実行し、SWOを押して測定を開始する。
- ・温度センサ(ADT7410)に熱を加え、1 分程 度測定する。
- ・SW1 を押して測定を終了する。
- ・表計算ソフト LibreOffice Calc を「Menu」→
 「オフィス」より起動する。
- ・作成した CSV ファイルを開き、図 7-105 の コンマにチェックを入れて「OK」をクリックす る。
- ・警告の「文書を編集」をクリックする。
- ・グラフ(散布図)を作成する。
- ·ODF 形式で名前を付けて保存する。

図 7-106:表計算ソフトによる温度グラフの例



● ヒント ファイル名を年月日時間秒とする方法

日付及び時間を取得するために使用したヘッダファイル time.h で定義されている関数や構造体を利用します。strftime 関数は日時情報を指定された書式で、文字配列に格納します。strftime 関数の変換指定子は、Y(年)、m(月)、d(日付)、H(24時制)、<math>M(分)、S(秒)を表します。

```
time_t now;
char fileName[32];
now = time(NULL);
strftime(fileName, sizeof(fileName), "%Y%m%d%H%M%S.csv",localtime(&now));
fp = fopen (fileName, "w");
```



LibreOffice のメニューが英語の表記の場合は、次の手順で日本語に変換できます。

```
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade -y
$ sudo apt install libreoffice-l10n-ja
$ sudo apt install libreoffice-help-ja
```

【参考 7-1】起動したときに LCD に IP アドレスを表示させる

OS が起動した時に LCD に IP アドレスを**図 7-107** のように表示させます。

図 7-107:IP アドレスの表示例

192, 168, 11, 2

OS が起動する時に、「/etc/rc. local」に記載されたスクリプトやプログラムが自動的に管理者権限で実行されます。図 7-108 に示すように「rc. local」では IP アドレスを変数「\$_IP」に代入するスクリプトが既に記述されているので、変数「\$_IP」を List7-1_Lcd01 (LCD に文字や数字を表示する) への引数とします。「rc. local」の編集には管理者権限が必要となりますので、sudo コマンドを使用してエディタ mousepad で編集します。

\$ sudo mousepad /etc/rc.local

「rc.local」の 2 箇所 (①と②) に追記します (図 7-108)。 rc.local ファイルを保存して OS を再起動させると、IP アドレスが LCD に表示されます。

- ① sleep 20 を実行して、システムが安定するまで 20 秒間、時間待ちをします。
- ② List7-1_Lcd01 を管理者権限で実行し、引数&_IP を渡して LCD に IP アドレスを表示します。 &は、プログラムをバックグランドで実行させる指示です(「徹底入門」(P. 288))。

図 7-108:rc.local ファイルの編集箇所

```
*rc.local - Mousepad マイメ
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) 文書(D) ヘルプ(H)

#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any othe
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the exec
# bits.
#
# By default this script does nothing.

① Sleep 20
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
    printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
② Sudo /home/pi/MyApp/List7-1_Lcd01 "$_IP" &
exit 0
```



<i2cset コマンド>


ターミナルから i2cset コマンドで I²C バスのデバイスへデータを転送することができます。デバックに便利です。LCD AQM1602 の初期設定と「ABC」を表示する例を示します。

```
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x38
                             // Function set
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x39 // Function set
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x14 // Internal OSC frequency
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x73 // Contrast set
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x56
                              // Power/ICON/Contrast control
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x6c // Follower control
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x38
                              // Function set
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x01  // Clear Display
$ i2cset -y 1 0x3e 0x00 0x0c
                             // Display ON/OFF control
                             // A
$ i2cset -y 1 0x3e 0x40 0x41
$ i2cset -y 1 0x3e 0x40 0x42
                             // B
$ i2cset -y 1 0x3e 0x40 0x43
                              // C
```

Chapter 8 章末問題

「徹底入門」の**図 8-20**(P. 189)の配線図において、Pi 4B 用にプルダウン抵抗をタクタイルスイッチに実装しました(**図 8-101**)。

図 8-101:章末問題の配線図



【問題 8-1】 D/A 変換処理の関数をライブラリに登録する

「徹底入門」の List8-1_Dac01. c (P. 181) の D/A 変換処理のソースコードを Mcp4922Write 関数として、ライブラリ(libMyPi. a)に登録します。下記に Mcp4922Write 関数の仕様を示します。登録したライブラリを使用して List8-1_Dac01 と同じように、ターミナルから 16 進数で 0 から fff までのデジタル値を入力し、MCP4922 の VOUTA と VOUTB の両方からアナログ電圧を出力させ、デジタルマルチメータで出力電圧を確認します。ファイル名を「List8_Ex01.c」とします。

● 仕様

- 関数名 int Mcp4922Write(int ssNo, unsigned char dacCh, unsigned short dacCode)
- 引数 ssNo スレーブセレクト 0=SS0, 1=SS1
- 引数 dacCh 0=VOUTA, 1=VOUTB
- 引数 dacCode 12bit DAC コード 0000-0fff
- 戻り値 wiringPiSPIDataRW 関数の戻り値

【問題 8-2】A/D 変換処理の関数をライブラリに登録する

「徹底入門」のList8-2_Adc01.c(P. 191)の A/D 変換処理のソースコードを Mcp3208RW 関数として、ライブラリ(1ibMyPi.a)に登録します。下記に Mcp3208RW 関数の仕様を示します。登録したライブラリを使用して List8-2_Adc01 と同じように、可変抵抗(50k Ω) VR1 からの入力電圧を 0.5 秒毎に A/D 変換して、ターミナルに ADC コード(16 進数)と電圧値(小数点第三位)を表示します。ファイル名を「List8 Ex02.c」とします。

● 仕様

- 関数名 unsigned short Mcp3208RW(int ssNo, unsigned char adcChannel)
- 引数 ssNo スレーブセレクト 0=SS0, 1=SS1
- 引数 adcChannel MCP3208 のチャンネル番号 0 から7
- 戻り値 12bitAD 変換データ 0000-0fff

【問題 8-3】 D/A 変換して出力した電圧を A/D 変換するプログラム

DAC MCP4922 の $V_{OUTB}(10$ ピン) と ADC MCP3208 の CH1 (2 ピン) をジャンパーワイヤで接続します。次に、ライブラリ(1ibMyPi.a)に登録した Mcp4922Write 関数と Mcp3208RW 関数を使用して、DAC MCP4922 から出力したアナログ電圧を ADC MCP3208 でデジタル値に変換します。 DAC MCP4922 の V_{OUTB} より 0.5 秒間隔で、実行例のように 0, 0xff, 0x1ff, 0x2ff … 0xfff までアナログ電圧を 0.5 秒間隔で出力させ、ADC MCP3208 の CH1 でデジタル値に変換して、ターミナルに表示します。ファイル名を「List8_Ex03.c」とします。

● 実行例

DA-VoutB= 0H AD-CH1= 0H 0.000V
DA-VoutB= FFH AD-CH1= FDH 0.204V
DA-VoutB=1FFH AD-CH1=1FEH 0.411V
···(中略)

DA-VoutB=EFFH AD-CH1=EFAH 3.089V
DA-VoutB=FFFH AD-CH1=FF9H 3.294V
DA-VoutB= 0H AD-CH1= 0H 0.000V
DA-VoutB= FFH AD-CH1= FDH 0.204V

図 8-102:DAC (V_{OUTB}) と ADC(CH1)の配線 DAC MCP4922 ADC MCP3208 V_{OUTB} 10 2 CH1

【問題 8-4】A/D 変換した値を LCD に表示するプログラム

可変抵抗 $(50k\Omega)$ VR1 を使用して、0 から 3. 3V 範囲で任意の電圧を A/D コンバータ MCP3208 の CH7 に入力します。入力電圧を 0.5 秒毎に A/D 変換して、LCD に ADC コード(16 進数)と「徹底入門」の式 8-5 (P. 188) で計算した電圧を小数点第三位までを表示します(図 8-103)。ファイル名を「List8_Ex04.c」とします。

図 8-103:LCD の電圧の表示例

CH7=7FAH 1.645V

【問題 8-5】A/D 変換した値を横棒グラフで LCD に表示するプログラム

可変抵抗 $(50k\Omega)$ VR1 を使用して、0 から 3. 3V 範囲で任意の電圧を A/D コンバータ MCP3208 の CH7 に入力します。入力電圧を 0.5 秒毎に A/D 変換し、17 等分して*を横棒グラフで LCD に表示します(図 8-104)。17 等分した最下位の電圧を入力したときは*は無しで、次の位から*を 1 つ表示し、最高位では*を 16 個表示します。ファイル名を「List8_Ex05.c」とします。

図 8-104:横棒グラフの表示例
(a) AD7 = 0 V 付近のとき

(b) AD7 = 1.66 V 付近のとき

(c) AD7 = 3.3 V 付近のとき

● ヒント

Arduino には、ある範囲にある数値を別の範囲の数値に変換する map 関数¹があります。map 関数の戻り値は、旧範囲の任意の値(value)が新範囲に変換された値です。

- 旧範囲の任意の値(value)
- 旧範囲の最小値(fromLow)、最大値(fromHigh)
- 新範囲の最小値(toLow)、最大値(toHigh)
- 戻り値は変換された値


リスト:map 関数のソースコード

```
long map(long value, long fromLow, long fromHigh, long toLow, long toHigh)
{
    return(value - fromLow)*(toHigh - toLow)/(fromHigh - fromLow) + toLow;
}
```

return 文のコードを数式にすると式 8-101 になり、xは新範囲へ変換された値です。

$$x = (value - fromLow) \frac{toHigh-toLow}{fromHigh-fromLow} + toLow$$
 [式 8-101] オフセット

「-fromLow」と「+ toLow」はオフセットです。例えば、下記の旧範囲から新範囲に変換する場合に必要です。



● 使用例

map(adcCode, 0, 0xfff, 0, 16);

adcCode が 0x9ef のとき、map 関数の戻り値は 9 になります。

¹ https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/map/

【問題 8-6】可変抵抗で LED の明るさを制御するプログラム

ソフトウェア方式の PWM を利用して、LED0 (GPI023) の明るさを制御します。制御の方法は、可変抵抗 $(50k\,\Omega)$ VR1 と A/D コンバータ MCP3208 を用いて、LED0 への PWM 信号のデューティ比を 0 から 100%まで可変します。 0.1 秒毎に可変抵抗の電圧を A/D 変換して、LED の明るさを制御します。また、PWM 信号の周波数を 100Hz とします。ファイル名を「List8_Ex06.c」とします。

【問題 8-7】可変抵抗で圧電サウンダの周波数を制御するプログラム

ハードウェア方式の PWM を利用して、SWO が押されている間、GPI018 に接続されている圧電サウンダを周期 10 ms から $20 \, \mu \, \text{s}$ まで可変するパルス信号で鳴らすプログラムを作成します。周期の変更は、可変抵抗 $(50 \text{k}\, \Omega) \, \text{VR1}$ と A/D コンバータ MCP3208 を用います。なお、周期から周波数を計算して、LCD に表示します(図 8-105)。0.1 秒毎に可変抵抗の電圧を A/D 変換して、周期を制御します。ファイル名を「List8_Ex07.c」とします。

● 条件

・デューティ比 約 50%

・PWM 信号の最小変化幅 10 μ s

・PWM 信号の波形のモード PWM_MODE_MS

図 8-105: 周波数の表示例

100 Hz

● ヒント

周期を 10 ms から $20 \mu \text{s}$ は、周波数にすると 100 Hz から 50 kHz の範囲になります。PWM 信号の周波数は、pwmSetRange 関数への引数 range で変更できます。A/D 変換した値を計算して、rangeに代入します。なお、題意より、PWM 信号の最小変化幅 10 us なので、range が 2 のとき、周期は 20 us となり周波数は 50 kHz となります。range、周期、周波数の関係を表 8-101 に示します。

表 8-101: range、周期、周波数の関係

range	周期(sec)	周波数(Hz)
2	0.00002	50,000
3	0.00003	33,333
中略		
500	0.005	200
•••中略		
999	0.00999	100
1000	0.01	100

【問題 8-8】電圧を測定してファイルに保存するプログラム

SWO を押すと、1 秒毎に時刻と可変抵抗 VR1 の電圧(小数点第三位まで)、改行をテキストモードでファイルに記録します。記録中は LEDO を点灯させます。また、LCD の 1 行目に時刻、2 行目に電圧値を表示します(図 8-106)。SW1 を押すと測定を停止して、ファイルをクローズし、LEDO を消灯させて、プログラムを終了します。ファイル名を「List8 Ex08.c」とします。

測定したデータを保存するファイルは、CSV 形式とし、ファイル名を年月日時間秒、拡張子を. csv とします。例えば、プログラムを実行する時間が 2020 年 2 月 24 日 12 時 03 分 54 秒 であれば、20200224120354. csv とします。CSV は、Comma Separated Value の略で、「カンマ区切り」とも呼ばれ、値をカンマ(,)で区切ったものです。改行はレコードの区切りを表します(表 8-102)。ファイル名を年月日時間秒とする方法については、章末問題の問題 7-4 を参照してください。

表計算ソフト(LibreOffice Calc)でCSVファイルを開いて、**図 8-107** のグラフ (線)を作成し、タイトルや凡例を入力します。グラフを含めて保存する場合は、ファイルを ODF 表計算ドキュメント(.ods)形式で保存します。

図 8-106: 時刻と電圧の表示例

12:03:56

0.006 V

表 8-102:CSV ファイルのレコードフォーマット

時刻	カンマ	電圧値	改行
12:03:56	,	0.006	~
12:03:57	,	0.007	~
12:03:58	,	0.006	\

•••(以下、略)

図 8-107: 電圧測定のグラフ例



時刻


● 動作確認

- ·VR1 を反時計方向に回し切る。
- ・プログラムを実行し、SWO を押して測 定を開始する。
- ・VR1をゆっくりと時計方向に回転させて 回し切ったら、反時計方向に回転させ る。
- ・VR1 を反時計方向に回し切ったら、 SW1を押して測定を終了する。
- ・表計算ソフト LibreOffice Calc を「Men u」→「オフィス」より起動する。
- ・作成した CSV ファイルを開き、図 7-105 のコンマにチェックを入れて「OK」をクリックする。
- ・警告の「文書を編集」をクリックする。
- ・グラフ(線)を作成する。
- ·ODF 形式で名前を付けて保存する。

【問題 8-9】sin 関数で正弦波の信号を出力するプログラム

D/A コンバータ(MCP4922)の V_{OUTA} から正弦波(\sin)の信号を出力します。図 8-108 に示すように、信号の出力電圧の範囲を $OV \sim 3$. 3V とします。正弦波の 1 周期を 360 等分して計算し、信号は繰り返し出力するようにします。オシロスコープで MCP4922 の V_{OUTA} を測定します。ファイル名を「List8_Ex09.c」とします。なお、オシロスコープが無い場合は、図 8-109 に示す測定波形と実行例の解説を参照してください。

図 8-108:正弦波と DAC の出力波形



● ヒント

- ・ sin 関数を利用するには数学のヘッダファイル math.h をインクルードします。
- ・ gcc コマンドに数学オプションの「-lm」を追加します。 gcc -Wall -o "%e" "%f" -lwiringPi -lpthread -g -00 libMyPi.a -lm
- ・ sin 関数の角度は弧度法になります。その単位を rad(ラジアン)と呼びます。正弦波の 1 周期 は 60 分法では 360° ですが、弧度法では 2π [rad]となります。弧度 θ と 60 分法の角度 θ ° には式 8-101 の関係があります。

小文字の

ℓ(エル)

弧度
$$\theta = \pi \times$$
角度 θ ° ÷ 180° [rad] [式 8-101]


- 円周率(π)は PI とマクロ定義します。
 - #define PI 3.141593F Fは float 型の定数を示すサフィックスです。
- ・図 8-107 に示すように sin 関数は、-1 から+1 の間で振幅します。正弦波を 0V から 3.3V の間で振幅させるには、振幅を最大電圧 3.3V の半分とし、オフセット電圧も 3.3V の中間とします。正弦波信号の出力電圧を V、弧度を θ [rad]とするとき、題意の正弦波の数式は式 8-102 となります。

$$V = 1.65 \times \sin(\theta) + 1.65$$
 [V] [式 8-102]

● 実行例

正弦波の周波数は 30~40[Hz]程度になります。マルチタスク OS でプログラムを実行しているため、大きな負荷が発生すると List8_Ex09 のプログラムを一時的に中断させるため、周波数が変化したり、出力が止まったりすることがあります(図 8-109。

図 8-109:List8_Ex09 を実行中に Web Browser のアプリを起動したときの波形



Chapter 9 章末問題

「徹底入門」の図 8-20 (P. 189) の配線図において、Pi 4B のタクタイルスイッチ用にプルダウン抵抗と焦電センサモジュールを実装しました (図 9-101)。Pi カメラモジュールをRaspberry Pi 本体に取り付けます (図 9-102)。問題 9-2 は、表 9-101 に示す焦電センサモジュールを使用して人を検知する課題内容です。

表 9-101:準備するもの

名称	個数	備考	参考品 (秋月電子通商)
焦電センサモジュール	1	人を検知するために使用します。	M-06835

表 9-102:LED と GPIO の対応表

焦電センサ	信号名
PIR	GPIO16

図 9-101:章末問題の配線図




図 9-102:Pi カメラモジュール



【問題 9-1】静止画のエフェクトを確認するプログラム


カメラ制御オプションのエフェクトを使用して、その効果をプレビューで確認しましょう。 **表 9–103** に示すように、各タクタイルスイッチを押すと対応したエフェクトで加工された静止画を約5 秒間プレビューします。raspistill コマンドと「徹底入門」の**表 9–5** (P. 202) に示すエフェクト・オプション「-ifx」を使用します。ファイル名を「List9_Ex01.c」とします。

タクタイルスイッチ	エフェクト
SW0	none(エフェクトなし)
SW1	negative(反転)
SW2	solarise(ソラライズ)
SW3	posterise(ポスタライズ)
SW4	sketch(スケッチ)
SW5	denoise(ノイズ除去)
SW6	emboss(エンボス)
SW7	oilpaint(油絵)

【問題 9-2】人を検知したら Pi カメラで撮影するプログラム


お店ではドアが自動的に開いたり、トイレでは自動的に照明が点灯したりします。これらの設備や機械には、人を感知する**人感センサ**が使用されています(**図 9-103**)。人感センサには、赤外線、超音波、可視光などが使用されます。本章では、人体から放射される赤外線を検出する**焦電素子**(Pyroelectric sensor)を使用します。

図 9-103:様々なところで使用される人感センサ



● 焦電素子とは

赤外線の放射量は温度に比例しています。焦電素子に内蔵された強誘電体は、赤外線を受光すると赤外線の変化に比例して表面に電荷が誘起されます。この現象を「焦電効果」と呼びます。図 9-104 に示す焦電素子の窓はフィルタになっており、目的の波長を検出します。内部の回路は、2 個の強誘電体を使用したデュアル型で、FET(電界効果トランジスタ)により検出信号を出力します。



● 焦電センサモジュールの仕様

今回、Parallax 社の PIR (Passive infra-Red) Sensor モジュールを使用します (表 9-104)。 焦電センサモジュールは焦電素子と周辺回路を内蔵しています (図 9-105(a))。赤外線を効率 良く集光するために、焦電素子にはドーム型フレネルレンズ²が取り付けられています (図 9-105(b))。

赤外線の検出範囲は短距離(S)と長距離(L)に分かれ、ジャンパーピンで設定します。人が焦電センサモジュールに近づくと、赤外線の変化を受けて焦電素子の強誘電体に電荷が発生して、出力信号は HIGH になります。フレネルレンズ内の LED が点灯します。

その後、人が遠くに離れたり、または人の動きが止まったりした場合には、赤外線の変化が無いので強誘電体の電荷も変化しません。そのため、出力信号はLOWとなり、LEDは消灯します。焦電センサは赤外線の変化、すなわち人の動きを検知します。

及 9-104. Parallax 社の 無电 ピン リモンユールの 仕様		
項目	内 容	
電源電圧(VCC)	3V~6V	
検出範囲	短距離 約 4.6m	
	長距離 約 9m	
出力信号	動き有り: HIGH、赤色 LED 点灯	
	動き無し:LOW、赤色 LED 消灯	

表 9-104: Parallax 社の焦電センサモジュールの仕様

² フランスの物理学者オーギュスタン・ジャン・フレネル (Augustin Jean Fresnel、1788 年 5 月 10 日 - 1827 年 7 月 14 日) の発明に由来する。灯台のレンズとして発明され、光達距離を飛躍的に向上させ安全な船舶航行に貢献した。なお、焦電センサに使用される受光用のレンズは、灯台用のレンズとは形状が異なる。

図 9-105: Parallax 社の焦電センサモジュール








(b)フレネルレンズ

● 回路図

焦電センサモジュールの回路図を**図 9-106** に示します。VCC はラズパイの 3.3V に接続します。出力信号(OUT)はラズパイの GPI016 に接続し、立ち下りエッジ波形を急峻にするために抵抗 820 Ω でプルダウンします。

図 9-106: 焦電センサモジュールの回路図



● 問題と仕様

焦電センサモジュールの検出範囲を短距離(S)に設定します。GPI016を割込みに設定し、出力信号(OUT)の立ち上がりエッジを検出したら、Pi カメラモジュールで撮影します。静止画のファイル形式は「徹底入門」の List9-1_Cam01.c(P. 207)を参照してください。main 関数では、ターミナルに"hello, world"と 5 秒毎に表示します。ファイル名を「List9_Ex02.c」とします。

date 関数を利用してファイル名を日時し、JPGE フォーマットで保存します。
 2020 年 2 月 27 日 15 時 01 分 37 秒に記録した場合、ファイル名は「20200227-150137.jpg」になります。

参考文献/参考資料

- [1] Peter Prinz, Tony Crawford, 島敏博 監修, 黒川利明 翻訳, "C クイックリファレンス 第 2 版 (日本語)," オライリージャパン, (Nov. 2016)
- [2] IPA,"【改訂版】組込みソフトウェア開発向け コーディング作法ガイド[C 言語版]ESCR Ver.3.0,"独立行政法人情報処理推進機構 (Jun 2018) https://www.ipa.go.jp/sec/publish/tn18-004.html
- [3] 福岡知的クラスタ(第 1 期)組込みソフト開発プロジェクト,"組込み現場の「C」プログラミング 標準コーディングガイドライン," 技術評論社,(Oct. 2007)
- [4] MISRA-C 研究会, "組込み開発者におくる MISRA-C:2004—C 言語利用の高信頼化ガイド," 日本規格協会 (Oct. 2006)
- [5] パーソナルメディア株式会社, 坂村健 監修, "実践 TRON 組込みプログラミング—T-Kernel と Teaboard で学ぶシステム構築の実際," パーソナルメディア, (Dec. 2008)

C言語ではじめるRaspberry Pi 徹底入門

章末問題 Chapter 4 ~ Chapter 9

2020年 5月31日 初版

2020年 7月 3日 修正・補足

2020年12月20日 第2版

2021 年 5月12日 第3版 CPU 使用率の抑制等の修正

2022 年 6 月 13 日 第 3.1 版 CPU 使用率の抑制等の補足

2023 年 4月 3 日 修正・補足

©2020 菊池達也