


WallDuino

Open Source Ersatzboard für motorisierte WallWizard TV-
Wandhalterungen

Open-source replacement board for Motorized WallWizard TV Wall
Mounts

Tamas Gal - <https://www.tamasgal.com>



Bedienungsanleitung / User Manual

Custom DIY Mainboard Replacement

Bedienungsanleitung

Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Verwendung des **WallDuino**, einer selbstgebauten DIY-Platine, die als Ersatz für die originale WallWizard-Hauptplatine (P/N: 4I7-S3-001-00 CLO SYSTEMS 2010.12.25) dient.

Der WallDuino ist **vollständig kompatibel** mit dem originalen Layout und der originalen Fernbedienung des WallWizard-Systems. Die Platine wurde entwickelt, um alle Funktionen der Originalplatine zu ersetzen und bietet zusätzlich die Möglichkeit zur Anpassung der Firmware.

Open Source Projekt: Der WallDuino ist ein Open-Source-Projekt. Die Firmware und alle Designdateien finden Sie im offiziellen Git-Repository: <https://github.com/tamasgal/wallduino>

Übersicht

Der WallDuino steuert eine motorisierte TV-Wandhalterung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Fernseher horizontal nach links und rechts zu bewegen. Die Steuerung erfolgt bequem über die kompatible Fernbedienung.

Fernbedienung

Die Fernbedienung verfügt über folgende Tasten:

Taste	Funktion
◀ Links	Bewegt die Halterung nach links
▶ Rechts	Bewegt die Halterung nach rechts
■ Stop	Stoppt die Bewegung sofort
Preset 1	Positionsspeicher 1
Preset 2	Positionsspeicher 2

Bedienung

Grundlegende Bewegung

Links/Rechts bewegen:

- Drücken Sie die Taste ◀ (Links) oder ▶ (Rechts)
- Die Halterung bewegt sich in die gewählte Richtung

- Die Bewegung stoppt automatisch bei Erreichen der Endposition

Bewegung stoppen:

- Drücken Sie die ■ (Stop)-Taste, um die Bewegung jederzeit zu unterbrechen

Preset-Positionen

Die Preset-Tasten ermöglichen es Ihnen, zwei Lieblingspositionen zu speichern und schnell anzufahren.

Position anfahren:

- Drücken Sie **einmal** auf Preset 1 oder Preset 2
- Die Halterung fährt automatisch zur gespeicherten Position

Position speichern:

- Bewegen Sie die Halterung zur gewünschten Position
- Drücken Sie **dreimal schnell hintereinander** auf Preset 1 oder Preset 2
- Die aktuelle Position ist nun gespeichert

Hinweis: Die Preset-Positionen bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände oder Personen im Bewegungsbereich befinden
- Verwenden Sie die Stop-Taste bei unerwarteten Hindernissen
- Prüfen Sie regelmäßig die sichere Montage der Halterung
- Bei Fehlfunktionen trennen Sie das Gerät vom Strom und kontaktieren Sie den Kundendienst

Firmware-Anpassung

Ein besonderer Vorteil des WallDuino ist die Möglichkeit, die Firmware nach eigenen Wünschen anzupassen. Dies ermöglicht es Ihnen:

Zusätzliche Fernbedienungsbefehle hinzufügen:

- Ungenutzte Tasten bestehender TV-Fernbedienungen verwenden
- Beliebige andere Fernbedienungen einlernen
- Eigene Befehle und Funktionen programmieren

Anpassungsmöglichkeiten:

- IR-Codes neuer Fernbedienungen hinzufügen
- Bewegungsgeschwindigkeit anpassen
- Zusätzliche Preset-Positionen definieren

- Spezielle Bewegungsabläufe programmieren

Die vollständige Firmware sowie Anleitungen zur Anpassung finden Sie im offiziellen Repository:

<https://github.com/tamasgal/wallduino>

User Manual

Introduction

This manual describes the use of the **WallDuino**, a custom DIY board that serves as a replacement for the original WallWizard mainboard (P/N: 417-S3-001-00 CLO SYSTEMS 2010.12.25).

The WallDuino is **fully compatible** with the original layout and the original remote control of the WallWizard system. The board was designed to replace all functions of the original board and additionally offers the possibility to customize the firmware.

Open Source Project: The WallDuino is an open source project. The firmware and all design files can be found in the official Git repository: <https://github.com/tamasgal/wallduino>

Overview

The WallDuino controls a motorized TV wall mount that allows you to move your television horizontally to the left and right. Control is conveniently managed via the compatible remote control.

Remote Control

The remote control features the following buttons:

Button	Function
◀ Left	Moves the mount to the left
▶ Right	Moves the mount to the right
■ Stop	Stops the movement immediately
Preset 1	Position memory 1
Preset 2	Position memory 2

Operation

Basic Movement

Moving Left/Right:

- Press the ◀ (Left) or ▶ (Right) button
- The mount will move in the selected direction

- Movement stops automatically when reaching the end position

Stopping Movement:

- Press the ■ (Stop) button to interrupt movement at any time

Preset Positions

The preset buttons allow you to save two favorite positions and navigate to them quickly.

Navigate to Position:

- Press Preset 1 or Preset 2 **once**
- The mount will automatically move to the saved position

Save Position:

- Move the mount to the desired position
- Press Preset 1 or Preset 2 **three times quickly in succession**
- The current position is now saved

Note: Preset positions remain saved even after powering off.

Safety Instructions

- Ensure no objects or persons are in the movement range
- Use the Stop button if unexpected obstacles appear
- Regularly check the secure mounting of the bracket
- In case of malfunction, disconnect the device from power and contact customer service

Firmware Customization

A special advantage of the WallDuino is the ability to customize the firmware according to your own preferences. This allows you to:

Add Additional Remote Commands:

- Use unused buttons from existing TV remotes
- Learn any other remote controls
- Program custom commands and functions

Customization Options:

- Add IR codes from new remote controls
- Adjust movement speed
- Define additional preset positions
- Program special movement sequences

The complete firmware and instructions for customization can be found in the official repository:








<https://github.com/tamasgal/wallduino>

Anhang / Appendix


PCB-Dokumentation / PCB Documentation

Die folgenden Seiten enthalten detaillierte technische Zeichnungen und Schaltpläne der WallDuino-Platine.


The following pages contain detailed technical drawings and schematics of the WallDuino board.

vi.o (Rev A)


Vorderseite mit Beschriftung / Front Copper with Silkscreen




Vorderseite ohne Beschriftung / Front Copper without Silkscreen




Rückseite mit Beschriftung / Back Copper with Silkscreen




Rückseite ohne Beschriftung / Back Copper without Silkscreen







Vorderseite mit Beschriftung / Front Copper with Silkscreen



Vorderseite ohne Beschriftung / Front Copper without Silkscreen



Rückseite mit Beschriftung / Back Copper with Silkscreen



Rückseite ohne Beschriftung / Back Copper without Silkscreen

