DDL, Измерение сигналов, TDC

Параметры синхросигнала

- Частота (обратная величина периоду)
- Скважность (обратная величина коэффициенту заполнения)
- Джиттер
- Скорость нарастания и спада фронта (transition)






Figure 1. Jitter in the Time Domain

Кольцевой генератор


- На инвертирующих элементах
- На неинвертирующих элементах



Ring oscillator with 3 inverters




Ring oscillator with N inverters (Odd number)





5-stage ring oscillator with enable

DPLL

• Все стадии цифровые CXEMЫ







Измерение. Делитель

- Джиттер на выходе равен джиттеру измеряемого сигнала
- Теряется информация о коэффициенте заполнения сигнала




Рис. 3.34. Схема a) и временные диаграммы вычитающего трехразрядного счетчика на D - триггерах

Измерение. Random sampling

Формулировка Закона Больших Чисел [9]:

$$P\left(\left|\frac{\sum \xi}{n} - E\xi\right| \ge \varepsilon\right) \le \frac{D\xi}{n\varepsilon^2},$$
 (10)

где ξ — измеряемая случайная величина, $E\xi$ — ее мат-ожидание, $D\xi$ — ее дисперсия, n — количество измерений, ε — ошибка. Таким образом, закон дает возможность получить значение количества измерений необходимое для того, чтобы вероятность того, что ошибка измеренной величины больше ε была меньше $D\xi/(n\varepsilon^2)$.


В нашей задаче случайной величиной ξ считается значение одного семпла, n – количество семплов. Сейчас буду считать идеальную задачу, в которой не учитывается возможные ошибки из-за метастабильности семплирующих флип-флопов. В таком случай, если период измеряемого сигнала T_{osc} , время единичного уровня T_h , то понимая под случайной величиной результат одного семпла:

$$E\xi = \frac{T_h}{T_{osc}}, \quad D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = E\xi(1 - E\xi);$$
 (11)


В (10) величина ε суть есть целевая точность измерения, а правая часть неравенства определяет доверительный интервал (уровень доверия) p. Пускай α — целевая относительная опибка. Тогда, выражение для n в идеальном случае:


$$\alpha = \frac{\varepsilon}{E\xi}, \Rightarrow p = \frac{E\xi(1 - E\xi)}{n_{ideal}\varepsilon^2} = \frac{1 - E\xi}{n_{ideal}\alpha^2 E\xi} \Rightarrow (12)$$

$$\Rightarrow n_{ideal} = \frac{1 - E\xi}{E\xi} \frac{1}{p\alpha^2}$$
(13)





Измерение. Subsampling





Измерение. Мониторы random sampling





$$\sigma_{x} = \sqrt{\frac{Trr}{T} \left(1 - \frac{Trr}{T} \right)}$$


$$\sigma_x \cong \sqrt{\frac{Trr}{T}}$$
 for $T >> Trr$

$$\sigma = \frac{\sigma_{\chi}}{\sqrt{N}}$$

$$\sigma_{_X} = \sqrt{\frac{Trr}{T}} \left(1 - \frac{Trr}{T} \right) \qquad \sigma_{_X} \cong \sqrt{\frac{Trr}{T}} \quad \text{for } T >> Trr \qquad \sigma = \frac{\sigma_{_X}}{\sqrt{N}} \qquad \sigma_{_{measTrr}} \cong \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{Trr}{T}} T = \sqrt{\frac{Trr \cdot T}{N}}$$

Summary

- Для борьбы с метастабильность увеличивать выборку
- На этом основан принцип измерения задержек элементов



$$h(\Delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} \frac{1}{\sigma} \exp\left(\frac{-\Delta^{2}}{2\sigma^{2}}\right) d\Delta.$$

Syntax set_disable_timing [-h | -help] [-long_help] [-from <name>] [-to <name>] <cells>

Constraints

Arguments -h | -help Short help

-from <name> Valid source pin suffix

-to <name> Valid destination pin suffix

<cells> List of cells

Description

Disables a timing edge (arc) from inside a given cell or cells.

Disabling a timing edge prevents timing analysis through that edge.

If either -from or -to (or both) are unspecified, the missing value or values are replaced by a "*" character.

```
Syntax create_clock [-h | -help] [-long_help] [-add] [-name <Clock_name>] -
period <Value> [-waveform <edge list>] [<targets>]
```

Arguments

-h | -help Short help

-long_help Long help with examples and possible return values

-add Adds clock to a node with an existing clock

-name <clock name> Clock name of the created clock

-period <value> Speed of the clock in terms of clock period

-waveform <edge_list> List of edge values

<targets> List or collection of targets

TDC

- time-to-digital converter
- Определение временного интервала между событиями
- У счетчиков низкая скорость
- Например, лидары

Figure 4. The output of the comparator in the absence of noise*







Figure 5. Output of the comparator feeding the TDC in the presence of noise




TDC субтактовая линия






TDC линия Вернье



TDC реализация



Example 2–18. LCELL Primitive Instantiation, Verilog HDL

```
lcell <instance_name> (.in(<input_wire>), .out(<output_wire>);
```

syntax set_location_assignment [-h | -help] [-long_help] [-comment
<comment>] [-disable] [-remove] -to <destination> [<value>]

Arguments

-h | -help Short help

long_help
 Long help with examples and possible return values

-comment <comment> Comment

-disable Option to disable assignment

remove Option to remove assignment

-to <destination> Destination of assignment

<value> Assignment value