# AquesTalk ESP32 マニュアル

株式会社 アクエスト www.a-quest.com

#### 概要

本文書は、音声合成ライブラリ AquesTalk ESP32 をアプリケーションに組み込んで使用するための関数 定義、プログラミングの方法、注意点を示したものです。

AquesTalk ESP32 は、AquesTalk pico と AqKanji2Roman を Espressif Systems 社製のマイコン ESP32 用に移植したライブラリです。

AquesTalk pico は、ローマ字表記の音声記号列から音声波形データを生成するライブラリです。 AqKanji2Roman は、漢字仮名混じりのテキストをローマ字表記の音声記号列に変換するライブラリです。

本ライブラリを使用するには、ライセンスキーの設定が必要です。このライセンスキーを設定しない場合は、評価版として動作し、以下の制限があります。

#### 評価版の制限

「ナ行、マ行」を指定すると、すべて「ヌ」と発声します

ライセンスの種類や購入方法は、弊社サイトのライセンスのページを参照してください。 ArduinoIDE や ESP-IDF 環境での具体的な使用方法をブログでも紹介していますので、そちらも参照ください。http://blog-yama.a-quest.com/

#### 仕様

ライブラリ形式	ESP32 用 static ライブラリ		
動作確認環境	Arduino core for ESP32、ESP-IDF		
入力データ形式	漢字仮名交じりテキスト(UTF8/UTF16LE)、または、ローマ字表記音声記号列(ASCII)		
出力データ形式	WAV フォーマット(8KHz サンプリング,16bitPCM,モノラル)データ *24KHzサンプリングにアップサンプリング機能を含む		
声種	picoF4 Rev.2		
関数 I/F	C 関数呼び出し		
必要メモリサイズ	ROM: 約 200KB, RAM:約 21KB (漢字仮名交じり文からの合成の場合 辞書データ別途) ROM: 約 28KB, RAM:約 500B (音声記号列からの合成のみの場合)		

## 言語処理部

CAqK2R\_Create aquestalk.h

説明 言語処理部の初期化

構文 int CAqK2R\_Create(uint8\_t \*workbuf, int sizeWorkBuf)

引数

workbuf ワークバッファ。呼び出し側で確保。サイズは SIZE\_AQK2R\_MIN\_WORK\_BUF 以上

sizeWorkBuf workbuf のサイズ[byute]

戻り値 0:正常終了 それ以外:エラーコード参照

CAqK2R\_Release aquestalk.h

説明 言語処理部の解放

構文 void CAqK2R\_Release()

引数なし

**戻り値** なし

CAqK2R\_Convert aquestalk.h

説明 漢字かな混じり文(UTF8)をローマ字音声記号列に変換

構文 int CAqK2R\_Convert(const char \*kanji\_utf8, char \*roman, int nBufRoman)

引数

kanji\_utf8 漢字かな混じり文テキスト(UTF8,BOM 無)

roman ローマ字音声記号列が返る文字列配列

nBufRoman roman の配列のサイズ

戻り値 0:正常終了 それ以外:エラーコード参照

CAqK2R\_ConvertW aquestalk.h

説明 漢字かな混じり文(UTF16LE)をローマ字音声記号列に変換

構文 int CAqK2R\_ConvertW(const char16\_t \*kanji, char \*roman, int nBufRoman)

引数

kanji 漢字かな混じり文テキスト(UTF16LE)

roman ローマ字音声記号列が返る文字列配列

nBufRoman roman の配列のサイズ

戻り値 0:正常終了 それ以外:エラーコード参照

#### 規則合成部

CAqTkPicoF\_Init aquestalk.h

説明 初期化

構文 uint8\_t CAqTkPicoF\_Init(uint32\_t \*buf, uint16\_t lenFrame, const char \*key)

引数

buf ワークバッファ。呼び出し側で確保。サイズは AQ\_SIZE\_WORKBUF

lenFrame SyntheFrame()の呼出し毎に生成するサンプル数を指定(30-320)

key ライセンスキー文字列を指定。NULL 指定で評価版としての動作(制限有)。

**戻り値** 0:正常終了 それ以外:エラーコード参照

CAqTkPicoF\_SetKoe aquestalk.h

説明 音声記号列をセット。

この関数呼出し後、SyntheFrame()を連続して呼び出して音声波形を生成する

構文 uint8\_t CAqTkPicoF\_SetKoe(const uint8\_t \*koe, uint16\_t speed, uint16\_t lenPause)

引数

koe ローマ字音声記号列(NULL 終端)。呼出し後、解放可能。

speed 発話速度 [%] 50-300 の間で指定 slow:50 fast:300 default:100

lenPause 最後のポーズ長[sample]。0xffffU を指定すると、内部の標準ポーズ長。(デフォルト)。

戻り値 0:正常終了 それ以外:エラーコード参照

# $CAqTkPicoF\_SyntheFrame$

aquestalk.h

説明	音声波形を生成
構文	uint8_t CAqTkPicoF_SyntheFrame(short *wav, uint16_t *pLen)
引数	
wav	音声波形出力バッファ(lenFramex2byte 以上)。 最終フレームは *pSize <lenframe th="" の場合であっても残りのデータはゼロパディングされる<=""></lenframe>
pLen	生成したデータのサンプル数を返す。 通常、最終フレーム以外は lenFrame で指定した値。
戻り値	   0:正常終了 1:EOD それ以外:エラーコード参照

# リサンプリング部

AqResample\_Reset aquestalk.h

説明	内部変数の初期化。 音声合成の単位ごとに呼び出す。	
構文	void AqResample_Reset()	
引数	なし	
戻り値	なし	

AqResample\_Conv aquestalk.h

説明	アップサンプリング処理(3 倍アップサンプリング) 1 サンプルづつ与えると、3 サンプルづつ返す
構文	void AqResample_Conv(short sin, short *sout)
引数	

sin 音声波形の 1 サンプルを指定

sout 音声波形の 3 サンプル返す。short[3]の配列を呼び出し側で用意。

**戻り値** なし

# アプリ側で用意する関数

言語処理部の関数を使用する場合は、以下の関数を別途実装する必要があります。これらの関数には辞書データ(aqdic\_m.bin)にアクセスする機能を実装します。これらの関数は言語処理部から呼び出されます。

C でなく C++で実装する場合は、関数名がマングルされないように、extern "C" を指定してください。

## aqdic\_open

説明	辞書データアクセスの初期化 CAgK2R_Create()内から一度だけ呼び出される
	CAqKZK_Cleate()内から一度だけ中の出される
構文	extern "C" size_t aqdic_open()
引数	なし
戻り値	仮想的な辞書データの先頭アドレスを返す(0 以外の任意の値。4byte アライメント) 初期化に失敗したときは 0 を返す

# ${\bf aqdic\_close}$

説明	辞書データアクセスの終了 CAqK2R_Release()内から一度だけ呼び出される	
構文	extern "C" void aqdic_close()	
引数	なし	
戻り値	なし	

### aqdic\_read

説明	辞書データの読み込み CAqK2R_Convert()/CAqK2R_ConvertW()から複数回呼び出される
構文	extern "C" size_t aqdic_read(size_t pos, size_t size, void *buf)
引数	

```
      pos
      読み込むデータの先頭アドレス[byte]

      = aqdic_open()で返したアドレス + 辞書データのオフセット

      size
      読み込むデータのサイズ[byte]

      buf
      読み込むデータ配列 uint8_t(size)

      戻り値
      読み込んだバイト数
```

以下に、辞書データを  $\mathrm{SD}$  カード上のファイルとして配置し、そこから読み込む実装例を示します。 aqdic\_access.cpp

```
1
        #include <SD.h>
2
        const uint8_t SD_CS = 5;
        const size_t ADDR_ORG = 0x10001000;
3
4
        #define FILE_DIC "/aq_dic/aqdic_m.bin"
5
6
        static File fp;
7
8
        extern "C" size_t aqdic_open()
9
10
            if(!SD.begin(SD_CS)) return 0; // err
11
12
            fp = SD.open(FILE_DIC);
            if(!fp) return 0; // err
13
14
            return ADDR_ORG; // ok
15
        }
16
17
        extern "C" void aqdic_close()
18
19
            if(fp) fp.close();
20
        }
21
22
        extern "C" size_t aqdic_read(size_t pos, size_t size, void *buf)
23
            fp.seek(pos-ADDR_ORG);
24
25
            return fp.read((uint8_t*)buf,size);
26
        }
```

2 行目:SD カードの CS のピンアサイン

3 行目: 仮想的な辞書データの先頭アドレスを指定(NULL 以外の任意。但し 4byte アライメント) 4 行目: 辞書データファイルの SD メモリカード上の配置場所(ここでは、 $aq_dic$  フォルダの下)

## 規則合成部の関数呼び出しシーケンス

次コードを例に関数の呼び出しシーケンスを示します(コードはシーケンスを示すためのもので、実際に有効なソースコードではありません)。

- 1. CAqTkPicoF Init()にて初期化とワークバッファを指定。
- 2. CAqTkPicoF\_SetKoe()にて合成するメッセージを指定。
- 3. CAqTkPicoF\_SyntheFrame()を繰り返し呼び出し、生成した 1 フレーム分の波形データを D/A に出力する。
- 4. 3.を、戻り値 1 (End of Data)が返るまで繰り返す。

さらに他のメッセージを合成する場合は、2.のステップから繰り返します。ただし、ワークバッファを解放 した場合は1.のステップから行います。

なお、音声合成を他の処理と並列に行う場合は、4.のループ処理を展開するようにします。

```
1
        #define
                  FRAME_LEN 32
2
        uint32_t buf[AQ_SIZE_WORKBUF];
3
        const uint8_t koe[]="konnichiwa.";
4
        uint8 t iret;
5
        CAqTkPicoF_Init(buf, FRAME_LEN, "xxx-xxx-xxx");
6
        iret = CAqTkPicoF_SetKoe(koe, 100, 256);
7
        if(iret!=0) <<<error proc>>>
8
9
        for(;;){
10
           short wavFrame[FRAME_LEN];
11
            uint16_t size;
12
           iret = CAqTkPicoF_SyntheFrame(wavFrame, &size);
13
            if(iret==1) break; // End of Data
14
           if(iret!=0) <<<error proc>>>
           <<< Copy "wavFrame" data to D/A output buffer. Length is "size" or FRAME_LEN >>>
15
16
        }
```

ArduinoIDE や ESP-IDF 環境での具体的な使用法は、ブログで公開していますので、「AquesTalk ESP23」などのキーワードで検索して、それを参照ください。

## 音声記号列からの音声合成

AquesTalk ESP32 は、漢字仮名交じりのテキスト情報から音声合成が可能ですが、音声記号列から音声を合成するだけで足りる場合は、言語処理部の関数を使用しないことで、大幅に ROM/RAM サイズを小さくできます。

音声記号列の詳細は、当社サイトのダウンロードのページの「ローマ字音声記号列仕様書」を参照してください。

なお、漢字仮名混じり文から音声記号列に変換する AqKanji2Roman ライブラリは、各種プラットフォーム版が用意されていますので、音声記号列への変換はサーバーで行い、これを転送し、端末側で音声出力するといったシステム構成も可能です。

# エラーコード表

言語処理部の関数が返すエラーコードの内容は、次の通りです。

値	内容			
100	その他のエラー			
101	関数呼び出し時の引数指定エラー			
102	ワークバッファ不足(入力テキストが長すぎる)			
103	出力の音声記号列バッファ不足			
104	CAqK2R_Create()で初期化されていない			
200	辞書データのオープンエラー			
210-218	辞書データが正しくない(フォーマットエラー)			
220-222	辞書データが正しくない(バージョンエラー)			

規則合成部の関数が返すエラーコードの内容は、次の通りです。

値	内容			
100	その他のエラー			
105	音声記号列に未定義の読み記号が指定された			
106	音声記号列のタグの指定が正しくない			
107	タグの長さが制限を越えている(または[>]がみつからない)			
121	CAqTkPicoF_Init()で初期化されていない			
122	関数の引数の指定が正しくない			
123	ワークバッファが外部から書き換えられた			
200	音声記号列が長すぎる			

文書履歴	文書履歴			
日付	版	変更箇所	更新内容	更新者
2018/03/22	1.0		新規作成	N.Y
2018/08/08	2.0		言語処理部追加	N.Y