


#### การ Setup VDSL Modem Huawei HG630 Single\_vlan




#### 1.Basic→Link Interface→ATM




### 2. ทำการ Remove ATM Connection ออกทั้งหมด (ไม่ใช้หัวข้อ ATM)








#### 3.Basic→Link Interface→PTM




# 4. ทำการ Remove PTM Connection เดิมออกทั้งหมด พร้อมทั้งกำหนด Connection ขึ้นมาใหม่










#### 5. Basic→Link Interface→WAN



# 6. ทำการ Remove ค่า WAN Connection เดิมออกให้หมด พร้อมทั้งสร้าง Connection ขึ้นมาใหม่







### 7. กำหนดค่า New Wan setting

- Wan Connection : Enable

- Service list Internet : เลือก


- Bind list : เลือก Port Lan ที่ต้องการใช้งาน

: เลือกกำหนด SSID

-Connection type : กรณี set เป็นแบบ pppoe เลือก → IP\_Routed (PPP)


กรณีบริการแบบ AAA แล้ว set เป็น Mode Router เลือก →IP Routed (IP)

กรณี set เป็น Bridge งแบบ pppoe และ AAA เลือก → Bridge



Copyright ⊕ Huawei Technologies Co., Ltd. 2013-2013. All rights reserved.


No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd.




Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013-2013. All rights reserved.


No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Huawei Technologies Co., Ltd.

### 8.Basic→Link Interface→Lan เพื่อกำหนดค่า Lan




# 9.Basic→Link Interface→WLAN เพื่อกำหนดค่า Wireless








10. Advanced→ ACL เพื่อกำหนดให้สามารถ Remote Management ผ่านทาง WAN ได้

### (กำหนดร่วมกับหัวข้อ Advaned→CWMP)









11. Advanced→ CWMP เพื่อกำหนดให้สามารถ Remote Management ผ่านทาง WAN ได้

(กำหนดร่วมกับหัวข้อ Advaned→ACL)

