
SCADA - Supervise Control and Data Acquisition

โหลดโปรแกรม SoMachine Basic 1.5 จาก


http://www.schneider-electric.us/en/download/document/SOMBASAP15SOFT/

1. เรียกโปรแกรม SoMachine Basic 1.5






2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PC กับ PLC กรณีที่ 1 : ใช้ สาย USB Cable




กรที่ 2 : ใช้ สาย LAN



- Refresh Device > ตรวจสอบค่า IP
- Change IP Address > เพื่อกำหนด IP ให้กับ PLC
- Start Flashing LEDs > เพื่อทดสอบว่า IP ที่คลิกอยู่นี้คือตัวไหน เมื่อกด LED บน PLC จะกระพริบ


3. Create a new project



- 4. เมื่อเข้ามาใน Project จะมี 5 Page หลัก
 - Properties 🗲 รายละเอียดผู้พัฒนา Project
 - Configuration \rightarrow กำหนดเกี่ยวกับ PLC ที่ใช้
 - ullet Programming ullet การเขียนโปรแกรม

 - Commissioning -> การอัพโหลดโปรแกรมไปยัง PLC


5. ในหน้า Configuration ให้เราลาก TM221CE16R มาใส่




6. ให้เราไปหน้า Programming เพื่อใช้



• ลาก Contact(F4) เข้ามาใส่ แล้วตั้ง Address เป็น %10.0




• ลาก Coil(Crlt+F9) เข้ามาใส่ แล้วตั้ง Address เป็น %Q0.0




7. ไปที่หน้า Commission กดปุ่ม Login กับ IP ของตัวที่ต้องการอัพข้อมูลใส่




- เมื่อ Login แล้ว ตัว PLC จะมีข้อความแจ้งเราว่า โปรแกรมของเรากับใน PLC เป็นตัวเดียวกันหรือไม่ ตอนนี้เราเลือก
 ได้ 2 อย่างคือ
 - 1. PC to Controller(download) > อัพโปรแกรมจาก PC ของเราลงไปใน PLC
 - 2. Controller to PC(upload) > โหลดโปรแกรมจาก PLC เข้าสู่ PC ของเรา




• เมื่อเราอัพโหลดจาก PC ลง PLC เสร็จแล้ว จะมีข้อความแจ้งว่า โปรแกรมเป็นตัวเดียวกันแล้ว ถ้าเราต้องการให้ PLC เริ่มทำงานตามโปรแกรมของเราก็กด Start Controller ได้เลย




• ทีนี้ เมื่อเรามีการแก้ไขโปรแกรมของเราเช่น เปลี่ยน Address ของ Coil จะขึ้นสีส้มเพื่อเตือนว่ามีการแก้ไขโปรแกรม ภายใน Rung นั้น ๆ



• หากเราย้ายไปหน้า Commission ทั้งที่ Rung ยังเป็นสีส้มอยู่ จะขึ้นหน้าต่างแจ้งเตือนเราว่า โปรแกรมมีการปรับปรุง ต้องการอัพโหลดไปยัง PLC หรือไม่



- ปุ่ม Stop Controller > หยุดการทำงานของ PLC ตัวนั้น
- ปุ่ม Logout > จะทำการบันทึกและตัดการเชื่อมต่อกับ PLC ตัวนั้น



<u>คำถาม</u>


แล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะมี Input 4 ตัว เพื่อไปออก Output 4 ตัว จะต้องทำยังไง โดยที่

- Input ที่ I0.0 Output ออกที่ Q0.0
- Input ที่ I0.1 Output ออกที่ Q0.1
- Input ที่ I0.2 Output ออกที่ Q0.2
- Input ที่ 10.3 Output ออกที่ Q0.3

(แต่ละ Rung จะไม่สามารถมีสมการได้มากกว่า 1 สมการ ** Hint Add/Insert New Rung)

<u>วิธีทำ</u>

1. ขั้นแรกเราจะต้อง Add Rung ขึ้นมาก่อน เพราะ เรามีสมการมากกว่า 1 ทำให้ Rung เดียวไม่สามารถทำได้



2. เมื่อเราเพิ่ม Rung ขึ้นมาเป็น 4 อันเพื่อรองรับการทำงานแล้ว ให้เราทำสมการในทุกๆ Rung ให้สมบูรณ์ คือให้ Input ไปออก Output ที่ต้องการจนครบ ตามรูปตัวอย่าง

