
Modbus RTU Relay4 / In4



Modbus RTU Relay4 / In4 เป็นชุดบอร์ด Relay ขนาด 4ช่อง และ Input Logic(3.3V) 4ช่อง สำหรับใช้สั่งงานควบคุม และอ่านค่าสถานะ Input ผ่านทางพอร์ตสื่อสารอนุกรมโดยใช้การเชื่อมต่อสื่อสาร ผ่านสัญญาณ RS485 แบบ Half Duplex ด้วย Protocol การสื่อสารแบบ Modbus RTU รองรับการ เชื่อมต่อสื่อสารระยะไกลแบบ Multi-drop ตามมาตรฐาน RS485 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันในระบบ บัสเดียวกันได้มากถึง 32 อุปกรณ์ โดยสามารถกำหนดค่า Slave Address ได้อิสระจากคำสั่ง มีคำสั่ง รองรับการทำงานของ Relay แบบ PLC ในลักษณะ ON/OFF ผ่านฟังก์ชั่น Write Single Coil (0x05) และ คำสั่งอ่านค่าสถานะของ Input ผ่านฟังก์ชั่น Read Discrete Inputs(0x02)


คุณสมบัติ

- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 12VDC
- สื่อสารด้วย RS485 Half Duplex กำหนด Slave Device ID ได้อิสระจากคำสั่ง
- 4 Output Relay 2 Contact (NO / COMMON / NC)
 - O AC Contact Rating 10A / 220VAC
 - O DC Contact Rating 10A / 30VDC
- 4 Input Logic TTL 3.3V
- การเชื่อมต่อสื่อสารผ่านสัญญาณแบบ RS485 Half Duplex ด้วย Modbus RTU Protocol
 - O สามารถกำหนดค่า Slave Address ได้อิสระจาก คำสั่ง
 - O Baudrate 9600bps, Data 8Bit, None Parity, 1 Stop Bit
- มีคำสั่งรองรับการทำงานแบบ
 - O Write Single Coil(0x05) สำหรับสั่ง ON/OFF
 - O Read Discrete Inputs(0x02) สำหรับสั่งอ่านสถานะ Input
- ขนาด ความกว้าง 7.7ชม. x ความยาว 6.7 ซม.

ข้อกำหนดในการสื่อสาร

ข้อกำหนดในการติดต่อสื่อสาร จะใช้การสื่อสารแบบอนุกรม ผ่านระบบสัญญาณ RS485 แบบ Half Duplex ด้วย Modbus RTU โดยในการสื่อสารจะมีข้อกำหนดของค่าพารามิเตอร์ของการสื่อสาร อนุกรมเป็นดังนี้

- Baudrate 9600BPS
- Data 8Bit
- None Parity
- 1 Stop Bit



รูปแสดง ตำแหน่ง DIP Switch สำหรับกำหนดตำแหน่ง และจุดเชื่อมต่อ RS485

คู่มือการใช้งาน Modbus RTU Relay4 / In4

การกำหนดค่า Slave Deice Address

ตามปรกติดแล้วค่า Slave Device Address จะถูกกำหนดค่ามาตรฐานเป็น 0x01 ไว้

เมื่อต้องการใช้งานบอร์ดร่วมกันมากกว่า าบอร์ดจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดค่า Slave

Address ให้โดยใช้คำสั่งของฟังก์ชั่น 0x06 ในการกำหนดและต้องกระทำในขณะที่ทำการ

เชื่อมต่อบอร์ดไว้ในบัส RS485 เพียง 1บอร์ดเท่านั้น ไม่เช่นนั้นแล้วบอร์ดทุกบอร์ดจะถูก

กำหนดให้มีค่าเหมือนกันทุกบอร์ด

ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง Slave Device Address เป็น 0x01

Tx: 00 06 40 00 00 01 5C 1B

Rx: 01 06 00 00 00 01 48 0A

ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่ง Slave Device Address เป็น 0x02

Tx: 00 06 40 00 00 02 1C 1A

Rx: 02 06 00 00 00 02 08 38

ตัวอย่างการสั่งอ่านค่า Slave Device Address

Tx: 00 03 40 00 00 01 90 1B

Rx: 01 03 02 00 00 B8 44

การควบคุม RELAY

การควบคุมการทำงานของ Relay ในบอร์ด Modbus RTU Relay4 / In4 จะใช้คำสั่ง ของ ฟังก์ชั่น Write Single Coil (0x05) ในการสั่งงาน โดยเฟรมคำสั่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล จำนวน 8ไบท์ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

Byte No	1	2	3	4	5	6	7	8
Modbus	Slave ID	Function	Address		Data		CRC Check	
Function	Device ID	Function	Relay(03)		Command ON/OFF		CRC Check	
ON RELAY1	00-FF	05	00	00	01/FF	00	2 Byte CRC	
ON RELAY2	00-FF	05	00	01	01/FF	00	2 Byte CRC	
ON RELAY3	00-FF	05	00	02	01/FF	00	2 Byte CRC	
ON RELAY4	00-FF	05	00	03	01/FF	00	2 Byte CRC	
ON All RELAY	00-FF	05	00	FF	FF	00	2 Byte CRC	
OFF RELAY1	00-FF	05	00	00	00	00	2 Byte CRC	
OFF RELAY2	00-FF	05	00	01	00	00	2 Byte CRC	
OFF RELAY3	00-FF	05	00	02	00	00	2 Byte CRC	
OFF RELAY4	00-FF	05	00	03	00	00	2 Byte CRC	
OFF All RELAY	00-FF	05	00	FF	00	00	2 Byte CRC	

ตารางแสดงคำสั่ง

ตัวอย่างการสั่งงาน Relay Device ID = 01

ON RELAY1 Tx: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A Rx: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A

ON RELAY2 Tx: 01 05 00 01 FF 00 DD FA Rx: 01 05 00 01 FF 00 DD FA

ON RELAY3 Tx: 01 05 00 02 FF 00 2D FA Rx: 01 05 00 02 FF 00 2D FA

ON RELAY4 Tx: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A Rx: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A

OFF RELAY1 Tx: 01 05 00 00 00 00 CD CA Rx: 01 05 00 00 00 00 CD CA

OFF RELAY2 Tx: 01 05 00 01 00 00 9C 0A Rx: 01 05 00 01 00 00 9C 0A

OFF RELAY3 Tx: 01 05 00 02 00 00 6C 0A Rx: 01 05 00 02 00 00 6C 0A

OFF RELAY4 Tx: 01 05 00 03 00 00 3D CA Rx: 01 05 00 03 00 00 3D CA

การสั่งอ่านค่า Input

ในการอ่านค่า Input ทั้ง 4ช่อง นั้นจะใช้ฟังก์ชั่น 0x02 ในการอ่านค่า โดยสัญญาณ Input ทั้ง 4ช่อง สามารถรับสัญญาณภายนอกแบบ TTL Logic ขนาด 3.3V เท่านั้น หรือใช้การ ต่อ Input ผ่านหน้าสัมผัสสวิตช์ หรือหน้าสัมผัสรีเลย์ลง GND ที่บอร์ดเท่านั้น ถ้าจะต่อ Input ที่ มีระดับสัญญาณสูงกว่าต้องทำการแปลงสัญญาณให้เป็น 3.3V TTL เสียก่อน สำหรับการสั่ง อ่านค่า Input ทำได้ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างการสั่งอ่านค่า Input จาก Device ID = 01

TX: 01 02 00 00 00 04 79 C9

- 01 Slave-01
- 02 Function Code: Read Discrete Input
- 00 00 : Start Address 00 00
- 00 04: 4 Address Read
- 79 C9 : CRC

RX: 01 02 01 00 A1 88

- 01: Slave 01
- 02 : Function Code : Read Discrete Input
- 01:1 Byte Result
- 00 : Result(D7-D6-D5-D4-D3-D2-D1-D0 : 0000????)
 - o 00: All Input OFF
 - o **01: Input1 ON**
 - o 02: Input2 ON
 - o 04: Input3 ON
 - 08: Input4 ON
 - o **OF: Input1-4 ON**
- A1 A8 : CRC