Клиент Сервер - сброс BlueNRG Запись МАС-адрес - GATT Init - GAP Init Добавить сервис Устан. TX power Connectable - Discoverable Запрос соединения соединение ? Шифрование? Поиск сервиса Список сервисов и характеристик Запрос "строки" по Rx-характер. Ошибка "Строка" по Тх-характер. / CMD_ERR Принятия "Ċтроки" "Строка" получена Токен по Rx-характер. Ошибка Ошибка Статус токена по Характер / TOKEN_ERR и обрыв связи Номер реле + t срабатывания Статус "срабатывания" / CMD_ERR Запрос состояния реле Состояние реле / CMD_ERR Програмный сброс Отмена програмного сброс