

Honda Mugen

PT.Mitrausaha Gentaniaga

HO: Jl.Raya Pasar Minggu No.10, Jakarta 12740

Branch: Jl. Lingkar Luar Barat, Puri Kembangan, Jakarta Barat 11610 Telp HO: (021) 7973000 Showroom - (021) 7972000 Bengkel Telp Branch: (021) 5835 8000 Showroom - (021) 5835 9000 Bengkel

Fax HO: (021) 7973834

Fax Branch: (021) 5835 7941 Showroom - (021) 5835 7942 Bengkel

Instruksi Kerja

http://www.hondamugen.co.id

Judul: Pengambilan Spare Part

Tanggal: 06-08-2012 Diperiksa oleh: Service Manager

No Dokumen : 002-IK-SV Tanggal : 06-08-2012 Diperiksa oleh : Servic No Revisi : 01 Halaman : 1/1 Disetujui oleh : QMR

Cara pengambilan Spare Part kendaraan yang melakukan perawatan / perbaikan.

1. Baca Work Order serta Lembar Pemeriksaan & Estimasi.

- 2. Prioritaskan pekerjaan yang terlebih dahulu akan di kerjakan dan identifikasi Spare part yang akan di ganti, koordinasikan dengan Foreman / PIC vendor.
- 3. Serahkan lembar work order warna putih kepada bagian Spare part sebagai syarat pengambilan Spare part.
- 4. Mintalah Spare part yang dibutuhkan untuk perawatan dan perbaikan kendaraan sesuai dengan Estimasi biaya yang di berikan oleh Service Advisor.
- 5. Periksa jumlah dan kondisi Spare part, pastikan tidak ada kelainan atau cacat.