概述

文档简介

此文档为hwdisplay的使用说明文档。

相关人员


使用hwdisplay相关接口的开发人员。

模块概述

hwdisplay简介

HwDisplay是T系列linux_sdk通过C++封装的一层接口。在摄像头、播放器中都使用了该接口来显示视频数据。

简要框架



display2显示系统可划分为三个层面,驱动层,框架层及底层。底层与图形硬件相接,主要负责将上层配置的功能参数转换成硬件所需要的参数,并配置到相应寄存器中。显示框架层对底层进行抽象封装成一个个的功能模块。驱动层对外封装功能接口,通过内核向用户空间提供相应的设备结点及统一的接口。在驱动层,分为四个驱动,分别是framebuffer 驱动,disp 驱动,lcd 驱动,hdmi 驱动。Framebuffer驱动与 framebuffer ore 对接,实现 linux 标准的 framebuffre 接口。Disp 驱动是是整个显示驱动中的核心驱动模块,所有的接口都由 disp 驱动来提供,包括 lcd 的接口以及 hdmi 的接口。

hwdisplay通过封装驱动层提供的接口,对应用程序提供相应简便易用的显示操作相关接口。

相关数据概念

常见接口详情

getInstance

```
static HwDisplay* getInstance();
```

• 作用: 创建HwDisplay类

• 参数:无

• 返回: HwDisplay指针

示例:

```
HwDisplay* gVdecDisp = NULL;
gVdecDisp = HwDisplay::getInstance();
```

hwd_screen1_init

```
int hwd_screen1_init();
```

• 作用:初始化显示屏幕

• 参数:无

• 返回:

。 0:成功

。 -1:失败

aut_hwd_layer_request

```
int aut_hwd_layer_request(struct view_info* surface,int screen_id,unsigned int cha
nnel,unsigned int layer_id);
```

• 作用:申请图层layer

• 参数:

。 surface:图层位置大小信息

o screen_id:屏幕id

。 channel: 通道id

。 layer_id: 图层id

• 返回:

。 0:成功

。 -1:失败

demo

aut_hwd_layer_set_src

```
int aut_hwd_layer_set_src(unsigned int hlay, struct src_info *src,unsigned long ad
dr0,int share_fd = -1);
```

• 作用:设置源文件信息

• 参数:

∘ haly:图层编号

。 *src:配置信息,宽、高和模式

。 addr0:通道id

。 share_fd:图层id

- 返回:
 - 。 0:成功
 - 。 -1:失败
- demo

```
struct src_info src;

src = {
    ALIGN(src_w, 32),
    ALIGN(src_h, 32),
    DISP_PIXEL_FORMAT_DEFAULT };

ret = gVdecDisp->aut_hwd_layer_set_src(video_layer1, &src, (unsigned long)&addr, s hare_fd);
```

aut_hwd_layer_set_rect

```
int aut_hwd_layer_set_rect(unsigned int hlay, struct view_info *src_rect);
```

- 作用:设置图像源显示范围
- 参数:
 - 。 haly:图层编号
 - 。 *src_rect:位置配置信息
- 返回:
 - 。 0:成功
 - 。 -1:失败

• demo

```
struct view_info crop;

crop = { mParam->cropX, mParam->cropY, mParam->cropW, mParam->cropH };

ret = gVdecDisp->aut_hwd_layer_set_rect(video_layer0, &crop);
```

aut_hwd_layer_set_zorder

```
int aut_hwd_layer_set_zorder(unsigned int hlay,int zorder);
```

- 作用:设置图层叠加数值zorder
- 参数:
 - 。 haly:图层编号
 - 。 zorder:zorder值
- 返回:
 - 。 0:成功
 - 。 -1:失败
- demo

```
ret = gVdecDisp->aut_hwd_layer_set_zorder(video_layer0, mParam->zorder);
```

aut_hwd_layer_open

```
int aut_hwd_layer_open(unsigned int hlay);
```

- 作用:打开图层
- 参数:
 - 。 haly:图层编号
- 返回:
 - 。 0:成功
 - 。 -1:失败
- demo

```
ret = gVdecDisp->aut_hwd_layer_open(video_layer0);
CHECK_DISP_RETURN(ret, "aut_hwd_layer_open");
```

aut_hwd_layer_fb_mode

```
int aut_hwd_layer_fb_mode(int screen_id,unsigned int type ,unsigned int mode);
```

- 作用:设置fb模式
- 参数:
 - 。 screen_id:屏幕编号
 - 。 type:类型
 - 。 mode:模式
- 返回:

- 。 0:成功
- 。 -1:失败

aut_hwd_layer_set_alpha

```
int aut_hwd_layer_set_alpha(unsigned int hlay,int alpha_mode,int alpha_value);
```

- 作用:设置图层透明度
- 参数:
 - 。 hlay:屏幕编号
 - 。 alpha_mode:透明模式
 - ∘ alpha_value:透明度值
- 返回:
 - 。 0:成功
 - 。 -1:失败