

十二状态误差 · M2b / lite · 五方法 × 三种子
主评价窗 [6,50] s；每个点是一种子的运行 RMSE，浅线连接相同种子
比较资格：stress（压力诊断，不作正式排名）


北向位置 x RMSE



东向位置 y RMSE



向下位置 z RMSE




北向速度 vx RMSE


东向速度 vy RMSE

向下速度 vz RMSE


滚转角 roll RMSE




俯仰角 pitch RMSE




偏航角 yaw RMSE



机体角速度 p RMSE



机体角速度 q RMSE



机体角速度 r RMSE

