
Konfiguracja hass.io

Po instalacji:



Uwaga!

Aby połączyć się spoza sieci domowej, trzeba użyć adresu zewnętrznego.

Mo**ż**na go odczyta**ć** na routerze:



Je**ś**li nasz adres zewn**ę**trzny si**ę** zmienia mo**ż**na równie**ż** skorzysta**ć** z DDNS