



## **DEHNrecord SD**

Multifunktionales Mess- und Analysegerät zur Überwachung der Spannungsqualität

# Einbauanleitung

Überspannungsschutz Blitzschutz/Erdung Arbeitsschutz DEHN schützt. Hans-Dehn-Str. 1 Postfach 1640 Tel. +49 9181 906-0 www.dehn-international.com

## **Sicherheit**



#### WARNUNG



## Gefahr durch Stromschlag

Montage und Anschuss eines DEHNrecord SD darf nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den Installationsnormen des Landes erfolgen!

# Leistungsbeschreibung

Das DEHNrecord SD ist ein hutschienenmontierbares Messund Analysegerät für:

## Spannungsqualität nach EN61000-4-30, Klasse A

Die Analyse erfolgt nach EN50160 und individuellen Vorgaben.

## Impulsströme

Über einen externen Sensor können Stoßstromimpulse erfasst und ausgewertet werden.

## Strom, Leistung, Energie

Über bis zu 4 Stromsensoren können Last- u. Nullleiterströme gemessen und daraus die entsprechenden Leistungsund Energiewerte ermittelt werden.

## Netzfrequente Überspannungen nach EN50550

werden erkannt und es kann eine Abschaltinformation für eine externe Hauptschutzeinrichtung gesetzt werden.

## Digitale Ein- und Ausgänge

Eingänge können auf Zustandsänderungen überwacht und logisch verknüpft werden (z.B. SPD-Überwachung). Ausgänge können nutzerspezifisch den internen Funktionen zugeordnet werden.

## Konfiguration

#### Webserver

Die Grundeinstellungen können über den internen Webserver eingegeben werden: Standort, Netzwerkeinstellungen, Zuordnung und Typ der externen Spulen/Wandler zur Strommessung, uvm. Der Zugriff auf den Webserver ist unter "Inbetriebnahme" erklärt.

#### **Modbus TCP**

Der Gerätezugriff per Ethernet-Schnittstelle ermöglicht den Zugriff auf Parameter, Grenzwerte, aktuelle, zyklische Daten/Stati und Ereignisdaten.

## **DEHNmonitor PQ (Cloud von DEHN)**

Konfiguration des DEHNrecord SD und Zugriff auf die aktuellen, zyklischen und zurückliegenden Daten/Stati/Ereignisdaten inkl. Detailverläufe.

# Lieferumfang

Gerät (inkl. Steckverbinder IO und Steckverbinder CM) Einbauanleitung

# Zubehör (optional)

Impulsstromsensor

Stromsensoren (Klappstromwandler, Rogowski-Spulen) Kammschienen (passend zum Überspannungsschutzgerät)


## **Entsorgung**



Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Weiterführende Informationen entnehmen Sie unserer Homepage: www.dehn.de

# Gerätebeschreibung

Anschlussquerschnitt L1/L2/L3/N: 1,5 - 6 mm<sup>2</sup> fein-/mehrdrähtig 1,5 - 10 mm<sup>2</sup> eindrähtig



**Achtung!** Der Anschluss der Stromsensoren am Gerät muss **vor** der Montage am Stromleiter erfolgen!

Zur Entriegelung der Push-In-Anschlüsse wird ein Schlitz-Schraubendreher ≤ 2,5 mm Breite benötigt.

Bezeichnung	Funktion
L1	Messeingang und Spannungsversorgung bei Modell DRC SD 1
(L1), L2, L3, N/PEN	Messeingang
LED 1 (Device)	grün (blinken): Start grün (leuchten): Cloudverbindung aktiv blau: Webserver aktiv gelb: Aktion 1 aktiv rot: Aktion 2 aktiv (RGB-LED, aktive Statusmeldungen werden nacheinander angezeigt)
LED 2 (Status)	leuchtet grün: Spannungsqualität ok (in Werks- einstellung, RGB-LED, kann weiteren Gerätefunk- tionen zugeordnet werden)
Taste 1 (Option)	kurz (< 1 s): Aktion 1: schnelle Datenübermittlung starten lang (> 5 s): Aktion 2: Geräte Stopp/Start lang (> 10 s): Zurücksetzen auf Werkseinstellun- gen
Taste 2 (Basic)	kurz (< 1 s): Webserver aktivieren lang (> 5 s): Geräte-Reset auslösen
Ethernet	Netzwerkverbindung: Verbindung zu internem Webserver, Modbus TCP, Cloud
Anschluss IO	Anschlüsse für Impulsstromsensor, Spannungsversorgung int./ext., Digitale Ein- und Ausgänge
Anschluss CM	Anschlüsse für Stromsensoren

# Gerätebeschreibung (Stecker)

#### Anschluss IO (Input, Output, Versorgung, Impulsspule)

Bezeichnung		Kler	nme	
Impulsstromsensor	Imp2	2	1	Imp1
Version 24 Volt (Modell DRC SD 2) Ext. Spannungsversorgung +24 V				Ue+ (+24 V <sub>in)</sub>
Version 230 Volt (Modell DRC SD 1) Hilfsspannung, Ausgang +12 V, ausschließlich für den Betrieb der potentialfreien digitalen Eingänge	Ue-	4	3	Ue+ (+12 V <sub>out</sub> )

Leitungslänge maximal 30 m	– Polarität beachten! +				
Input 1: max. 30 Vpc	I1.2	6	5	I1.1	
Input 2: max. 30 Vpc	I2.2	8	7	I2.1	
Input 3: max. 30 Vpc	I3.2	10	9	I3.1	

Leitungslänge maximal 30 m	Polarität beliebig			oig
Output 1 (potentialfreier Kontakt) max. 30 V, max. 500 mA	01.2	12	11	01.1
Output 2 (potentialfreier Kontakt) max. 30 V, max. 500 mA	02.2	14	13	02.1

Anschlussquerschnitt Stecker IO (push-in): 0,08 - 1,5 mm<sup>2</sup> ein-/feindrähtig 0,25 -1,0 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülse

Abisolierlänge 6..7 mm



Zur Entriegelung der Push-In-Anschlüsse wird ein Schlitz-Schraubendreher (≤ 2,5 mm) benötigt

#### Anschluss CM (Stromsensoren)

Klemme	1	2	3	4	5	6	7	8
Bezeichnung	IL1.1	IL1.2	IL2.1	IL2.2	IL3.1	IL3.2	IN.1	IN.2
Stromsensor	L	1	L	2	L3		1	٧

Anschlussquerschnitt Stecker CM (push-in):

0,08 - 2,5 mm² ein-/feindrähtig

0,25 -1,5 mm<sup>2</sup> mit Aderendhülse

Abisolierlänge 8 .. 9 mm



Hier finden Sie alle weiteren Informationen zum **DEHNrecord SD** 



## Montage

Die Montage des Geräts erfolgt auf einer 35-mm-Hutschiene nach FN 60715.

#### Vorsicherung

Passend zur Anschlussleitung muss die Vorsicherung gewählt werden, z.B. bei 1.5 mm<sup>2</sup> -> B 16 A





300 V CAT III

Es kann auch in Verbindung mit einem Überspannungsschutzgerät SPD (Surge Protective Device) installiert werden. Zur Verbindung mit einem SPD gibt es passende Kammschienen.

Die Rastelemente der Geräte besitzen eine Dauerentriegelungsposition, um ein gemeinsames Aufsetzen/Entnehmen auf die Hutschiene zu erleichtern.

## Vorsicherung

Die Vorgaben des jeweiligen SPDs sind zu beachten.





300 V CAT I


## **Anschluss**



DRC SD 11 - Art.-Nr. 910 920

#### Spannungsversorgung über L1 der Messspannung

Das Gerät kann Versorgungsunterbrechungen bis 5 s überbrücken. Bei längeren Unterbrechungen werden die Daten mit reduzierter Genauigkeit erfasst. Versorgungsspannung U8: 230 VAC (50 Hz), max. 30 mA



## Beispiel-Verdrahtung eines SPDs mit Fernmeldekontakt:

- · SPD-Kontakt (Anschluss 11) mit Hilfsspannung 12 Voc (Stecker IO Kl. 3) verbinden
- · Rückmeldung von SPD-Kontakt (Anschluss 12 oder 14) an Digitaleingang I1.1 (Stecker IO Kl. 5)
- · Verbindung Masse (Stecker IO Kl. 4 und 6)


## **Anschluss**



DRC SD 2 1 - Art.-Nr. 910 921

#### Spannungsversorgung 24 V DC extern

Erfasst Unterbrechungen und Einbrüche auch > 5 s entsprechend EN61000-4-30, Klasse A bei unterbrechungsfreier Spannungsversorgung 24 Voc. Versorgungsspannung U₅: 24 Voc, max. 100 mA



# Beispiel-Verdrahtung eines SPDs mit Fernmeldekontakt:

- · SPD-Kontakt (Anschluss 11) mit Versorgungsspannung 24 V<sub>DC</sub> (Stecker IO Kl. 3) verbinden
- · Rückmeldung von SPD-Kontakt (Anschluss 12 oder 14) an Digitaleingang I1.1 (Stecker IO Kl. 5)
- · Verbindung Masse (Stecker IO Kl. 4 und 6)

#### Test

Nach Anlegen der Spannung:

LED 1 blinkt grün bei korrekter Spannungsversorgung

LED 2 leuchtet grün bei guter Spannungsqualität (in Werkskonfiguration)

## Inbetriebnahme

#### **DEHNrecord SD direkt mit Rechner verbinden**

- 1. Rechner konfigurieren: IP 169.254.0.1, Sub. 255.255.255.0
- 2. Rechner und DEHNrecord SD direkt mit Netzwerkkabel verbinden
- 3. Webserver aktivieren: Taste 2 (Basic) kurz drücken, LED 1 leuchtet blau.
- 4. Zugriff mit Browser: http://169.254.0.10

Kennwort im Auslieferzustand: smartdevice

### Prüfung

Nach erfolgreicher Anmeldung können z.B. folgende Eigenschaften geprüft und Einstellungen getätigt werden: Drehfeldrichtung der Spannungsanschlüsse, Anschluss der Strommessspulen, Anschluss des Impulsstromsensors.

### Konfiguration

Über den Webserver kann das DEHNrecord SD passend konfiguriert werden. Der Zugang zur Cloud (DEHNmonitor PQ) ist vorkonfiguriert (MQTT, Port 8883).

LED 1 leuchtet grün, sobald der Zugriff auf den DEHNmonitor PQ funktioniert.

#### **Produktregistrierung**

Für die Produktregistrierung im DEHNmonitor PQ (www.dehn.de/powerquality-monitor) werden Seriennummer und die vier Ziffern hinter der Seriennummer benötigt. Diese sind nur auf dem Gerät selbst abgedruckt! Beispiel: "0000" in "FHA12345678-0000"





## **DEHNrecord SD**

Multifunctional measurement and analysis device for monitoring power quality

## **Installation instructions**

Surge Protection Lightning Protection Safety Equipment DEHN protects. DEHN SE

Hans-Dehn-Str. 1 Postfach 1640 92306 Neumarkt Tel. +49 9181 906-0 www.dehn-international.com

## Security



#### WARNING

Risk of electric shock



A DEHNrecord SD may only be installed and connected by an electrically skilled person in accordance with your country's installation standards!

# **Specification**

The DEHNrecord SD is a DIN-rail-mounted measurement and analysis device for:

## Power quality according to EN61000-4-30, class A

The analysis is performed according to EN50160 and individual specifications.

### Impulse currents

Impulse currents can be detected and evaluated through an external sensor

#### Current, power, energy

Through up to 4 current sensors, load and neutral conductor currents can be measured, from which the corresponding performance and energy values can be determined.

# **Power-frequency overvoltages as per EN50550** are detected and switch-off information can be set for an

# external MPD. **Digital inputs and outputs**

Inputs can be monitored for state changes and logically linked (e.g. SPD monitoring).

Outputs can be assigned to internal functions in a user-specific manner.

## Configuration

#### Web server

The basic settings can entered via the internal Web server: Operating location, network configuration, assignment and type of external coils/transducers for current measurement, and much more. Access to the web server is explained under "Commissioning".

#### Modbus TCP

Device access via Ethernet interface enables access to parameters, limit values, current, cyclical data/statuses and event data.

#### DEHNmonitor PQ (Cloud from DEHN)

Configuration of the DEHNrecord SD and access to the current, cyclical and historical data/statuses/event data, including detail charts.

# **Delivery includes**

Device (including I/O connector and CM connector)
Installation instructions

# Accessories (optional)

Impulse current sensor

Current sensors (split-core current transformers, Rogowski coils) Busbars (suitable for surge protective device)

# **Disposal**




The device must not be disposed of in the household waste! For more information please refer to our website: www.dehn-international.com

## **Device description**

Cross-sectional area L1/L2/L3/N:

1.5 - 6 mm<sup>2</sup> fine-stranded/stranded-wire

15 - 10 mm<sup>2</sup> solid-wire



**Attention!** Current sensors must be connected to the device **before** mounting on the current conductor!

A slotted screwdriver ( $\leq 2,5$  mm) is required to unlock the push-in connections

Designation	Function (in factory setting)
L1	Measurement input and power supply for model DRC SD 1
(L1), L2, L3, N/PEN	Measurement input
LED 1 (Device)	Green (flashing): Start Green (lights up): Cloud connection active Blue: Web server active Yellow: Action 1 active Red: Action 2 active (RGB LED, active status messages are displayed consecutively)
LED 2 (Status)	Lights up green: Power quality OK (in factory setting, can be assigned to other device functions)
Push button 1 (Option)	Short (< 1 s): Action 1: start fast data transfer Long (> 5 s): Action 2: device stop/start Long (> 10 s): factory reset
Push button 2 (Basic)	Short (< 1 s): activate web server Long (> 5 s): device reset
Ethernet	Network connection: Connection to internal Web server, Modbus TCP, cloud
I/O connection	Connections for impulse current sensor, int./ext. power supply, digital inputs and outputs
CM connection	Connections for current sensors

# **Device description (plug)**

### I/O connection (input, output, supply, impulse coil)

Designation		Tern	ninal	
Impulse current sensor	lmp2	2	1	lmp1
<b>24-Volt version</b> (Model DRC SD <b>2</b> ) Ext. power supply +24 V				Ue+ (+24 Vin)
230-Volt version (Model DRC SD 1) Auxiliary voltage, output +12 V, exclusively for the operation of the potential-free digital inputs	Ue-		3	Ue+ (+12 Vout)

Cable length maximum 30 m	<ul><li>Observe polarity! +</li></ul>			
Input 1: max. 30 V <sub>DC</sub>	11.2	6		11.1
Input 2: max. 30 V <sub>DC</sub>	12.2	8		12.1
Input 3: max. 30 V <sub>DC</sub>	13.2	10	9	13.1

Cable length maximum 30 m	Polarity does not matter			
Output 1 (potential-free contact) max. 30 V, max. 500 mA	01.2 12 11 01.1			01.1
Output 2 (potential-free contact) max. 30 V, max. 500 mA	02.2	14	13	02.1

Cross-sectional area plug IO (push-in): 0.08 - 1.5 mm² solid-wire/fine-stranded 0.25 -1.0 mm² with ferrule

Stripping length: 6 ... 7 mm



A slotted screwdriver (≤ 2.5 mm) is required to unlock the push-in connectors

#### CM connection (current sensors)

Terminal	1	2	3	4	5	6	7	8
Designation	IL1.1	IL1.2	IL2.1	IL2.2	IL3.1	IL3.2	IN.1	IN.2
Current sensor	L	1	L	2	L3		١	١

Cross-sectional area plug CM (push-in): 0.08 - 2.5 mm<sup>2</sup> solid-wire/fine-stranded 0.25 -1.5 mm<sup>2</sup> with ferrule

Stripping length: 8 ... 9 mm



## Installation

The device is installed on a 35 mm DIN rail as per EN 60715.

#### Backup fuse

The backup fuse must be chosen to match the connecting cable; e.g. for 1.5 mm<sup>2</sup> -> B 16A





300 V CAT III

It can be installed together with a surge protective device (SPD). There are matching busbars for the connection with an SPD. The snap-on elements of the devices have a permanent unlocking position to facilitate their joint attachment to and removal from the DIN rail.

### Backup fuse

The specifications of the respective SPD must be observed.





300 V CAT IV

## Connection




**DRC SD 1 1 - Part No. 910 920** 

#### Power supply via L1 of the measuring voltage

The device can bridge supply interruptions for up to 5 s. In the event of longer interruptions, the data is recorded with reduced accuracy.

Supply voltage UB: 230 VAC (50 Hz), max. 30 mA




# Example wiring of an SPD with remote signalling contact:

- · Connect SPD contact (connection 11) with auxiliary voltage 12 V<sub>DC</sub> (plug I/O tmnl 3)
- Feedback from SPD contact (connection 12 or 14) to digital input I1.1 (plug I/O tmnl 5)
- · Ground connection (plug I/O tmnl 4 and 6)

## **Connection**

DRC SD 2 1 — Part No. 910 921 24 V DC external power supply

Detects interruptions and drop > 5 s as per EN61000-4-30, class A for 24 Vpc uninterruptible power supply. Supply voltage U8: 24 Vpc, max. 100 mA



# Example wiring of an SPD with remote signalling contact:

- $\cdot$  Connect SPD contact (connection 11) with supply voltage 24  $V_{\text{DC}}$  (plug I/O tmnl 3)
- Feedback from SPD contact (connection 12 or 14) to digital input I1.1 (plug I/O tmnl 5)
- · Ground connection (plug I/O tmnl 4 and 6)

### Test

After applying the voltage:

LED 1 flashes green when the power supply is correct

LED 2 lights up green when the power quality is good (in factory configuration)

# Commissioning

#### Connect DEHNrecord SD directly to computer

- 1. Configure computer: IP 169.254.0.1, Sub. 255.255.255.0
- 2. Connect computer and DEHNrecord SD directly with network cable
- 3. Activate Web server: Press button 2 (Basic) briefly, LED 1 lights up blue
- 4. Access with browser: http://169.254.0.10

Factory-set password: smartdevice

#### Testing

After successful registration, the following properties can be checked and settings made: Rotational field direction of the voltage connections, Current measuring coil connection, Impulse current sensor connection

### Configuration

The DEHNrecord SD can be suitably configured via the Web server. Access to the cloud server (DEHNmonitor PQ) is preconfigured (MQTT, port 8883).

LED 1 lights up green once access to the DEHNmonitor PQ is working.

#### Product registration

For product registration at DEHNmonitor PQ (www.dehn.de/powerquality-monitor),

the serial number and the four digits after the serial number are required.

These are only printed on the device itself!

Example: "0000" in "FHA12345678-0000".