

CAE - Buổi 1

TRAINER: HOÀNG BÁ PHÚC

SDT: 0964961917

EMAIL: hoangphuc9615@gmail.com

https://www.tiktok.com/@cae_engineering







Content

1 Lý thuyết về ứng suất và biến dạng.

02 Đơn vị trong mô phỏng


103 Làm quen với giao diện ANSA











ĐỊNH NGHĨA:

- TTƯS: Là tập hợp tất cả những ứng suất trên mọi mặt cắt ngang đi qua điểm khảo sát.
- TTƯS đơn: Chỉ có 1 ứng suất chính khác 0, 2 ứng suất còn lại bằng 0.
- > TTƯS phẳng: 2 ứng suất chính khác 0, 1 ứng suất chính bằng 0.
- TTƯS khối: 3 ứng suất chính khác 0.








Khái niệm:


☐ Ứng suất:

Ứng suất tại 1 điểm là cường độ phân bố của nội lực trên 1 đơn vị diện tích ở điểm đó thuộc mặt cắt của vật thể chịu lực cân bằng

Úng suất với lực kéo:

Úng suất với lực uốn:






☐ Biến dạng:

Khi chịu tác dụng của ngoại lực hay sự biến thiên nhiệt độ thì khoảng cách giữa các điểm thuộc vật thể thay đổi, gây ra sự thay đổi về hình dạng và kích thước của vật. Sự thay đổi này gọi là sự biến dạng


$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$$




☐ Định luật Hook:

$$\sigma_a = \mathrm{E.}\,\epsilon_a$$


$$G = \frac{E}{2(1+v)}$$





Trạng thái ứng suất đơn phương:


$$\sigma_{x} = E. \, \epsilon_{xx}$$




Trạng thái ứng suất hai trục:

$$\sigma_1 = \frac{E}{1-v^2} \cdot (\varepsilon_1 + v \cdot \varepsilon_2)$$

$$\sigma_2 = \frac{E}{1-v^2}.(\varepsilon_2 + v. \varepsilon_1)$$







1. ỨNG SUẤT GIỚI HẠN

1.1 Ứng suất giới hạn:

- Ứng suất lớn nhất trên mặt cắt ngang của chi tiết xuất hiện trong quá trình sử dụng, không vượt qua một giới hạn quy định cho từng loại vật liệu. KH: σ_0
- Vật liệu đàn hồi $\sigma_0 = \sigma_{ch}$.
- 1.2 Ứng suất cho phép: $[\sigma_0] = \frac{\sigma_{ch}}{n}$. (Với n là hệ số an toàn)
- NHẬN XÉT:
- Khi vượt qua ứng suất giới hạn thì coi như chi tiết bị phá hủy.
- Hệ số an toàn n đảm bảo chi tiết làm việc an toàn và tính kinh tế trong sảm xuất.
- Ứng suất cho phép được áp dụng cho chi tiết chịu lực kéo nén, uốn phẳng thuần túy và xoắn thuần túy.


1.3 Thanh chịu lực kéo, nén

- ❖ Ứng suất: $\sigma = \frac{N}{F}$
- ❖ Điều kiện bền:

$$[\sigma]_k = [\sigma]_n = [\sigma] = \frac{\sigma_{ch}}{n}$$

Trong đó:

- N: lưc kéo, nén
- F: diện tích mặt cắt ngang
- $[\sigma]$: ứng suất cho phép
- σ_{ch} : Giới hạn chảy
- n: hệ số an toàn



□ NHẬN XÉT

- Ứng suất phân bố đều trên tiết diện bề mặt cắt ngang.
- Úng suất chính là ứng suất đơn có phương trùng với phương lực tác dụng.
- →Dán cảm biến Strain gause theo chiều ứng suất chính



1.3 Thanh chịu lực uốn phẳng thuần túy

• Úng suất:
$$\sigma = \frac{M_x \cdot y}{I_x}$$

Điều kiện bền:

$$[\sigma] = \frac{\sigma_{ch}}{n}$$


NHẬN XÉT




Ứng suất chính là ứng suất đơn có phương vuông góc với phương lực tác dụng.

- M_x: Momen uốn truc x
- y : k/c so với trục trung hòa theo phương y

J_x: Mômen quán tính mặt cắt ngang





→ Dán cảm biến Strain gause theo chiều ứng suất chính

1.4 Thanh xoắn thuần túy

❖ Ứng suất:


 \mathbf{J}_{p} ❖ Điều kiện bền:

 $[\tau] = \frac{[\sigma]}{}$ Thuyết bền 3:

 $[\tau] = \frac{[\sigma]}{\sqrt{3}}$ Thuyết bền 4:

Trong đó:

- M_z: Momen xoắn tai mặt cắt
- ρ : k/c tới tâm 0
- J_p : Mô men quán tính độc cực tại
- τ_{ρ} : Ứng suất tại điểm đang xét
- τ₀: ứng suất tiếp nguy hiểm của vật liêu



- NHÂN XÉT
- Ứng suất cao phân bố bên ngoài mặt cắt ngang.
- Ứng suất chính là 2 ứng suất pháp vuông góc với nhau.
- → Dán cảm biến theo chiều ứng suất chính








PLASTIC RANGE

- Yield point is the lowest stress that produces a permanent deformation in a material.
- In some materials, like aluminum alloys, the point of yielding is difficult to identify, thus it is usually defined as the stress required to cause 0.2% plastic strain.
- Plasticity or plastic deformation is the opposite of elastic deformation and is defined as unrecoverable strain. Plastic deformation is retained after the release of the applied stress.
- Most materials in the linear-elastic category are usually capable of plastic deformation.
- Brittle (fragile) materials, like ceramics, do not experience any plastic deformation and will fracture under relatively low strain, while ductile materials such as metallic will plastically deform much more before a fracture initiation.





KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU



7300 kg/m³ 4540 kg/m³ 4510 kg/m³

18820 kg/m³

18700 kg/m² 7144 kg/m²

789.9 kg/m³

792 kg/m³

125 kg/m³
70 kg/m³
13584 kg/m³
424 kg/m³
804 kg/m³
820 kg/m³

1000 kg/m³ 998 kg/m³

1024 kg/m³

1360 kg/m³ 1700 kg/m³ 1300 kg/m³ 2300 kg/m³ 1185 kg/m³

721 kg/m³

2150 kg/m³

2140 kg/m³ 2800 kg/m³


2130 kg/m³

682.1 kg/m³ 1390 kg/m³ 660 kg/m³

MATERIAL DENSITY

- The density of a substance is its mass per unit volume.
- This is a constant and it's specific for different materials

$$\rho = \frac{m}{V} \begin{array}{c} \rho \text{ -> density [kg/m^3] (S.I.)} \\ \text{m [kg]} \\ \text{V [m^3]} \\ \text{e.g. } \rho_{\text{steel}} = 7850 \text{ [kg/m^3]} = 7,85\text{xE-}^9 \text{ [t/mm^3]} \end{array}$$




	Mat	erials d	ensity table
Metals			Tin
Aluminum, 2024-T3	2770	kg/m ³	Titanium
Aluminum 6061-T6	2700	kg/m ³	Titanium, alloy
Aluminum, 7075-T6	2803	kg/m ³	Tungsten
Aluminum	2643	-	Uranium
Brass	8553	kg/m ³	Zinc
Bronze, manganese	8300	SOURCE STREET	Liquid
Bronze, phosphor	8800	kg/m ³	Acetone
Cadmium	8650	kg/m ³	Alcohol
Chromium	6856	kg/m ³	Ammonia
Cobalt	8906	kg/m ³	Argon
Copper, cast rolled	8906	kg/m ³	Gasoline
Copper, pure	8940	kg/m ³	Helium
Gold	19320	-	Hydrogen
Iron	7870	kg/m ³	Mercury
Iron, cast	7207	-	Methane
Iron, gray cast	7079	kg/m ³	Nitrogen
Iron, wrought	7658	kg/m ³	Oil, petroleum
Lead	11341	kg/m ³	Water, 4C
Magnesium	1746	kg/m ³	Water, 20C
Magnesium, alloy	1770	kg/m ³	Water, sea
Manganese	7192	kg/m ³	Plastic
Molybdenum	10300	kg/m ³	Bakelite
Monel	8690	kg/m ³	Nylon
Nickel	8890	kg/m ³	Polycarbonate
Nickel, silver	8440	kg/m ³	Polyethylene
Platinum	21450	kg/m ³	Rubber, hard
Silicon	2330	and the same of	Other Materials
Silver	10490	kg/m ³	Asphalt, crushed
Steel, carbon	7850	kg/m ³	Brick
Steel, high speed tool	8750	kg/m ³	Carbon, solid
Steel, stainless 304	8030	kg/m ³	Cement
Steel, tool	7715	kg/m ³	Ceramic






POISSON'S RATIO

 Poisson's ratio "\u03c4" is the ratio of transverse contraction strain to longitudinal extension strain in the direction of stretching force.



Tension



Compression

Material •	Poisson's ratio 4
rubber	0.4999 🕅
gold	0.42-0.44
saturated clay	0.40-0.49
magnesium	0.252-0.289
titanium	0.265-0.34
copper	0.33
aluminium-alloy	0.32
clay	0.30-0.45
stainless steel	0.30-0.31
steel	0.27-0.30
cast iron	0.21-0.26
sand	0.20-0.455
concrete	0.1-0.2
glass	0.18-0.3
metallic glasses	0.276-0.409 [14]
foam	0.10-0.50
cork	0.0



MỗI QUAN HỆ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆT ĐỘ




- Most material parameters can depend on temperature or user-defined field variables. The dependence is defined with a tabular format.
 - Abaqus interpolates linearly between the tabular data points provided by the user.
 - Abaqus holds the material parameters constant when the values of temperature and field variable are outside the ranges specified in the model input.

If the user does not provide the initial values of temperature or field variables, Abaqus will assume the initial values are zero.

Young's modulus, E

Poisson's ratio, v

Temperature, T



THUYẾT BỀN VẬT LIỆU



2.2. Vòng tròn Mo ứng suất

❖ Biểu thức tính ứng suất trên mặt cắt nghiêng của TTUS phẳng:

$$\begin{cases}
\sigma_{u} = \frac{\sigma_{x} + \sigma_{y}}{2} + \frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha \\
\tau_{uv} = \frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha
\end{cases}
\Rightarrow
\begin{cases}
\left(\sigma_{u} - \frac{\sigma_{x} + \sigma_{y}}{2}\right)^{2} = \left(\frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha\right)^{2}.
\end{cases}$$

$$\tau_{uv}^{2} = \left(\frac{\sigma_{x} - \sigma_{y}}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha\right)^{2}.$$

Cộng vế theo vế và rút gọn ta được:
$$\left(\sigma_u - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{uv}^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2$$
.

Đây là phương trình vòng tròn trong hệ trục (σ_u, τ_{uv}) với:

Tâm
$$C\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0\right)$$
 bán kính $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$. Vòng tròn này được gọi là vòng tròn

Mohr của trạng thái ứng suất phẳng.


Phương pháp xây dựng vòng tròn MO

B1: Dựng hệ trục tọa độ $\mathbf{O}\tau_{uv}\sigma_u$ theo tỉ lệ xích phù hợp.

B2: Xác định tâm C $(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0)$ và D (σ_y, τ_{xy}) nằm trên đường tròn.

NHẬN XÉT: Mỗi điểm trên vòng tròn MO đặc trưng cho một mặt cắt nghiêng.

- Hoành độ là ứng suất pháp
- Tung độ là ứng suất tiếp





THUYẾT BỀN VẬT LIỆU



- ☐ Thuyết bền thế năng biến dạng hình dáng cực đại Thuyết bền thứ tư:
- Với giả thiết: Nguyên nhân gây ra sự phá hỏng của vật liệu ở trạng thái ứng suất khối là do trị số lớn nhất của thế năng biến dạng đàn hồi hình dáng đạt tới một giới hạn xác định.

Từ đây ta có điều kiện bền theo

$$\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_2\sigma_3 - \sigma_3\sigma_1} \le [\sigma]$$
(3.25)

Biểu thức của ứng suất tương đương của thuyết bền thứ tư sẽ là


$$\sigma_{tdIV} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1 \sigma_2 - \sigma_2 \sigma_3 - \sigma_3 \sigma_1}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{2} \left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 \right]}$$
(3.26)

Cũng như thuyết bền thứ ba thuyết bền thứ tư tương đối phù hợp với vật liệu dẻo. Điều kiên bền thứ tư ứng với điều kiên dẻo của von-Mises

TYPICAL MATERIAL CHARACTERISTIC CURVE

- O Initial point with "0" stress and strain.
- OA Stress And Strain are growing proportional
- σ_p Corresponds to the proportionality limit of the material.
- OB The material is perfectly elastic (after the unloading the material comes back to original shape)
- σ_e Elasticity limit. (yield point)
- BCC' The material is flowing => plastic deformations in material.
- σ_c Flowing limit
- D Rupture point
- σ_r Rupture limit => DG and ε_r rupture length
- OB//PO' (P is an arbitrary point)
- ξ_t Total deformation (in point P)
- ξ_a Elastic deformation
- ξ_n Plastic deformation (stress is not applied anymore) => hardening



 $\begin{array}{l} {\rm D=R_m-breaking~stress} \\ {\rm B=R_{p02}-yield~stress~(0.002~plastic~strain)} \\ {\rm A=R_{p0}-proportionality~stress~limit} \\ {\rm R_{p0}<R_{p02}<R_m} \end{array}$







ĐƠN VỊ TRONG MÔ PHỎNG



Units

Abaqus uses no inherent set of units. It is the user's responsibility to use consistent units.

Common systems of consistent units

Quantity	SI	SI (mm)	US Unit (ft)	US Unit (inch)	
Length	m	mm	ft	in	
Force	N	N	N lbf lbf		
Mass	kg	tonne (10 ³ kg) slug		lbf·s²/in	
Time	S	S	S	S	
Stress	Pa (N/m²)	MPa (N/mm²)	lbf/ft²	psi (lbf/in²)	
Energy	J	mJ (10 ⁻³ J)	ft-lbf	in-lbf	
Density	kg/m ³	tonne/mm ³	slug/ft ³	lbf·s2/in4	

MASS	LENGTH	TIME	FORCE	STRESS	ENERGY	Steel Density	Steel Modulus	G - Gravity Constant
kg	m	s	N	Pa	Joule	7.83E+03	2.07E+11	9.81
kg	mm	ms	kN	Gpa	kN-mm	7.83E-06	2.07E+02	9.81E-03
g	cm	s	dyne	dyne/cm^2	erg	7.83E+00	2.07E+12	9.81E+02
					1e7 N-			
g	cm	us	1e7N	Mbar	cm	7.83E+00	2.07E+00	9.81E-10
g	mm	S	1e-6N	Pa	1e-9 J	7.83E-03	2.07E+11	9.81E+03
g	mm	ms	N	Mpa	N-mm	7.83E-03	2.07E+05	9.81E-03
ton	mm	s	N	Mpa	N-mm	7.83E-09	2.07E+05	9.81E+03
lbf-								
s^2/in	in	S	lbf	psi	lbf-in	7.33E-04	3.00E+07	3.86E+02
slug	ft	S	lbf	psi	lbf-ft	1.52E+01	4.32E+09	32.2

Properties of mild steel at room temperature

SI units		
50 W/m °C		
7800 kg/m ³		
207 × 10 ⁹ Pa		
460 J/kg °C		
207 × 10 ⁶ Pa		




HỆ TRỤC TỌA ĐỘ



Degrees of freedom

Each degree of freedom is labeled with a number: 1=x-displacement, 2=y-displacement, 11=temperature, etc.

- Translation in the 1-direction.
- 2 Translation in the 2-direction.
- 3 Translation in the 3-direction.
- 4 Rotation about the 1-direction.
- 5 Rotation about the 2-direction.
- 6 Rotation about the 3-direction.



- □ The degrees of freedom (DoF) are the fundamental variables calculated during the analysis.
 - For a stress/displacement simulation:
 - the DoF are the translations at each node.
 - Some element families, such as the beam and shell families, DoF are the rotational degrees
 - For a heat transfer simulation: the DoF are the temperatures at each node
- ☐ The labelling convention used for the displacement and rotational DoF in Abaqus:
 - 1 Translation in direction 1 (U1)
 - 2 Translation in direction 2(U2)
 - 3 Translation in direction 3 (U3)
 - 4 Rotation about the 1-axis (UR1)
 - 5 Rotation about the 2-axis (UR2)
 - 6 Rotation about the 3-axis (UR3)










ANSA GUI overview



Open this file





Introduction_to_pre_processing_with_ANSA.pdf