### Guide de l'utilisateur de l'application Pioneer Drive Recorder Interface

#### <Avant de commencer>

Veuillez "coupler" votre iPhone avec Pioneer Drive Recorder via Wi-Fi. Si vous avez des questions concernant les paramètres Wi-Fi, veuillez vous reporter au manuel de votre appareil.

### < Guide de l'utilisateur de l'application >



Enregistrement / prise de vue en temps réel

Pour visionner / supprimer / sauvegarder / sauvegarder /

des vidéos enregistrées




Paramètres caméra embarquée

#### <Pour se connecter via Wi-Fi>

- Réglages MENU→Réglages→ON
- Paramètres Smartphone
  Réglages→Wi-Fi→Pioneer\_DVR
  →SSID initial (88888888)


## Prise de photo / enregistrement manuel d'événements



Vous pouvez également prendre des photos fixes ou enregistrer manuellement des événements en appuyant sur les boutons ci-dessus

\* La fonction ci-dessus est désactivée en mode plein écran


## Prise de photo / enregistrement manuel d'événements



Vous pouvez également prendre des photos fixes ou enregistrer manuellement des événements en appuyant sur les boutons ci-dessus

\* La fonction ci-dessus est désactivée en mode plein écran

### Sélectionnez les données enregistrées




En appuyant sur les boutons ci-dessus, vous pouvez afficher les données de la carte SD de l'unité principale (Données carte SD caméra embarquée) ou des données téléchargées dans votre téléphone (Données internes smartphone)

# Visionner / supprimer / télécharger le fichier (Données carte SD caméra embarquée)

Appui simple: Relecture

Appuyez et maintenez: Télécharger le fichier ou passer à la page


Supprimer la sélection



Appuyer/sélectionner sur le fichier vidéo pour le lire. En appuyant longuement sur le fichier, l'écran passera à la page Télécharger et supprimer la sélection

\*L'opération ci-dessus est également la même lors de la sélection des fichiers "Événement", "Mode Parking" et "Photo"

# Télécharger / supprimer des fichiers (Données carte SD caméra embarquée)



En touchant les éléments du fichier, des marques apparaissent, indiquant la sélection du fichier. Après la sélection, vous pouvez télécharger ou supprimer les fichiers en sélectionnant les boutons respectifs

## Pour visionner / supprimer / partager des fichiers enregistrés

( Données carte SD caméra embarquée )

Appui simple: Relecture

Appuyez et maintenez: Partager le fichier ou passer à la page


Supprimer la sélection



Appuyer/sélectionner sur le fichier vidéo pour le lire. En appuyant longuement sur le fichier, l'écran passera à la page Partager et supprimer la sélection


\*L'opération ci-dessus est également la même lors de la sélection des fichiers "Événement", "Mode Parking" et "Photo"

## Partager un fichier / supprimer un fichier (Données carte SD caméra embarquée)



En appuyant sur les éléments du fichier, des marques apparaissent, indiquant la sélection du fichier. Après la sélection, vous pouvez partager ou supprimer les fichiers en appuyant sur les boutons respectifs En appuyant sur le bouton "Partager", les fichiers peuvent être partagés via d'autres applications installées sur l'appareil

### Sélection d'application



Les applications installées sur votre smartphone qui sont disponibles pour le partage s'affichent. Les fichiers peuvent être partagés via l'application sélectionnée



(\*DZ600)



Certains paramètres de la caméra embarquée peuvent être vérifiés ou modifiés



(\*DZ700)

1 min	3 min 5 min
Résolution vidéo	
1080P	720P
SSID	PIONEER_DVR >
Mot de passe	8888888 >
Reinitialiser	>
Version	2019060014-T2_B
Comment utiliser	>
Information	>
Version App	v2.1.5
CLUF	>
	3,000

Certains paramètres de la caméra embarquée peuvent être vérifiés ou modifiés