数字信号处理实验报告

班级: 9201042101

组员: 徐红锐 (9201040G0229)

杨千烨(9201040G0230)

指导老师: 王海青

实验一 FFT 分析信号频谱

一、实验目的:

- 1、通过本实验,加深对 DFT、FFT 等有关知识的理解。
- 2、熟悉应用 FFT 对信号进行频谱分析的方法。
- 3、了解应用 FFT 进行频谱分析过程中可能 出现的现象,以便在实际中正确应用。
- 4、了解采用 DSP,通过编制 FFT 的汇编程序, 实现信号频谱分析的方法。

二、实验原理:

1、本实验采用 DSP,通过编制 FFT 的汇编程序, 实现信号的频谱分析;实验原理图如图 4-1 所示:




图 1-1 实验原理图

图中使用的 DSP 芯片为 TMS320F2812,A/D 芯片为 12 位,D/A 芯片为 AD768(16 位),EPLD 为可编程逻辑器.用于产生逻辑控制信号。

三、实验仪器、仪表及原理图:

信号源一台,双踪示波器一台,稳压电源一台,实验板一块。



图 1-2 实验仪器连接图

四、实验内容及步骤:

- 1、按实验连接图检查连线是否正确,然后依次 打开信号源、示波器、实验装置的电源开关;
- 2、将信号源的频率调至 1KHz,Vpp 调至 800mv, 波形调为正弦波;
- 3、按实验箱提示选择 2(fs=27.9KHz),然后选 择 3(fft);
- 4、观察示波器上的频谱并记录,在 1KHz~ 13KHz 之间每间隔 1KHz 调一次频率;
- 5、将信号源的波形调为方波,重复第3、4步的操作。

五、实验数据:

表(一)正弦波信号频谱数据					
f/kHz	t1/ms	t2/ms	T/ms	u1/v	
1	0.10	2.65	2.75	2.32	
2	0.20	2.55	2.75	3.60	
3	0.30	2.45	2.75	1.84	
4	0.40	2.35	2.75	1.32	
5	0.50	2.25	2.75	1.52	
6	0.60	2.15	2.75	1.28	
7	0.70	2.05	2.75	3.60	
8	0.80	1.95	2.75	3.12	
9	0.90	1.85	2.75	2.20	
10	1.00	1.75	2.75	2.52	
11	1.10	1.65	2.75	2.56	
12	1.20	1.55	2.75	2.72	
13	1.30	1.45	2.75	2.16	

表(二)方波信号频谱数据							
f/kHz	t1/ms	t2/ms	t3/ms	t4/ms	T/ms	u1/v	u2/v
1	0.10	0.30	2.45	2.65	2.75	2.46	0.38
2	0.20	0.60	2.15	2.55	2.75	2.19	0.35
3	0.30	0.90	1.85	2.45	2.75	2.84	0.31
4	0.40	1.20	1.55	2.35	2.75	2.65	0.27
5	0.50	1.50	1.25	2.25	2.75	1.90	0.21
6	0.60	1.75	1.00	2.15	2.75	2.63	0.25
7	0.70			2.05	2.75	2.88	
8	0.80	2.35	0.40	1.95	2.75	2.27	0.42
9	0.90	2.65	0.10	1.85	2.75	2.50	0.38
10	1.00	2.50	0.25	1.75	2.75	2.84	0.42
11	1.10	2.25	0.50	1.65	2.75	2.50	0.38
12	1.20	0.75	2.00	1.55	2.75	2.27	0.35
13	1.30	1.00	1.75	1.45	2.75	2.76	0.38

六、信号频谱图

实验二 通用 DSP 实现 IIR 滤波器

一、实验目的:

- 1.了解 IIR 滤波器结构的 DSP 实现方法;
- 2.熟悉用数字滤波器实现模拟信号滤波的全过程,及各个组成部分的功能和电路原理;
- 3.了解 IIR 滤波器的频率特性及实现方法。

二、实验原理:

数字滤波器的功能是将一组输入数字序列(信号)进行处理(通过一定的运算)后转变成另一组数字序列(信号)输出。其输入,输出均为数字序列(信号)。

若要用数字滤波器对模拟信号进行滤波则必须配接 相应的 A/D、D/A 转换器,保护、恢复滤波器, 其框图如图 2-1 所示:




图 2-1 数字滤波对模拟信号滤波原理图

本实验中 IIR 数字滤波器将采用通用的 DSP 芯片 TMS320F2812 来实现,其原理图如图 2-2 所示:




图 2-2 数字滤波器硬件原理图

TMS320F2812 为哈佛结构的 32 位定点 DSP 。 使用的 A/D 转换器是 ADI 公司的 12 位模数转换器,D/A 转换 器为 ADI 公司的 AD768(16 位数模转换器)。实验装置包含 了 A/D 、D/A 单元和输入滤波器。

三、实验仪器、仪表:

稳压电源一台,双踪示波器一台,函数发生器一台,实验板一块。




图 2-3 实验原理图

四、实验内容及步骤:

- 1、按实验连接图检查连线是否正确,然后依次打开信号源、示波器、实验装置的电源开关。
- 2、将信号源的频率调至 100HZ,Vpp 调至 500mv,按试验箱上 的提示选择 1(fs=20KHz), 再选择 2(iir), 然后选择 $1(低通: \omega n=0.3)$ 。
- 3、观察示波器上的输出信号。将信号源的频率从 100Hz 逐 渐提高,观察示波器上的输出信号幅度的变化规律并作记 录(记录点数不得少于 10 点),记下系统的 fc 。
- 4、低通数据测量结束后, 按 6 返回, 选择 1(fs=20KHz), 再 选择 2(iir), 然后再选择 2(高 通:ωn=0.2)
- 5、重复步骤3的操作,测量高通滤波器的频响特性。
- 6、高通数据测量结束后,按 6 返回,选择 2 (fs=27.9KHz), 再选择 2 (iir) ,然后再选择 1(低通:ωn=0.3)。
- 7、重复步骤3的操作,测量不同采样频率下低通滤波器的频响特性。
- 8、低通数据测量结束后,按 6 返回,选择 2(fs=27.9KHz), 再选择 2(iir),然后再选择 2(高 通:ωn=0.2)。
- 9、重复步骤3的操作,测量不同采样频率下高通滤波器的频响特性。

五、实验数据

IIR 低通 fs=20kHZ

f/HZ 100° 1K 1.5k 1.7K 1.9k 2.2k 2.5k 2.7k 2.9k 3.2K 4K 幅度/mv/4 18 38 54 76 114 148 166 179 180 182

IIR 低通 ts=27.9kHZ

71

5K

TIR 高通 fs=27:9KHz

イ/HZ 100 1-5k 1-8k 2k 2:3k 2-5K 3K 3-3k 3-7k 4k 4.5k JK 6K 7k 中華 16 20 28 34 48 64 108 138 162 172 178 180 182 186

六、频谱图

七、数据分析

EZF流波岩	dals 截止较率侧量值	理论性	扔对设差
€3 fczokHz	2.95kHz	3 kHz	1.7%
意局 f3=20 KHZ	2.00 k42	2 ; k42	2-5%
K&B +5= 27-9kHz	4.101-43	4.185 kHz	2.0%
言在 fs= 27-9 KHZ	2-901242	2.79 kHz	3.9%

比较相同心,不同于。下常宽, $\frac{2.95}{20} = 0.1475$ $\frac{4.1}{21.9} < 0.1469$ $\frac{2.05}{20} = 0.1025$ $\frac{2.9}{27.9} = 0.1029$, 司得 带竟与于,成正相译书

实验三 通用 DSP 实现 FIR 滤波器

一、实验目的:

- 1、了解 FIR 滤波器的 DSP 实现方法:
- 2、了解用 FIR 滤波器实现模拟信号滤波的全过程;
- 3、掌握 FIR 滤波器直接型结构的实现方法。

二、实验原理:

FIR 滤波器是有限长单位脉冲响应数字滤波器,其系统函数一般式为:

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

FIR 滤波器的通用 DSP 实现法与前面介绍的 IIR 滤波器 结构的实现方法类似, 用 FIR 滤波器对模拟信进行滤波的 结构图 2-1 所示。




图 3-1 数字滤波器对模拟信号滤波的原理图

三、实验仪器、仪表:

稳压电源一台,双踪示波器一台, 信号源一台,实验板一块。




图 3-2 实验接线图

四、实验内容及步骤:

- 1、按实验连接图检查连线是否正确,然后依次打开信号源、示波器、实验装置的电源开关。
- 2、将信号源的频率调至 50HZ,Vpp 调至 500mv,按试验箱上的提示选择 1(fs=20KHz),再选择 1(fir),然后选择 1(低通:ωn=0.3)。
- 3、观察示波器上的输出信号。将信号源的频率从 50Hz 逐 渐提高,观察示波器上的输出信号幅度的变化规律并作 记录(记录点数不得少于 10 点),记下系统的 fc。
- 4、低通数据测量结束后, 按 6 返回, 选择 1 (fs=20KHz), 再选择 1(fir),然后选择 3(带通:ω $n=0.05\sim0.2$)。
- 5、重复步骤3的操作,测量带通滤波器的频响特性。
- 6、带通数据测量结束后,按 6 返回,选择 2 (fs=27.9KHz), 再选择 1(fir),然后再选择 1(低 通:ωn=0.3)。
- 7、重复步骤3的操作、测量不同采样频率下高通滤波器的频响特性。
- 8、高通数据测量结束后, 按 6 返回, 选择 2(fs=27.9KHz), 再选择 1(fir), 然后再选择 3(带

通:ωn=0.05--0.2)。

9、重复步骤3的操作、测量不同采样频率下带通滤波器的频响特性。 五、实验数据:

FIR 低绳 fs=20kHZ

f/Hz 100 1K 25K 27k 29k 3k 31k 3·2k 3·3k 3·4k 3·5k 3·7k 5k 16k/mv 356 354 340 300 226 180 134 94 60 38 24 18 16

FIR 带通 ts= 20kHZ

1/42: 10 100 200 300 400 600 800 1k 12k 1.3k 1.4k 1.5k 1.6k 1.9k 2.1k 2.3k 2.5k 2.7k 3.5k

[編章: 30 41 60 94 136 228 300 340 354 352 346 340 324 229 130 58 20 12 10

350 500

350 FIR 低通 ts= 21.9 kHZ

176 90

flHz: 100 lk 2K 3k 3.5k 3.8k 4.1k 4.3k 4.5k 4.7k 5k 5.5k 6k 爾例MV: 354 356 354 354 330 274 212 144 88 46 20 16 16

FIR 带頭 fs=27.9kHZ

t/HZ: 10 100 300 500 800 1K 1-2K 1-8K 1-8K ZK 2-3K 2-6K 29K 3-1K 3-3K 3-5K 4K 5K 電後/mv: 28 36 64 118 214 274 330 350 352 346 314 242 144 84 44 20 12 10 215k 2·7k 3k 270 208 112 148

六、频谱图

七、数据分析:

FIR滤波器	6dB截止频率边是值		理作值	相对误差
低通 fs=20kHz	3KHZ		3kHZ	0%
1 17 /	上限	0.5KHZ	0.5KHZ	0%
带通七=20kb	下限	1:95 KHZ	ZKHZ	2.5%
低通 fs=27.9kg	1	1.15 KHZ	4.185KHz	0.83 %
世 13 (上限	0.65KHZ	0.70 KHZ	7.1%
带通 fs=279M	下限	2.76 KHZ	2. 79KHZ	1.070/6

滤波器带宽与条样频率间的关系:

由交验数据可得

BW低通约 = 2.8 kHz BW低级 = 3.96 kHz 可以发现 采样 频率 超高,通频 带越宽, 且有 BW低级 = 0.14 $\approx \frac{B W 6 G 6 2}{f_{52}} = 0.14$