



آزمایش ۳

آزمایشگاه ریزپردازنده نیمسال اول ۱۴۰۱–۱۴۰۰

تهیه کننده: حسین بی طالبی H_bitalebi@sbu.ac.ir

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با وقفه های خارجی GPIO ها در میکروکنترلر STM32F401 است. ضمنا در این ازمایش با شیوه راه اندازی LCD کاراکتری و Keypad ماتریسی اشنا خواهید شد.

پیشنیاز و مطالعه

اشنایی با ساختار LCD کاراکتری 2*16 اشنایی با ساختار keypad ماتریسی (فایل راهنمای از اینجا قابل دسترسی است) اشنایی با مفهوم وقفه خارجی


LCD ابزاری برای نمایش اطلاعاتی است که شامل حروف، اعداد و همچنین برخی کاراکترهای گرافیکی میشود. در واقع یک صفحه نمایشگر LCD مانند صفحه ماشین حساب است که همراه با آی سی کنترلر و مدارهای جانبی اش و عموما با لامپ پشت صفحه (back light) در یک بسته پیش ساخته و در دو نوع کاراکتری و گرافیکی عرضه می شود.در ادامه LCD کاراکتری ۲ *۱۶ را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که گفته شد LCD داری یک کنترلر است که با فرستادن اطلاعات به آن، این اطلاعات را در صفحه ای که عموما به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش میدهد. مثلا برای نمایش حرف "M" کافیست این حرف را به LCD ارسال کنیم. همچنین میتوان دستوراتی از قبیل پاک کردن صفحه نمایش،جابجایی مکان نما،خاموش و روشن کردن مکان نما و ... را به LCD ارسال نمود.

LCDها از طریق مقدار اطلاعاتی که می توانند در صفحه خود نمایش بدهند انتخاب و خریداری می شوند. انواع معمول آن عبارتند از ۱یا ۲یا ۴سطر و هر سطر شامل ۱۶،۲۰،۳۲ و ۴۰ کار اکتر است. مثلا 2* دارای ۲ خط و هر خط ۱۶ کار اکتر است. همچنین LCD مورد نظر میتواند همراه با لامپ پشت صفحه (Back light) یا بدون آن انتخاب شود. در تصویر زیر یک نمونه 2* LCD را مشاهده میکنید.



تقریبا همه LCD های متنی دارای ۴ اپایه هستند که ۸ خط آن مربوط به فرستادن یا خواندن داده ها یا دستور عمل ها می باشد. پایه های دیگر نیز مربوط به خطوط کنترل و ولتاژهای تغذیه است. لیست کامل پایه ها و عملکرد هریک از آنها به ترتیب زیر است:



جدول زیر پایه های LCD کاراکتری را به صورت کامل توضیح داده است:

اتصال خارجى	كاربرد	نماد	شماره پایه
پایانه منفی منبع تغذیه	زمین (GND)	V _{ss}	1
ولتاژ تغذیه ۵+ ولت	V _{CC}	V _{DD}	۲
به ولتاژ ۵+ ولت متصل میشود (برای داشتن کنتراست قابل تنظیم این پایه به پتانسیومتر خارجی وصل میشود.)	تنظيم كنتراست	V _{EE}	٣
به پینهای کنترل کننده میکرو کنترلر وصل میشود وقتی RS=0 رجیستر داده انتخاب میشود.	انتخاب رجیستر (داده / دستور)	RS	۴
به پینهای کنترلکننده میکروکنترلر وصل می شود برای خواندن باید R/W=1 و برای نوشتن مقداری روی رجیستر R/W=0 باشد.	انتخاب عملیات (خواندن / نوشتن)	R/W	۵
به پینهای کنترل کننده میکروکنترلر وصل میشود. با اعمال یک پالس پایین رونده به این پایه تغییرات مدنظر در LCD اعمال میشوند.	فعالسازی LCD	Е	۶
به پینهای داده میکروکنترلر وصل میشود	چهار خط اول گذرگاه داده (این چهار خط در مد چهار بیتی فعال نیستند)	DB0 – DB3	Y-1.
به پینهای داده میکروکنترلر وصل میشود	چهار خط دوم گذرگاه داده (این چهار خط در مد چهار بیتی فعال هستند)	DB4 – DB7	
به پایانه ۵+ ولت وصل میشود	قطب مثبت پسزمینه	LED+ (Anode)	10
به پایانه منفی منبع تغذیه وصل میشود.	قطب منفى پسرزمينه	LED- (Cathode)	18

باید در نظر داشت که LCD کار اکتری دارای دوسری ثبات (رجیستر) است. یکی برای داده و دیگری برای دستورات. یک کد دستور فرایندی است تا LCD وظیفه ای را که باید انجام دهد مانند، پاک کردن صفحه نمایش، تنظیم محل اشاره گر صفحه و . . . مشخص نماید. یک کد داده که در رجیستر داده ذخیره می شود وظیفه آن را دارد تا داده قابل نمایش را به LCD معرفی نماید.

داده هایی که باید در رجیستر داده قرار گیرند کدهای اسکی مربوط به کاراکترهایی هستند که باید بر روی نمایشگر به نمایش درایند. جدول زیر کدهای اسکی مربوط به کاراکترهای مختلف را نشان می دهد. توجه شود که داده ها باید به فرمت HEX به نمایشگر ارسال شوند.

توضيحات تكميلي:

- پایه ۳: ولتاژ VEE ولتاژ کنتراست است که میزان روشنایی کاراکترها را روی LCD تنظیم میکند. به منظور رسیدن به حداکثر روشنایی این پایه را میتوان به زمین متصل کرد.
- پایه ۴: در داخل LCD دونمونه اطلاعات وجود دارد که توسط پایه RS انتخاب میشوند. در صور تیکه RS=1 باشد کاربر می تواند اطلاعاتی را روی LCD بنویسد یا بخواند. اگر RS=0 باشد اطلاعات و رودی به عنوان فرمان مشخص میشود. LCD این اطلاعات را دریافت و فرمان تعریف شده را اجرا میکند.

- پایه ۵: پایه خواندن یا نوشتن است. برای نوشتن روی LCD باید R/W=0 باشد و برای خواندن اطلاعات از LCD باید R/W=1 باشد.
 - پایه ۶: فعال کر دن (E) است.
 - پایه های ۷ تا ۱۴: هشت بیت اطلاعات ارسالی به LCD ویا دریافتی از آن میباشند.
 - پایه های ۱۶ و ۱۵: برای لامپ پشت LCD می باشند.

ASCII Table

Dec	Hex	< Oct	Char	Dec	Hex	0ct	Char	Dec	Hex	0ct	Char	Dec	Hex	0ct	Char
0	0	0		32	20	40	[space]	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	1		33	21	41	!	65	41	101	Α	97	61	141	a
2	2	2		34	22	42		66	42	102	В	98	62	142	b
3	3	3		35	23	43	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	4		36	24	44	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	5		37	25	45	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	6		38	26	46	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	7		39	27	47		71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	10		40	28	50	(72	48	110	Н	104	68	150	h
9	9	11		41	29	51)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	Α	12		42	2A	52	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	В	13		43	2B	53	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	14		44	2C	54	,	76	4C	114	L	108	6C	154	ı
13	D	15		45	2D	55	-	77	4D	115	М	109	6D	155	m
14	E	16		46	2E	56		78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	17		47	2F	57	/	79	4F	117	0	111	6F	157	0
16	10	20		48	30	60	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	21		49	31	61	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	22		50	32	62	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	23		51	33	63	3	83	53	123	S	115	73	163	S
20	14	24		52	34	64	4	84	54	124	Т	116	74	164	t
21	15	25		53	35	65	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	26		54	36	66	6	86	56	126	V	118	76	166	V
23	17	27		55	37	67	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	30		56	38	70	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	31		57	39	71	9	89	59	131	Y	121	79	171	У
26	1A	32		58	3A	72	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	33		59	3B	73	;	91	5B	133	L	123	7B	173	{
28	1C	34		60	3C	74	<	92	5C	134	\	124	7C	174	Ţ
29	1D	35		61	3D	75	=	93	5D	135)	125	7D	175	}
30	1E	36		62	3E	76	>	94	5E	136		126	7E	176	~
31	1F	37		63	3F	77	?	95	5F	137	-	127	7F	177	

هنگامی که بخواهیم به LCD دستور خاصی را ارسال کنیم باید کد HEX مربوط به ان دستور را بر روی گذرگاه داده قرار دهیم. در جدول زیر دستورالعمل های مهم و پرکاربرد LCD امده است.

معادل هگزادسیمال	دستور	ردیف
0x30	نمایش در یک سطر با آرایههای ۷×۵ در مد هشت بیتی	1
0x38	نمایش در دو سطر با آرایههای ۷×۵ در مد هشت بیتی	۲
0x20	نمایش در یک سطر با آرایههای ۷×۵ در مد چهار بیتی	٣
0x28	نمایش در دو سطر با آرایههای ۷×۵ در مد چهار بیتی	۴
0x06	مد ورود دادهها	۵
0x08	خاموش کردن نشانگر و نمایشگر بدون پاک شدن محتویات RAM	۶
0x0E	روشن کردن نشانگر و نمایشگر	٧
0x0C	روشن کردن نمایشگر بدون روشن کردن نشانگر	٨
0x0F	نمایش اطلاعات با نشانگر چشمکزن	٩
0x18	شیفت دادن همه اطلاعات در حال نمایش به سمت چپ	1.
0x1C	شیفت دادن همه اطلاعات در حال نمایش به سمت راست	11
0x10	انتقال نشانگر به سمت چپ به مقدار یک کاراکتر	۱۲
0x14	انتقال نشانگر به سمت راست به مقدار یک کاراکتر	۱۳
0x01	پاک کردن کامل نمایشگر به همراه محتویات RAM	14
0x80	انتقال نشانگر به اولین مکان از اولین خط	۱۵
0xC0	انتقال نشانگر به اولین مکان از دومین خط	18

در مد Λ بیتی پین های V تا V ال سی دی به V پین ورودی/خروجی میکرو متصل می شود. در مد V بیتی پین های شماره V از ال سی دی به میکرو کنترلر باید متصل شود.


برای شروع کار با ال سی دی لازم است که ابتدا راه اندازی اولیه انجام شود و سپس داده یا دستور مورد نظر برای رجیسترهای مربوطه ارسال گردد.

دستور کار

- ۱- ازمایش ۲ را این بار با وقفه های خارجی پیاده سازی کنید. در این بخش بجای پیاده سازی توابع سرکشی می بایست از سرویس روتین های رسیدگی کننده به وقفه استفاده شود.
 - ۲- سیستم از سه بخش تشکیل شده است:
 - میکروکنتر لر STM32F401RE
 - LCD کاراکتری 2*16 (LM016L در پروتئوس)
 - Keypad ماتریسی 4*4

هدف از این ازمایش طراحی یک ماشین حساب ساده است. سیستم باید به گونه ای طراحی شود تا اعداد و دستور محاسباتی از keypad دریافت گردد. و نتیجه حاصل از دستور محاسباتی بر روی نمایشگر به نمایش در اید. در هر مرحله، رقم وارد شده از هر عدد، باید بر روی صفحه نمایش نشان داده شود. (مشابه با ماشین حساب حالت استاندارد ویندوز).

شکل زیر المان های مورد نیاز برای اجرای این از مایش را نشان می دهد.



ملاحضات:

- تنها اعداد صحيح قابل بذيرش است.
- هر تغییر وضعیت در هر سطر یا ستون از keypad باید با استفاده از وقفه خارجی شناسایی گردد. و در سرویس روتین مربوط به ان وقفه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
 - استفاده از روش سرکشی مجاز نمی باشد.
 - تنها از توابع CMSIS استفاده شود. استفاده از توابع HAL مجاز نمی باشد.
 - برای عملکرد بهتر keypad بهتر است پایه های ان به صورت Push-Pull در نظر گرفته شود.
 - به منظور سادگی سورس فایل راه اندازی LCD کاراکتری به همراه دستور کار ارائه می گردد.

موارد تحویلدادنی

- صورس کد تمام بخش های ذکر شده را به صورت کامل تحویل دهید. برای خوانایی بیشتر حتما می بایست بخش های مختلف کد کامنت گذاری شود.
 - و پروژه ساخته شده در Proteus را می بایست تحویل دهید.
- گزارشی کامل و واضح از بخش های مختلف انجام شده در طی اجرای دستور کار تحویل شود. اگر
 در بخشی قطعه کدی توضیح داده می شود حتما کپی ان بخش از کد در گزارش اورده شود.
- شماره پین ها و پورت های بکار گرفته شده به همراه نوع تنظیماتی که برای ان لحاظ شده است در گزارش بیان شود.

نكات حائز اهميت

- آزمایشهای ریزپردازنده به صورت گروههای دو نفره انجام داده شده و تحویل میشوند.
- نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایشها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به دقت بررسی خواهد شد.
 - هر گروه باید به صورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروههای دیگر تخلف است.
- به منظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروهها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، به هنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درسافزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل میدهند.

موفق باشيد