# Simulação e TestBenchs Engenharia Eletrônica

#### Prof. Renan Augusto Starke

Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC Campus Florianópolis renan.starke@ifsc.edu.br

13 de julho de 2016



Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

## Tópico

- Introdução
- 2 Simulação de circuitos: testbenchs
- Exemplo: divisor de clock
- ModelSim
- Exercícios

#### Objetivos


Tópicos da aula de hoje:

- Continuação do estudo de VHDL

Simulação: ModelSim

Criação de TestBenchs

#### Fluxo de projeto



# Tópico

- Introdução
- 2 Simulação de circuitos: testbenchs
- Exemplo: divisor de clock
- 4 ModelSim
- 5 Exercícios

# Síntese e simulação

#### Síntese


Síntese é o processo de tradução de um código VHDL em um conjunto de estruturas de hardware que implementam as funcionalidades descritas.

#### Simulação

Simulação é o procedimento de teste usado para verificar se o circuito sintetizado de fato implementa o comportamento pretendido.

6/37

#### Procedimento geral



- Projeto sobre teste: DUT design under test
- Estímulos aplicado ao DUT
- Resposta do circuito (forma de onda, texto de saída, erros, etc)

#### Procedimento geral

#### **Testbench**

Testbench é composto pela geração de estímulos de entrada e verificação da saída do circuito.

- ► Testbenchs corretos e eficazes aumentam a produtividade
- Garante-se que o circuito está funcionando dentro do esperado antes da síntese
- Algumas ferramentas de simulação consideram comportamento real do hardware (atrasos, frequência máxima de operação, etc.)

#### Tipos de Testbenchs


- ► Tipo I:
  - Não considera tempos de propagação
  - Inspeção manual da saída
  - Tipo mais simples
- ► Tipo II:
  - Tempos de propagação do DUT são considerados
  - Inspeção manual da saída
  - Conhecido como: simulação temporal manual

9 / 37

#### Tipos de Testbenchs

- ► Tipo III:
  - Não considera tempos de propagação
  - Saída é automaticamente verificada pelo simulador
  - Conhecido como: Simulação funcional automática
- ► Tipo IV:
  - Tempos de propagação do DUT são considerados
  - Saída é automaticamente verificada pelo simulador
  - Tipo mais complexo de código de simulação
  - Conhecido como: Simulação temporal automática ou full bench

Exemplos de geração de estímulos:




- a) Forma de onda regular repetitiva: clocks
- b) Forma de onda com pulso único: resets
- c) Forma de onda irregular finita
- d) Forma de onda irregular repetitiva
- e) Forma de onda multibit

#### Geração de estímulos: clocks


```
signal clk : std_logic := '1';
-- gera uma forma de onda repetitiva e regular: clocks
process
begin
    wait for 50 ns;
    clk <= '0';
    wait for 50 ns;
    clk <= '1';
end process;</pre>
```

12 / 37



#### Geração de estímulos: reset


```
signal rst : std_logic := '0';
--gera uma forma de onda de um pulso
process
begin
    wait for 20 ns;
    rst <= '1';
    wait for 50 ns;
    rst <= '0';
    wait;
end process;</pre>
```



**VHDL** 


## Geração de estímulos: não repetitiva irregular

```
signal x : std_logic := '0';
-- gera uma forma de onda não repetitiva irregular
process
    constant wave: std_logic_vector(1 to 8) := "10110100";
begin
    for i in wave'range loop
        x <= wave(i);
        wait for 50 ns;
    end loop;
    wait;
end process;</pre>
```



#### Geração de estímulos: repetitiva irregular

```
signal y : std_logic := '0';
-- gera uma forma de onda repetitiva irregular
process
    constant wave: std_logic_vector(1 to 8) := "10110100";
begin
    for i in wave'range loop
        y <= wave(i);
        wait for 50 ns;
end loop;
end process;</pre>
```



19 / 37


#### Geração de estímulos: multibit

```
signal z : std_logic_vector(7 downto 0);
-- gera uma forma de onda multibit
process
begin
    z <= (z'range => '0');
    wait for 120 ns;

    z <= "11001001";
    wait for 30 ns;

    z <= x"12";
    wait for 60 ns;

    z <= x"CC";
    wait for 120 ns;
end process;</pre>
```



```
-- Bibliotecas e clásulas
LIBRARY ieee:
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL:
ENTITY testbench TS
END ENTITY testbench:
ARCHITECTURE stimulus OF testbench IS
   signal clk : std_logic := '1';
   signal rst : std_logic := '0';
   signal x : std_logic := '0';
   signal y : std_logic := '0';
   signal z : std logic vector(7 downto 0):
BEGIN -- início do corpo da arquitetura
       wait for 50 ns;
       clk <= '0':
       wait for 50 ns:
       clk <= '1':
```

```
LIBRARY ieee:
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL:
ENTITY testbench IS
END ENTITY testbench:
ARCHITECTURE stimulus OF testbench IS
   signal clk : std_logic := '1';
   signal rst : std_logic := '0';
   signal x : std_logic := '0';
   signal y : std_logic := '0';
   signal z : std logic vector(7 downto 0):
BEGIN -- início do corpo da arquitetura
       wait for 50 ns;
       clk <= '0':
       wait for 50 ns:
       clk <= '1':
```


```
LIBRARY ieee:
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL:
ENTITY testbench IS
END ENTITY testbench:
ARCHITECTURE stimulus OF testbench IS
    -- declaração de sinais
    signal clk : std_logic := '1';
    signal rst : std_logic := '0';
    signal x : std_logic := '0';
    signal y : std_logic := '0';
    signal z : std logic vector(7 downto 0):
BEGIN -- início do corpo da arquitetura
       wait for 50 ns;
       clk <= '0':
       wait for 50 ns:
       clk <= '1':
```

```
LIBRARY ieee:
USE IEEE.STD LOGIC 1164.ALL:
ENTITY testbench TS
END ENTITY testbench:
ARCHITECTURE stimulus OF testbench IS
    signal clk : std_logic := '1';
    signal rst : std_logic := '0';
   signal x : std_logic := '0';
    signal y : std_logic := '0';
    signal z : std logic vector(7 downto 0):
BEGIN -- início do corpo da arquitetura
    -- gera uma forma de onda repetitiva e regular: clocks
    process
    beain
       wait for 50 ns;
       clk <= '0';
       wait for 50 ns;
       clk <= '1':
    end process:
```

```
--gera uma forma de onda de um pulso
process
beain
    wait for 20 ns;
    rst <= '1':
   wait for 50 ns:
    rst <= '0';
   wait:
end process:
    constant wave: std_logic_vector(1 to 8) := "10110100";
    for i in wave'range loop
       x \le wave(i):
      wait for 50 ns;
   wait:
    constant wave: std_logic_vector(1 to 8) := "10110100";
    for i in wave'range loop
       v \le wave(i);
       wait for 50 ns;
   end loop:
```

```
wait for 20 ns;
   rst <= '1':
   wait for 50 ns:
    rst <= '0';
   wait:
-- gera uma forma de onda não repetitiva irregular
process
    constant wave: std_logic_vector(1 to 8) := "10110100";
begin
    for i in wave'range loop
        x \le wave(i):
       wait for 50 ns;
    end loop;
   wait:
end process;
   constant wave: std_logic_vector(1 to 8) := "10110100";
    for i in wave'range loop
       v \le wave(i);
       wait for 50 ns;
   end loop:
```

```
wait for 20 ns;
   rst <= '1':
   wait for 50 ns:
    rst <= '0';
   wait:
    constant wave: std_logic_vector(1 to 8) := "10110100";
    for i in wave'range loop
       x \le wave(i):
      wait for 50 ns;
   wait:
-- gera uma forma de onda repetitiva irregular
process
    constant wave: std_logic_vector(1 to 8) := "10110100";
begin
    for i in wave'range loop
        y \le wave(i);
        wait for 50 ns;
    end loop:
end process;
```



## Tópico

- Introdução
- 2 Simulação de circuitos: testbenchs
- Exemplo: divisor de clock
- 4 ModelSim
- 5 Exercícios




- Recebe um sinal de clock em clk
- Divide esta frequência por 10
- Ativado quando ena estiver em nível lógico alto

```
-- Bibliotecas e clásulas
LIBRARY ieee:
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL:
-- Entidade e portas
ENTITY divisor_clock IS
    PORT (clk, ena: IN std_logic;
          output: OUT std_logic);
END ENTITY:
ARCHITECTURE rtl OF divisor clock IS
    constant max: NATURAL := 5:
    p0: process(clk)
        variable count: natural range 0 to max := 0:
       variable temp: std_logic := '0';
        if (rising_edge(clk)) then
            if ena = '1' then
                count := count + 1;
                if (count = max) then
                    temp := not temp:
                    count := 0:
        output <= temp;
```

```
LIBRARY ieee:
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL:
ENTITY divisor_clock IS
   PORT (clk, ena: IN std_logic;
          output: OUT std_logic);
-- Arquitetura
ARCHITECTURE rtl OF divisor_clock IS
    constant max: NATURAL := 5:
BEGIN
    p0: process(clk)
        variable count: natural range 0 to max := 0:
        variable temp: std_logic := '0';
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            if ena = '1' then
                count := count + 1:
                if (count = max) then
                    temp := not temp:
                    count := 0:
                end if;
            end if:
        end if:
        output <= temp;
    end process:
END ARCHITECTURE:
```



Quais sinais são necessários para simular este componente?




- Quais sinais são necessários para simular este componente?
  - clk
  - ena
  - Saída é verificada pela inspeção de output

```
ARCHITECTURE stimulus OF testbench IS
    -- Decaclaração do componente
    component divisor_clock is
        port (clk. ena: IN std logic:
          output: OUT std_logic);
    end component divisor_clock:
    -- declaração de sinais
    signal clk : std_logic := '0';
    signal ena : std_logic := '0':
    signal output : std_logic;
BEGIN -- início do corpo da arquitetura
    dut: divisor_clock port map (
       clk => clk,
        ena => ena,
        output => output):
```

```
ARCHITECTURE stimulus OF testbench IS
    component divisor_clock is
       port (clk, ena: IN std logic:
          output: OUT std_logic);
    end component divisor_clock:
    signal clk : std_logic := '0';
    signal ena : std_logic := '0':
    signal output : std_logic;
BEGIN -- início do corpo da arquitetura
    -- Instância de divisor_clock com nome dut, pode haver
    -- mais do que uma
    dut: divisor_clock port map (
        clk => clk,
        ena => ena,
        output => output):
```

```
-- gera um clock
    process
    begin
        wait for 10 ns:
        clk <= '0';
        wait for 10 ns;
        clk <= '1':
    end process:
    --gera enable
    process
    begin
        wait for 60 ns:
        ena <= '1':
        wait:
    end process:
END ARCHITECTURE stimulus;
```



# Tópico

- Introdução
- 2 Simulação de circuitos: testbenchs
- Exemplo: divisor de clock
- 4 ModelSim
- 5 Exercícios

#### **Utilizado ModelSim**

- ▶ ModelSim é a ferramenta de simulação muito poderosa
- ► Para *Testbenchs* Tipo I (funcionamento sem propagação) ele é independente da ferramenta de síntese.
- Para simular:
  - Mude para o diretório do Projeto: File → Change
     Directory
  - Na janela **Transcript** execute: do <script de simulação.do>

```
#Cria biblioteca do projeto
vlib work
#compila projeto: todos os aquivo. Ordem é importante
vcom divisor clock vhd th divisor vhd
#Simula (work é o diretório, testbench é o nome da entity)
vsim -t ns work testbench
#Mosta forma de onda
view wave
#Adiciona ondas específicas
# -radix: binary, hex, dec
# -label: nome da forma de onda
add wave -radix binarv /clk
add wave -radix binary /ena
add wave -radix binary /output
#Como mostrar sinais internos do processo
add wave -radix dec /dut/p0/count
#Simula até um 500ns
run 500ns
wave zoomfull
write wave wave.ps
```

# Tópico

- Introdução
- 2 Simulação de circuitos: testbenchs
- Exemplo: divisor de clock
- 4 ModelSim
- 5 Exercícios

#### Exercícios

Baixe do Moodle os arquivos exemplos

Execute cada uma das simulações no ModelSim