





1 2 3 4 5 6 7 8

Variante 1

variant 1





Variante 2





Variante 3

variant 3



Variante 4



1) Betätigungsstelle siehe Einbuanweisung ECO200 (Ansicht 2-3-5-6) A33-M01 BI.1
Actuating point see installation instruction ECO200 (view 2-3-5-6) A33-M01 BI.1

Beispiele für richtige Schnittstelle zwischen der Betätigungsabel und der Zugfeder
Examples for proper interface between actuating fork and leaf spring.