

Entendendo o Sistema

As palavras que aparecem no sistema, explicadas de um jeito fácil — e o que cada uma faz aqui dentro.

Sem enrolação · Cada termo com o que é e onde aparece no sistema · Grupo Germanos · Versão 1.0

Como ler este guia

Este não é um dicionário comum. Aqui cada palavra é explicada **pensando no sistema**: primeiro o que ela é, em miúdos, e depois **onde ela aparece e pra que serve** na prática.

Quando bater uma dúvida usando o sistema (“o que é esse tal de *Recebimento?*”), é só achar a palavra aqui e ver como ela se encaixa no dia a dia.

Cada palavra tem duas partes:

- **O texto de cima** = o que a coisa é, explicado bem simples.
- **NO SISTEMA** = onde ela aparece e o que acontece quando você usa.

PARTE

1

A obra e o orçamento

Obra

É a construção que está sendo feita (uma casa, um prédio, uma estrada).

NO SISTEMA: é o centro de tudo. Orçamento, compras, medições e financeiro ficam todos “amarrados” a uma obra. Você cria uma em [Obras](#) › [Importar OrçaFácil](#), e toda obra pertence a uma empresa-membro.

Orçamento

É a lista de tudo que a obra vai precisar e de quanto custa.

NO SISTEMA: nasce junto com a obra no Importar OrçaFácil e vira a base para depois fazer o contrato e as medições.

Orçamento sintético

É o resumo do orçamento: só os grandes grupos e os totais.

NO SISTEMA: é o arquivo (planilha ou PDF) que você envia na [ETAPA 1](#) do Importar OrçaFácil; a partir dele o sistema monta a lista de itens.

BDI

É uma porcentagem somada ao custo direto da obra (material + mão de obra) para cobrir tudo o que não aparece nessa conta: impostos sobre a venda, a administração do escritório, riscos e o lucro da empresa. É assim que o custo vira preço de venda.

NO SISTEMA: é um percentual que você digita no orçamento/obra; o sistema soma sozinho e mostra o valor final já com BDI. Ex.: um custo de R\$ 100 com BDI de 25% vira R\$ 125 de preço.

SINAPI

É uma tabela oficial do governo (Caixa/IBGE) com preços de referência de materiais e serviços. Ela é atualizada todo mês e tem um preço para cada estado, em duas versões — “com desoneração” e “sem desoneração” (dois jeitos de calcular os encargos da mão de obra).

NO SISTEMA: você importa a tabela do seu estado/mês em [Obras](#) › [Bases & Custos](#) › [Importar SINAPI](#) e a usa como referência para conferir e preencher o preço dos insumos. É um parâmetro de comparação, não uma obrigação.

Insumo

É cada “ingrediente” da obra: cimento, tijolo, areia, e até a hora do pedreiro.

NO SISTEMA: é o cadastro-mestre de custos em [Compras](#) › [Cadastros](#) › [Insumos](#). É ele que você escolhe nas solicitações, pedidos e requisições.

Composição

É a “receita” de um serviço: ela diz quais insumos entram e quanto de cada um é preciso para produzir **uma unidade** daquele serviço. Somando o custo de todos os insumos da receita, chega-se ao custo unitário do serviço (ex.: quanto custa 1 m² de parede pronta).

NO SISTEMA: cada serviço do orçamento pode ter sua composição. Quando você muda o preço de um insumo, todas as composições que o usam são recalculadas automaticamente, atualizando o custo dos serviços.

Cronograma (físico-financeiro)

É o planejamento da obra no tempo: diz o que será feito em cada mês e quanto daquilo será gasto/faturado em cada período. É chamado de “físico-financeiro” porque junta o avanço físico (o que fica pronto) com o financeiro (quanto vale).

NO SISTEMA: é opcional e enviado na **ETAPA 2** do Importar OrçaFácil. Ele alimenta a Curva S; atividades sem datas planejadas são descartadas na finalização.

Medição (BM — Boletim de Medição)

É a conferência periódica (em geral mensal) de quanto da obra realmente ficou pronto — item por item do contrato. Esse “quanto foi feito” é o que autoriza a cobrança daquele período. As medições vão se somando até chegar a 100% da obra.

NO SISTEMA: é o Boletim de Medição (BM). Ele parte dos itens do contrato, registra o quanto foi executado e vira base de cobrança (conta a receber). Uma obra em andamento sem nenhum BM aparece com o aviso “Falta medição”.

Contrato

É o acordo formal que fixa o escopo, os itens, os valores e os prazos — a base “oficial” contra a qual a obra é medida e cobrada. Um contrato pode ter versões, e uma delas fica marcada como a **ativa** (a que vale agora).

NO SISTEMA: cadastrado em **Obras > Contratos**, sempre ligado a uma obra e a um fornecedor, com seus itens e valor total. É preciso ter uma versão de contrato ativa para gerar a medição (BM).

Empreitada

É um tipo de contratação em que se combina a entrega do serviço inteiro por um **preço fechado**, não importa quantas horas ou dias leve — o risco do prazo fica com quem executa. (Diferente de pagar por hora ou por diária.)

NO SISTEMA: é uma das opções de “Tipo” de contrato, junto com Fornecimento, Prestação de Serviço e Subcontratação.

Diário de Obra

É o relato do que aconteceu na obra a cada dia (clima, equipe, atividades).

NO SISTEMA: em **Obras > Diário de Obra**. Exige pelo menos uma foto para “Concluir o Dia” e não deixa criar dois diários para a mesma obra no mesmo dia.

Curva S

É um gráfico que mostra se a obra está no ritmo certo ao longo do tempo.

NO SISTEMA: aparece em **Relatórios > Curva S & Fluxo de Caixa**, junto com o dinheiro previsto para a obra.

Cliente / Contratante

É quem pediu a obra e vai pagar por ela.

NO SISTEMA: cadastrado em **Financeiro > Clientes** e vinculado à obra e às contas a receber dela.

PARTE

2

Comprar e guardar material

Fornecedor

É a loja ou empresa de quem a construtora compra.

NO SISTEMA: cadastrado em [Compras > Cadastros > Fornecedores](#) e escolhido nos pedidos e nas notas fiscais. Fornecedor inativo some das listas.

Solicitação de Compra

É o pedido “preciso disso” que a obra faz, esperando aprovação.

NO SISTEMA: é o **1º PASSO** do fluxo de compras. Depois de aprovada, um botão “Gerar Pedido” a transforma num Pedido de Compra.

Pedido de Compra

É a compra já fechada com o fornecedor, com preço e quantidade.

NO SISTEMA: o **2º PASSO**. Pode ser de uma obra só ou “consolidado” (várias obras). Quando é recebido, alimenta o estoque.

Recebimento

É quando o material chega, você confere e guarda.

NO SISTEMA: o **3º PASSO**. Ao confirmar, o sistema dá **ENTRADA NO ESTOQUE AUTOMATICAMENTE** (uma entrada por item). Pode ser parcial.

Estoque

É tudo que está guardado esperando para ser usado.

NO SISTEMA: o saldo não é digitado à mão — ele é **CALCULADO** a partir das movimentações (entradas, saídas e transferências).

Almoxarifado

É o depósito onde o material fica guardado.

NO SISTEMA: é o “local” do estoque. Você filtra o saldo por almoxarifado e move material entre eles.

Saldo de estoque

É quanto ainda tem guardado de cada material.

NO SISTEMA: em [Estoque > Saldo de Estoque](#), mostrando quantidade, custo médio e valor total por material.

Requisição (consumo)

É quando a obra “pega” material do estoque para usar.

NO SISTEMA: gera uma **SAÍDA (BAIXA)** pelo custo médio, e esse valor vira **CUSTO DA OBRA**. Se não houver saldo, o sistema bloqueia.

Baixa

É tirar material do estoque porque foi usado (o número diminui).

NO SISTEMA: acontece quando a requisição é “baixada”. É uma ação **IRREVERSÍVEL** — o sistema pede confirmação.

Transferência

É mover material de um depósito para outro.

NO SISTEMA: cria, ao mesmo tempo, uma **SAÍDA NA ORIGEM** e uma **ENTRADA NO DESTINO**. Não muda o valor total, só o lugar.

Romaneio

É a lista de carga de uma entrega: o que vai no caminhão, para quais obras e em que quantidade. Serve para conferir a mercadoria na saída e na chegada.

NO SISTEMA: é gerado a partir de um pedido consolidado (a “viagem” que leva material para várias obras de uma vez).

Custo médio

Quando o mesmo material é comprado várias vezes por preços diferentes, o custo médio é a média desses preços — recalculada a cada nova entrada no estoque. É ele (e não o preço da última compra) que representa o valor do que está guardado.

NO SISTEMA: é o valor que o sistema usa na hora de dar baixa, para calcular quanto aquele consumo custou para a obra.

Nota Fiscal (NF)

É o papel oficial da compra, que serve de comprovante.

NO SISTEMA: importada em **Notas Fiscais**. Quando é aprovada, ela **LANÇA NO FINANCEIRO** e **DÁ ENTRADA NO ESTOQUE** de uma vez.

PARTE

3

O dinheiro (financeiro)

Financeiro

É a parte que cuida do dinheiro que entra e sai.

NO SISTEMA: é o módulo **Financeiro**, que junta contas a pagar, contas a receber, caixa e conciliação.

Contas a Pagar

É tudo que a empresa ainda precisa pagar.

NO SISTEMA: você lança, aprova e paga. Pagar **DEBITA O CAIXA** escolhido e **DESCONTA A VERBA** da empresa.

Contas a Receber

É o dinheiro que os outros ainda devem para a empresa.

NO SISTEMA: costuma vir das medições da obra. Quando o dinheiro entra, você "dá baixa" no título.

Lançamento

É anotar uma entrada ou saída de dinheiro.

NO SISTEMA: é um registro rápido por obra. **ATENÇÃO:** ele não move o caixa de verdade — a baixa real é feita em Contas a Pagar/Receber.

Dar baixa

É marcar que uma conta foi mesmo paga ou recebida.

NO SISTEMA: é o que efetiva o pagamento/recebimento e realmente mexe no saldo do caixa.

Caixa e Bancos

É onde o dinheiro fica: o dinheiro na mão e as contas no banco.

NO SISTEMA: você cadastra as contas (caixa/banco) e registra entradas, saídas e transferências entre elas.

Conciliação

É comparar, lado a lado, o que foi anotado no sistema com o que realmente entrou e saiu da conta do banco, para achar diferenças (algo pago e não registrado, ou registrado e não pago).

NO SISTEMA: casa as contas já liquidadas com as movimentações de caixa e mostra o percentual já conciliado; você confirma ou desfaz cada par.

Boleto

É aquele papel com código de barras usado para pagar.

NO SISTEMA: cadastrado dentro de **Contas a Pagar** > **Boletos**. A IA lê o PDF e já preenche valor, vencimento e fornecedor.

DRE

É o resumo do resultado: pega tudo o que a obra (ou a empresa) recebeu, subtrai tudo o que gastou e mostra se sobrou (lucro) ou faltou (prejuízo). O nome quer dizer “Demonstração do Resultado”.

NO SISTEMA: aparece no painel financeiro, inclusive separado por obra (DRE por Obra).

Retenção (ISS / INSS)

É uma parte do valor de um serviço que, por lei, não é paga direto ao prestador: fica “retida” para ser recolhida como imposto — o **ISS** vai para o município e o **INSS** para a Previdência.

NO SISTEMA: os percentuais são definidos nas Configurações e o sistema aplica sozinho nos cálculos.

Verba / Repasse

É o dinheiro que a empresa-mãe (Matriz) manda para cada empresa do grupo.

NO SISTEMA: a Matriz aloca em [Configurações](#) > [Empresas do Grupo](#) > [Alocar verba](#). Ao pagar contas, o sistema desconta dessa verba.

Gente e equipamentos

Colaborador

É cada funcionário da empresa.

NO SISTEMA: cadastrado em [RH & Pessoas > Colaboradores](#). Se tiver e-mail, o sistema cria o acesso dele sozinho (senha inicial = o CPF).

Equipe

É um grupo de colaboradores que trabalham juntos.

NO SISTEMA: em [RH > Equipes](#), ligada a uma obra e a um líder (mestre de obras, engenheiro, encarregado...).

Apontamento de horas

É anotar quantas horas cada pessoa trabalhou.

NO SISTEMA: vira [CUSTO DA OBRA](#). Cada apontamento passa por aprovação antes de contar.

EPI

É o equipamento que protege o trabalhador (capacete, luva, óculos).

NO SISTEMA: em [RH > Controle de EPIs](#). O sistema avisa quando um EPI está perto de vencer ou já venceu.

Terceirizado

É um trabalhador de outra empresa que ajuda na obra.

NO SISTEMA: tem um cadastro separado dos colaboradores, em [RH > Profissionais Terceirizados](#).

Folha de pagamento

É a conta de quanto pagar a cada funcionário no mês.

NO SISTEMA: você gera por competência (mês/ano) e o sistema [LANÇA SOZINHO UMA CONTA A PAGAR](#) com o total. Não deixa duplicar o mesmo mês.

Ativo

É qualquer coisa de valor da empresa: ferramenta, máquina, caminhão.

NO SISTEMA: é um cadastro [ÚNICO](#) em [Logística & Frota](#). O empréstimo e a manutenção usam esse mesmo registro.

Frota

É o conjunto de veículos da empresa.

NO SISTEMA: são os ativos do tipo veículo/máquina, que ganham campos extras como placa e medidores.

Empréstimo de ativo

É pegar uma máquina/ferramenta emprestada para uma obra e depois devolver.

NO SISTEMA: você solicita, a **MATRIZ APROVA**, e na devolução o sistema calcula o custo pela tarifa do ativo (por hora ou por dia).

Manutenção

É consertar e cuidar da máquina para ela não quebrar.

NO SISTEMA: você agenda, inicia e conclui a manutenção; ao concluir, soma o custo real (peças + mão de obra).

Horímetro

É o “contador de horas” da máquina.

NO SISTEMA: você informa a leitura na saída e na volta; a diferença vira as horas trabalhadas e o custo.

O grupo de empresas

Matriz

É a empresa “mãe” que comanda o grupo (o Grupo Germanos).

NO SISTEMA: enxerga todas as empresas, distribui a verba e aprova coisas (como empréstimos de ativos). **NÃO PODE SER DONA DE OBRA.**

Empresa-membro

É cada empresa “filha” do grupo.

NO SISTEMA: são elas que são **DONAS DAS OBRAS**. Cada uma vê apenas os seus próprios dados.

Multi-empresa

É o jeito de o sistema cuidar de várias empresas do mesmo grupo ao mesmo tempo.

NO SISTEMA: cada empresa vê só o que é seu; a Matriz vê tudo. É o sistema que faz essa separação sozinho.

Permissão / Perfil

É o que cada pessoa pode ver e fazer.

NO SISTEMA: controla o que aparece no menu. Se o seu perfil não tem permissão para uma tela, ela **NEM APARECE** para você.