





Послідовність підключення

- 


1 виберіть мережу тренажера
- 

2 введіть пароль
- 

3 Натисніть на мережу тренажера
- 


4 Натисніть на Start
- 

5 Виберіть мову

- 

6 Виберіть програму

Оновлення версії ПО

- 
- підключіться до вашої домашньої мережі WiFi
- перевірте наявність та встановіть оновлення
- 1
 - 2
 - 3
4. Дочекайтеся перезавантаження пристрою