一、半导体器件物理基础

题注:上课说的重点必考

1、半导体器件的四种基本结构:

金属十半导体, p型半导体+n型半导体, 半导体 A+半导体 B, 金属氧化物+半导体

2、半导体概要:

半导体材料: 三族, 五族

元素化合物分类:

晶体结构 (重要):

怎么表示晶向,晶面

3、能带结构:没有掺杂时半导体能带怎么表示,导带,禁带,价带怎么来的,Ec,Ev,含义,对特性的影响本征半导体载流子浓度计算:公式不需要掌握,但需要掌握思路(费米分布,能带密度)

半导体掺杂:元素,掺杂后电子、空穴浓度

4、载流子输运:三种基本载流子输运方式(漂移,扩散,产生与复合)

漂移:迁移率(概念)

扩散:扩散系数(概念)

产生与复合:连续方程(漂移扩散产生与复合),电流方程(漂移扩散)

三种遂穿:过程

基本高斯方程

二、P-N 结

静态特性,直流,交流,瞬态,电路(每特性的每个部分的内容不需要理解) 半导体工艺有哪些(光刻,keshi),含义?

泊松方程+能带结构(PN 结,三极管,肖管),怎么画能带结构图(按照步骤)

IV 特性:

理想+非理想(非7点,每个工作区的公式不要,斜率怎么变和原因要)两个反相过程:雪崩、齐纳,异同点

小信号模型:理解怎么算的公式

两个概念: 势垒电容 扩散电容(录音 10.05 听不清)含义,与什么有关,与 PN 结正偏还是反偏。

瞬态特性:

瞬时切换的大电流大电压的工作情况,电流电压随时间变化率,开启关断怎么变化,电流控制方程:电荷随时间怎么变(求解思路)?

肖特基二极管:

原理与PN区别,双极性,单极。

原理,能带结构图(静态),

直流特性与 PN 的异同,处理的方程用了热激发方程的思路?

小信号分析: 肖特基与 PN 区别。

\equiv 、 $_{ m BJT}$

静态,能带结构图,加电压电流特性:基区两边载流子浓度怎么算(PPT)输出曲线转移曲线(饱和放大含义,电流如何?物理含义如何)

放大系数,如何提升(设计者角度)?从基区、发射级,集电极如何调整以及负面作用。

效应: 厄利, 科尔曼效应, 集级穿通等, 物理含义, 对器件的影响, 设计过程如何让规避。

四、MOS

第1节 MOS 器件结构与原理

Mos 结构基本是什么样的 它怎么工作的(要知道) 工艺怎么制备(了解)

第2节 I-V 特性曲线

(考试时,不会只考一个点,比如说讲一下这个器件怎么工作的,或者某一个效应怎样的,一般不会这么考,都是范围很大,所以说如果只看其中一点,是没办法把整道题解出来的。一道题可能是三个问题,越问越深)

什么是转移特性曲线、输入输出特性曲线,每个曲线长什么样子,增强型和耗尽型有什么区别,曲线为什么前面是死区,后面又为什么开始翘,I-V 特性曲线为什么前面是线性的,后面又饱和,饱和以后又会怎么样。里面一些效应,反向延长到交点有个厄利电压,什么原因。

第3节 非理想的 MOS

非理想的 MOS 有哪些种类,比如说可能有功函数差,有氧化层电荷,然后电荷里面有哪些种,每种对器件的 阈值电压带来哪些影响,围绕这些影响怎么消除。最后会有一个衬底偏置效应,最终会有一个总的这些非理想 MOS 器件的阈值最终会造成一个总的什么影响。(这整个算一个完整的点,注:不一定会考,老师这么说)

第4节 C-V 特性

低频是怎么样,高频是怎么样,n型往哪边走,p型往哪边走,曲线每一段代表了什么意思,它的背后的原理是什么样的。(这又是类似一道大题,也说不一定考)

第5节 小尺寸效应(很重要)

- 1. 为什么尺寸要不停地往里面缩,为什么不停缩小尺寸。
- 2. 做小尺寸以后会带来哪些小尺寸效应,这些小尺寸效应对器件特性会有什么样的影响,是什么原因导致的这些 影响

(也可能考一道大题)

第6节 可靠性

前面基本的历史部分可能不用了解,但至少要知道有哪些可靠性,分长程和短程,长程里面有 TDDB、HCI 等,每个可靠性代表什么意思,短程的可靠性比如说 ESD、闩锁,它们又代表什么意思,什么时候会发生 ESD,什么时候会发生闩锁,它的原理是什么样的。(每个都要知道)再进一步,有什么方法可以改进,比如说 HC???(实在听不清大概在 23:10 左右,你们听一下),旁边可能加一些侧墙,做 LDB 结构,这些? ? ? ? 自热效应就会减弱。再往下比如说 ESD,有哪些种类,怎么样给一个芯片设计 ESD,常用 ESD 的器件有哪些? 再比如说闩锁,闩锁的原理是什么样的,等效电路图要大致理解,有什么办法抑制 CMOS 的闩锁,如加一些电阻啊,插入? ? ? ,大概知道放在什么位置。然后什么是自热,自热对器件带来什么影响。然后是怎么失效分析,失效分析从简单到复杂,从非破坏到破坏。

第7节 未来与发展

最后未来小尺寸效应有哪些技术,SOI? D-cap? 这些技术怎么样保持小尺寸技术向前走的,这些技术上有什么特点能够保证小尺寸技术往前走。

(这些内容里面包含三道题,10个点左右)

以上三道题

- 1. 二极管 为什么要做功率半导体? 怎么实现高压?【要能理解和表述】(本章节 PPT p9)
- 2. 一旦做成,造成提前击穿,如何防止这个拐角击穿?【这些措施或者技术的原理是什么】
- 3. 常用二极管【SBD JBS TFBS(3种)每种的优劣 原理 它们相生相克】
- 4. 功率 DMOS 【怎么画的, 剖面结构 如何耐高压的】 LDMOS VDMOS
- 5. 为什么 IGBT 比 VMOS 电流能力大 2-3 倍的原理?同时带来的问题: 开关,可靠性等
- 6. mos 导通电阻是哪些?【关断的时候要知道怎么耐压,开启的时候要知道导通电阻只有哪些部分组成的】
- 7. 准饱和效应怎么来的,低压怎么就没有
- 8. 未来发展【看一遍就知道了,方法+图】(知道电阻组成成分,看每个电阻怎么减小的,从降低各种电阻的 角度)【哪些结构可以使导通电阻持续降低】
- 9. LDMOS (横向的): 为何耐压?导通原理?导通电阻哪几个?准饱和效应,柯尔克效应(音译)?哪些结构技术可以使电阻降低。

思路总结: (纵向/横向功率器件) 为啥耐压? 如何导通? 有哪些导通电阻? 如何降低这些电阻? 附加的特

殊效应(怎么产生,怎么抑制)

- 10. IGBT 【除上述思路外,与(ldmos/vdmos 相比)结构特点】。 材料,结构特点的变化带来的优势以及原因? 优势带来的缺点如何抑制即如何扬长避短? IGBT 有哪些提升技术? 保留优势,补短板
- 11. 宽禁带材料有哪些,材料特性,以及所带来的优势(例如: 频率升高+导通电阻降低),分析原因【各有两个点】。