

ミネラルオイルの注入と気泡抜き

■ リザーバータンク側からの注入と気泡抜き


1. キャリパーにブリード用スペーサー(黄)をつけたままスタンド等を利用して、図のように自転車を セットします。




< STタイプ > レバー本体を回転させてリザーバータンクの上面が地面と水平になるよ うにセットし、リザーバータンクのふたを取り外します。 9 リザーバータンク ご注意:組付けの際ダイアフラムはリザー バータンクの底部の角度に合わせ てセットしてください。




2.7mmのメガネレンチをセットし、チューブに袋を取付け、 図のようにチューブをブリードニップルに差込みます。




油をリザーバータンクに注入します。この状態で、ブレーキ レバーをゆっくり動かし、油の注入を補助します。




5. しばらくそのままにしておくと、ブリードニップル側からチューブへ自然に油とともに気泡が抜けてきます。こうすることにより、ブレーキシステム内に残された大半の気泡を簡単に排出すること ができます。このときホースを軽く揺らしたり、リザーバータンクやキャリパーをドライバー等で 軽く叩いたり、キャリパーの位置を変えると効果的です。




6. ブリードニップルから気泡が出なくなったら一日ブリードニップルを締めます。



8. ここでブレーキレバーをゆっくり操作するとブレーキシステム内の気泡がポ ートからリザーバータンク内に上がってきます。気泡が出なくなったらブレ キレバーを当たりまで握ります。レバー当たりが固い場合は正常です。



9. リザーバータンクに油を満たしリザーバータンクのふたを取付けます。リザーバータンク内に気泡 を残さないためにこの時油をあふれさせながらふたを取付けるようにしてください。また、ロータ 、ブレーキパッド等に油が付かないように注意してください。




10. ブレーキレバーを元の位置にセットします。

ご注意:

-----ブレーキフルード用充填機を使用すると微少気泡が発生し、ブレーキ性能を著しく低下させる 場合がありますので使用しないでください。

■ キャリパー側から注射器(シマノブリーディングキットも含む) での注入と気泡抜き

1. リザーバータンクを地面と平行にしてからリザーバータンク のふたを取り外します。(リザーバータンク側からの注入と 気泡抜きの工程1.参照)






3. 気泡が混じらなくなったらブリードニップルを一旦閉じます。(このときにブレーキレバーにシマノ ブリーディングツールを取付けている場合はシマノブリーディングツールを外してください)



この時点でレバーの握り離しを繰り返す作業はしないでください。 キャリパー内の気泡と油が混ざって気泡抜き作業に時間がかかります (もしレバーの握り離しを繰り返してしまった場合は、一旦油を全部抜き 取り、再度油の充填を行ってください)

4. オイルボトルをブリードニップルにつなげ、ブリードニップルを緩めます。しばらくそのままにし ておくと、ブリードニップル側からオイルボトルのチューブへ自然に油とともに気泡が抜けてきま す。こうすることにより、ブレーキシステム内に残された大半の気泡を簡単に排出することができます。このときホースを軽く揺らしたり、リザーバータンクやキャリパーをドライバー等で軽く叩 いたり、キャリパーの位置を変えると効果的です。



5. リザーバータンク側からの注入と気泡抜きの6.~10.の工程に進みます。



製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。