Laboratorium godzina 12:30, wtorek - Adrian Jałoszewski, układ 8051

```
Kod zapalający wszystkie diody:
org 0
   LJMP start
org 30h
start:
   mov P0,#0x00   ; zgaś diodę
   mov P1,#0x00
   mov P2,#0x00
   mov P3,#0x00
loop:
   LJMP loop   ; w nieskończoność
end
```

Kod migoczący na opóźnieniu pętlami około 3 Hz:

```
org 0
LJMP start
org 30h
start:
   mov A, #00h
                ; początek opóźnienia
   mov R0, #20
loop1:
   mov R1, #50
loop2:
   mov R2, #70
loop3:
   djnz R2, loop3
    djnz R1, loop2
   djnz R0, loop1 ; koniec opóźnienia xrl A, #0FFh ; odwróć wartość
    mov PO, A
              ; zapętl
    sjmp loop
```

Kod układu zapalającego diodę z okresem 20ms:

```
.ORG 0
     ljmp main
.ORG 0x0B
     ljmp timer
.ORG 0x030
main:
     mov TMOD, #0x1 ; ustaw tryb 16 bitów
mov IE, #0x82 ; włącz przerwania
mov THO, #0xbe ; hex(2**16-20000*10/12) - python, pierwszy bajt tu
mov TLO, #0xe6 ; drugi bajt tu
     setb TR0
     jmp $
                                  ; w nieskończoność
     ; wyłącz timer
mov THO, #0xbe
mov TLO, #0xe6
seth TPO
timer:
     setb TRO ; włącz timer
xrl A, #0xFF ; zmień kolor
     mov PO, A
     reti
END
```

Dokładnie ten sam kod co poprzednio tyle, że dioda jest zapalana tylko co 50 przerwanie - 50 * 20ms = 1s

```
timer:
    clr TR0
    mov TH0, #0xbe
    mov TL0, #0xe6
    setb TR0
    djnz R1, once_a_second; pomija co pięćdziesiąte
    mov R1, #50
    xrl A, #0xFF
    mov P0, A
    reti
once_a_second:
    reti
END
```

Nieprzetestowany przykład PWM z możliwością wpływu na wartość.

```
.ORG 0
   LJMP main
.ORG 0x03
    LJMP change
.ORG 0x0B
   LJMP timer
.ORG 0x30
main:
    SETB EA
    SETB ET0
   SETB TR0

MOV R1, #0x7f ; domyślne wypełnienie

MOV TL0, R1

SETB IT0 ; ustaw zbocze
    JMP $
timer:
   CJNE P1, #1, zero_value
one_value:
                               ; jak aktualnie jest jedynka
   CLR TR0
MOV P1, #0
MOV TL0, R1
    SETB TRO
   RETI
RETI
zero_value:
                               ; jak aktualnie jest zero
   CLR TR0
MOV P1, #1
MOV A, #0xff
SUBB A, R1
MOV TL0, A
SETB TR0
    RETI
change:
    CLR EA ; wyłącz przerwania
INC R1 ; zwiększ wartość wypełnienia o 1
    SETB EA ; włącz przerwania
    RETI
END
```